



- ① Geiger-Müller Zählrohr
- ② Röntgenröhre
- ③ LiF-Kristall/Plexiglasstreuer
- ④ Timer
- ⑤ Röhrenparameter (HV, I)
- ⑥ Goniometerstellung
- ⑦ Winkeleinstellung
- ⑧ Betriebsart (Auto, Manuell, PC)
- ⑨ Einstellrad
- ⑩ Enter-Taste
- ⑪ HV-on
- ⑫ Messung START/STOP
- ⑬ RS232-Schnittstelle

- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫
- ⑬