

1 glow plugs relay	27 5V	53 throttle pos	79 nc
2 nc	28 nc	54 nc	80 glow plugs lamp
3 (sck)	29 nc	55 +12V / ATT/Battery	81 nc
4 (sda)	30 nc	56 nc	82 nc
5 (a0)	31 turbo pressure	57 oil temp	83 3.3V
6 (cpu reset)	32 H window button	58 coolant temp	84 nc
7 (cs)	33 nc	59 nc	85 nc
8 (3.3v)	34 vp37 inject. angle	60 nc	86 nc
9 nc	35 injector in signal	61 nc	87 nc
10 nc	36 nc	62 nc	88 nc
11 nc	37 nc	63 air temp	89 nc
12 heater hi	38 nc	64 nc	90
13 heater lo	39 vp37 ignition	65 nc	91
14 EGT	40 nc	66 Fulel pos	92 +12V / ignition
15 OBD-2 (L)	41 4051 4th pin (ADC)	67 nc	93 nc
16 OBD-2 (H)	42 turbo solenoid	68 FAN	94 nc
17 heated window	43 nc	69 vp37 RPM set	95 nc
18	44 nc	70 DPF lamp	96 CAN (L)
19 heated window	45 nc	71 +12V / ignition	97 +12V / ignition
20 nc	46	72 nc	98 nc
21 hall sign	47 nc	73 nc	99 nc
22 hall gnd	48 nc	74 nc	100 CAN (H)
23 nc	49 SDA	75 nc	101 nc
24 nc	50 SCL	76 gnd	102 nc
25 gnd	51 gnd	77 gnd	103 gnd
26 nc	52 nc	78 nc	104 nc