

OPERACIÓN DEL CONTROL MANUAL DE EDSON-J

MAYUSCULAS	FUNCION
W	ADELANTE
S	ATRÁS
A	IZQUIERDA
D	DERECHA
N	GIRO CERRADO IZQUIERDA
M	GIRO CERRADO DERECHA
F	ZIG - ZAG 5
G	ZIG – ZAG 10
H	ZIG – ZAG 15
J	ZIG – ZAG 20
K	ZIG – ZAG 25
L	ZIG – ZAG 30
B	FRENADO

* Se debe esperar un intervalo de 5 SEGUNDOS entre cada mensaje enviado (excepto con la tecla B)

** Se puede Frenar en cualquier momento.

\

