



Missing USB1, SD card. Replaces USB Micro with Type C

Sheet: /  
File: Teensy3.6.sch

**Title: Teensy 3.5 / 3.6 reference design**

Size: A3      Date: 2021-02-15  
KiCad E.D.A.    kicad (5.1.9-0-10\_14)

**Rev: 1.0**  
Id: 1/1