



编号: JK/J.JK-B5A24S.09

版本: 1.0

电池均衡修复仪 (JK-B5A24S) 使用维护说明书

成都极空科技有限公司

产品保修条款

产品名称：电池均衡修复仪

保修期限：壹年

首先，感谢您购买成都极空科技有限公司推出的电池主动均衡仪产品。

成都极空科技有限公司对由本公司出售的硬件产品和附件提供质量保修，保修期限如上所示。在保修期内如果出现因质量原因而产生故障，公司在收到关于产品故障的通知并经验核实后，有权选择维修或整套更换产品。整套更换的产品可是新件或接近新件。

1. 成都极空科技有限公司保证产品经过充分测试。
2. 成都极空科技有限公司不保证在产品修理过程中产品可不中断地使用。但公司应保证在合理的期限内修理好发生故障的产品。
3. 产品保修期从产品发运之日或由成都极空科技有限公司开始安装之日开始计算。如果因用户的进度安排或延后使公司产品在发运之日后的 30 天内仍未开始安装，产品保修期从发运之日后的第 31 天开始计算。
4. 成都极空科技有限公司对任何下列情况而导致的产品故障和损坏不提供免费保修：(a) 错误的使用或不适当的维护；(b) 非成都极空科技有限公司提供的软件、附件、部件或其它物品；(c) 未经许可的拆卸、修改和错误使用；(d) 超过产品技术规格指明的范围使用；(e) 不适当的运输、搬运和存贮；(f) 其它非质量原因造成的故障或损坏（如地震、战争、交通事故等）。

在法律允许的范围内，上述保修条款是唯一明确的，同时没有任何其它的保修条款，不论是书面的或口头的。明确表示拒绝承认任何隐含的保修条款和商业条款。

版权声明

所有成都极空科技有限公司出售的产品或随同硬件产品出售的软件和文件，其版权属成都极空科技有限公司所有，成都极空科技有限公司保留产品和文件方面的所有版权。用户对产品的购买并不表示用户在版权方面的任何许可。未经成都极空科技有限公司书面许可的任何复制和出售均是被禁止的。

目 次

1 概述.....	1
2 主要技术参数.....	1
2.1 主要技术指标.....	1
2.2 使用环境条件.....	1
3 连接器及接口描述	2
3.1 连接器、电源按钮位置描述.....	2
3.2 连接器、电源按钮定义描述.....	2
3.3 产品外型	3
3.4 尺寸.....	3
3.5 重量.....	3
4 安装方法及注意事项.....	3
4.1 开箱检查及注意事项	3
4.2 单个均衡仪安装.....	4
4.3 使用转接板连接.....	4
4.4 APP 安装.....	6
5 使用与操作.....	6
5.1 使用前的准备和检查	6
5.2 均衡仪上电工作.....	6
5.3 APP 操作说明	6
6 一般故障分析与排除.....	11
7 运输与贮存.....	12
7.1 运输.....	12
7.2 贮存.....	12

1 概述

电池主动均衡仪（JK-B5A24S）是为大容量串联电池组量身打造的均衡管理系统。均衡仪以超级电容为媒介，实现主动式能量转移均衡。

均衡仪适用于 4~24 串的电池组，具备电压采集和均衡功能。均衡仪工作时以持续 5A 的均衡电流进行能量转移，均衡电流不依赖电池组中串联电池单体的压差。单体电压采集范围 1 V~5V，精度±5mV。可适用于磷酸铁锂、三元锂、钛酸、铅酸等市面上的所有电池种类。

均衡仪具备蓝牙通信功能，并配套手机 APP 软件。可以通过手机蓝牙连接均衡仪以查看电池单体电压、均衡状态、修改参数等操作。均衡仪体积小、易携带，可广泛应用于小型观光车、代步车、共享汽车、大功率储能、基站备用电源、太阳能电站等电池的均衡维修。

2 主要技术参数

2.1 主要技术指标

- ◆ 支持 4~24 串电池组；
- ◆ 实时、主动式、能量转移均衡，达到平衡后单体电池间压差≤5mV；
- ◆ 单体电压范围 1V~5V，精度±5mV；
- ◆ 支持三元、铁锂、铅酸、超级电容等所有电池种类；
- ◆ 均衡电流在 0.8A~5A 范围内独立设置，不依赖电池单体压差；
- ◆ 支持均衡级联，以适用于 24 串以上电池组，理论上可以无限级联；
- ◆ 蓝牙通信功能，配备手机 APP，支持安卓和 IOS，实时查看电芯状态；
- ◆ 均衡线电阻检测，提前发现接线错误；
- ◆ 供电范围：12V~100V；

2.2 使用环境条件

- a) 工作温度范围：-20℃~70℃；
- b) 电源要求：12~100V，可以使用电池自供电供电。
- c) 功耗：均衡状态 10mA@100V，非均衡状态 6mA@100V。

3 连接器及接口描述

3.1 连接器、电源按钮位置描述

连接器、电源按钮位置如图 1 所示。



图 1 连接器示意图

3.2 连接器、电源按钮定义描述

连接器定义、电源按钮定义见表 1。

表 1 连接器定义

器件	管脚号	名称	定义
P3	1	B-	电池总负极
	2	B1	第 1 串电池正极
	3	B2	第 2 串电池正极
	4	B3	第 3 串电池正极
	5	B4	第 4 串电池正极
	6	B5	第 5 串电池正极
	7	B6	第 6 串电池正极
	8	B7	第 7 串电池正极
	9	B8	第 8 串电池正极
	10	B9	第 9 串电池正极
P2	1	B10	第 10 串电池正极
	2	B11	第 11 串电池正极
	3	B12	第 12 串电池正极
	4	B13	第 13 串电池正极
	5	B14	第 14 串电池正极
	6	B15	第 15 串电池正极
	7	B16	第 16 串电池正极
	8	B17	第 17 串电池正极
	9	B18	第 18 串电池正极
P1	1	B19	第 19 串电池正极
	2	B20	第 20 串电池正极

器件	管脚号	名称	定义
	3	B21	第 21 串电池正极
	4	B22	第 22 串电池正极
	5	B23	第 23 串电池正极
	6	B24	第 24 串电池正极
电源按钮	按下电源按钮，均衡仪上电工作		

3.3 产品外型

产品外型如均衡仪外形图如图 2 所示。



图 2 JK-B5A24S 效果图-正面

3.4 尺寸

JK-B5A24S 型均衡仪大小为 138.5mm×134.3mm×32mm，外形尺寸如图 3 所示。




图 3 JK-B5A24S 外形尺寸图

3.5 重量

均衡仪重量约为 520g。

4 安装方法及注意事项

4.1 开箱检查及注意事项

开箱检查及注意事项如下：

- 对包装箱、均衡仪等需要轻拿轻放、尽量不要倒置；
- 开箱前注意包装是否完好，如有无撞击痕迹、有无破损等；

4.2 单个均衡仪安装

单个均衡仪适用于 4~24 串电池串联的电池组。

对于 24 串电池串联的电池组，安装接线方法如图 4 所示。



图 4 24 串电池接线图示

将均衡仪应用于少于 24 串的电，安装接线方法如图 5 所示。



图 5 21 串电池接线图示

4.3 使用转接板连接

使用配转接板可以让均衡仪和电池包保护板的采样排线实现无缝连接，提高维修效率，简化维修过程，降低维护成本，多用于电池均衡修复场合。

转接板相关接口说明如图 6 所示，转接板使用案例如图 7 所示。



图 6 转接板使用说明




图 7 转接板连接方法

4.4 APP 安装

安卓手机用户通过扫面图 8 所示的二维码可以获取与产品配套的手机 APP，苹果手机用户可以直接在苹果商店 App Store 搜索“极空 BMS”下载安装。



图 8 手机 APP 连接二维码

5 使用与操作

5.1 使用前的准备和检查

打开电源使用之前，请再次确认均衡线连接是否正常，检查均衡仪是否已经稳妥的放置，确认无误后才可以接通均衡仪电源，否则可能造成工作异常、甚至烧毁等严重后果。

5.2 均衡仪上电工作

确认上述操作无误以后，可以给按下均衡仪开关，让均衡仪上电工作。

5.3 APP 操作说明

5.3.1 设备操作

a) 设备连接

首先开启手机蓝牙，然后打开 APP 后，如图 9 所示。

点击左上角图标扫描设备，等待扫描完成以后，点击需要连接的设备名称，如“JK-B5A24S”。第一次连接时 APP 会提示输入密码，设备的默认密码为“1234”，设备连接后 APP 会自动记录密码，下次连接无需输入密码，开启 APP 后自动连接，密码输入界面如图 10 所示。



图 9 设备扫描



图 10 密码输入

b) 修改密码和名称

设备连接上后点击设备列表右侧的**笔型**图标可修改设备名称和密码。

修改设备名称界面如图 11 所示，注意，设备名称仅支持英文或者数字，不支持中文名称和汉字。

修改密码界面如图 12 所示。要修改设备密码必须先输入设备的旧密码，只有在当前密码正确的前提下，才能进入到新密码输入的选项。输入两次新密码后，选择确认可以完成设备密码修改。



图 11 名称修改



图 12 密码修改

5.3.2 状态查看

实时状态界面如图 13 所示。




图 13 实时状态显示

在实时状态页面可以查看单体电压、电池电压、最大压差、单体平均、均衡状态、均衡电流、均衡线电阻等信息。

各个参数释义如下：

a) 单体电压

单体电压区域显示当前电池的所有单体电压，其中蓝色标示为当前最高电压单体，红色标示为当前最低电压单体。

在均衡时蓝色的电池把电放给均衡仪暂存，然后均衡仪再把暂存的电能充给红色的电池。完成一次能量转移。

b) 均衡电流

均衡电流实时显示当前均衡的电流。

当均衡进行时，蓝色代表放电的电池，红色代表被充电的电池。负电流表示电池在放

电，此时蓝色闪烁，正电流表示在电池在充电，此时红色闪烁。

均衡仪均衡的原理是从高电压的电池取电，存放到均衡仪，然后再放给低电压的电池。均衡关闭以后，均衡仪需要将内部存储的电能量全部释放出来，所以会出现关闭均衡以后的一分钟之内还是会有电流的情况，这个是正常的。

c) 电池电压

电池电压表示当前电池的总电压，也是所有单体电压的总和。

d) 最大压差

最大压差表示当前整组电池，最高电芯电压和最低电芯电压的差值。

e) 均衡线电阻

均衡线电阻表示连接均衡仪到电池电极之间连线的电阻。该值只是初略的计算，目的是为了防止接错线，或者接触不良，当出现“均衡线电阻过大”的报警以后，请检查接线。

5.3.3 参数设置

参数设置页面如图 14 所示。



图 14 参数设置

在参数设置页面可设置单体数量、触发均衡压差、最大均衡电流、自动关机电压、电

压校准等参数。

各个参数的释义如下

a) 单体数量

单体数量表示当前电池的电芯数量，在使用之前，请准确的设定该值，否则均衡仪不能正常工作。

b) 触发均衡压差

触发均衡压差是唯一的控制均衡的参数，在均衡开关打开的情况下，当电池组最大压差超过该值时，均衡开始，直到压差低于该值时均衡结束。比如设定均衡触发压差为 0.01V，当电池组压差大于 0.01V 时开始均衡，低于 0.01V 时结束均衡。（建议 50AH 以上的电池设定均衡触发压差为 0.005V，50AH 以下的电池设定触发均衡压差为 0.01V）。

c) 最大均衡电流

均衡电流表示在能量转移的过程中高电压电池放电和低电压电池充电的持续电流。最大均衡电流表示能量转移过程中的最大电流，最大均衡电流以不超过 0.1C 为宜。如：20AH 电池不超过 $20 \times 0.1 = 2A$ 。

JK-B5A24S 型均衡仪可以设置的最大均衡电流为 5A。

d) 自动关机电压

自动关机电压表示均衡仪工作的最低电压，当电池组中最高单体的电压低于该值时，均衡仪关闭（该值不常用，建议保持默认 2.8V 即可）。

e) 电压校准

电压校准功能可以用来校准均衡仪电压采集的精度。

当发现均衡仪的采集的总电压和电池的总电压有误差的时候，可以使用电压校准功能来校准均衡仪。校准的方法是填入当前测量到的电池总电压，然后点击电压校准后面的小飞机，完成校准。

注意：任何一项参数修改以后，均需要点击参数后面的“小飞机”完成参数下发，均衡仪成功接收到参数以后，会发出“滴”的响声。

6 一般故障分析与排除

故障原因与处理见表 2。

表 2 故障原因与处理

序号	故障现象	原因分析	排除方法	备注
1	电源指示灯不亮	均衡仪给供电不正常	检查连接器上电源管脚是否接入了电源。	
2	APP 搜索不上设备	APP 距离设备较远	保持距离范围 2~3m 左右为宜	

3	APP 提示单体设置数量与设置值不符合	单体设置数量错误或者均衡线连接异常	检查单体设置数量是否与接入电池数量相同。	
4	APP 提示均衡线电阻过大	电池到连接器的线阻过大	检查电池单体到连接器的连线是否存在接触不良，否则请更换线材。	

如上所列为一般常见故障，可能的原因和解决方案，如果仍未排除故障，请联系成都极空科技有限公司解决。

7 运输与贮存

7.1 运输

装箱后的产品不受雨雪直接影响和剧烈碰撞颠簸下，可用通常的运输工具运输。在运输过程中不允许与酸碱等腐蚀物放在一起。

7.2 贮存

包装好的产品应放置在永久性的库房内贮存，库房温度为 0℃～35℃，相对湿度不大于 80%，库房内应无酸碱及腐蚀性气体、无强烈机构振动和冲击、无强磁场的作用。