

使用帮助

1. 首先 点击“基本计算”菜单可进行数据文件读入和方位角计算。
2. 点击“内插点高程计算”菜单进行反距离加权法求高程，求取断面面积。
3. 点击“道路纵断面计算”菜单进行纵断面的长度、内插点的平面坐标和高程以及纵断面面积计算。
4. 点击“道路横断面计算”菜单 进行横断面中心点、横断面插值的平面坐标和高程以及横断面面积计算。