

# 佛珠計數器顯示介面

開機畫面 1，顯示二秒然後自動跳到 2

1

K 三 WA



長短選定中文跳至 2-2，短按跳至 ENGLISH 長按選定 ENGLISH 跳至 3-2

2






中文 /ENGLISH

## 2 中文顯示介面

- 2-2 **2018/01/01 23:59** 2018 閃爍，短按一下就跳 2019 年，長按 2 秒選定後跳至 月 01 按一下就跳 02，長按 2 秒選定後跳至 日 01 按一下就跳 02，長按 2 秒選定後跳至 2-3
- 2-3 日期時間正確  
是 / 否 長按選定 是 跳至 2-4，短按一下跳 否 長按 2 秒選定 否 跳至 2-2，
- 2-4 數字 / 藏文數字 長按選定數字 跳至 2-9，短按一下跳 藏文數字 長按 2 秒選定後跳至 2-9。

阿拉伯數字與藏文數字對照，請見最後一頁

## 2 中文顯示介面

- 2-9  計數開始，屏目顯示日期跟數字，從 0 開始每按一下跳 1 累計。
- 2-11  計數模式下，3 秒內無動作，自動關閉屏目，五分鐘無動作，整體待机到最小功耗。
- 2-12  在關閉屏目或待机下，按一下按鍵回復並點亮屏目，同步計數加 1
- 2-13  計數模式下長按 5 秒不放會自動出現 歸零 是 / 否 的劃面，長按選定 是 累計數歸零並跳至 2-9，短按跳 否 長按選定 否 跳回 2-12
- 2-14  計數模式下長按 12 秒不放會自動出現 重置 是 / 否 的劃面 長按 是 跳至 1 重新設置，短按跳至 否 長按選定 否 跳回 2-12.

## 2 英文顯示介面

- 3-2 **2018/01/01** 2018 閃爍，按一下跳 2019，長按 2 秒選定後跳至 月 01 按一下就跳 02，長按 2 秒選定後跳至 日 01 按一下就跳 02，長按 2 秒選定後跳至 3-3
- 3-3 **DATE YES/NO** 長按選定 YES 跳至 3-4，短按跳 NO 長按 2 秒選定 NO 跳至 3-2 重新設定日期
- 3-4 **NORMAL/TIBETAN** 長按選定 NORMAL 跳至 3-9，短按跳 TIBETAN，長按 2 秒選定 TIBETAN 後跳至 3-9。

## 2 英文顯示介面

3-9

2018/01/01  
TOTAL:00001

計數開始，屏目顯示 日期跟數字，從 0 開始每按一下跳 1 累計。

3-11



計數模式下，3 秒內無動作，並關閉屏目，五分鐘無動作，整體待机到最小功耗。

3-12

2018/01/01  
TOTAL:00002

在關閉屏目或待机下，按一下按鍵回復，出現屏目並計數加 1

3-13

RESET COUNT  
YES/NO

計數下長按 5 秒不放會自動出現 RESET COUNT YES/NO 的畫面，長按選定 YES 累計數歸零並跳至 3-9，短按跳 NO 長按選定 NO 跳回 3-12

3-14

RESET DEVICE  
YES/NO

計數下長按 12 秒不放會自動出現 RESET DEVICE YES/NO 的畫面 長按 YES 跳至 1 重新設置裝置，短按跳 NO 長按選定 NO 跳回 2-12.

## Tibetan numbers

1	2	3	4	5
༡	༢	༣	༤	༥
ཅཱིག་	ཡཱི་	སྐུ་	ཤི་	ང་
chik	nyi	sum	shi	nga
6	7	8	9	10
༦	༧	༨	༩	༡༠
དྲུག་	བདུན་	བརྒྱད་	དགུ་	བཅུ་
druk	dün	gye	gu	chu