

元器件名称	缩略图	料号	属性					对应电缆
			输入/ 输出	接头 尺寸	接头针 脚数	NPN/PNP	额定 电流 mA	
φ16 急停按钮盒		BB-D16S-A L/E	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b> ( XXX=010、 020、 030、 050 )
φ22 急停按钮盒		BB-D22S-A L/E	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b>
φ16 启停按钮盒		BB-D16D-A L/RG	输入	M8	4	NPN/PNP	100	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b>
φ16 双位指示灯		BB-D16D-A L/RGL	输出	M8	4	NPN/PNP	100	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b>
φ22 启停按钮盒		BB-D22D-A L/RG	输入	M8	4	NPN/PNP	20	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b>
φ22 停止按钮盒		BB-D22S-A L/R	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b>
φ22 复位按钮		BB-D22S-A L/Y	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b>
φ22 启动按钮		BB-D22S-A L/G	输入	M8	4	NPN/PNP	10	M8 3 针直头转 4 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-S4M-V- <b>XXX</b>
拨动开关		PAS-HL5300	输入	M8	3	NPN/PNP	10	M8 三芯双端预注线缆 CN-0803-SN-V- <b>XXX</b>
猪尾式接近传感器		订购代 码:N001、 N002	输入	M8	3	NPN/PNP	30	M8 三芯双端预注线缆/M8 3 针直头转 3 孔弯头双端预注线缆 CN-0803-SN-V- <b>XXX</b>