

Nastavenie odosielania čísla (CLIR)

Poznámka: Vo všetkých MT, ktoré sme mali v ponuke sa nedá nastaviť Odosielanie čísla, je to možné iba jednorazovo pred hovorom, s príkazom *31# pred tel. číslom.

Prejsť na značku [Nokia](#), [Siemens / Benq-Siemens](#), [Ericsson / Sony Ericsson](#), [Sony](#), [Motorola](#), [Panasonic](#), [Sagem](#), [Alcatel](#), [Samsung](#), [LG](#), [HTC \(MDA a SDA\)](#), [iPhone](#), [CPA Halo](#), [Blackberry](#), [T-Mobile](#), [Emporia](#)



NOKIA 2220 Slide, 2330 Classic, 2610, 2630, 2700 Classic, 2760, 3100, 3109 Classic, 3110 Classic, 3120, 3200, 3220, 3410, 3510i, 3720 Classic, 5140, 5140i, 5300 XpressMusic, 6020, 6021, 6030, 6070, 6080, 6100, 6131, 6220, 6230, 6230i, 6233, 6280, 6288, 6300 Classic, 6303 Classic, 6303i Classic, 6600 Slide, 6610, 7230, 7250, 7250i, C1-01, C2-01, C3, X2

Menu - Nastavenia - Hovor (Nastavenia hovoru) - Poslať moju identifikáciu - Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA 300, C2-02, X3 Touch and Type

Menu > Nastavenia (Nastav./ Nastaven.) > Hovor > Poslať moju ID > Áno (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť "Nie")

NOKIA 3210, 3310, 3330, 3510, 5210, 5510, 5110, 6110, 6150, 6510, 8210, 8310, 8810, 8850

Menu - Nastavenia - Nastavenia hovoru - Odosielanie môjho čísla - Zapnuté (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnuté)

NOKIA 6210 , 6310, 6310i, 7110

Menu - Nastavenia - Nastavenia hovoru - Odosielanie vlastného čísla - Zapnuté (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnuté)

NOKIA 6600, 6630, 6681, 7610, 7650, N-GAGE, N70, N73, N80, E50, 5500

Menu - Nástroje - Nastavenia - Hovor - Poslať moje číslo - Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA E90, N79, N95, N95 8GB

Menu – Nástroje – Nastavenia – Telefón – Hovor – Poslať moje číslo – Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA C5

Ovládací panel > Nastavenia > Telefón > Hovor > Poslať moje číslo – Áno (keď má zákaz. aktívnu službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA E52, E72, E75

Ovládací panel > Nastavenia > Telefón > Hovor > Poslať moje číslo – Áno (keď má zákaz. aktívnu službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA 500, 700, 5230, 5530 XpressMusic, 5800 XpressMusic, C5-03, C6, C7, E6, E7, N8, N97, X6, X7

Nastavenia > Telefonovanie > Hovor > Poslať moje číslo > Áno (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Nie)

NOKIA 6120, 6650 Mercury

Menu – Nastavenia – Nast. telef. – Telefón – Hovor – Poslať moje číslo – Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA 100, 1600, 1616, 1662

Menu - Nastavenia – Nastavenia hovorov – Odoslať moju identifikáciu – Zapnuté (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnuté)

NOKIA 6101, 6103, 6111

Menu - Nastavenia - Hovor - Poslať moju identifikáciu - Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA 6820

Menu - Nastavenia - Ďalšie nastavenia - Nastavenia hovoru - Poslať moju identifikáciu - Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

NOKIA 9210

Menu - Nastavenia - Nastavenia hovoru - Odosielanie vlastného tel. čísla - Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnuté)

NOKIA 9300, 9500

Menu - Nastavenia - Nastavenie hovoru - Zobrazíť vlastné tel. Číslo - Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)



SE T100, R600, T68i, T65, T68, T230, T300, T310, T610, T630, P800, P900, P910i

Nedá sa nastaviť odosielanie čísla, je možné nastaviť len jednorazovo cez kód *31#

SE C510, Cedar, Elm, K508i, K608i, K700i, K320i, K510i, K530i, K550i, K750i, D750i, T303, W800i, Z310i, Z520i, W810i, W880i, W300i, W510i, W580i, K610i, K800i, K810i, Spiro, T700, T715, W395, S302, S312

Menu (Ponuka) - Nastavenie - Hovory - Ukázať/skryť (moje) číslo - Ukázať číslo (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Skryť číslo)

SE T280i

Ponuka > Hovory > Nastavenie hovoru > Skryť/ukázať číslo > Ukázať číslo (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Skryť číslo)

SE M600

Ponuka – Nástroje – Ovládací panel – Zobraz./skrytie čísla – Zobrazovať moje číslo (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Skryť moje číslo)

SE Xperia X1i

Start > Settings > Phone > Services > Caller ID > Get Settings > Everyone > OK (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť No one a klikne na OK)

SE Xperia X10

OS Android 1.6

Ponuka (ľavé tlačidlo) > Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenie hovorov pre sieť GSM > Identifikácia volajúceho > Zobrazíť číslo (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

OS Android 2.1

Ponuka (ľavé tlačidlo) > Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho > Zobrazíť číslo (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

SE Xperia X8, X10 mini, X10 mini pro

OS Android 1.6

Menu (stredné tlačidlo) > Nastavenie > Nastavenie hovorov > Nastavenie hovorov GSM > Identifikácia volajúceho > Ukázať číslo (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

OS Android 2.1

Menu (stredné tlačidlo) > Nastavenie > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho > Ukázať číslo (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

Sony Ericsson Live with Walkman, Xperia Active, Arc, Mini, Neo, Ray

Ponuka (tlačidlo vpravo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho > Ukázať číslo (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

Sony Ericsson Satio

Nastavenie > Hovory > Volat' > Poslať moje ID vol. > Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

Sony Ericsson Vivaz, Vivaz Pro

Nastavenie > Telefonovanie > Nast. hov. > Poslať moje ID vol. > Áno (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)

Sony Ericsson Mix Walkman, Yendo

^(Menu) > Nastavenie > Hovory > Zobrazíť moje číslo > Zobrazíť číslo (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť "Skryť číslo")



Sony - operačný systém Android 2.3.7

Sony Xperia Go, Xperia P, Xperia S, Xperia U

Nastavenia > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho > Ukázať číslo (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

Sony - operačný systém Android 4.0.4

Sony Live with Walkman, Xperia active, Xperia arc , Xperia arc S, Xperia Go, Xperia J, Xperia mini pro, Xperia neo, Xperia P, Xperia ray, Xperia S, Xperia T, Xperia Tipo, Xperia U

Nastavenia > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenie > Identifikácia volajúceho > Ukázať číslo (keď má zákazník aktívnu službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)



SIEMENS A35

Menu - Extra služby - Služba GSM - Inkognito - Vyp. (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Zap.)

SIEMENS A50, M50, ST55

Menu - Nastavenia - Počas hovoru - Inkognito - (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť VYBRAŤ a vedľa inkognita sa zobrazí znak fajky)

SIEMENS A52, A55, A57

Menu - Nastavenia - Nastav.hovoru - Inkognito - (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť VYBRAŤ a vedľa inkognita sa zobrazí znak fajky)

SIEMENS A65, C60

Menu - Nastavenia - Volanie-nast. - Inkognito - (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť VYBRAŤ a vedľa inkognita sa zobrazí znak fajky)

SIEMENS C35, C45

Menu - Nastavenie - Počas volania - Inkognito - (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť VYBRAŤ a vedľa inkognita sa zobrazí znak fajky)

SIEMENS C55

Menu - Nastavenia - Telefón - Inkognito - (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť VYBRAŤ a vedľa inkognita sa zobrazí znak fajky)

SIEMENS C75, CXT65, CXT70, CX75

Menu - Nastavenia - Hovor-nast. - Inkognito - (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť VYBRAŤ a vedľa inkognita sa zobrazí znak fajky)

SIEMENS MC60, S55, SL55

Menu - Nastavenia - Nastav.telef. - Inkognito - (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť

VYBRAŤ a vedľa inkognita sa zobrazí znak fajky)

BENQ-SIEMENS EL71

Menu - Nastavenia - Nastav.hovoru - Inkognito - NIKDY (keď má zákaz. akt. službu CLIR a chce byť utajený stlačí možnosť VŽDY)



PANASONIC GD87

Menu – Menu telefónu – Info o hovoroch – Odošl. VI. Číslo – ZAP (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť VYP)



MOTOROLA T190, T191

Menu - Funkcie vol. - Zobraz číslo - Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnuté)

MOTOROLA V70, V300

nedá sa nastaviť odosielanie čísla, je možné nastaviť len jednorazovo cez kód *31#

MOTOROLA V547, V3, V3 Pink E398, L6, K1

Menu - Nastavenie - Nast.hovoru - Moje ID pri volaní - všetky hovory - Ukázať ID (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Skryť ID)

MOTOROLA V8

Hlavné menu - Nastav. - Nastavenia hovoru - Nastavenie hovoru - Moje ID pri volaní - Všetky hovory - Zobrazíť ID (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Skryť ID)

Na ostatných starých MOTOROLÁCH sa odosielanie čísla nedá nastaviť v MENU MT, dá sa použiť iba skratka *31#



ALCATEL 311

Menu - Nastavenie - Služby - Hovor - Anonymita - Deaktivovať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Aktivovať)

ALCATEL 302

Menu - Služby - Režim hovoru - Anonymita - Deaktivovať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Aktivovať)

ALCATEL 320

Menu - Nastavení - Zobraz. Číslo - Aktivovať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Deaktivovať)

ALCATEL 735

Menu - Osobné nastav. - Nastavenia - Služby - Hovory - Anonym. volanie - Deaktivovať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Aktivovať)

ALCATEL E159X

Menu - Hovory info - Nastavenie hov. - Utajiť číslo - Deaktivovať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce

byť utajený zvolí si možnosť Aktivovať)



SAMSUNG SGH-A800, SGH-E700

Menu - Sieťové služby - ID volajúceho - Odoslať číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

SAMSUNG SGH-V200, SGH-E300, SGH-X150, SGH-M300

Menu - Služby siete - ID volajúceho - Poslať číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

SAMSUNG SGH-X490, SGH-M110

Menu – Nastavenia – Sieťové služby – Identifikácia volajúceho – Odoslať číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

SAMSUNG SGH-E330, SGH-E800

Menu - Sieťové služby - Identifikácia volajúceho - Odoslať číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

SAMSUNG SGH-E720, SGH-X660, SGH-E570, SGH-E740

Menu - Nastavenia - Služby siete - ID volajúceho - Poslať číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

SAMSUNG SGH-D600E, SGH-D900i, SGH-D900, SGH-U600, SGH-E250, SGH-X680, SGH-E570, SGH-E740

Menu - Nastavenia - Služby siete - ID volajúceho – Odoslať číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

SAMSUNG SGH-Z400

Menu - Nastavenia - Hovor - ID volajúceho – Odoslať číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG SGH-F480, U800

Menu > Nastavenia > Nastavenia hovoru > Všetky hovory > Zobrazíť moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG SGH-U900

Menu > Nastavenia > Nastavenia hovorov > Všetky hovory > Zobrazíť moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG GT-C3530, C3750, S3350, S3550 Shark Slider

Menu > Nastav. > Hovor > Všetky hovory > Zobrazíť moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG GT-E1050, E1150i, E1170, E1170i, E1190, E2550 Monte Slider

Menu > Nastavenia > Aplikácie (Aplikácie) > Hovor > Všetky hovory > Zobrazíť moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG GT-S3650 Corby, S5230 Star, S5620 Monte, S8000 Jét, S7070 Diva, S8300 Ultra Touch

Menu > Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Hovor > Všetky hovory > Zobrazíť moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG GT-S5260 Star 2, S8500 Wave - operačný systém Bada1.x

Menu > Nastavenia > Aplikácie > Hovor > Všetky hovory > Zobrazíť moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG GT-S8500 Wave - operačný systém Bada 2.x, S8530 Wave 2, S8600 Wave 3

Menu > Nastavenia > Hovor > Zobrazíť moje ID volajúceho > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a

chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG GT-B2710 Xcover 271, S5610

Menu > Nastav. > Hovor > Všetky hovory > Zobrazit' moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť SKRYŤ)

SAMSUNG GT- C3050, S3100, S3500

Menu > Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Hovor > Všetky hovory > Zobrazit' moje číslo > Odoslať číslo(keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť číslo")

SAMSUNG GT-B5510 Galaxy Y Pro, I5500 Galaxy 5, P1000 Galaxy Tab, S5360 Galaxy Y, S5570 Galaxy Mini, S5830 Galaxy Ace

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenia > ID volajúceho > Zobrazit' číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť číslo")

SAMSUNG GT-I9000 Galaxy S, I9001 Galaxy S Plus

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenie hovorov > Všetky hovory > Zobrazit' moje číslo > Odoslať (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť")

SAMSUNG GT-I8160 Galaxy Ace 2, I9100 Galaxy S2, N7000 Galaxy Note

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Hovor > Ďalšie nastavenia > ID volajúceho > Zobrazit' číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť číslo")

SAMSUNG GT-S5330 Galaxy Chat

Telefón (ikona zeleného slúchadla vľavo dole na displeji) > Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenia > ID volajúceho > Zobrazit' číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť číslo")

SAMSUNG GT-I8190 Galaxy S3 mini, I9300 Galaxy S3, N7100 Galaxy Note 2

Telefón (ikona bieleho slúchadla na zelenom pozadí vľavo dole na displeji) > Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenia > ID volajúceho > Zobrazit' číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť číslo")

SAMSUNG GT-P3100 Galaxy Tab 2 -7.0, P5100 Galaxy Tab 2-10.1

Telefón (ikona bieleho slúchadla na zelenom pozadí vľavo dole na displeji) > Ponuka (ikona ≡ vpravo hore na displeji) > Nastavenie hovorov > Ďalšie nastavenia > ID volajúceho > Zobrazit' číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť číslo")

SAMSUNG GT-I9023 Nexus S

Ponuka (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenia > Nastavenia hovorov > Ďalšie nastavenia > Identifikácia volajúceho > Zobrazit' číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Skryť číslo")

SAMSUNG GT-P7500 Galaxy Tab 10.1

Keďže sa jedná o tablet, ktorý nepodporuje hovory, nemá ani nastavenie CLIR.



LG KE 970, KG 130

Menu – Nastavenia – Hovory – Odoslať moje číslo – Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG A200

Nastavenia > Hovor > Odoslať svoje číslo > Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG C1200, C2200, C3300, B2050, B2100, KG 225

Menu - Nastavenia - Nastavenia hovoru - Odoslať vlastné číslo - Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnuté)

LG KG800 Chocolate

Menu - Nastavenia –Volanie – Odoslať vlastné číslo – Zapnúť (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG Chocolate II (BL20), KC550

Nastavenia > Hovor > Odoslať moje číslo > Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG GB220, GU230, S310 Rosemary

Nastavenia > Hovor (Hovory) > Odoslať svoje číslo > Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG GD510 Pop, GM360 Viewty Snap, GU290 Cookie Fresh

Menu > NASTAVENIA > Hovory > Spoločné nastavenia > Odoslať svoje číslo > Zap. (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vyp.)

LG GD880 Mini

Menu > Hovory > Spoločné nastavenia > Odoslať svoje číslo > Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG GS101

Nastavenia > Hovor > Odoslať moje číslo > Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť "Vypnuté")

LG KP500 Cookie

Menu > Nastavenia > Hovory > Spoločné nastavenia > Odoslať svoje číslo > Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG KU990 Viewty

Menu > Nastavenia > Nastavenia hovorov > Nastavenia > Odoslať moje číslo > Zapnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Vypnúť)

LG E510 Optimus Hub, GT540 Optimus, P350 Optimus Me, P500 Optimus Me, P690 Optimus Net, P920 Optimus 3D, P970 Optimus Black

Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenia hovorov > Ďalšie nastavenia hovorov > ID volajúceho > Zobraziť číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť "Skrýť číslo")

LG Ego T500

Menu > Nastavenia > Hovory > Spoločné nastavenia > Odoslať svoje číslo > Zap. (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť "Vyp.")

**SAGEM MYX5-2, MYX-7, MYZ-55, MYZ-301X, MY-501C, MY721X**

Menu - Nastavenie - Hovory - Zobrazené čísla - Anonymný režim - Nie (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Áno)

**HTC****HTC HD2**

Štart > Nastavenie > Ponuka > Všetky nast. > Osobné > Telefón > Služby GSM/UMTS > Číslo volajúceho > Zobraziť nastavenia > Zobr. volanému moje číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Nikomu" alebo "Len kontaktom")

HTC HD7

Šípka vpravo (na displeji vpravo hore) > Phone > ... (tri bodky vpravo dole na displeji) > Call settings > Show my caller ID to > everyone (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "no one" alebo "my contacts")

HTC Radar

Šípka vpravo (na displeji vpravo hore) > Telefon > ... (tri bodky vpravo dole na displeji) > nastavení volání > Zobrazit mé ID volajícího > všem (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "nikomu" alebo "mým kontaktům")

HTC Desire (česky)

tlačidlo "Menu" > Nastavení > Volat > Další nastavení > ID volajícího > Zobrazit číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryt číslo)

HTC Desire HD

Menu > Nastavenie > Volat > Ďalšie nastavenia > Číslo volajúceho > Zobrazit číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryt číslo)

HTC Desire S, Explorer, Rhyme, Sensation, Wildfire S

Voľby (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenie > Volat > Ďalšie nastavenia > Číslo volajúceho > Zobrazit číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryt číslo)

T-Mobile G2 Touch (HTC Hero)

OS Android 1.6

Menu > Settings > Call settings > Additional call settings > Caller ID > Show number (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Hide number)

T-Mobile G2 Touch (OS Android 2.1), HTC Desire

Menu > Settings > Call > Additional settings > Caller ID > Show number (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Hide number)

MDA

Vario, Vario 2, Vario 3, Compact 3, Compact 4, Vario 4, Touch

Start - Settings - Phone - Services - Caller ID, potvrdiť tlačidlo Get Settings.... - Everyone (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť No one)

Compact 5

Start > Settings > All settings > Personal > Phone > Services - Caller ID, potvrdiť tlačidlo Get Settings.... > Everyone (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť No one)

SDA, SDA II

Spustiť - Nastavenie - Telefón - Identif. Volajúceho - Všetkým (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Nikomu)

QTEK 2060, 9060

Start - Settings - Phone - Services - Caller ID a potvrdiť tlačidlo Get Settings.... - Everyone (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť No one)



BlackBerry

8700

Protokol hovoru – ešte raz potvrdiť otočným tlač. A zobrazí sa menu – Možnosti – Obecné možnosti – Omezit moji identitu – Áno (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený zvolí si možnosť Nie)



iPhone 3G / 3Gs / 4 / 4s / 5

Nastavenia > Telefón > Zobrazit moje číslo > Zobrazit moje číslo > I (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a

chce byť utajený zvolí si možnosť 0)

CPA

CPA Halo

Nemá možnosť prepínania služby CLIR.

CPA Halo 4

Nastavenia > Nastavenia hovoru > ID volajúceho > Odoslať ID (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť ID)

CPA Halo 6

Nastavenia > Volanie > Skryť číslo > Vypnuté (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Zapnuté")



T-Mobile Pulse Mini

Menu > Nastavenia > Nastavenia hovoru > Ďalšie nastavenia > Číslo volajúceho > Zobraziť číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)

T-Mobile Move

Voľby (tlačidlo v strede pod displejom) > Nastavenia > Nastavenie hovoru > Nastav. hovorov pre sieť GSM > Ďalšie nastavenia > Identifikácia volajúceho > Zobraziť číslo (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť Skryť číslo)



Emporia Talk Premium

Menu > Nastavenia > Skryť číslo > Nie (keď má zákazník aktivovanú službu CLIR a chce byť utajený, zvolí si možnosť "Áno")