

Postup pre vypnutie 3G/HSDPA.

POSTUP PRE VYPNUTIE 3G/HSDPA

Prejsť na značku [Nokia](#), [Sony Ericsson](#), [Sony](#), [Samsung](#), [LG](#), [HTC \(MDA\)](#), [iPhone](#), [T-Mobile](#)



Nokia 500, 700, 5230, 5800 XpressMusic, C5-03, C6, C7, E6, E7, N8, N97, N97 mini, X6, X7

Nastavenia > Pripojenie > Sieť > Režim siete > GSM

Nokia 6120 Classic, 6220 Classic, 6650 Mercury

Nastavenia > Nast. telef. > Telefón > Sieť > Režim siete > GSM.

Nokia E51, E71, E90, N79, N82, N85, N95, N95 8GB

Nástroje > Nastavenia > Telefón > Sieť > Režim siete > GSM

Nokia E52, E72, E75

Ovládací panel > Nastavenia > Telefón > Sieť > Režim siete > GSM

Nokia C5

Nastavenia > Nastavenia > Telefón > Sieť > Režim siete > GSM

Nokia N73

Nástroje > Nastavenia > Sieť > Režim siete > GSM.

Nokia 300, 6233, 6280, 6288, 6500 Classic, 6600 Slide, Nokia 7230, C2-01

Nastavenia > Telefón > Režim siete > GSM > Zvoľ.

Nokia X3 Touch and Type

Menu > Nastav. > Telefón > Režim siete > GSM.



SE M600i

Hlavná ponuka > Nástroje > Ovládací panel > Pripojenia > Mobilné siete > Ďalšie > Siete GSM/3G > Len GSM > Hotovo.

Sony Ericsson C510, C902, Cedar, Elm, K530i, K610i, K770i, K810i, T700, T715, W890i, Zyló

Menu (Ponuka) > Nastavenie > Pripojenia > Mobilné siete > Siete GSM/3G > Iba sieť GSM.

Sony Ericsson Satio, Vivaz, Vivaz Pro

Nastavenie > Pripojenia > Sieť > Režim siete > GSM

Sony Ericsson Xperia X1i

Start > Settings > Phone > Band > Select your network type. > GSM > OK.

Sony Ericsson Xperia X10

OS Android 1.6

Ponuka (ľavé tlačidlo) > Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Režim siete > Iba GSM

OS Android 2.1

Ponuka (ľavé tlačidlo) > Nastavenie > Bezdrôtové & siete > Mobilné siete > Režim siete > Iba sieť GSM

Sony Ericsson Xperia X8, X10 mini, X10 mini pro

OS Android 1.6

Menu (stredné tlačidlo) > Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Režim siete > Iba GSM

OS Android 2.1

Menu (stredné tlačidlo) > Nastavenie > Bezdrôtové & siete > Mobilné siete > Režim siete > Iba sieť GSM

Sony Ericsson Live with Walkman, Xperia Active, Arc, Mini, Neo, Ray

Ponuka (tlačidlo vpravo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Režim siete > Iba sieť GSM



Sony - operačný systém Android 2.3.7

Sony Xperia Go, Xperia P, Xperia S, Xperia U

Nastavenia > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Režim siete > Iba sieť GSM

Sony - operačný systém Android 4.0.4

Sony Live with Walkman, Xperia arc, Xperia arc S, Xperia Go, Xperia J, Xperia mini pro, Xperia neo, Xperia P, Xperia ray, Xperia S, Xperia T, Xperia Tipo, Xperia U

Nastavenia > Viac > Mobilné siete > Režim siete > Iba sieť GSM



SAMSUNG SGH-F480, U800 Soul B, U900 Soul

Menu > Nastavenia > Nastavenia siete > Režim siete > GSM 900/1800 > Vybrať / Uložiť.

SAMSUNG GT-S5620 Monte, S8000 Jét, S8300 Ultra Touch

Menu > Nastavenia > Nastavenia siete > Režim siete > GSM 900/1800 > Výber (Vybrať).

SAMSUNG GT-S8500 Wave - operačný systém Bada 1.x

Nastavenia > Pripojenia > Sieť > Režim siete > GSM 900/1800 > Nastaviť.

SAMSUNG GT-S8500 Wave - operačný systém Bada 2.x, S8530 Wave 2, S8600 Wave 3

Nastavenia > Sieť > Režim siete > GSM 900/1800.

SAMSUNG SGH-i900 OMNIA

Start > Nastavení > Telefon > Více > Výběr pásma > Získat nastavení... > Kmitočtové pásmo > GSM 900/1800 > OK.

Samsung GT-B2710 Xcover 271

Nastav. > Sieť > Režim siete > GSM 900/1800 > Uložiť

Samsung GT-S5610

Nastav. > Sieť > Režim siete > GSM

Samsung GT-B5510 Galaxy Y Pro, S5360 Galaxy Y

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové prip. a siete > Mobilné siete > Použiť iba siete 2G > označiť.

Samsung GT-I5500 Galaxy 5

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Mobilné siete > Použiť iba siete 2G > označiť.

Samsung GT-S5570 - operačný systém Android 2.2, S5830 Galaxy Ace

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové prip. a siete > Mobilné siete > Použiť iba siete 2G - položka sa odľakne.

Samsung GT-S5570 - operačný systém Android 2.3

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové prip. a siete > Mobilné siete > Použiť iba siete 2G > OK - položka sa odľakne.

Samsung GT-S5839 Galaxy Ace VE

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové prip. a siete > Mobilné siete > Režim siete > Iba GSM.

Samsung GT-I8160 Galaxy Ace 2, I9000 Galaxy S, I9001 Galaxy S Plus, I9100 Galaxy S2 - operačný systém Android 2.3, N7000 Galaxy Note, P1000 Galaxy Tab

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Mobilné siete > Režim siete > Iba GSM

Samsung GT-I9100 Galaxy S2 - operačný systém Android 4.0

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Ďalšie > Mobilné siete > Režim siete > Iba GSM

Samsung GT-B5330 Galaxy Chat, I8190 Galaxy S3 mini, I9300 Galaxy S3, N7100 Galaxy Note 2

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Ďalšie nastavenia > Mobilné siete > Režim siete > Iba GSM

Samsung GT-I9023 Nexus S

Ponuka (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete > Mobilné siete > Používať iba siete 2G > označiť

Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 - operačný systém Android 3.2

Aplikácie (vpravo hore na displeji) > Nastavenia > Bezdrôtové prip. a siete > Mobilné siete > Režim siete > iba GSM

Samsung GT-P3100 Galaxy Tab 2-7.0, P5100 Galaxy Tab 2-10.1, P7500 Galaxy Tab 10.1 - operačný systém Android 4.0

Aplikácie (vpravo hore na displeji) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Ďalšie > Mobilné siete > Režim siete > iba GSM

**LG KU990 Viewty**

Nastavenia > Nast. telefónu > Pripojenie > Nastavenia siete > Sieťový režim > Len sieť 2G.

LG Chocolate II (BL20)

Pripojenie > Sieť > Režim siete > Len GSM

LG GD880 Mini

Pripojenie > Výber siete > Režim siete > Len GSM

LG E510 Optimus Hub, GT540 Optimus, P350 Optimus Me, P500 Optimus Me, P690 Optimus Net, P920 Optimus 3D, P970 Optimus Black

Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Mobilné siete > Používať iba siete 2G > označiť

**HTC HD2**

Štart > Nastavenie > Ponuka > Všetky nast. > Osobné > Telefón > Služby GSM/UMTS > Pásmo > Zobrazit nastavenia > GSM > OK.

HTC HD7

Šípka vpravo (na displeji) > Settings > Cellular > 3G connection > Use 3G connection when available > Off (zmení sa na "Don't use 3G connection").

HTC Radar

Šípka vpravo (hore na displeji) > Nastavení > Mobilní síť > Připojení 3G > Používat připojení 3G, je-li k dispozici > Vypnuto (zmení sa na "Nepoužívat připojení 3G").

HTC Desire (česky)

tlačidlo "Menu" > Nastavení > Bezdrátová komunikace a sítě > Mobilní sítě > Režim sítě > Len GSM.

HTC Desire HD

Menu > Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťový režim > Len GSM.

HTC Desire S, Explorer, Rhyme, Sensation, Wildfire S

Voľby (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťový režim > Len GSM.

T-Mobile G2 Touch / HTC Hero (OS Android 1.6)

Menu > Settings > Wireless controls > Mobile network settings > Use only 2G networks > Zakliknúť.

T-Mobile G2 Touch (OS Android 2.1), HTC Desire

Menu > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network Mode > GSM only.

MDA COMPACT IV, VARIO II, VARIO III, VARIO IV

Start > Settings > Phone > Band > Select your network type. > GSM > OK.

MDA COMPACT V

Start > Settings > All settings > Personal > Phone > Band > Select your network type. > GSM > OK.

**iPhone 3G / 3Gs, iPhone 4**

Settings > General > Network > Enable 3G > OFF.

Verzia OS 3.x / 4.x :

Nastavenia > Všeobecné > Sieť > Povolit' 3G > 0

Verzia OS5 a OS6

Nastavenia > Všeobecné > Mobilné > Povolit' 3G > 0



T-Mobile Pulse Mini

Menu > Nastavenia > Ovládanie bezdrôt. komunikácie a sietí > Mobilné siete > Použiť len siete 2G > označiť.

T-Mobile Move

Dotykom prsta vybrať Voľby (tlačidlo v strede pod displejom) > Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Režim siete > Iba sieť GSM.