

## Manuálne vyhľadanie siete

Prejsť na značku [Nokia](#), [Siemens / Beng-Siemens](#), [Ericsson / Sony Ericsson](#), [Sony](#), [Motorola](#), [Sagem](#), [Alcatel](#), [Samsung](#), [LG](#), [HTC \(MDA a SDA\)](#), [iPhone](#), [CPA Halo](#), [T-Mobile](#), [Emporia](#)



### **Alcatel OT E159**

Menu - Hovory Info – Sieť – Manuálne

### **Alcatel OT 735**

Menu – Osobné nastav. – Nastavenia – Služby – Sieť – Hľadanie - Režim – Manuálne



### **iPhone 3G / 3Gs, iPhone 4**

Verzie 2.x

Settings > Carrier > zobrazí sa zoznam dostupných sietí a operátorov, z ktorých si zákazník musí jedného vybrať dotykcom prsta.

Verzie 3.x, 4.x

Nastavenia > Operátor > zobrazí sa zoznam dostupných sietí a operátorov, z ktorých si zákazník musí jedného vybrať dotykcom prsta.

Verzie 5.x, 6.x

Nastavenia > Operátor > Automatický výber > 0 a dotykcom prsta vybrať zo zoznamu dostupných sietí a operátorov.



### **LG B2050**

Menu – Nastavenia – Nastavenia siete – Manuálne

### **LG C1200, C2200, C3300, KG225, B2100**

Menu – Nastavenia – Nastavenia siete – Ručne

### **LG A200**

Menu > Nastavenia > Pripojenie > Nastavenia siete > Ručne

### **LG KC550**

Menu > Pripojenie > Sieť > Výber siete > Ručne

### **LG KE970 Shine**

Menu > Nastavenia > Možnosť pripojenia > Sieť > Výber siete > Ručné.

**LG KG800 Chocolate**

Menu – Nastavenia – Konektivita – Sieť – Výber siete

**LG KP500 Cookie**

Menu (prvá ikona vpravo) > Nastavenia (ikona s ozubeným kolesom) > Pripojenie > Nastavenia siete > Zvoliť sieť > Ručne

**LG KU990 Viewty**

Menu > Nastavenia > Nastavenia telefónu > Pripojenie > Nastavenia siete > Zvoliť sieť > Manuálne.

**LG Chocolate II (BL20)**

Menu > Pripojenie > Sieť > Zvoliť sieť > Manuálne

**LG GB220**

Menu > Pripojenie > Sieť > Ručne

**LG GU230**

Menu > Nastavenia > Pripojenie > Sieť > Ručne

**LG S310 Rosemary**

Menu > Nastavenia > Sieť > Ručne

**LG GD880 Mini**

Menu > Pripojenie > Výber siete > Zvoliť sieť > Ručne

**LG GD510 Pop, GM360 Viewty Snap, GU290 Cookie Fresh, Ego T500**

Menu > Nastavenia > Pripojenie > Nastavenia siete > Zvoliť sieť > Ručne

**LG GS101**

Menu > Nastavenia > Výber siete > Ručné

**LG E510 Optimus Hub, GT540 Optimus, P350 Optimus Me, P500 Optimus Me, P690 Optimus Net, P920 Optimus 3D, P970 Optimus Black**

Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadať siete > vybrať požadovanú sieť.

**Nokia 100, 1616, 1662**

Nastavenia > Nastavenia telefónu > Voľba siete > Manuálna

**Nokia 300, 2220 Slide, 2330 Classic, 2630, 2700 Classic, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3220, 3720 Classic, 5000, 5140i, 5300 XpressMusic, 5310 XpressMusic, 6020, 6021, 6030, 6070, 6080, 6101, 6111, 6103, 6131, 6230, 6230i, 6280, 6288, 6233, 6300 Classic, 6303 Classic, 6303i Classic, 6500 Classic, 6600 Slide, 7230, C1-01, C2-01, C3, X2, X3 Touch and Type**

Menu – Nastavenia – Telefón – Voľba operátora – Ručná

**Nokia C2-02**

Menu > Nastavenia > Zariadenie > Voľba operátora > Ručná

**Nokia 5500 Sport, 6681, N70, N73, N80**

Menu – Nástroje – Nastavenia – Sieť – Voľba operátora – Manuálna

**Nokia E51, E66, E71, E90, N79, N95, N95 8GB**

Menu > Nástroje > Nastavenia > Telefón > Sieť > Voľba operátora > Manuálna

**Nokia 6120 Classic, 6220 Classic, 6650 Mercury**

Menu > Nastavenia > Nastavenia telefónu > Telefón > Sieť > Voľba operátora > Manuálna

**Nokia 9300, 9500, 1600**

Menu – Nastavenia – Nastavenia telefónu – Voľba siete – Manuálna

**Nokia 500, 700, 5230, 5530 XpressMusic, 5800 XpressMusic, C5-03, C6, C7, E6, E7, N8, N97, X6, X7**

Nastavenia > Pripojenie > Sieť > Voľba operátora > Manuálna.

**Nokia E52, E72, E75**

Ovládací panel > Nastavenia > Telefón > Sieť > Voľba operátora > Manuálna

**Nokia C5**

Nastavenia > Nastavenia > Telefón > Sieť > Voľba operátora > Manuálna

**Motorola V300, E398, V547, V3, L6, K1**

Menu – Nastavenie – Sieť – Nast. siete – Typ – Ručné

**Motorola V8**

Hlavné menu > Nastavenia > Sieť > Nastavenie hľadania > Typ > Ručne

**Sony Ericsson T230, T610, T630**

Sony Ericsson Menu – Pripojenia – Siete GSM – Režim hľadania – Ručne

**Sony Ericsson K700i**

Menu – Pripojenia – Mobilné siete – Režim hľadania – Ručne

**Sony Ericsson C510, C902, Cedar, D750i, Elm, K510i, K530i, K550i, K608i, K610i, K700i, K770i, K800i, K810i, Spiro, T303, T700, T715, Z520i, W300i, W350i, W580i, W800i, W810i, W890i, Zyló**

Menu (Ponuka) – Nastavenie – Pripojenia – Mobilné siete – Režim hľadania – Ručne

**Sony Ericsson S302, S312, W395**

Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Mobilné siete > Režim hľadania > Ručne

**Sony Ericsson T280**

Ponuka > Nastavenia > Vybrať sieť > Ručne

**Sony Ericsson M600i**

Hlavná ponuka > Nástroje > Ovládací panel > Pripojenia > Mobilné siete > Hľadanie > Režim hľadania > Ručne

**Sony Ericsson Xperia X1i**

Start – Settings – Phone – Network – Network Selection - Manual

**Sony Ericsson Xperia X10****OS Android 1.6**

Ponuka (ľavé tlačidlo) > Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Sieťoví operátori > T-Mobile SK (na roamingu niektorého z dostupných operátorov)

**OS Android 2.1**

Ponuka (ľavé tlačidlo) > Nastavenie > Bezdrôtové & siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > T-Mobile SK (na roamingu niektorého z dostupných operátorov)

**Sony Ericsson Xperia X8, X10 mini, X10 mini pro****OS Android 1.6**

Menu (stredné tlačidlo) > Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať ručne

**OS Android 2.1**

Menu (stredné tlačidlo) > Nastavenie > Bezdrôtové & siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vybrať ručne

**Sony Ericsson Live with Walkman, Xperia Active, Arc, Mini, Neo, Ray**

Ponuka (tlačidlo vpravo) > Nastavenia > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Režim hľadania > Vybrať ručne

**Sony Ericsson Satio, Vivaz, Vivaz Pro**

Nastavenie > Pripojenia > Sieť > Voľba operátora > Ručne

**Sony Ericsson Mix Walkman, Yendo**

^(Menu) > Nastavenie > Pripojenia > Mobilné siete > Režim hľadania > Ručne

**Sony - operačný systém Android 2.3.7****Sony Xperia Go, Sony Xperia P, Sony Xperia S, Sony Xperia U**

Nastavenia > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Režim hľadania > Manuálne

**Sony - operačný systém Android 4.0.4****Sony Live with Walkman, Xperia active, Xperia arc, Xperia arc S, Xperia Go, Xperia J, Xperia mini pro, Xperia ray, Xperia S, Xperia Tipo**

Nastavenia > Viac > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Režim hľadania > Manuálne

**Sony Xperia P, Xperia T, Xperia U**

Nastavenia > Viac > Mobilné siete > Poskytovatelia služieb > Režim hľadania > Manuálne

## CPA

**CPA Halo**

Nastavenia > Nast. siete > Ručne

**CPA Halo 4**

Nastavenia > Siete > Výber siete > Režim výberu > Manuálne

**CPA Halo 6**

Nastavenia > Nastavenie siete > Ručne

**Samsung SGH-Z400**

Menu – Nastavenia – Konektivita – Sieť – Výber siete – Ručný

**Samsung SGH-E800, E700, E330**

Menu – Sieťové služby – Výber siete – Manuálne

**Samsung SGH-E300, X150**

Menu – Služby siete – Výber siete – Manuálne

**Samsung SGH-D600, D900, D900i, E250, E720, E740, X660, X490, X680**

Menu – Nastavenia – Služby siete – Výber siete – Manuálne

**Samsung SGH-M110**

Menu – Nastavenia – Sieťové služby – Výber siete – Manuálne

**Samsung SGH-U600, U600 Ultra Edition II**

Menu – Nastavenia – Služby siete – Výber siete – Ručne

**Samsung SGH-J700, J700i**

Nastavenia > Nastavenia siete > Vybrať sieť > Manuálne

**Samsung SGH-U800 Soul b, U900 Soul**

Nastavenia > Nastavenia siete > Výber siete > Ručné

**Samsung GT-B2710 Xcover 271, C3050, C3530, C3750, S3350, S3550 Shark Slider, S5610**

Nastav. > Sieť > Výber siete > Ručne

**Samsung GT-E1050, E1150i, E1170, E1170i, E1190, E2550 Monte Slider**

Nastavenia > Sieť > Ručne

**Samsung GT-S3500, S7220 Ultra B**

Nastavenia > Nastavenia siete > Výber siete > Ručne

**Samsung GT-S3100, S3650 Corby, S5230 Star, S5620 Monte, S7070 Diva, S8000 Jét, S8300 Ultra Touch**

Nastavenia > Nastavenia siete > Vybrať sieť > Ručne

**Samsung GT-S5260 Star 2, S8500 Wave - operačný systém Bada 1.x**

Nastavenia > Pripojenia > Sieť > Vybrať sieť > Ručne > Nastaviť

**Samsung GT-S8500 Wave - operačný systém Bada 2.x, S8530 Wave 2, S8600 Wave 3**

Nastavenia > Sieť > Vybrať sieť > Automaticky > 0

**Samsung GT-B5510 Galaxy Y Pro, I8160 Galaxy Ace 2, S5360 Galaxy Y, S5570 Galaxy Mini, S5830 Galaxy Ace, S5839 Galaxy Ace VE**

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Operátori sietí > Hľadať siete > dotykom vybrať konkrétnu sieť (napr. Telekom SK)

**Samsung GT-I5500 Galaxy 5, I9000 Galaxy S, I9001 Galaxy Plus, I9100 Galaxy S2 - operačný systém Andorid 2.3, N7000 Galaxy Note, P1000 Galaxy Tab**

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Mobilné siete > Operátori sietí > OK > Hľadať siete > dotykom vybrať konkrétnu sieť (napr. T-Mobile SK)

**Samsung GT- I9100 Galaxy S2 - operačný systém Android 4.0,**

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Ďalšie > Mobilné siete > Operátori sietí > OK > Hľadať siete > dotykom vybrať konkrétnu sieť (napr. Telekom SK)

**Samsung GT-B5330 Galaxy Chat, I8190 Galaxy S3 mini, I9300 Galaxy S3, N7100 Galaxy Note 2**

Ponuka (tlačidlo vľavo pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Ďalšie nastavenia > Mobilné siete > Operátori sietí > OK > Hľadať siete > dotykom vybrať konkrétnu sieť (napr. Telekom SK)

**Samsung GT-I9023 Nexus S**

Ponuka (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenia a siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí > dotykom vybrať konkrétnu sieť (napr. T-Mobile SK)

**Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 - operačný systém Android 3.2**

Aplikácie (vpravo hore na displeji) > Nastavenia > Bezdrôtové prip. a siete > Mobilné siete > Operátori sietí > Hľadať siete > dotykom vybrať konkrétnu sieť (napr. T-Mobile SK)

**Samsung GT-P3100 Galaxy Tab 2-7.0, P5100 Galaxy Tab 2-10.1, P7500 Galaxy Tab 10.1 - operačný systém Android 4.0**

Aplikácie (vpravo hore na displeji) > Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a sieť > Ďalšie > Mobilné siete > Operátori sietí > OK > Hľadať siete > dotykom vybrať konkrétnu sieť (napr. Telekom SK)



**Siemens A 55**

Menu – Nastavenia – Sieť – Auto sieť (odfajknúť)

**Siemens CXT70**

Menu – Nastavenia – Sieť – Automatická sieť (odfajknúť)

**Siemens A 57, A65, C75, CX75**

Menu – Nastavenia – Sieť – Autom. sieť (odfajknúť)

**Benq-Siemens EL71**

Menu – Nastavenia – Sieť – Výber siete – Ručne

**Sagem MyX-7, MyZ-55, my301X, my501c**

Menu – Nastavenie – Sieť – Výber – Manuálne

**Sagem my721X**

Nastavenie > Rozšírené > Sieť > Výber > Manuálne

**HTC HD2**

Štart > Nastavenie > Ponuka > Všetky nast. > Osobné > Telefón > Sieť > Výber siete > Manuálne > OK

**HTC HD7**

Šípka vpravo (hore na displeji) > Settings > Cellular > Network selection > tap to select > vybrať požadovanú sieť

**HTC Radar**

Šípka vpravo (hore na displeji) > Nastavení > Mobilní síť > Výber sítě > vyberte klepnutím > vybrať požadovanú sieť

**HTC Desire (česky)**

tlačidlo "Menu" > Nastavení > Bezdrátová komunikace a sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři > Vyhledávání sítí > T-Mobile SK alebo vyhľadať požadovanú sieť

**HTC Desire HD**

Menu > Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Hľadať siete > T-Mobile SK alebo vyhľadať požadovanú sieť

**HTC Desire S, Explorer, Rhyme, Sensation, Wildfire S**

Voľby (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenie > Bezdrôtová komunikácia a siete > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Hľadať siete > T-Mobile SK alebo vyhľadať požadovanú sieť

**T-Mobile G2 Touch /HTC Hero (OS Android 1.6)**

Menu > Settings > Wireless controls > Mobile network settings > Network operators > Search networks > T-Mobile SK alebo vyhľadať požadovanú sieť

**T-Mobile G2 Touch (OS Android 2.1), HTC Desire**

Menu > Settings > Wireless & networks > Mobile networks > Network operators > Search networks > T-Mobile SK alebo vyhľadať požadovanú sieť

**MDA Compact III, Compact IV, Touch, Vario, Vario II, Vario III, Vario IV**

Start – Settings – Phone – Network – Network Selection - Manual

**MDA Compact V**

Start > Settings > All settings > Personal > Phone > Network > Network Selection > Manual

**SDAII**

Spustiť – Nastavenie – Telefón – Siete – Výber siete – Ručne

**Qtek 9060**

Start – Settings – Phone – Network – Network Selection – Manual

**T-Mobile Pulse Mini**

Menu > Nastavenia > Ovládanie bezdrôt. komunikácie a sietí > Mobilné siete > Sieťoví operátori > Hľadať siete > T-Mobile SK (v roamingu niektorého z dostupných operátorov)

**T-Mobile Move**

dotykom prsta vybrať Voľby (tlačidlo v strede pod displejom) > Nastavenia > Bezdrôtové siete > Možnosti sietí GSM/UMTS > Sieťoví operátori > Vyhľadávanie sietí > T-Mobile SK (v roamingu niektorého z dostupných operátorov)

**Emporia Talk Premium**

Menu > Nastavenia > Voľba siete > Manuálny