

# NASTAVENIA PRE POSIELANIE SMS SPRÁV

Prejsť na značku [Nokia](#), [Siemens / Benq-Siemens](#), [Ericsson / Sony Ericsson](#), [Sony](#), [Motorola](#), [Panasonic](#), [Sagem](#), [Alcatel](#), [Samsung](#), [LG](#), [HTC \(MDA a SDA\)](#), [Blackberry](#), [iPhone](#), [CPA Halo](#), [T-Mobile](#), [Emporia](#)



## Nokia 1600, 3310, 3330, 3410

Menu - Správy > Nastavenia správ > Profil 1 > Číslo centra správ > +421903333000  
Formát správ > Text

## Nokia 3510, 6310, 6510, 6310i

Menu - Správy > Nastavenia správ > Textové správy > Profil pri posl > Prednast.profil >  
Číslo centra správ > +421903333000  
Formát správ > Text

## Nokia 3510i, 6610, 6100, 7250, 7250i, 3100, 3200, 6220, 3120

Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy > Profil pri posl. > Predvol.profil >  
Číslo centra správ > +421903333000  
Formát správ > Text

## Nokia 7650

Menu > Messaging > Short message > Message centres > No message centres defined. Define now? > Yes > Msg.  
centre name > napr. SMS  
Msg. centre number > +421903333000

Menu > Messaging > Short message > Message centres > Msg. centre in use > SMS  
Message sent as > Text

## Nokia C5, C5-03, E50, E51, E52, E65, E72, E75, E90, N70, N73, N79, N80, N81, N95, N95 8GB, N97, N97 mini, N-Gage, X6, 5230, 5530 XpressMusic, 5500, Nokia 5800 XpressMusic, 6120 Classic, 6220 Classic, 6600, 6630, 6650 Mercury, 6681, 7610

Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa > Centrá správ > stlačiť stredové tlačidlo (joystick) a pokiaľ nie je vytvorené žiadne SMS centrum, vypíše sa hláška Žiadne centrum správ nie je definované. Definovať teraz? , je potrebné potvrdiť "Áno" a vyplniť údaje:

- 1.Názov centra správ > Centrum SIM správ (alebo Centrum správ)
- 2.Číslo centra správ > +421903333000

Pokiaľ už centrum správ vytvorené bolo, stačí ho upraviť (cez Voľby > Upraviť / Zmeniť). Ďalšie nastavenia:

Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa >

1. Použité centrum správ > Centrum SIM správ (Centrum správ)
2. Správa poslaná ako > Text
3. Prednostné spojenie > GSM alebo GSM/UMTS

## Nokia 500, C6, C7, E6, E7, N8, X7

Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa > Centrá správ > Centrum SIM správ (alebo Centrum správ) >

1. Názov centra správ > Centrum SIM správ (alebo Centrum správ)
2. Číslo centra správ > +421903333000

Pokiaľ nie je vytvorené žiadne SMS centrum, vypíše sa hláška "Žiadne centrum správ nie je definované. Definovať teraz?", je potrebné potvrdiť "Áno" a vyplniť údaje pre centrum správ.

Ďalšie nastavenia:

Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa >

1. Použité centrum správ > Centrum SIM správ (Centrum správ)
2. Prednostné spojenie > GSM/UMTS (alebo GSM/3G)

Formát správ sa nastaviť nedá.

### **Nokia 700**

Správy > Voľby (ikona ≡ vpravo dole na displeji) > Nastavenia > Textová správa > Centrá správ > Centrum SIM správ (alebo Centrum správ) >

1. Názov centra správ > Centrum SIM správ (alebo Centrum správ)
2. Číslo centra správ > +421903333000

Pokiaľ nie je vytvorené žiadne SMS centrum, vypíše sa hláška "Žiadne centrum správ nie je definované. Definovať teraz?", je potrebné potvrdiť "Áno" a vyplniť údaje pre centrum správ.

Ďalšie nastavenia:

Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa >

1. Použité centrum správ > Centrum SIM správ (Centrum správ)
2. Prednostné spojenie > GSM/UMTS (alebo GSM/3G)

Formát správ sa nastaviť nedá.

### **Nokia E71**

Komunikácia > Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa > Centrá správ > stlačiť stredové tlačidlo (joystick) a pokiaľ nie je vytvorené žiadne SMS centrum, vypíše sa hláška "Žiadne centrum správ nie je definované. Definovať teraz?", je potrebné potvrdiť "Áno" a vyplniť údaje:

1. Názov centra správ > Centrum SIM správ
2. Číslo centra správ > +421903333000

Pokiaľ už centrum správ vytvorené bolo, stačí ho upraviť (cez Voľby > Upraviť). Ďalšie nastavenia:

Správy > Voľby > Nastavenia > Textová správa >

4. Použité centrum správ > Centrum SIM správ
5. Správa poslaná ako > Text
6. Prednostné spojenie > GSM alebo GSM/UMTS

### **Nokia 5110, 6110, 6150, 8810, 3210, 8210, 8850, 3310, 3330, 5510, 8310, 5210**

Menu > Správy > Nastavenia správ > Súbor 1 > Číslo centra správ > +421903333000

Formát správ > Text

### **Nokia 6210**

MENU > Správy > Nastavenia správ > Číslo centra správ > +421903333000

Formát správ > Text

### **Nokia 6820, 6230, 3220, 5140, 6020, 6021, 6230i**

Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy > Profil pri poslaní > Predvolený profil >

Číslo centra správ > +421903333000

Formát správ > Text  
Použiť GPRS > Nie

### **Nokia 5140i, 6101, 6103, 6030, 6070, 6080**

Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy > Profil pri poslaní > Predvolený profil >  
Číslo centra správ > +421903333000  
Formát správ > Text  
Použiť paketové dáta > Nie

### **Nokia 9110, 9110i COMMUNICATOR**

Otvoriť priklop telefonu. Nad klavesnicou najdeme tlačidlo SMS a stlačíme ho. Na displeji v pravom dolnom rohu sa objaví SETTINGS. Stlačíme prisluchajúce tlačidlo vpravo. Na displeji sa ukazu nastavenia a vyznacene je úplne vrchne MESSAGE CENTRE SETTINGS. Vpravo hornom rohu je CHANGE a potlačíme prisluchajúce tlačidlo. Šipkou smerom dole sa nastavíme na MESSAGE CENTRES. Stlačíme tlačidlo pri CHANGE. Pridáme nové sms centrum cez tlačidlo NEW. Do riadku MESSAGE CENTRE NAME napíšeme čo chceme napr. " SMS " a do spodneho MESSAGE CENTRE NUMBER napíšeme číslo +421903333000 a vpravo dolnom rohu potvrdíme tlačidkom CLOSE. Potom stlačíme ešte raz CLOSE a šipkou sa nastavíme na MESSAGE CENTRE IN USE a stlačíme vpravo rohu CHANGE. V okienku ktore sa ukaze nastavíme šipkou " SMS " a stlačíme vpravo hore OK. Nakoniec zatlačíme 2x CLOSE a môžeme posielat správy.

### **Nokia 9210 COMMUNICATOR**

Otvoríme komunikátor. Na klávesnici stlačíme tlačidlo Messaging. Otvorí sa nám tabuľka s možnosťami. Stlačíme tlačidlo Menu a zobrazí sa lišta s možnosťami. Šípkami sa nastavíme položku Tools/Nástroje, stlačíme šípku dolu, nastavíme sa na prvú možnosť Account settings/Nastavení účtu a stlačíme tlačidlo pri nápisu Select/Zvoliť na displeji. Zobrazí sa tabuľka s možnosťami, z nich šípkami vyberieme možnosť Short message/Zpráva SMS a stlačíme tlačidlo pri nápisu Edit/Upraviť na displeji. Zobrazia sa dve záložky: Prvá je General/Obecné. Listujeme šípkou dolu na prvú položku Service centre in use/Používané stf. služieb, stlačíme tlačidlo pri nápisu Service centres/Střediska služeb na displeji. Zobrazí sa tabuľka, stlačíme tlačidlo pri nápisu New/Nové na displeji a zadáme :  
> do položky Service centre name/Název střediska služeb akýkoľvek názov sms centra ,  
> do položky Service centre number/Číslo střediska služeb číslo sms centra +421903333000.  
Stlačíme tlačidlo pri nápisu OK na displeji, vrátíme sa týmto o krok späť a zobrazí sa uložené centrum správ. Stlačíme tlačidlo Close/Zavrieť a dostaneme sa späť na položku Service centre in use/Používané stf. služeb a malo by tu byť priradené centrum správ T-Mobile. Pokiaľ nie, stlačíme tlačidlo pri nápisu Change/Změnit pri displeji, šípkami si vyberieme nami uložené sms centrum a stlačíme OK. Potom stlačíme šípku dolu a dostaneme sa na položku Delivery report/Výpisy doručených zpráv > vyberieme šípkami vľavo/vpravo YES/NO > ANO/NE podľa toho, či chceme výpisy alebo nie. Listujeme dolu na položku Send short message/Odeslání SMS > vyberieme šípkami vľavo/vpravo možnosť Immediately/Okamžitě. Šípkou dolu listujeme na možnosť Validity period/Doba platnosti a šípkami vľavo/vpravo zvolíme dĺžku platnosti správ. Šípkou dolu sa vrátíme kurzorom na záložku General/Obecné a stlačíme šípku doprava. Dostaneme sa na záložku Advanced/Pokročilé. Šípkou dolu sa dostaneme na položku Reply via same centre/Odpovědět přes stejné stf. > šípkami vľavo/vpravo zvolíme NO/NE. Listujeme dolu na položku Include original in reply/Přidat originál do odpovědi > podľa potreby šípkami vľavo/vpravo zvolíme YES/ANO > NO/NE. Listujeme dolu na položku Concatenation/Spojování a šípkami vľavo/vpravo zvolíme YES/ANO. Stlačíme tlačidlo pri nápisu Done/Hotovo a potom tlačidlo pri nápisu Close/Zavrieť na displeji a tým sa dostaneme späť na správy.

### **Nokia 9500, 9300**

Otvoríme komunikátor. Na klávesnici stlačíme tlačidlo Zprávy. Stlačíme tlačidlo Menu, na hornej lište sa navolíme cez Nástroje na Nastavení účtu a vpravo pri displeji stlačíme Zvoliť. V menu nastavení účtu vyberieme možnosť Textová zpráva, stlačíme Upraviť a nastavíme :  
Obecné : Používané stf. služeb > názov SMS centra >  
pri novom komunikátore môže byť vypísané , potom je potrebné stlačiť na pravej strane pri displeji tlačidlo pri nápisu Střediska služeb a stlačiť Nové a zadať :  
Název střediska služeb > napr. SMS centrum  
Číslo střediska služeb > +421903333000  
Stlačíme OK a Zavrieť a pokračujeme v nastavovaní :  
Výpis o doručení zpráv > Ano/Ne  
Odeslat textovou zprávou > Okamžitě  
Doba platnosti > Maximální  
Spojování : Spojování > Ano  
Potvrdit zprávy rozdělené na více částí > Ano

Pokročilé : Odpověď přes stejné středisko > Ano/Ne (nemá vplyv)  
Přidat originál do odpovědi > Ano/Ne (volitelné)  
Přerované připojení > GSM

**NOKIA 2220 Slide, 2330 Classic, 2600 Classic, 2610, 2630, 2700 Classic, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3500 Classic, 3720 Classic, 5000, 5300 XpressMusic, 5310 XpressMusic, 6111, 6131, 6280, 6288, 6233, 6300 Classic, 6303 Classic, 6500 Classic, C2-01**

Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy >  
1. Centrá správ > Centrum správ na SIM 1 >  
Názov centra správ > Centrum správ na SIM 1  
Číslo centra správ > +421903333000  
Uložiť.

2. Použité centrum správ > Centrum správ na SIM 1  
3. Platnosť správy > Maximálny čas  
4. Formát správ > Text  
5. Použiť paketové dáta > Nie

**NOKIA 6303i Classic, 7230, C1-01, C3, X2-00**

Menu > Správy > Ďalšie > Nastavenia správ > Textové správy >  
1. Centrum správ > Cent. spr. na SIM 1 >  
Názov centra správ > napr. SMS  
Číslo centra správ > +421903333000  
Uložiť.

Platnosť správy ani formát správy sa nastaviť nedajú.

**NOKIA 300, C2-02, X3 Touch and Type**

Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy >  
1. Centrum správ > Cent. spr. SIM 1 >  
Názov centra správ > napr. SMS  
Číslo centra správ > +421903333000  
Uložiť (Ulož).

Platnosť správy ani formát správy sa nastaviť nedajú.

**Nokia 100, 1616, 1662**

Menu > Správy > Nastavenia správ >  
Profil odoslania > Profil 1 > Číslo centra správ > +421903333000  
Formát správ > Text  
Platnosť správy > Maximálny čas



**SIEMENS A35**

Správy > Zadať čís. centra +421903333000  
Formát správ ani dĺžku platnosti nie je možné nastaviť.

**SIEMENS C35i, S35**

Správy > Nastavenie správ > Servisné centrum > +421903333000  
Typ správy > Text

**SIEMENS C45**

Menu > Správy > Nastavenie > Zmena nastavení > Serv. centrum > +421903333000  
Typ správy > štandard

Aktivuj.

#### **SIEMENS A50**

Menu > Správy > Nastavenia pre správy > Zmena nastavení >  
Serv. stredisko > +421903333000  
Typ správy > Štandard.  
Aktivuj.

#### **SIEMENS A52, A55, A57, C55, C60, A65, MC60**

Menu > Správy > SMS>profily > SMS > Zmena nastavení >  
Serv. Centrum > +421903333000  
Typ správy > Štandard. text  
Profil (SMS) > Vybrať.

#### **SIEMENS S55, SL55**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS > Zmena nastavení > Stredisko služieb+421903333000 Typ správy >Štandard.  
text profil(SMS) > Aktivuj

#### **SIEMENS ST55**

Menu > Správy > SMS Nastavenia > SMS Stredisko služ +421903333000 Typ správy > Normálny text Uložiť profil  
SMS > Aktivovať.

#### **SIEMENS CXT 65, CXT 70, CX 75,C75**

Správy > Nast. Správ > SMS>nastav > SMS profil >  
Stredisko služ. > +421903333000  
Typ správy > Štandard. text  
SMS cez GPRS > odkliknúť

ProfilSMS > Aktivovanie

#### **BENQ>SIEMENS EL71**

Správy > Nastavenia > SMS > Možno. Odosielania >  
Centrum správ > +421903333000  
Doba platnosti > maximum  
SMS cez EGPRS > vyp

#### **ERICSSON > SONYERICSSON T68, T68i**

Správy > SMS > Možnosti > Serv. Strediská > Pridať nové > +421903333000  
Typ správySMS > Text

Pripojiť > Dátová komunikácia > Prístup SMS > GSM

#### **SE T100**

Správy > Možnosti > Servis. Stredisko > Pridať nové > +421903333000  
Typ správy > Nast.východisk > Text

#### **SE T300, T310, T230, T290**

Správy > Textové správy > Možnosti > Serv. Strediská > Pridať nové > +421903333000  
Typ správy SMS > Text

Pripojenia > Dátová komunikácia > Prístup SMS > GSM

#### **SE T610, T630**

Správy > Textové správy > Možnosti > Servisné strediská > Nové číslo > Pridať >  
+421903333000  
Typ správy SMS > Text

Pripojenia > Dátová komunikácia > Prístup SMS > GSM

#### **SE K700i, K508i**

Správy > Nastavenie > Textové správy > Servis. Stredisko > Nové serv. Stred >  
Pridať > +421903333000  
Typ správy SMS > Textová správa

Pripojenia > Dát. Komunikácia > Prenos SMS > GSM

### SE P800

Roztvoríme zariadenie. Perom klikneme na ikonu pre aplikácie > Applications ( na displeji vpravo hore, sú to štyri modré krúžky v štvorci). Klikneme na šípku dole (na displeji sú šípky vpravo dole), aby sa zobrazila možnosť Control panel a túto možnosť vyberieme kliknutím perom. Otvorí sa menu pre túto možnosť. Vpravo dole v strede sa nachádza možnosť Connections, klikom ju vyberieme a z položiek, ktoré sa potom zobrazia kliknutím vyberieme položku Messaging accounts. Po otvorení položky Messaging accounts klikneme na položku SMS. Otvorí a nastavenie pre sms správy, kde nastavíme :

SMS Service centre address > klikneme do prázdnej kolonky, potom na ikonu s klávesnicou (vpravo dole), vpíšeme centrum správ +421903333000 a klikneme na položku Done;

Character set : 7 bit

Messages stored for : Maximum

Connection type : GSM only

Extended messaging > voliteľné > môže sa zakliknúť

Smilies (smejkovia) > voliteľné > môže sa zakliknúť

Po zadaní týchto položiek klikneme na Done.

### SE P900

Roztvoríme zariadenie. Perom klikneme na ikonu pre aplikácie > Applications ( na displeji vpravo hore, sú to štyri modré krúžky v štvorci). V menu vyhľadáme Control panel a vyberieme ho kliknutím perom. Otvorí sa menu ovládacieho panelu (control panelu). Vpravo dole v strede sa nachádza možnosť Connections, klikom ju vyberieme a z položiek, ktoré sa potom zobrazia kliknutím vyberieme položku Messaging accounts. Po otvorení položky Messaging accounts klikneme na položku SMS. Otvorí a nastavenie pre SMS správy, kde nastavíme :

SMS Service centre address > klikneme do prázdnej kolonky, potom na ikonu s klávesnicou (vpravo dole), vpíšeme centrum správ +421903333000 a klikneme na položku Done;

Character set : 7 bit

Messages stored for : Maximum

Connection type : GSM preferred

Po zadaní týchto položiek klikneme na Done.

### SE P910i

Roztvoríme zariadenie. Perom klikneme na ikonu pre aplikácie > Aplikace ( na displeji vpravo hore, sú to štyri modré krúžky v štvorci). V menu vyhľadáme Ovládací panel a vyberieme ho kliknutím perom. Otvorí sa menu ovládacieho panelu . Vpravo dole v strede sa nachádza možnosť Připojení, klikom ju vyberieme a z položiek, ktoré sa potom zobrazia kliknutím vyberieme položku Účty zasílání zpráv. Po jej otvorení klikneme na položku SMS. Otvorí a nastavenie pre SMS správy, kde nastavíme :

Adresa střediska služeb SMS > klikneme do prázdnej kolonky, potom na ikonu s klávesnicou (vpravo dole), vpíšeme centrum správ +421903333000 a klikneme na položku Hotovo;

Sada znaků : 7 bit

Zprávy uloženy po dobu : Maximum

Typ připojení : Upřednostňované GSM

Po zadaní týchto položiek klikneme na Hotovo.

### SE M600i

Správy (veľká žltá obálka) > Další > Nastavenia > Účet správ SMS >

Adr. střediska služ. SMS > +421903333000

Súbor znaků > 7 bitův

Správy sa ukládajú na > Maximum

Typ připojení > Preferované GSM

Uložit.

### SE Z520i, K750i

Správy > Nastavenie > Textové správy > Servis. Středisko > Nové serv. Střed >

Přidat > +421903333000

Typ text.správ > Textová správa

Nastavenia > Připojení > Dát. Komunikácia > Přenos SMS > GSM

**SE W800i, D750i, W300i**

Správy > Nastavenie > Textové správy > Servis. Stredisko > Nové serv. Stred > Pridať > +421903333000  
Typ správy SMS > Textová správa

Nastavenia > Pripojenia > Dát. Komunikácia > Prenos SMS > GSM

**SE W200i, W810i**

Správy > Nastavenie > Textová správa > Servis. Stredisko > Nové serv. Stred > Pridať > +421903333000  
Typ text. správy > Textová správa

Nastavenia > Pripojenia > Dát. Komunikácia > Prenos SMS > GSM

**SE K608i**

Správy > Nastavenie > Textové správy > Servis. Stredisko > Nové serv. Stred > Pridať > +421903333000  
Typ text.správy > Textová správa

Nastavenia > Pripojenia > Dát. Komunikácia > Prenos SMS > CSD

**SE K530i, K550i, K610i, K770i, K800i, K810i, W580i, W880i**

Správy > Nastavenie > Textová správa > Stredisko služieb > Nové stredisko služieb > +421903333000 (vrátiť sa o krok späť a zakliknúť)  
Typ textovej správy > Textová správa

Nastavenie > Pripojenia > Dátová Komunikácia > Prenos SMS > CSD

**SE K320i, K510i, Z310i**

Správy > Nastavenie > Textová správa > Stredisko služieb > Nové stredisko služieb > +421903333000 (vrátiť sa o krok späť a zakliknúť)  
Typ text.správy > Textová správa

Nastavenie > Pripojenia > Dát. Komunikácia > Prenos SMS > GSM

**SE S302, S312, W395**

Ponuka > Správy > Nastavenie > Správa SMS > Typ text. správy > Správa SMS > Stredisko služieb > +421903333000

**SE T280i, T303**

Správy > Nastavenie > Textová správa > Stredisko služieb > +421903333000  
Typ text. správy > Text

**SE T700**

Správy > Nastavenie > Textová správa > Stredisko služieb > Nové stredisko služieb > +421903333000 (vrátiť sa o krok späť a zakliknúť)  
Typ textovej správy > Textová správa

Nastavenie > Pripojenia > Dátová Komunikácia > Prenos SMS > CSD

**SE C510, Cedar, Elm, T715, Zyló**

Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa SMS > Stredisko služieb > +421903333000  
Prenos SMS > CSD

Nastavenie formátu správ tento typ nemá.

**Sony Ericsson Spiro**

Ponuka > Nastavenie > Pripojenia > Nastavenie správ > Správa SMS > Stredisko služieb > +421903333000

Formát ani dĺžka platnosti správ sa nastaviť nedá.

#### **Sony Ericsson Xperia X1i**

Start > Settings > Phone > Services > Voice Mail and Text Messages > Get Settings > Text Messages service center +421903333000 > OK

**Sony Ericsson Live with Walkman, Xperia Active, Xperia X10, Xperia Arc, Xperia Mini, Xperia Neo, Xperia Ray**  
Nastavenie SMS nemajú.

#### **Sony Ericsson Xperia X8, X10 mini, X10 mini pro**

##### **OS Android 1.6**

Menu (stredné tlačidlo) > Nastavenie > Ovládanie bezdrôtových sietí > Mobilné siete > Centrum SMS > +421903333000 > OK.

Nastavenie formátu správ ani platnosti správ nemajú.

##### **OS Android 2.1**

Nastavenie SMS nemajú.

#### **Sony Ericsson Satio, Vivaz, Vivaz Pro**

Správy > Možnosti > Nastavenie > Správa SMS > Centrá správ > Pokiaľ nie je vytvorené žiadne SMS centrum, vypíše sa hláška Žiadne centrum správ nie je definované. Definovať teraz? , je potrebné potvrdiť "Áno" a vyplniť údaje:

1. Názov centra správ > Centrum správ
2. Číslo centra správ > +421903333000

Pokiaľ už centrum správ vytvorené bolo, stačí ho upraviť (cez Voľby > Upraviť / Zmeniť). Ďalšie nastavenia:

Správy > Voľby > Nastavenia > Správa SMS >

1. Použité centrum správ > Centrum správ
2. Platnosť správy > Maximálny čas
3. Správa poslaná ako > Text
4. Prednostné spojenie > GSM alebo GSM/UMTS

#### **Sony Ericsson Mix Walkman**

^(Menu) > Nastavenie > Správy a kalendár > Správy > Stredisko služieb > +421903333000

V prípade, že je SMS centra nesprávne, je možné ho opraviť nasledovným spôsobom: Po dotyku prstom na číslo SMS centra sa zobrazí ponuka a z nej je potrebné vybrať možnosť "Upraviť", opraviť číslo centra správ na +421903333000 a potvrdiť hotovo. Ak číslo centra správ chýba, je možné nastaviť ho nasledovným spôsobom:

^(Menu) > Nastavenie > Správy a kalendár > Správy > Stredisko služieb > + Pridať číslo > +421903333000 > Hotovo

#### **Sony Ericsson Yendo**

Nastavenie SMS nemá.



#### **Sony - operačný systém Android 2.3.7**

##### **Sony Xperia Go, Xperia P, Xperia S, Xperia U**

Nastavenie SMS nemajú.

#### **Sony - operačný systém Android 4.0.4**

**Sony Live with Walkman, Xperia active, Xperia arc, Xperia arc S, Xperia Go, Xperia J, Xperia mini pro, Xperia neo, Xperia P, Xperia ray, Xperia S, Xperia T, Xperia Tipo, Xperia U**



Nastavenie SMS nemajú.



#### **MOTOROLA T190, T191**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS centrum > +421903333000  
Formát > Text

#### **MOTOROLA V300, V3, E398**

Menu > Správy > Nastavenie správ > Číslo SMS centra > +421903333000  
Použiť GPRS > Nie

Formát správy nie je možné nastaviť.

#### **MOTOROLA V547**

Menu > Správy > Nast. prijatých správ > Číslo SMS centra +421903333000  
Použiť GPRS > Nie

Formát správy nie je možné nastaviť.

#### **MOTOROLA L6**

Menu > Správy > Nastavenie správ > Nastav. správ > Číslo SMS centra > +421903333000 Použiť GPRS > Nie  
Hotovo.

Formát správy nie je možné nastaviť.

#### **MOTOROLA K1**

Menu > Správy > Možnosti > Nastavenie > Nastavenie správ > Nastav. správ >  
Číslo SMS centra > +421903333000  
Použiť GPRS > Nie  
Hotovo.

Formát správy nie je možné nastaviť.

#### **MOTOROLA U9, V8**

Menu > Správy > Možnosti > Nastavenia > Textové správy > Profily služieb > Vytvoriť >  
Názov profilu > Profil služby1  
Centrum Služieb > +421903333000

Uložiť.

Menu > Správy > Možnosti > Nastavenia > Textové správy >  
Aktívny profil služby > Profil služby1.  
Preferované pripoj. > GSM > Vybrať.

Formát správy nie je možné nastaviť.

## **CPA**

#### **CPA Halo**

SMS > SMS centrum > Vymeniť číslo? > +421903333000

#### **CPA Halo 4**

Správy > Nastavenie správ > Nastavenia profilu > Profil 1 >  
1. Názov profilu > ľubovoľný  
2. Adresa strediska > +421903333000

- 3. Doba platnosti > Maximum
- 4. Typ správy > Text.

#### **CPA Halo 6**

Správy > Nastavenie >

- 1. Stredisko správ > +421903333000
- 2. Platnosť správy > Maximum

Formát správy sa nastaviť nedá.



#### **PANASONIC GD75**

Správy > Parametre > Stredisko správ > +421903333000  
Protokol > Štandardný

#### **PANASONIC GD87**

Správy > SMS > Parametre > Stredisko správ > +421903333000  
Protokol > Štandardné



#### **SAGEM MY X5-2, MY X7, MY Z55, MY 301X, MY 501C, MY 511X**

Menu > Správy > Výber > SMS > Centrum správ > +421903333000  
Formát správy > Text

#### **SAGEM MY721X**

Menu > Správy > Rozšírené > Výber > SMS > Centrum správ > +421903333000  
Formát správy > Text



#### **ALCATEL ONE TOUCH EASY db**

Podržat dlhsie tlačitko na ktorom je KNIZKA. Ak vypise " Zoznam prazdny, vytvorit SMS ? " treba zatlačit tlačitko MENU so znakom " terca " ( prve tlačitko pod displejom ). Potom zatlacime bocne tlačitko smerom hore az kym nebude na displeji " NOVA SMS ? " potvrdime tlačitkom MENU a napiseme text, napr. pismenko A a potvrdime tlačitkom MENU. Potom dlhsie podrzime tlačitko " C " . Potom podrzime dlhsie tlačitko s knizkou, ukaze sa nam sprava s pismenom A ktoru sme vytvorili. Potom zatlacime tlačitko MENU a sipkou nalistujeme moznost PARAMETRE ? a potvrdime tlačitkom MENU. Sipkou na ODOSLAT a potvrdime MENU. Dalej nalistujeme SERVER ? a potvrdime MENU. Vlozime +421903333000 a potvrdime MENU. Zatlacime "C" . Potom zatlacime MENU sipkou na PARAMETRE dalej MENU a sipkou na FORMAT. Potvrdime tlačitkom MENU a sipkou nastavime na SMS a potvrdime MENU. Potom zatlacime "C". Dalej zatlacime MENU, sipkou na PARAMETRE potvrdime MENU, sipkou na ODOSLAT , MENU a listovat na PLATNOST. Potvrdime MENU a sipkou na NEOBMEDZENA. a mozeme posielat

#### **ALCATEL ONE TOUCH 302**

Podržat dlhsie tlačitko na ktorom je nakreslena knizka ( telefonny zoznam ).  
Parametre > Server > Iný server ? > +421903333000  
Formát > SMS  
Platnosť SMS > Neobmedzená

#### **ALCATEL OT 311**

SMS > Parametre > Stred. Služieb > Iný server >  
Stred. správ > +421903333000  
Parametre > Formát > SMS

#### **ALCATEL OT 320**

Zprávy > Nastavit > Server SMS > +421903333000  
Formát správ sa nedá nastaviť.

#### **ALCATEL OT 735**

Správy > Parametre > Parametre (v menu sú dvakrát) > Parametre SMS > SSL >  
Stredisko služieb > Nové str. služ. > +421903333000  
Typ > SMS

#### **ALCATEL OT E159**

Menu > Správy > Nastavenie > Server op. > +421903333000



#### **SAMSUNG SGH-V200**

Menu > Textové správy > Nastavenia > Nastavenie 1 > Servis. Centr. +421903333000 Základný typ > Text Vrátime sa znova do Nastavenia 1. Stlačíme pravé tlačidlo pod displejom (označené je tromi bodkami), čím sa vrátime do položky Nastavenia (pre správy) Spol. Nastav > Výber nositeľa > GSM

#### **SAMSUNG SGH-A800**

Správy > Nastavenia > Servisné centrum +421903333000 Typ správy > Text

#### **SAMSUNG SGH-E700**

Menu > Správy > Nastavenia > Krátka správa > Servisné centrum +421903333000 Typ správy > Text

#### **SAMSUNG SGH-E300**

Menu > Textové správy > stlačíme "i" Nastavenia > Nastavenie 1 > Servisné stredisko +421903333000 Predvolený typ > Text

#### **SAMSUNG SGH-E800, SGH-E330**

Menu > Správy > Nastavenia > Textové správy > Servisné centrum +421903333000 Typ správy > Text

#### **SAMSUNG SGH-D600E**

Menu > Správy > Nastavenia > Textová správa > Nastavenie odosielania > Servisné centrum +421903333000 Typ správy > Text

#### **SAMSUNG SGH-E720**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS správa > nastavenia profilu > Nastavenie 1 > Editovať  
Centrum služieb > +421903333000  
Štandardný typ > text  
Štandardná platnosť > maximum  
Zadanie mena > nejaký názov daného profilu > uložiť

Aktuálny profil > Vybrať

Menu > Správy > Nastavenia > SMS správa > Nastavenie odosielateľa > Výber nositeľa > GSM

#### **SAMSUNG SGH-X660 / X680**

Ponuka > Spracovanie správ > Nastavenia > SMS správa >  
1. Nastavenie odosielania > Voľba doručenia > GSM  
2. Nastavenie profilu > Nastavenie 1 > Servisné stredisko +421903333000  
> Štandardný typ > Text  
> Štandardná platnosť > Maximum  
> Zadanie mena > napr. SMS  
3. Súčasný profil > SMS

#### **SAMSUNG SGH-X150**

Menu > Textové správy > Nastavenia > Nastavenie 1 > Servis. Centr. +421903333000 Základný tip > Text

#### **SAMSUNG SGH-X490**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS správy > Servisné centrum > +421903333000

Typ správy > Text

#### **SAMSUNG SGH-Z400**

Menu > Správy > Nastavenia > Krátka správa > Nastavenia 1 >

Adresa centra > +421903333000

Dátum vypršania > 3dni

Východiskový typ > text

#### **SAMSUNG SGH-U600, U600 Black/Pink**

Správy > Nastavenia > SMS >

Možnosti odosielania >

Výber nosiča > GSM > Uložiť.

Aktuálny profil > Nastavenie 1

Nastavenia profilu > Nastavenie 1 > Stredisko služieb > +421903333000

Východiskový typ > Text

Predvolená platnosť > Maximálny

Názov nastavenia > napr. SMS

Uložiť.

#### **SAMSUNG SGH-D900, D900i, E740, E250, J700**

Správy > Nastavenia > Textové správy >

Možnosti odosielania > Doba platnosti > Maximálne

Typ správy > Text

Servisné centrum > +421903333000

Uložiť.

#### **SAMSUNG SGH-E570**

Spracovanie správ > Nastavenia > SMS správ >

Nastavenie odosielania > Voľba doručenia > GSM

Uložiť.

Súčasný profil > Nastavenie 1

Nastavenie profilu > Nastavenie 1 > Servisné stredisko > +421903333000

Štandardný typ > Text

Štandardná platnosť > Maximum

Zadanie mena > napr. SMS

Uložiť.

#### **SAMSUNG SGH-M300**

Správy > SMS správy > Nastavenia > Nastavenie 1 > Servisné stredisko > +421903333000

Predvolený typ > Text

Predvolená platnosť > Maximum

Správy > SMS správy > Nastavenia > Spoločné nastavenie > Voľba doručenia > GSM.

#### **SAMSUNG SGH-M110**

Správy > Nastavenia > SMS > Centrum služieb > +421903333000

Typ správy > Text

#### **SAMSUNG SGH-G800**

Správy > Nastavenia > SMS > Nastavenie strediska SMS správ > Stredisko SMS správ 1 > Voľby > Upraviť >

Adresa centra > +421903333000

Východiskový typ > Text  
Meno > ľubovoľný názov centra

Uložiť > Možnosti > Uložiť.

#### **SAMSUNG SGH-U800, U900**

Správy > Nastavenia > Textová správa > Možnosti odoslania > Výber siete > CS > Uložiť.

Správy > Nastavenia > Textová správa > Nastavenia strediska SMS správ > Stredisko SMS správ 1 > Možnosti > Upraviť > Adresa centra > +421903333000  
Východiskový typ > Text  
Uložiť.

#### **SAMSUNG SGH-F480**

Správy > Nastavenia > Textová správa > Možnosti odoslania > Výber siete > Prepájanie okruhov > Vybrať.

Správy > Nastavenia > Textová správa > Nastavenia strediska SMS správ > Stredisko SMS správ 1 > Možnosti > Upraviť > Adresa centra > +421903333000  
Východiskový typ > Text  
Uložiť.

#### **SAMSUNG Xcover 271**

Menu > Nastav. > Aplikácie > Správy > SMS >  
1. Vypršanie platnosti > Maximum (alebo 3 dni)  
2. Stredisko služieb > +421903333000  
3. Predvolený typ > Text  
Uložiť

#### **SAMSUNG GT-S3100**

Menu > Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Správa > SMS > Možnosti odosielania >  
1. Lehotu platnosti > Maximum (alebo 3 dni)  
2. Typ správy > Text  
3. Stredisko služieb > +421903333000  
Uložiť.

#### **SAMSUNG GT-C3750, S5610**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS > Stredisko služieb > +421903333000

Formát ani doba platnosti správy sa nastaviť nedajú.

#### **SAMSUNG GT-C3530, S3350**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS >  
1. Vypršanie platnosti > Maximum  
2. Stredisko služieb > +421903333000  
3. Typ správy > Text  
Uložiť.

#### **Samsung GT-E1170**

Nastav. > Aplikácia > Správa > SMS > Možnosti odosielania  
1. Lehotu platnosti > Maximum  
2. Typ správy > Text  
3. Stredisko služieb > +421903333000  
Uložiť.

#### **Samsung GT-E1050, E1150i, E1170i, E1190, E2550 Monte Slider**

Menu > Nastavenia > Aplikácia > Správa (Správy) > SMS > Možnosti odosielania  
1. Lehotu platnosti > Maximum  
2. Typ správy > Text  
3. Stredisko služieb > +421903333000  
Uložiť.

**Samsung GT-S3550 Shark Slider**

Nastav. > Aplikácie > Správa > SMS >  
1. Lehota platnosti > Maximum  
2. Stredisko služieb > +421903333000  
3. Typ správy > Text  
Uložiť

**SAMSUNG GT-S3650 Corby, S5230 Star, S5620 Monte, S7070 Diva, S8000 Jét, S8300 Ultra Touch**

Menu > Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Správy > SMS > Možnosti odosielania > Výber siete > Prepájanie okruhov > Vybrať / Uložiť.

Menu > Nastavenia > Nastavenia aplikácií > Správy > SMS > Stredisko SMS > Centrum 1 > Možnosti (ikona >>) >  
1. Adresa strediska > +421903333000  
2. Lehota platnosti > Maximum (alebo 3 dni)  
3. Predvolený typ > Text  
3. Meno > ľubovoľné  
Uložiť.

**SAMSUNG GT-S5260 Star 2, S8500 Wave - operačný systém Bada 1.x**

Menu > Nastavenia > Aplikácie > Správy > SMS > Stredisko služieb > Centrum 1 >

1. Stredisko služieb > +421903333000  
2. Typ služby > Text  
3. Vypršanie platnosti > Maximum  
Uložiť.

Menu > Nastavenia > Aplikácie > Správy > SMS > Stredisko služieb > Centrum 1 > Nastaviť

**SAMSUNG GT-S8500 Wave - operačný systém Bada 2.x, S8530 Wave2, S8600 Wave 3**

Menu > Nastavenia > Správy > SMS > Stredisko služieb > Centrum 1 > +421903333000 > Uložiť

**Samsung GT-C3050, S3500**

Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Správa > SMS >  
1. Výber siete > Prepájanie okruhov  
2. Lehota platnosti > Maximum  
3. Adresa strediska > +421903333000  
4. Predvolený typ > Text  
Uložiť

**Samsung GT-B5330 Galaxy Chat, B5510 Galaxy Y Pro, I8160 Galaxy Ace 2, I8190 Galaxy S3 mini, I9000 Galaxy S, I9001 Galaxy S Plus, I9100 Galaxy S2, I9300 Galaxy S3, N7000 Galaxy Note, N7100 Galaxy Note 2, P1000 Galaxy Tab, S5360 Galaxy Y, S5570 Galaxy Mini, S5830 Galaxy Ace, S5839 Galaxy Ace VE**

Správy > Ponuka (tlačidlo vľavo po displejom) > Nastavenia > Nastavenia textových správ (SMS) > Centrum správ > +421903333000 > OK.

Formát ani platnosť správ sa nastaviť nedá.

**Samsung GT-P3100 Galaxy Tab 2-7,0, P5100 Galaxy Tab 2-10.1, P7500 Galaxy Tab 10.1**

Aplikácie (vpravo hore na displeji) > Správy > Ikona ≡ (vpravo hore na displeji) > Nastavenia > Nastavenia textových správ (SMS) > Centrum správ > +421903333000 > OK.

Formát ani platnosť správ sa nastaviť nedá.

**Samsung GT - I5500 Galaxy 5, I9023 Nexus S**

Nastavenie SMS nemajú.

**LG 1200, C2200, C3300, B2050**

Menu > Správy > Nastavenia > Textová správa > Typy správ > Text  
SMS centrum > +421903333000

**LG A200**

Ponuka > Správy > Voľby > Nastavenia > SMS >

1. Centrum SMS > +421903333000 > Uložiť
2. Doba platnosti > Maximum > Zvoliť
3. Typy správ > Text > Zvoliť

**LG B2100, KG 225, KG 800**

Menu > Správy > Nastavenia > Textová správa > Typ správy > Text  
SMS centrum > +421903333000

**LG KG130**

Menu > Správy > Nastavenia > Textová správa > Typ správy > Textové  
Číslo centra správ > +421903333000

**LG KE970 Shine, KC550**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS >  
Typ správy > Textové (Text)  
Číslo centra správ > +421903333000  
Nastavenie nosiča dát > Preferované GSM

**LG GS101**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS >  
Číslo centra správ > +421903333000  
Typ správy > Text

**LG Chocolate II (BL20)**

Správy > Nastavenia > SMS >  
1. Centrum SMS > +421903333000  
2. Typ správy > Text

**LG GB220, GU230, S310 Rosemary**

Správy > Nastavenia správ > SMS >  
1. Centrum SMS > +421903333000  
2. Typy správ > Text

**LG GU290 Cookie Fresh**

Menu > HOVORY A SPRÁVY > Správy > Nastavenia > SMS >  
1. Centrum SMS > +421903333000 > Uložiť.  
2. Doba platnosti > Maximum  
3. Typy správ > Text

**LG GD510 Pop, GM360 Viewty Snap**

Menu > KOMUNIKÁCIA > Správy > Nastavenia > SMS >  
1. Centrum SMS > +421903333000 > Uložiť.  
2. Doba platnosti > Maximum  
3. Typy správ > Text

**LG KP500 Cookie**

Menu > Komunikovať > Správy > Nastavenia > SMS >  
1. Centrum SMS > +421903333000  
2. Typy správ > Text

**LG KU990 Viewty**

Menu > Komunikovať (prvá záložka označená ikonou slúchadla) > Správy > Nastavenia > SMS >  
1. Centrum SMS > +421903333000  
2. Typ správy > Text

**LG GD880 Mini**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS >  
1. Centrum SMS > +421903333000  
2. Doba platnosti > Maximum  
3. Typy správ > Text

**LG GT540 Optimus, P350 Optimus Me, P500 Optimus One**

Správy > Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenia správ SMS >

1. Doba platnosti > Maximum
2. Centrum SMS > +421903333000

Formát správ sa nastaviť nedá.

#### **LG E510 Optimus Hub, P690 Optimus Net, P920 Optimus 3D, P970 Optimus Black**

Správy > Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenia správ SMS >

1. Doba platnosti > Maximum
2. SMS centrum > +421903333000 > OK

Formát správ sa nastaviť nedá.

#### **LG Ego T500**

Menu > Správy > Nastavenia > SMS >

1. Centrum SMS > +421903333000
2. Doba platnosti > Maximum
3. Typy správ > Text

Formát správ sa nastaviť nedá.



#### **HTC HD2**

Štart > Nastavenie > Ponuka > Všetky nast. > Osobné > Telefón > Služby GSM/UMTS > Zobrazit' nastavenia > Stredisko správ SMS > +421903333000 > OK.

#### **HTC HD7**

Messaging > ... (tri bodky vpravo dole na displeji) > Settings > SMS center number > +421903333000 > Save

Formát správ sa nastaviť nedá.

#### **HTC Radar**

Zprávy > ... (tri bodky vpravo dole na displeji) > nastavení > Číslo SMS centra > +421903333000 > Uložit

Formát správ sa nastaviť nedá.

#### **HTC Desire, T-Mobile G2 Touch (HTC Hero)**

Messages > tlačidlo "Menu" > Settings > SMS settings > Service Center > +421903333000

Formát správ ani dĺžka platnosti sa nastaviť nedá.

#### **HTC Desire (česky)**

Zprávy > tlačidlo "Menu" > Nastavení > Nastavení SMS > Centrum služeb > +421903333000

Formát správ sa nastaviť nedá.

#### **HTC Desire HD**

Správy > tlačidlo "Menu" > Nastavenie > Nastavenie SMS > Servisné stredisko > +421903333000

Formát správ sa nastaviť nedá.

#### **HTC Desire S, Explorer, Rhyme, Sensation, Wildfire S**

Správy (na ploche alebo na lište vľavo) > Voľby (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenie > Textové správy (SMS) > Servisné stredisko > +421903333000 > OK

Formát ani dĺžka platnosti správ sa nastaviť nedá.

#### **MDA Compact III, Compact IV, Vario I, Vario II, Vario III, Vario IV**

Start > Settings > Phone > Services > Voice Mail and Text Messages > Get Settings > Text Messages service center > +421903333000 > OK

#### **MDA Compact V**

Start > Settings > All settings > Personal > Phone > Services > Voice Mail and Text Messages > Get Settings > Text Messages service center > +421903333000 > OK



## SDA, SDA II

Stlačíme tlačidlo pod nápisom Spustiť (tlačidlo ">") a stredovým tlačidlom (joystickom) sa smerom dole nastavíme na Nastavenie > Telefón > Možnosti hovoru > Stredisko správ SMS +421903333000.  
Formát správ sa nastaviť nedá.



### T-Mobile Pulse Mini

Kliknúť perom do ikony so štyrmi štvorcami na dotykovom displeji > Správy > Menu > Nastavenia > Číslo SMS Centra > +421903333000.  
Formát správ sa nastaviť nedá.

### T-Mobile Move

Dotykom prsta vybrať Správy > Voľby (tlačidlo pod displejom v strede) > Nastavenie > Centrum správ > +421903333000 > OK.  
Formát ani platnosť správ sa nastaviť nedajú.



## BLACKBERRY 8700

Možnosti > Zpráva SMS > Odesláno jako: Text > Servis. Stredisko: +421903333000  
Sieť pro odesláni: GSM



## iPHONE 3G / 3Gs / 4 / 4s / 5

Nastavenie správ nemajú.



### Emporia Talk Premium

Menu > Nastavenie > Číslo SMS centra > tlačidlo OK > Zmeniť č. SMS centra > tlačidlo OK > +421903333000 > tlačidlo OK.  
Formát ani lehota platnosti správ sa nastaviť nedá.