

LOKÁLNE INFO

Dôležité upozornenie! Služba nie je podporovaná na sieti 3G/UMTS. Je potrebné v telefóne zvoliť režim GSM (2G).

Postup pre zmenu režimu sa nachádza [TU](#).

Prejsť na značku [Nokia](#), [Siemens / Benq-Siemens](#), [Ericsson / Sony Ericsson](#), [Motorola](#), [Panasonic](#), [Sagem](#), [Alcatel](#), [Samsung](#), [LG](#), [HTC \(MDA a SDA\)](#), [iPhone](#), [CPA Hallo](#), [T-Mobile](#), [Emporia](#)



Nokia 9210, 8850, 8810, 8310, 8210, 7250i, 7250, 7110, 6610, 6510, 6310i, 6310, 6230, 6210, 6150, 6110, 6100, 5510, 5210, 5140, 5110, 3510i, 3510, 3410, 3330, 3310, 3220, 3210, 3200, 3100, 3100, 3120

Menu - Nastavenia - Nastavenia telefónu - Zobrazenie celulárnej info – zapnuté

Nokia 2610, 6020, 6021, 6030, 6070, 6080, 6101, 6103, 6111, 6230i

Menu - Nastavenia - Nastavenia telefónu - Zobrazenie informácií MCN – zapnuté

Nokia 5300 XpressMusic, 6131, 6233, 6280, 6288

Menu > Nastavenia > Displej > Nastavenia pohotovostného režimu > Zobrazenie info MCN > Zapnutá

Nokia 300, 2700 Classic, 3109 Classic, 3110 Classic, 3720 Classic, 5000, 5310 XpressMusic, 6303 Classic, 6303i Classic, 6500 Classic, 6600 Slide, 7230, C2-01, C2-02, C3, X2, X3 Touch and Type

Menu > Nastavenia > Displej > Zobrazenie info MCN > zapnutá

Nokia 2220 Slide, 2330 Classic, 2630, C1-01

Menu - Nastavenia > Displej > Zobrazenie informácií MCN > Zapnuté

Nokia 100, 1616, 1662

Menu - Nastavenia > Nastavenia displeja > Zobraziť informácie MCN > Zapnuté

Nokia 6630, 6681, 6600, 7610, 7650, E50, E51, E65, E71, E90, N79, N81, N95, N-Gage

Nástroje > Nastavenia > Telefón > Sieť > Info o sieti > Zapnuté

Nokia 5500 Sport, N70, N73, N80, N95, N95 8 GB

Nástroje > Nastavenia > Sieť > Info o sieti > Zapnuté

Nokia 6120 Classic, 6220 Classic, 6650 Mercury

Nastavenia > Nastavenia telefónu > Telefón > Sieť > Info o sieti > Zapnuté

Nokia 500, 700, 5230, 5530 XpressMusic, 5800 XpressMusic, C5-03, C6, C7, E6, E7, N8, N97, N97 mini, X6, X7

Nastavenia > Pripojenie > Sieť > Info o sieti > Zapnuté.

Nokia C5

Nastavenia > Nastavenia > Telefón > Sieť > Info o sieti > Zapnuté.

Nokia E52, E72, E75

Ovládací panel > Nastavenia > Telefón > Sieť > Info o sieti > Zapnuté.

Nokia 9300, 9500

Menu - Nastavenia - Nastavenia telefónu - Info o bunke – zapnuté



Samsung SGH-E 800, E 700, E 330, A 800

Menu > Správy > Vysielanie > Prijat' > zapnúť
Kanál > 50

Samsung SGH-E720

Menu > Správy > Nastavenia > Vysielanie > Prijat' > zapnúť
Kanál > 50

Samsung SGH-E300, X150

Textové správy > Vysielanie > Prijat' > Povolené
> Pridaj kanál > ID číslo kanálu > 50
Titul kanál > ľubovoľný názov
> Jazyk > Všetky

Samsung SGH-X660, X680

Ponuka > Spracovanie správ > Nastavenia > Vysielanie >
Prijat' > Povolit'
Zoznam kanálov > Voľby > Pridať kanál > ID číslo kanálu – 50 > Názov kanálu > ľubovoľný > OK
Jazyk > Všetky > Uložiť

Samsung SGH-X490

Menu > Správy > Vysielanie >
Prijat' > Zapnúť
Kanál > tlačidlo OK > Pridať k zoznamu > Zadať kód – 50 > OK > Zadať názov – ľubovoľný > OK.
Jazyk > Všetky > OK.

Samsung SGH-V200

Menu > Správy > Vysielanie > Prijat' > Zapnúť
Zoznam kanálov > Pridaj kanál –50.

Samsung SGH-R210S

Menu > Správy > Info o bunke > Prijat' > Aktivované
Zoznam kanálov – Zadať kanál –50.

Samsung SGH-N620, SGH T100

Menu > Správy > Vysielanie > Prijat' > Aktivované
Zoznam kanálov – Zadať kanál –50.

Samsung SGH-D600

Menu > Správy > Lokálne správy > Prijat' – Zapnúť > Kanál-50
> Kanál – všetky kanály - Aktivovať

Samsung SGH-Z400

Menu > Správy > Nastavenia > Rozosielanie >
Prijat' > Zapnúť
Kanál > Všetky kanály > Vypnúť
Zodpovedajúce kanály > Pridať kanál > ID kanálu – 50 – Názov kanálu – ľubovoľný > Uložiť.
Jazyk > Všetko

Samsung SGH-D900, D900i, E250

Menu > Správy > Lokálne správy > Aktivovať - Zapnúť
Prijímanie kanálov - Všetky kanály - Aktivovať
Jazyk - Všetky - Uložiť

Samsung SGH-U600, U600 Black, U600 Pink

Menu > Správy > Nastavenia > Vysielané správy >
Prijat' - Povolit'
Zoznam kanálov -Všetky kanály – označiť stredovým tlačidlom > Voľby - Uložiť
Jazyk -Všetko > Uložiť.

Samsung SGH-E570

Menu > Spracovanie správ > Nastavenia > Vysielané správy >
Prijat' - Povolit'
Zoznam kanálov -Všetky kanály – označiť stredovým tlačidlom > Voľby - Uložiť
Jazyk -Všetky > Uložiť.

Samsung SGH-M110

Menu > Správy > Vysielanie >
Prijat' > Zapnúť

Kanál > Všetky – nechať zakliknuté
Jazyk > Všetky > Uložiť.

Samsung SGH-M300

Menu > Správy > SMS správy > Vysielanie >
Prijať > Povoľiť
Zoznam kanálov > Vybrať > Všetky kanály – označiť alebo nechať označené
Jazyk > Všetky

Samsung SGH-J700

Menu > Správy > Lokálne správy > Nastavenia >
Aktivácia > ZAPNÚŤ
Prijímanie kanálov > Všetky kanály
Jazyk > Všetky

Uložiť.

Samsung SGH-F480, G800, U800, U900

Menu > Správy > Nastavenia > Rozosielené správy >
Aktivácia > Zapnúť
Prijímanie kanálov > Všetky kanály
Jazyk > Všetko

Uložiť.

Samsung Xcover 271

Menu > Nastav.> Aplikácie > Správy > Vysielané správy >
1. Aktivácia > Zap.
2. Prijímanie kanálov > Všetky kanály
3. Jazyk > Všetko

Samsung GT-S3100

Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Správa > Vysielané správy >
1. Aktivácia > Zap.
2. Zoznam kanálov > Všetky kanály
3. Jazyk > Všetko

Samsung GT-C3530, C3750, S3350

Správy > Nastavenia > Vysielané správy >
1. Aktivácia > Zap.
2. Prijímajúci kanál > Všetky kanály
3. Jazyk > Všetko

Samsung GT-E1050, E1150i, E1170, E1170i, E1190, E2550 Monte Slider

Nastavenia > Aplikácia (Aplikácie)> Správa (Správy) > Vysielané správy >
1. Aktivácia > Zap.
2. Prijímanie kanálov > Všetky kanály
3. Jazyk > Všetko
Uložiť.

Samsung GT-S3550 Shark Slider

Menu > Správy > Nastavenia > Vysielané správy >
1. Aktivácia > Zap.
2. Prijímanie kanálov > Všetky kanály
3. Jazyk > Všetko

Samsung GT-S3650 Corby, S5230 Star, S5620 Monte, S7070 Diva, S8000 Jét, S8300 Ultra Touch

Menu > Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Správy > Vysielané správy >
1 Aktivácia > Zap.
2. Kanály pre príjem > Všetky kanály
3. Jazyk > Všetko
4.Uložiť.

Samsung GT-S5260 Star 2, S8500 Wave, S8530 Wave 2

Nastavenia > Aplikácie > Správy > Vysielané správy >

1. Aktivácia > Zap.
2. Kanály pre príjem > Všetky kanály > Nastaviť
3. Jazyk > Všetko > Nastaviť
4. Uložiť.

Samsung GT-C3050, S3500

Nastavenia > Nastavenie aplikácií > Správa > Vysielané správy >

1. Prijat' > Povolit'
2. Zoznam kanálov > Všetky kanály
3. Jazyk > Všetko

Samsung GT-B5510 Galaxy Y Pro, I9000 Galaxy S, I9001 Galaxy S Plus, GT-I9100 Galaxy S2, P1000 Galaxy Tab, S5360 Galaxy Y, S5570 Galaxy Mini, S5830 Galaxy Ace

Správy > Ponuka (tlačidlo vľavo po displejom) > Nastavenia > CB - nastavenia >

1. Aktivácia CB > Vybrať
2. Konfigurácia kanála > Prijímajúci kanál > Všetky kanály
3. Jazyk > Vybrať všetky

Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1

Aplikácie (vpravo hore na displeji) > Správy > Ikona ≡ (vpravo hore na displeji) > Nastavenia > CB - nastavenia >

1. Aktivácia CB > Vybrať
2. Konfigurácia kanála > Prijímajúci kanál > Všetky kanály
3. Jazyk > Vybr. vš.

Samsung GT-I5500 Galaxy 5, I9023 Nexus S

Nastavenie lokálnych správ nemajú.

**Motorola T2288, T 180**

Menu - Krátke správy - Rozosielanie – zapnuté - Zadajte kanál – 50

Motorola D160 , Amio , 3180 , 8700 , d460

Menu - Spravy - Rozosielanie - Zapnute - zadat kanal –50

Motorola 191 , 190

Menu - spravy - Vysielanie - Prijem – zapnute - temy – index 50
nezobrazuje sa na display

Motorola 192 , L7089 , 250

Menu - Spravy - Rozosielanie - zapnute - zoznam kanalov – index kanalov -- 50

Motorola V70

Menu - Spravy - Inform sluzby - Menu - Nastavenia- Sluzba – zapnuta - aktivne kanaly – 50 - nezobrazuje sa na display

Motorola V3688

Menu - Rozosielanie - Zapnute - zadat kanal –50

Motorola 398

Menu - Spravy - Menu - Nast.inf.zluzieb – zapnute - aktivne kanaly – novy kanal -- 50

Motorola 008 ACCOMPLI

Menu - SMS - Nastavenia - Info sluzby- Prijem --ANO - Index kanalu – 50 spravy si prezerame v spravach , polozka Info spravy

Motorola L6, V3 (RAZR), V300 , V547

Menu > Správy > Menu správ (stredové tlačidlo pod displejom) > Nast.inf.služieb >
Služba > Zapnuté
Aktívne kanály > Nový kanál > Kanál - 50 > OK

Správy sa prezerať cez Správy > Inform. služby

Motorola K1 (KRZR)

Menu > Správy > Možnosti > Nastavenie > Nast. inf. služieb >
Služba > Zapnuté
Aktívne kanály > Nový kanál > Kanál - 50 > OK

Správy sa prezerať cez Správy > Inform. služby

Motorola MotoROKR U9, V8

Menu > Správy > Možnosti > Nastavenia > Informačné služby >
Prijímať infor. služby > Zapnuté
Aktívne kanály > Možnosti > Pridať kanál > Zadáte číslo kanála - 50 > Zadáte názov kanála – ľubovoľný > OK



Siemens C35 , M35 , S35

Menu – Správy – Lokálne správy – príjem (zakliknúť) – automatické displej (zakliknúť) zoznam tém – nová téma –
zvoliť 050

Siemens A50

Menu - Správy – Lokálne správy – príjem (zakliknúť) – automatické zobrazovanie (zakliknúť) index tém – nová téma
– zvoliť 050

Siemens C45

Menu – Správy – Lokálne správy – lokálne spravy (zakliknúť) – auto displej (zakliknúť) index tém – nová téma –
zvoliť 050

Siemens A52

Menu – Správy – LS-služby - príjem (zakliknúť) – zoznam tém – nová téma- zvoliť 050

Siemens MC60 , S55

Menu – Správy – Nastavenia – LS-služby - príjem (zakliknúť) – automatické zobrazovanie (zakliknúť) - zoznam tém
– nová téma- zvoliť 050

Siemens C60

Menu - Správy – Nastavenia – LS-služby – príjem (zakliknúť) – zoznam tém- nová téma
zvoliť 050

Siemens ST55

Menu – Správy – Lokál. Správy – príjem (zapnutý) – automat. Zobrazovanie (zapnuté) zoznam tém - def. Používateľ
– nový záznam – zvoliť 050

Siemens S6 , S10

Menu - Spravy - Lokalne spravy - zapnute - cez i si nastavime novy vlastny -- 50

Siemens E10

Menu - Spravy - Lokalne spravy - zapnute - nastavit prijem info

Siemens A35

Menu - Spravy - CB nastavenie - zapnut - kanal cislo -- 50 - spravy si moze precitat v CB zoznam sprav

Siemens SL45 , ME45

Menu– Správy – Lokálne správy – príjem (zakliknúť) – auto displej (zakliknúť) zoznam tém – nová téma – zvoliť 050

Siemens A55 , A57 , C55 , M50

Menu – Správy – Lokálne správy – príjem (zakliknúť) – automat.zobraz. (zakliknúť) zoznam tém – nová téma – zvoliť
050

Siemens A65

Menu – Správy – Nastavenia – LS-služby – príjem (zakliknúť) – zoznam tém- nová téma zvoliť 050

Siemens CXT65 , CXT70 , CX75 , C75 , SL55

Menu > Správy > Nastavenia správ > LS-služby >

Príjem - zakliknúť

Automaticke zobrazenie - zakliknut

Zoznam tém - Nová téma > Témy ID > 050 > Názov > napr. Info > OK.

Siemens C25

Menu - Nastavenia - CB Nastavenia - CB spravy –zapnutCB temy – nova tema – definovat novu temu-050

Siemens S25

Menu - Spravy - Lokalne spravy - prijem –zapnuty - Automat. Zobraz. – zap. - Vybrat temu – menu – nový zaznam -- 50

Benq – Siemens EL 71

Menu > Správy > LS-služby > Príjem - Zapnúť

Zoznam tém - Nová téma > Témy ID > 050

Názov > napr. Info

Voľby > Uložiť.

Nastavenie zobrazenia na displeji: Menu > Správy > LS-služby > Automatické zobrazenie > Všetky.

**SE T630 , T310 , T230**

Menu – Správy – Oblastné informácie – príjem (zapnuté) – zoznam správ –nový kód –050 - informácie bunky(vypnuté)

SE P910i

Hlavná ponuka - aplikácie (položka so štyrmi guľčkami)> Ovládací panel > Připojení (záložka dole v strede) > Účty zasílaní zpráv > záložka "Oblast" >

Informace o buňce - zakliknúť

Informace z oblasti – zakliknúť > kliknúť na položku "Nový" > Číslo kanálu - 50 > Odběr aktivní – zakliknúť > Hotovo.

SE M600i

Hlavná ponuka - aplikácie (položka so štyrmi guľčkami)> Nástroje > Ovládací panel > Správy > Oblastné inf. >

Informácie bunky > Zakliknúť (automaticky sa aktivuje kanál 50)

> Oblastné informácie > Zakliknúť a po zobrazení hlášky vybrať „Nie“

Vybrať "Hotovo".

Sony Ericsson D750i, K320i, K508, K510i, K530i, K550i, K608i, K610i, K700i, K750i, K770i, K800i, K810i, W200i, W300i, W580i, W800i, W810i, W880i, Z310i, Z520i, T700

Menu > Správy > Nastavenie > Oblastné informácie >

Príjem > Zapnuté

Jazyk > Ľubovoľný jazyk

Informácie bunky > Zapnuté

SE T280i, T303

Správy > Nastavenie > Informácie bunky > Zapnuté

SE S302, S312, W395

Ponuka > Správy > Nastavenie > Oblastné informácie >Možn. > Aktivovať > Áno

> Príjem > Zapnuté

> Jazyk > Ľubovoľný jazyk

Sony Ericsson C510, Cedar, Elm, Spiro, T715, Zyló

Správy > Správy > Nastavenie > Oblasťné informácie (šípkou doprava) >
Príjem > Zapnuté
Jazyk > Ľubovoľný jazyk
Informácie bunky > Zapnuté

SE Xperia X1i

Start > Settings > Phone > V dolnej časti displeja (na niektorých typoch je potrebné sa šípkou prelistovať vpravo) sa nachádza záložka More > Broadcast channels > Enable , hneď vedľa je položka Settings >
Receive channel list - zakliknúť
Language - English
Select item to receive - Kliknúť perom na položku NEW >
Name - ľubovoľný názov, napr. Info
Channel number - 50
Zakliknúť OK. Nakoniec je potrebné zakliknúť "Info" v položke "Select items to receive" a dvakrát kliknúť na OK.

Lokálne info sa nezobrazuje na displeji, ale chodí správou.

Sony Ericsson Live with Walkman, Xperia Active, Arc, Mini, Neo, Ray, X8, X10, X10 mini, X10 mini pro
Nastavenie lokálnych informácií nemajú.

Sony Ericsson Satio, Vivaz, Vivaz Pro

Nastavenie > Pripojenia > Sieť > Info o sieti > Zapnuté

Sony Ericsson Mix Walkman, Yendo

^ (Menu) > Nastavenie > Správy a kalendár > Správy > Oblasťné informácie >
1. Prijíť správy > I (Zapnúť)
2. Jazyk > Ľubovoľný jazyk > I (Zapnúť)
3. Informácie bunky > I (Zapnúť)

SE T300 , T68i

Menu– Správy – Oblasťné informácie – príjem (zapnuté) – zoznam správ –nový kód –050

SE T100

Menu - spravy - moznosti - oblastne informacie - prijem – zapnuty -- upravit zoznam -050

Ericsson T68 , T65

Menu - spravy - moznosti - SMS - oblastne inform - prijem – zapnuty upravit zoznam – 050

Ericsson R600

Menu -spravy - moznosti - oblastne inform - prijem – zapnuty –upravit zoznam –050

Ericsson T28s , T20s , R320s , A2618s

Menu -spravy - moznosti - oblastne inform - prijem obl. Inf. – zapnuty –upravit zoznam –050

Ericsson A1018s , T10s , T18s , GH688 , GF768 , GF788

Menu - posta - moznosti - info oblasti - zapnute edit zoznamu – 050

Ericsson GF788e GF768 , GA628

Menu - oblast - oblast info - zapnut upravit zoznam – 050

Ericsson SH888

Menu – posta – oblastne inf. – zapnute – vyvolat zoznam 050



ALCATEL OT735

Menu > Osobné nastavenia > Nastavenia > Služby > Siete > Inform. Siete > Príjem > Kompletný > joystickom doprava na zoznam CB > OK > Nový kód? > 50 > OK.

ALCATEL OT 311

Menu – Nastavenie – služby – siete – sms CB – zoznam CB (pridať 50) – príjem (úplný)

ALCATEL 320

Menu – Messages – SMSCB – readCB (tam si zákazník prečíta info pretože sa nezobrazuje na displeji ako na iných MT)

ALCATEL OT302

Menu - služby – sieť GSM – SMSCB – zoznam CB-joystickom OK a zvolíme vložiť 050 -- príjem (úplný)

ALCATEL OT-E159

Menu > Správy – SMS CB > Aktivovať > Áno

Nov.CBKód – 50 > Meno – ľubovoľné > Možnosti > Uložiť



LG C 1200

Menu > Správy > Nastavenia > Informačná správa > Prijat' > Áno

Menu > Správy > Informačná správa >

Téma > Pridať nový - 50 > Názov – ľubovoľný (napr. Info)

Aktívny zoznam > Info > Zapnúť a Uložiť.

LG B 2050, C 2200 , C 3300

Menu > Správy > Nastavenia > Informačná správa >

Prijat' > Áno

Jazyky > Všetko

Správy > Informačná správa > Témy > Pridať >

Kód predmetu – 50

Predmet - ľubovoľný - napríklad "INFO"

Aktívny zoznam – INFO – Zapnúť a Uložiť.

LG KG 130 Jaguar

Správy > Nastavenia > Informačná správa > Načítať > Zapnuté

Jazyk > Voľby > Označiť všetky > Hotovo

Správy > Informačné správy > Téma > Zobrazíť zoznam > Voľby > Nová téma > Kód predmetu > Predmet > ľubovoľný (napr. INFO) > Uložiť.

Správy > Informačné správy > Téma > Aktívny zoznam > označiť tlačidlom OK > Hotovo.

LG A200

Ponuka > Správy > Voľby > Nastavenia > Informačné správy >

1. Informačná služba > Zap.

2. Kanály > 050 > Voľby > Upraviť (ak kanál chýba tak možnosť "Pridať") > Kanál > 50 > Komentár > ľubovoľný > Voľby > Hotovo

3. Jazyky > treba označiť všetky a potvrdiť "Hotovo".

LG B 2100 , KG 225, KG 800 Chocolate

Menu > Správy > Nastavenia > Informačná správa >

Prijímať > Áno

Jazyky > Všetko

Správy > Informačná správa > Témy > Pridať >

Kód predmetu – 50

Predmet - ľubovoľný - napríklad "INFO"

Aktívny zoznam – INFO – Zapnúť a Uložiť.

LG GB220

Menu > Správy > Nastavenia správy > Info služba >

1. Informačná správa > Zap.

2. Pridať > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný > Uložiť.

3. Jazyky > Všetky

LG GU230

Menu > Správy > Nastavenia správy > Info služba >

1. Informačná služba > Zap.

2. Pridať > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný > Hotovo.
3. Jazyky > Všetky

LG S310 Rosemary

Menu > Správy > Nastavenia správy > Info služba >

1. Informačná služba > Zap.
2. Kanály > Pridať > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný > Hotovo.
3. Jazyky > všetky zobrazené jazyky treba označiť a potvrdiť "Hotovo".

LG KE970 Shine

Menu > Správy > Nastavenia > Informačná sprava >

Prijať > Áno

Jazyk > Angličtina (alebo všetky jazyky)

Správy > Informačná sprava > Témy >

Zobraziť zoznam > Nová téma > Kód predmetu > 50

Predmet > ľubovoľný - napríklad "INFO"

Uložiť

Aktívny zoznam > Zakliknúť stredovým tlačidlom > Hotovo.

LG KC550

Menu > Správy > Nastavenia > Informačná sprava >

Prijať > Áno

Jazyk > Angličtina (alebo všetky jazyky)

Správy > Informačná sprava > Témy >

Zobraziť zoznam > Pridať > Kód predmetu > 50

Predmet > ľubovoľný - napríklad "INFO"

Uložiť

Aktívny zoznam > Zakliknúť stredovým tlačidlom > Hotovo.

LG Chocolate II (BL20)

Správy > Nastavenia > Infosprávy >

1. Vysielanie pomocou buniek > Zapnuté

2. Kanály > Nový kanál > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný

3. Jazyky > Všetky

LG KP500 Cookie

Menu > Komunikovať > Správy > Nastavenia > Infosprávy >

1. Vysielanie pomocou buniek > ON (zapnuté)

2. Kanály > Pridať kanály > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný

3. Jazyky > Všetky > Hotovo

LG KU990 Viewty

Menu > Správy > Nastavenia > Informačné správy >

1. Vysielanie pomocou buniek > Zapnúť

2. Kanály > Pridať kanály > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný

3. Jazyky > Všetky > Hotovo.

LG GS101

Správy > Nastavenia > Info správy >

1. Prijať > Áno

2. Jazyky > Všetky jazyky

LG GU290 Cookie Fresh

Menu > HOVORY A SPRÁVY > Správy > Nastavenia > Info služba >

1. Informačná služba > ON (zapnuté)

2. Kanály > Pridať kanály > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný > Uložiť.

3. Jazyky > všetky jazyky treba označiť > Hotovo.

LG GD510 Pop, GM360 Viewty Snap

Menu > KOMUNIKÁCIA > Správy > Nastavenia > Info služba >

1. Informačná služba > ON (zapnuté)

2. Kanály > Pridať kanály > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný > Uložiť.
3. Jazyky > všetky jazyky treba označiť > Hotovo.

LG GD880 Mini

Menu > Správy > Nastavenia > Info služba >

1. Informačná služba > I (zapnuté)
2. Kanály > Nový kanál > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný
3. Jazyky > všetky jazyky treba prepnúť do stavu "I" (zapnuté).

LG GT540 Optimus

Správy > Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenia informačnej služby

1. Bunkové vysielanie > označiť
2. Zobrazenie celulárneho vysielania > označiť

Ostatné hodnoty v položkách "Kanály" a "Jazyky" sú už predvolené.

LG P350 Optimus Me, P500 Optimus Me

Správy > Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenia informačnej služby >

1. Bunkové vysielanie > označiť

Ostatné hodnoty v položkách "Kanály" a "Jazyky" sú už predvolené.

LG E510 Optimus Hub, P690 Optimus Net, P920 Optimus 3D, P970 Optimus Black

Správy > Tlačidlo ponuky (vľavo pod displejom) > Nastavenia > Nastavenia bunkového vysielania >

1. Bunkové vysielanie > označiť

Ostatné hodnoty v položkách "Kanály" a "Jazyky" sú už predvolené.

LG Ego T500

Menu > Správy > Nastavenia > Informačná služba >

1. Informačná služba > I (zapnuté)
2. Kanály > Pridať kanál > Kanál > 50; Komentár > ľubovoľný
3. Jazyky > všetky jazyky treba označiť > Hotovo



Sagem My X5-2, MyX- 7 , MyZ-55

Menu > Správy > Miestne informácie > Ponuka info > Pridať službu > 50 > OK > Miestne ID > OK > Príjem – Aktivovať > OK > Upozornenie – Aktivovať > OK.

My301X , My501C

Menu > Správy > Miestne informácie > Pridať službu > 50 > OK (stredové tlačidlo) > Miestne ID > Príjem > Aktivovať > OK > Upozornenie > Aktivovať > OK.

My511X, My721X

Menu > Správy > Miestne informácie > Pridať službu > 50 > OK (stredové tlačidlo) > Miestne ID > Príjem > Aktivovať > OK.



Panasonic GD87

Menu > Správy > SMS > Informácie siet' > Príjem > Aktivácia
Témy > Vložiť > 50 > Menu > OK.

GD75 , GD35 , GD93 , GD52 , GD90

Menu - spravy - informacie siet' - prijem –aktivovat - temy – 50

G520 , G600 , GD70

Menu - spravy - - vysielanie - prijem –aktivovat - temy – 50

G500

Menu - messages - CB messages –on SET CB list –050



T-Mobile G2 Touch / HTC Hero (OS Android 1.6)

Menu > Settings > Call settings >

1. Cell broadcast > Zakliknúť

2. Cell broadcast settings >

Receive channel list > Zakliknúť

Language > All languages

Add channel > Channel name > ľubovoľný názov kanálu; Channel number > 50; Enable the channel > Zakliknúť > Save.

T-Mobile G2 Touch / HTC Hero (OS Android 2.1), HTC Desire

Menu > Settings > Call >

1. Cell broadcast > Zakliknúť

2. Cell broadcast settings >

Receive channel list > Zakliknúť

Language > All languages

Add channel > Channel name > ľubovoľný názov kanálu; Channel number > 50; Enable the channel > Zakliknúť > Save.

HTC Desire (česky)

Menu > Nastavení > Volat >

1. Místní zprávy > Zakliknúť

2. Nastavení místních zpráv >

1. Načíst seznam kanálů > Zakliknúť

2. Jazyk > Všechny jazyky

3. Přidat kanál > Název kanálu > ľubovoľný názov kanála; Číslo kanálu > 50; Povolit kanál > Zakliknúť > Uložit.

HTC Desire HD

Menu > Nastavenie > Volat >

1. Informačné služby > Zakliknúť

2. Nastavenie informačných služieb >

1. Zoznam prijímaných kanálov > Zakliknúť

2. Jazyk > Všetky jazyky

3. Pridať kanál > Název kanála > ľubovoľný názov kanála; Číslo kanála > 50; Povolit kanál > Zakliknúť > Uložit.

HTC Desire S, Explorer, Rhyme, Sensation, Wildfire S

Volby (druhé tlačidlo zľava pod displejom) > Nastavenia > Volat >

1. Informačné služby > označiť

2. Nastavenie informačných služieb >

Zoznam prijímaných kanálov > označiť

Jazyk > Všetky jazyky

Pridať kanál >

1. Název kanála > ľubovoľný

2. Číslo kanála > 50

3. Povolit kanál > označiť

Uložit.

HTC HD2

Štart > Nastavenie > Ponuka > Všetky nast. > Osobné > Telefón > Ďalšie > Broadcast kanály > Zapnúť > označiť, Nastavenie >

1. Prijímať zoznam kanálov > označiť

2. Jazyk > Angličtina

3. Vybrať položky pre príjem > Nový > Názov - ľubovoľný; Číslo kanála > 50 > OK.

HTC HD7, Radar

Lokálne správy nepodporuje.

Qtek 2060, 9060, MDA Compact III, Compact IV, Vario I, Vario II, Vario III, Vario IV

Start > Settings > Phone > V dolnej časti displeja (na niektorých typoch je potrebné sa šípkou prelistovať vpravo) sa nachádza záložka More > Broadcast channels > Enable > Zakliknúť, vpravo je položka Settings >

Receive channel list - zakliknúť

Language - English

Select item to receive - Kliknúť perom na položku NEW >

Name - ľubovoľný názov, napr. Info

Channel number - 50

Kliknúť na OK. Nakoniec je potrebné zakliknúť "Info" v položke "Select items to receive" a dvakrát kliknúť na OK.

Lokálne info sa nezobrazuje na displeji, ale chodí správou.

MDA Compact V

Start > Settings > All settings > Personal > Phone > V dolnej časti displeja (na niektorých typoch je potrebné sa šípkou prelistovať vpravo) sa nachádza záložka More > Broadcast channels > Enable > Zakliknúť, vpravo je položka Settings >

Receive channel list - zakliknúť

Language - English

Select item to receive - Kliknúť perom na položku NEW >

Name - ľubovoľný názov, napr. Info

Channel number - 50

Kliknúť na OK. Nakoniec je potrebné zakliknúť "Info" v položke "Select items to receive" a dvakrát kliknúť na OK.

Lokálne info sa nezobrazuje na displeji, ale chodí správou.

Eurotel SDA, T-Mobile SDA

Spustiť > Nastavenie > Telefón > Kanály > Povoľiť kanály - zakliknúť

Prijímať zoznam kanálov - zakliknúť

Jazyk - Všetky

Ponuka > Upraviť kanály > Ponuka > Pridať > Povoľiť kanál - zakliknúť

Popis - napr. Info

Číslo kanála - 50

Hotovo.



iPhone 3G / 3Gs / 4 / 4s / 5

Lokálne info nepodporujú.

CPA

CPA Halo

Lokálne info nepodporuje.

CPA Halo 4

Správy > Správa operátora >

1. Režim prijatia > Zapnuté

3. Jazyky > Všetky jazyky

4. Kanály > Pridať > Názov kanálu - ľubovoľný, ID kanála > 50

CPA Halo 6

Nastavenie lokálnych správ nemá.

**T-Mobile Pulse Mini**

Lokálne info nepodporuje.

T-Mobile Move

Dotykom prsta vybrať Voľby (tlačidlo v strede pod displejom) > Nastavenie > Bezdrôtové siete > Mobilné siete > Informácie bunky > Označiť.

**Emporia Talk Premium**

Lokálne info nepodporuje.