

Documentação de Configuração: PRIX 3 Plus

Objetivo

Este documento descreve os passos para configurar a balança PRIX 3 Plus, incluindo ajustes de parâmetros e associar a impressora através do MGV 7.

1. Acessar o Menu de Configuração

1. Zerar a Balança:

- **Certifique-se de que a balança está em seu estado inicial, ou seja, zerada.**

2. Entrar no Modo de Configuração:

- **Pressione a tecla “Modo” para iniciar o processo de configuração.**

3. Inserir a Senha:

- **Após pressionar "Modo", a balança pedirá uma senha para acessar o menu de configurações.**
- **Digite a senha 20 11 e pressione “Modo” novamente para confirmar.**

4. Visualização da Versão do Equipamento:

- **Após a senha ser inserida corretamente, a balança exibirá a versão do equipamento.**

Esse modelo é uma balança de três escalas com capacidade de 32 kg.

- **Agora você estará pronto para fazer alterações nas configurações.**
-

2. Funções das Teclas Durante o Menu de Configuração

Aqui estão as funções de cada tecla que você usará durante o processo de configuração:

- **Tecla “Enter”:**

- **Avança para o próximo parâmetro ou configuração dentro do menu.**

- **Tecla “Tara”:**

- **Retorna ao parâmetro anterior no menu de configurações.**

- **Tecla “Liga/Desliga”:**

- **Altera o estado do parâmetro selecionado. Se o parâmetro estiver ligado, pressionar a tecla o desligará. Se estiver desligado, pressionar a tecla o ligará.**

- **Tecla “Limpa”:**

- **Cancela a ação ou configuração em andamento. Serve para voltar atrás sem salvar alterações feitas.**

- **Tecla “Code”:**

- **Após modificar um parâmetro, pressione a tecla "Code" para salvar a alteração e sair do menu de configurações.**
-

3. Alteração de Parâmetros Importantes

Abaixo, detalhamos o passo a passo de cada um dos parâmetros que podem ser configurados.

Parâmetro C (c02) - Impressão Automática no Modo Pré

1. Acessar o Parâmetro C (c02):

- **Use a tecla “Enter” para avançar até o parâmetro C (c02).**

2. Alterar o Estado do Parâmetro:

- **O parâmetro C (c02) controla a impressão automática no modo pré. Se estiver desligado, pressione a tecla “Liga/Desliga” para ligá-lo.**

3. Salvar e Avançar:

- **Após ajustar o parâmetro, pressione “Enter” para confirmar a alteração e avançar para o próximo parâmetro.**

Parâmetro C14 – Protocolo de Comunicação

1. Acessar o Parâmetro C14:

- Use a tecla “Enter” até chegar ao Parâmetro C14, que controla o protocolo de comunicação da balança.

2. Alterar o Protocolo de Comunicação:

- O protocolo padrão é o Protocolo 5, utilizado para comunicar com PDVs e computadores.
- Para mudar para o Protocolo Pit 400, pressione a tecla “Liga/Desliga” até visualizar o Protocolo Pit 400.

3. Confirmar a Alteração:

- Após selecionar o protocolo desejado, pressione “Enter” para confirmar.

Parâmetro C17 - Data de Fabricação

1. Acessar o Parâmetro C17:

- Use a tecla “Enter” para avançar até o Parâmetro C17, que habilita ou desabilita a exibição da data de fabricação do produto.

2. Alterar o Estado do Parâmetro:

- O parâmetro está configurado como ligado por padrão. Se você deseja desabilitá-lo, pressione a tecla “Liga/Desliga”.

3. Salvar e Avançar:

- Após a configuração, pressione “Enter” para confirmar.

Parâmetro C17B – Data de Vencimento

1. Acessar o Parâmetro C17B:

- Use a tecla “Enter” até acessar o Parâmetro C17B, que permite habilitar ou desabilitar a data de vencimento.

2. Alterar o Estado do Parâmetro:

- O parâmetro está configurado como ligado, o que permite a exibição da data de vencimento do produto. Para desativá-lo, pressione “Liga/Desliga”.

3. Confirmar e Avançar:

- Após ajustar o parâmetro, pressione “Enter” para confirmar a alteração e avançar para o próximo parâmetro.

4. Configuração da Impressora

Após ajustar os parâmetros da balança, é necessário conectar o impressor à balança e ao computador:

1. Conectar o Impressor à Balança:

- Conecte o impressor na porta de comunicação da balança.

2. Conectar o Impressor ao Computador:

- **Certifique-se de que o impressor também esteja corretamente conectado ao computador para que a comunicação seja estabelecida.**

3. Testar a Impressão:

- **Realize testes de impressão para garantir que o equipamento está configurado corretamente e que a comunicação entre os dispositivos está funcionando como esperado.**
-

5. Finalização e Salvamento das Alterações

1. Salvar as Alterações:

- **Após realizar as alterações desejadas nos parâmetros, pressione a tecla “Code” para salvar as configurações.**

2. Sair do Menu de Configuração:

- **Ao pressionar "Code", você sairá do menu de configurações e as alterações serão aplicadas à balança.**