


Betweener Header Pinouts
Betweener V1.1.0

Expansion Header

PIN14 +3.3V	PIN13 GND	PIN12 D8(LED)	PIN11 D33(touch)	PIN10 D31/A20 (serial2 Tx for DINMIDI)	PIN9 D25(touch)PWM	PIN8 D27/A16
PIN1 +5VNC	PIN2 GND	PIN3 A14/DAC	PIN4 D32(touch)/PWM	PIN5 D24	PIN6 D26/A15(serial2 Rx for DIN MIDI)	PIN7 D28/A17



(bottom end)

I²C Header

PIN8 GND	PIN7 +5V	PIN6 +3.3V	PIN5 D29
PIN1 GND	PIN2 +5V	PIN3 +3.3V	PIN4 D30

