

# 2020 SmartCast Settings Text and Translation

Version 1 for 2020 skus going forward. Published 10/21/2022

This document includes the text and translations for

- Settings names
- Options for the settings
- The notification displayed if setting adjusted from VIZIO Mobile app.

	Menu	English settings	English options	Espanol settings	Espanol options	Francias settings	French options	Notes
1	Picture	Picture Mode	Bright. Vivid. Calibrated. Calibrated Dark. Game. Sports. NAME.	Modo de Imagen	Brillante. Vívido. Calibrado. Oscuro Calibrado. Juego. Deportes. NAME.	Mode Image	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé. Jeu. Sport. NAME.	
2	Picture	Picture Mode HLG	Bright. Calibrated. Calibrated Dark. Vivid. Game. Sports. NAME.	Modo de Imagen HLG	Brillante. Vívido. Calibrado. Oscuro Calibrado. Juego. Deportes. NAME.	Mode Image HLG	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé. Jeu. Sport. NAME.	
3	Picture	Picture Mode HDR	Bright. Calibrated. Calibrated Dark. Vivid. Game. Sports. NAME.	Modo de Imagen HDR	Brillante. Vívido. Calibrado. Oscuro Calibrado. Juego. Deportes. NAME.	Mode Image HDR	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé. Jeu. Sport. NAME.	
4	Picture	Picture Mode DVlogo	Bright. Calibrated. Calibrated Dark. Vivid. Game. Sports. NAME.	Modo de Imagen DVlogo	Brillante. Vívido. Calibrado. Oscuro Calibrado. Juego. Deportes. NAME.	Mode Image DVlogo	Lumineux. Vif. Calibré. Calibré Foncé. Jeu. Sport. NAME.	
5		Gaming		Juegos		Jeux		
6	Game Controller		paired.					

7	Picture	Ambient Light Sensor	Off. Low. Medium. High.	Sensor Luz Ambiente	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Capteur lumière ambiante	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
8	Picture	Backlight		Luz de Fondo		Rétroéclairage		
9	Picture	Tone Mapping		Mapeo de Tono		Mappage tonal		
10	Picture	Luminance		Luminosidad		Luminance		
11	Picture	Brightness		Brillo		Luminosité		
12	Picture	Contrast		Contraste		Contraste		
13	Picture	Color		Color		Couleur		
14	Picture	Tint		Tono		Teinte		
15	Picture	Sharpness		Nitidez		Netteté		
16	Picture	Color Temperature	Warm. Cool. Normal.	Temperatura del Color	Calido. Frio. Normal.	Température de Couleur	Chaleureux. Froide. Normale.	
17	Picture	Picture Aspect	Normal. Panoramic. Wide. Zoom.	Aspecto de la Imagen	Normal. Panorámico.  Ancho. Agrandado.	Aspect de l'Image	Normale. Panoramique. Large. Zoom.	SD content
18	Picture	Picture Aspect	Normal. Stretch. Wide. Zoom.	Aspecto de la Imagen	Normal. Estirado. Ancho. Agrandado.	Aspect de l'Image	Normale. Étiré. Large. Zoom.	HD content
19	Picture	Black Detail	Off. Low. Medium. High.	Detalle del Negro	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Détail du Noir	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
20	Picture	Super Resolution	Off. Low. Medium. High.	Super resolución	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Haute résolution	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
21	Picture	Edge Enhancement	Off. Low. Medium. High.	Realce de Bordos	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Amélioration des contours	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
22	Picture	Local Contrast	Off. Low.	Contraste Local	Apagado. Bajo.	Contraste local	Arrêté. Bas.	

			Medium. High.		Medio. Alto.		Moyen. Élevé.	
23	Picture	Active Full Array™	Off. Low. Medium. High.	Active Full Array™	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Active Full Array™	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
24	Picture	Backlight Control	On. Off.	Control de Luz Fondo	Activado. Apagado.	Contrôle du Rétroéclairage	Activé. Arrêté.	
25	Picture	Peak Luminance	Low. Medium. High.	Pico de Luminancia	Bajo. Medio. Alto.	Pic de luminance	Bas. Moyen. Élevé.	
26	Picture	Judder Reduction		Reducir Vibración		Réduire les Saccades		
27	Picture	Motion Blur Reduction		Reducir Efecto de fluido		Réduire l'Effet de Flou		
28	Picture	Clear Action	On. Off.	Acción Clara	Activado. Apagado.	Action Claire	Activé. Arrêté.	
29	Picture	Signal Noise	Off. Low. Medium. High.	Ruido de Señal	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Bruit du Signal	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
30	Picture	Block Noise	Off. Low. Medium. High.	Ruido de Bloque	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Bruit du Bloc	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
31	Picture	Contour Smoothing	Off. Low. Medium. High.	Suavizar Contorno	Apagado. Bajo. Medio. Alto.	Lissage des contours	Arrêté. Bas. Moyen. Élevé.	
32	Picture	Gaming/PC Mode	Auto. On. Off.	Juegos/Modo PC	Automático. Activado. Apagado.	Jeux/Mode PC	Automatique. Activé. Arrêté.	
33	Picture	Game HDR	On. Off.	Game HDR	Activado. Apagado.	Game HDR	Activé. Arrêté.	
34	Picture	Film Mode	On. Off.	Modo de Película	Activado. Apagado.	Mode Film	Activé. Arrêté.	
35	Picture	Gamma	1.8. 2.0. 2.1 - Normal. 2.2. 2.4.	Gamma	1.8. 2.0. 2.1 - Normal. 2.2. 2.4.	Gamma	1.8. 2.0. 2.1 - Normale. 2.2. 2.4.	

36	Picture	Enhanced Viewing Angle	On. Off.	Ángulo de Visualización Mejorada	Activado. Apagado.	Angle de Visualisation Améliorée	Activé. Arrêté.	
37	Picture	Red Hue		Matiz Rojo		Teinte Rouge		
38	Picture	Red Saturation		Saturación Rojo		Saturation Rouge		
39	Picture	Red Brightness		Brillo Rojo		Luminosité Rouge		
40	Picture	Red Offset		Compensar Rojo		Décalages Rouge		
41	Picture	Red Gain		Aumento Rojo		Gain Rouge		
42	Picture	Green Hue		Matiz Verde		Teinte Vert		
43	Picture	Green Saturation		Saturación Verde		Saturation Vert		
44	Picture	Green Brightness		Brillo Verde		Luminosité Vert		
45	Picture	Green Offset		Compensar Verde		Décalages Vert		
46	Picture	Green Gain		Aumento Verde		Gain Vert		
47	Picture	Blue Hue		Matiz Azul		Teinte Bleu		
48	Picture	Blue Saturation		Saturación Azul		Saturation Bleu		
49	Picture	Blue Brightness		Brillo Azul		Luminosité Bleu		
50	Picture	Blue Offset		Compensar Azul		Décalages Bleu		
51	Picture	Blue Gain		Aumento Azul		Gain Bleu		
52	Picture	Cyan Hue		Matiz Cian		Teinte Cyan		
53	Picture	Cyan Saturation		Saturación Cian		Saturation Cyan		
54	Picture	Cyan Brightness		Brillo Cian		Luminosité Cyan		

55	Picture	Magenta Hue		Matiz Magenta		Teinte Magenta		
56	Picture	Magenta Saturation		Saturación Magenta		Saturation Magenta		
57	Picture	Magenta Brightness		Brillo Magenta		Luminosité Magenta		
58	Picture	Yellow Hue		Matiz Amarillo		Teinte Jaune		
59	Picture	Yellow Saturation		Saturación Amarillo		Saturation Jaune		
60	Picture	Yellow Brightness		Brillo Amarillo		Luminosité Jaune		
61	Picture	X% Red Gain		X% Rojo		X% Rouge		
62	Picture	X% Green Gain		X% Verde		X% Vert		
63	Picture	X% Blue Gain		X% Azul		X% Bleu		
64	Picture	Flat Test Pattern	Off. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%	Patrón de Prueba Plana	Apagado. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%	Mire de Test Fixe	Arrêté. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%	
65	Picture	Color Temperature	reset.	Temperatura del Color	reprogramado.	Température de Couleur	réinitialisé.	notification
66		Input Picture Settings		Ajustes de Imagen de Entradas		Paramètres de l'image d'entrée		
67	Picture	Picture Size		Tamaño de Imagen		Taille de l'Image		
68	Picture	Horizontal Size		Tamaño Horizontal		Taille Horizontale		
69	Picture	Vertical Size		Tamaño Vertical		Taille Verticale		

70	Picture	Picture Position		Posición de Imagen		Position de l'Image		
71	Picture	Horizontal Position		Posición Horizontal		Position Horizontale		
72	Picture	Vertical Position		Posición Vertical		Position Verticale		
73	Picture	HDMI Mode	Auto. 2.1. 1.4.	Modo HDMI	Automático. 2.1. 1.4.	Mode HDMI	Automatique. 2.1. 1.4.	
74	Picture	Full Color 4:4:4	On. Off.	<b>Color</b> Completo 4:4:4	Activado. Apagado.	<b>Couleur</b> Complète 4:4:4	Activé. Arrêté.	
75	Picture	Color Space Range	Auto. YCbCr. RGB.	Espacio de Color	Automático. YCbCr. RGB.	Espace de Couleur	Automatique. YCbCr. RVB.	
76	Picture	The NAME Picture mode	saved.	El modo de imagen NAME	guarda.	Le mode image NAME	sauvé.	notification
77	Picture	The NAME picture mode	copied.	El modo de imagen NAME	sido copiado.	Le mode image NAME	copié.	notification - deleted FUR5.4
78	Picture	All custom picture modes	locked.	Todos los modo de Imagen personalizados	bloqueados.	Tous les modes d'image personnalisés	verrouillés.	notification - deleted FUR5.4
79	Picture	All custom picture modes	unlocked.	Todos los modo de Imagen personalizados	desbloqueados.	Tous les modes d'image personnalisés	déverrouillés.	notification - deleted FUR5.4
80	Picture	The NAME Picture mode	deleted.	El modo de imagen NAME	borra.	Le mode image NAME	effacé.	notification
81	Picture	The NAME Picture mode	reset.	El modo de imagen NAME	restaura.	Le mode image NAME	réinitialisé.	notification
82	Audio	Audio System		Sistema de Audio		Système de Audio		

83	Audio	Audio Out	SoundBarName OR Auto. TV Speakers. Optical/Analog Audio Out.	Salida Audio	SoundBarName OR Automático Altavoces TV. Optical/Salida Audio Analogico.	Sortie Son	SoundBarName OR Automatique. Haut-Parleurs de la TV. Optical/Sortie Son Analogue.	
84	Audio	Surround Sound	Virtual:X™. On. Off.	Sonido Envolvente	Virtual:X™. Activado. Apagado.	Son Surround	Virtual:X™. Activé. Arrêté.	
85	Audio	Volume Leveling	On. Off.	Nivelación de Volumen	Activado. Apagado.	Niveau du Volume	Activé. Arrêté.	
86	Audio	Balance		Balance		Balance		
87	Audio	Bass		Graves		Basses		
88	Audio	Treble		Agudos		Aigus		
89	Audio	Lip Sync		Sinc. de Audio		Synch Image/Son		
90	Audio	Digital Audio Out	Auto. PCM. Digital.	Salida Audio Digital	Automático. PCM. Digital.	Sortie Son Numérique	Automatique. PCM. Numérique.	
91	Audio	Analog Audio Out	Fixed. Variable.	Salida Audio Analogico	Fijo. Variable.	Sortie Son Analogue	Fixe. Variable.	
92	Audio	Dialogue Enhancer	On. Off.	Amplificador de Diálogo	Activado. Apagado.	Amplificateur de dialogue	Activé. Arrêté.	
93	Audio	eARC	On. Off.	eARC	Activado. Apagado.	eARC	Activé. Arrêté.	
94	Network	APNAME network	connected.	Red APNAME	conectada.	Réseau de APNAME	connecté.	
95	Network	<b>Test Connection</b> Connected to: Signal Strength: Internet: Retest		<b>Probar Conexión</b> Conectado a: Intensidad de Señal: Internet: Volver a Probar		<b>Test de la Connexion</b> Connecté à : Force du Signal : Internet : Recommencez un Test		
96	Network	DHCP	On. Off. DNS Manual.	DHCP	Activado. Apagado. DNS Manual.	DHCP	Activé. Arrêté. DNS Manuelle.	

97	Antenna Channels	Channels Found	Digital: X Analog: X		Digitales: X Analógicos: X	Chaîne Trouvées	Numériques : X Analogiques : X	text in sidebar
98	Antenna Channels		% Completed		% Completado.		% Terminé.	slider with progress bar in sidebar
99	Antenna Channels	Analog Audio	Stereo. SAP. Mono.	Audio Analógico	Estéreo. SAP. Mono.	Audio Analogique	Stéréo. SAP. Mono.	
100	Antenna Channels	Digital Audio	English. Spanish/Video Description. French.	Audio Digital	Inglés. Español/Descripción de Video. Francés.	Audio Numérique	Anglais. Espagnol/Description Vidéo. Français.	
101	Antenna Channels	Parental Control Locks	On. Off.	Bloqueos para Controles Parentales	Activado. Apagado.	Verrouillage pour Contrôle Parental	Activé. Arrêté.	
102	Accessibility	Closed Captions	On. Off.	Subtítulos	Activado. Apagado.	Sous-Titres	Activé. Arrêté.	
103	Accessibility	Analog Closed Captions	CC1. CC2. CC3. CC4.	Subtítulos Analógicos	CC1. CC2. CC3. CC4.	Sous-Titres Analogiques	SC1. SC2. SC3. SC4.	
104	Accessibility	Digital Closed Captions	CS1. CS2. CS3. CS4. CS5. CS6.	Subtítulos Digitales	CS1. CS2. CS3. CS4. CS5. CS6.	Sous-Titres Numériques	CS1. CS2. CS3. CS4. CS5. CS6.	
105	Accessibility	Text Style	As Broadcast. Playbill. Newsprint. Computer. Modern. Casual. Script. Capitals.	Estilo de Texto	Según Difusión. Cartel. Prensa. Computadora. Moderno. Ocasional. Escritura. Mayúsculas.	Style du Texte	Comme Diffusé. Affiche de Théâtre. Journal. Ordinateur. Moderne. Décontracté. Script. Majuscules.	
106	Accessibility	Text Size	As Broadcast. Small. Medium. Large.	Tamaño de Texto	Según Difusión. Pequeño. Medio. Grande.	Taille du Texte	Comme Diffusé. Petit. Moyen. Grand.	



107	Accessibility	Text Color	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Texto	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur du Texte	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.	
108	Accessibility	Text Opacity	As Broadcast. Solid. Translucent. Transparent. Flashing.	Opacidad de Texto	Según Difusión. Sólido. Translúcido. Transparente. Parpadeando.	Opacité du Texte	Comme Diffusé. Plein. Translucide. Transparent. Clignotant.	
109	Accessibility	Text Edges	As Broadcast. None. Raised. Depressed. Uniform. Drop Shadow.	Bordes de Texto	Según Difusión. Ninguno. Abultado. Plano. Uniforme. Sombreado.	Bords du Texte	Comme Diffusé. Aucun. Relevés. Abaissés. Uniformes. Ombre Portée.	
110	Accessibility	Text Edges Color	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Bordes de Texto	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur des Bords Texte	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.	
111	Accessibility	Background Color	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Fondo	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur de l'Arrière-Plan	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.	
112	Accessibility	Background Opacity	As Broadcast. Solid. Translucent.	Opacidad de Fondo	Según Difusión. Sólido. Translúcido.	Opacité de l'Arrière-Plan	Comme Diffusé. Plein. Translucide.	

			Transparent. Flashing.		Transparent e. Parpadeando.		Transparent. Clignotant.	
11 3	Accessibility	Window Color	As Broadcast. Black. White. Green. Blue. Red. Cyan. Yellow. Magenta.	Color de Ventana	Según Difusión. Negro. Blanco. Verde. Azul. Rojo Cian. Amarillo. Magenta.	Couleur de la Fenêtre	Comme Diffusé. Noir. Blanc. Vert. Bleu. Rouge. Cyan. Jaune. Magenta.	
11 4	Accessibility	Window Opacity	As Broadcast. Solid. Translucent. Transparent. Flashing.	Opacidad de Ventana	Según Difusión. Sólido. Translúcido. Transparent e. Parpadeando.	Opacité de la Fenêtre	Comme Diffusé. Plein. Translucide. Transparent. Clignotant.	
11 5	Accessibility	Video Description	On. Off.	Descripción Video	Encendida. Apagado.	Description Vidéo	Activé. Arrêté.	
11 6	Accessibility	Talk Back	On. Off.	Talk Back	Encendida. Apagado.	Talk Back	Activé. Arrêté.	
11 7	Accessibility	Speech Rate	Slow. Normal. Fast.	Velocidad de Voz	Lenta Normal Rápida	La Vitesse d'Élocution	Lente. Normale. Rapide.	
11 8	Accessibility	Zoom Mode	On. Off.	El Modo Zoom	Encendida. Apagado.	Le Mode Zoom	Activé. Arrêté.	
11 9	System	Menu language	English.	Idioma del Menú	Español.	Langue du Menu	Français.	
12 0	System	Automatic Time	On. Off.	Hora Automática	Encendida. Apagado.	Heure automatique	Activé. Arrêté.	
12 1	System	Time Zone	Hawaii (-10) Alaska (-9) Pacific (-8) Mountain (-7) Arizona (-7) Central (-6) Eastern (-5) Atlantic (-4)Newfoundla	Zona Horaria	Hawai (-10) Alaska (-9) Pacífico (-8) Montaña (-7) Arizona (-7) Centro (-6) Este (-5) Atlántico (-4) Terranova	Fuseau Horaire	Hawaii (-10) Alaska (-9) Pacifique (-8) Rocheuses (-7) Arizona (-7) Central (-6) Côte Est (-5) Atlantique (-4)	

			nd (-3.5) **		(-3.5) **		Terre-Neuve (-3.5) **	
12 2	System	Daylight Saving Time	Auto. On. Off.	Horario de Verano	Automático. Activado. Apagado.	Heure d'été	Automatique. Activée. Arrêtée.	
12 3	System	Time Format	12 hour. 24 hour.	Formato de Horaria	12 horas. 24 horas.	Format de l'Heure	12 heures. 24 heures.	
12 4	System	TV	NAME.	TV	NAME.	TV	NAME.	
12 5	System	INPUTNAME	CUSTOMNAME . INPUTNAME. Blu-ray. Cable Box. Computer. DVD. DVR. Game. Satellite. Xbox.	INPUTNAME	NAME. INPUTNAME. E. Blu-ray. Décodeur. Ordinateur. DVD. DVR. Jeu. Satellite. Xbox.	INPUTNAME	NAME. INPUTNAME. Blu-ray. Caja de Cable. Computadora. DVD. DVR. Juego. Satélite. Xbox.	
12 6	System	INPUTNAME	Visible. Hidden.	INPUTNAME	Visible. Escondido.	INPUTNAME	Visible. Masqué.	
12 7	System	Input at Power On	SmartCast Last Used TV Input	Entrada al encender	SmartCast Última entrada de TV utilizada	Entrée à allumé	SmartCast Dernière entrée TV utilisée	
12 8	System	Power Mode	Quick Start. Eco Mode.	Modo de Encendido	Inicio Rápido. Modo de Eco.	Modo d'alimentation	Démarrage Rapide. Mode Éco.	
12 9	System	Energy Saving Mode	On. Off.	Modo de ahorro de energíaa	Activado. Apagado.	Mode économie d'énergie	Activé. Arrêté.	
13 0	System	Pixel Shift	On. Off.	Cambio de Píxeles	Activado. Apagado.	Ddcalage des pixels	Activé. Arrêté.	
13 1	System	USB Power	Always On. Off When TV Off	Encender USB	Mantener Encendido. Apagado Si TV Apagado.	Alimentation USB	Toujours activé. Désactivé Si TV Éteint.	
13 2	System	Power Indicator	On. Off.	Indicador de Corriente	Encendida. Apagado.	Indicateur d'Alimentation	Activé. Arrêté.	
13 3	System	Sleep Timer	Off. 30 minutes. 60 minutes.	Temporizad or de Reposo	Apagado. 30 minutos. 60 minutos.	Arrêt Différé	Arrêté. 30 minutes. 60 minutes.	

			90 minutes. 120 minutes. 180 minutes.		90 minutos. 120 minutos. 180 minutos.		90 minutes. 120 minutes. 180 minutes.	
13 4	System	Auto Power Off	10 minutes. Off.	Apague Automático	10 minutos. Apagado.	Éteindre Automatique ment	10 minutes. Arrêté.	
13 5	System	Blank Screen	enabled.	Pantalla en Blanco	activaado.	Écran Vide	activé.	
13 6	System	System PIN Code	Set.	Código NIP de Sistema	Programar.	Code PIN Système	Définir.	
13 7	System	CEC	Enabled. Disabled.	CEC	Activado. Desactivado.	CEC	Activé. Désactivé.	
13 8	System	One Touch Play	Enabled. Disabled.	One Touch Play	Activado. Desactivado.	One Touch Play	activé. désactivé.	
13 9	Admin & Privacy	Restart TV	Reiniciar TV		Redémarrer Télé			
14 0	Admin & Privacy	Viewing Data	On. Off.	Datos de Visualizació n	Activado. Apagado.	Données de Visualisation	Activée. Arrêtée.	
14 1	Admin & Privacy	Limited Ad Tracking	On. Off.	Rastreo de Anuncios Limitado	Activado. Apagado.	Suivi limité des annonces	Arrêté. Arrêtée.	
14 2	Admin & Privacy	The Advertiser ID	reset.	El identificador de anuncios	reprogramad o.	L'identifiant de l'annonceur	réinitialisé.	
14 3	Admin & Privacy	Ad Replaceme nt	On. Off.	Reemplazo de Anuncio	Activado. Apagado.	Remplacem ent d'Annonce	Activé. Arrêté.	Deleted FUR5.2
14 4	Admin & Privacy	Store Demo	Off. Demo 1. Demo 2.	Presentació n en la Tienda	Apagado. Demo 1. Demo 2.	Démo Magasin	Arrêté. Demo 1. Demo 2.	
14 5	VIZIO hidden	1. iPerf 2. RSSI		1. iPerf 2. RSSI	-	1. iPerf 2. RSSI		
14 6	VIZIO hidden	Enter Port Number.		Enter Port Number.	-	Enter Port Number.		
14 7	VIZIO hidden	RSSI Power Levels		RSSI Power Levels	-	RSSI Power Levels		
14 8		Sign- In/create		Iniciar sesión /crear		Se connecter /créer		