

Flujo de parámetros

Esta sección describe los parámetros configurados en cada nivel. Pulsando la tecla en el último parámetro de cada nivel se vuelve al primer parámetro de ese nivel.



