


计算机的串口是COM1，然后接TTL，电脑端设置如下：计算机右键管理设备管理器-端口（查看当前端口是COM12，双击打开属性）-设置位速率（俗将波特率设置为：115200）



putty设置如下，选择串口，手写COM12与波特率115200，SecureCRT设置一样。



TTL小板使用3.3V模式，只需要接三根线，GND,TX,RX，GND接路由器的GND，TX接路由器的RX，RX接路由器的TX，如果TTL小板不一样可能TX接TX，RX接RX。

