

## Peugeot - vclic

User Manual

Owner's manual

Bedienungsanleitung

Libretto distruzioni

Manual de utilización

Gebruikershandleiding

ÁÃ×ÁÉÑÉÄÉĪ ×ÑÇÓÔÇÄÄ×ÁÉÑÉÄÉĪ ×ÑÇÓÔÇÄÄ×ÁÉÑÉÄÉĪ ×ÑÇÓÔÇÄÄ×ÁÉÑÉÄÉĪ ×ÑÇÓÔÇ

Instruktionsbok

Manual de proprietário

Käyttöohjekirja

Instruktionsbog

(Image of motorcycle parts with labels A-X and Numerical labels)

FR

GB

DE

IT

ES

NL

### Contents

Information .....	4-5
Equipment .....	6
Instrument panel .....	6
Switch .....	6
Fuel .....	6
Lighting / Signalling .....	6
Starting the engine .....	6
Driving .....	7
Battery / Fuse .....	7
Brake .....	7
Tyres .....	8
Check and change engine oil .....	8
Relay box .....	8
Specifications .....	9

### Information

Information .....	10-11
Equipment .....	12

# BL Motorcycles Ltd

Professional Workshop Manual - English Translation

Instrument panel .....	12
Switch .....	12
Petrol .....	12
Lighting / Signalling .....	12
Starting the engine .....	12
Driving .....	13
Battery / Fuse .....	13
Brake .....	13
Tyres .....	14
Check and change engine oil .....	14
Check and change the transmission box oil .....	14
Specifications .....	15

## Inhalt

Informationen .....	16-17
Ausrüstung .....	18
Instrumententafel .....	18
Schalter .....	18
Kraftstoff .....	18
Beleuchtung / Anzeigen .....	18
Anlassen des Motors .....	18
Fahren .....	19
Batterie / Sicherungen .....	19
Bremse .....	19
Reifen .....	20
Ölstandkontrolle und Ölwechsel .....	20
Kontrolle und Getriebeölwechsel.....	20
Technische Daten .....	21

## Sommario

Informazioni .....	22-23
Equipaggiamenti .....	24
Quadro strumenti .....	24
Comandi elettrici .....	24
Carburante .....	24
Illuminazione / Segnalazioni .....	24
Messa in moto.....	24
Guida .....	25
Batteria / Fusibile .....	25
Freno .....	25
Pneumatici .....	26
Controllo e cambio dell'olio motore .....	26
Controllo e scarico scatola relais .....	26

# BL Motorcycles Ltd

Professional Workshop Manual - English Translation

Caratteristiche ..... 27

## Sumario

Informaciones .....	28-29
Equipamiento .....	30
Panel de instrumentos .....	30
Conmutador .....	30
Carburante .....	30
Alumbrado / Señalización .....	30
Puesta en marcha del motor .....	30
Conducción .....	31
Batería / Fusible .....	31
Freno .....	31
Neumáticos .....	32
Control y cambio de aceite motor .....	32
Control y vaciado caja relé .....	32
Características .....	33

## Inhoud

Informatie .....	34-35
Uitrusting .....	36
Cockpit .....	36
Schakelaar .....	36
Benzine .....	36
Verlichting / Lichtsignalen .....	36
Starten van de motor .....	36
Besturing .....	37
Accu / De zekering .....	37
Remsysteem .....	37
Banden .....	38
Controleren en ververset van de motorolie .....	38
Controle en olieversing tandwielkast .....	38
Technische gegevens .....	39

French  
English  
German  
Italian  
Spanish  
Netherlands  
Greek  
Sweden  
Portuguese

## Professional Workshop Manual - English Translation

[www.blmotorcyclesltd.co.uk](http://www.blmotorcyclesltd.co.uk)

### Sumário

Informações .....	52-53
Equipamentos .....	54
Painel de instrumentos .....	54
Comutador .....	54
Combustível .....	54
Lluminacão / Sinalização .....	54
Arranque do motor .....	54
Condução .....	55
Bateria / Fusíveis .....	55
Travão .....	55
Pneus .....	56
Controlo e mudança de óleo motor .....	56
Controlo e troca de óleo da caixa de relés .....	56
Características .....	57

### Sisällys

Yleistä .....

Note: This translation focuses on providing the content of the manual in English, maintaining a consistent structure for the translated table of contents. Specific technical data appearing on page 9 onwards that has been omitted here will require further processing and translation based on diagrams.