

INSTRUCTION MANUAL

Langkah Penggunaan Alat

Langkah 1: Siapkan Alat

1. Isi tangki air humidifier hingga batas maksimum.
 - Catatan: Jangan melebihi batas untuk menghindari kebocoran.
2. Sambungkan alat ke sumber daya listrik menggunakan adaptor.

Langkah 2: Aktifkan Alat


1. Tekan tombol ON pada humidifier.
2. Sensor akan mulai membaca suhu dan kelembapan.

Langkah 3: Monitor Data

1. Data suhu dan kelembapan akan muncul di layar OLED:
 - Suhu: Ditampilkan dalam satuan Celcius (°C).
 - Kelembapan: Ditampilkan dalam satuan persen (%)

Langkah 4: Operasi Otomatis

- Humidifier akan otomatis menyala jika:
 - Kelembapan $< 60\%$
- Humidifier akan mati jika:
 - Kelembapan $\geq 80\%$.



INSTRUCTION MANUAL

Perawatan dan Pemeliharaan

1. Pembersihan Tangki Air:

- Kosongkan tangki setiap 2-3 hari untuk mencegah penumpukan kotoran atau jamur.
- Bersihkan menggunakan kain lembut.

2. Kalibrasi Sensor:

- Pastikan sensor DHT22 bersih dari debu untuk pengukuran akurat.
- Jika data tidak akurat, periksa koneksi kabel atau ganti sensor.

3. Periksa Layar OLED:

- Jika layar tidak menyala, cek sambungan dan pastikan perangkat memiliki daya cukup.

Pemecahan Masalah yang sering terjadi:

Masalah	Penyebab	Solusi
Layar tidak menyala	Tidak ada daya	Cek koneksi listrik
Data suhu/kelembapan tidak akurat	Sensor kotor atau rusak	Bersihkan atau ganti sensor
Humidifier tidak menyala	Kelembapan sudah mencapai 80%	Operasi normal, tidak perlu tindakan

