

Zenbo Scratch v1.4 教育版 積木說明

#	積木	說明
01		建立與 Zenbo 的連結，設定 Zenbo 的 IP 變數以使用此 Zenbo。 欲使用此 Zenbo，必定要先執行此積木。 你可以在 Zenbo Scratch 設定畫面上看到目前 Zenbo 的 IP。
02		控制 Zenbo（前進 / 後退），以速度（慢 / 一般 / 快）移動（0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0）公尺。 Scratch 會等待執行完此積木才會執行下一個。
03		控制 Zenbo 停止移動。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
04		控制 Zenbo 頭部向（左 / 右 / 上 / 下）轉（0 / 15 / 30 / 45）度。此角度為絕對角度，若已經為頭向上15度，再執行一次頭向上 15 度的指令則不會有反應。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
05		控制 Zenbo 向（左轉 / 右轉）轉動身體（0 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330 / 360）度。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
06		控制 Zenbo 持續（停止 / 前進 / 左轉 / 右轉）。
07		控制 Zenbo 的表情為（參數），參數的詳細對應表情說明請參考官方文件 https://zenbo.asus.com/developer/documents/Design-Guideline/Zenbo-Introduction/Emotions Facial Expression 的說明。

08		隱藏 Zenbo 的表情畫面。
09		控制 Zenbo 說（ 嗨,你好 / 看這裡 / WoW / YA ）。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
10		控制 Zenbo 說（ 輸入文字 ）。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
11		控制 Zenbo（ 說話 / 音樂 / 鬧鐘 / 通知 ）的音量（ 大聲點 / 小聲點 ）。
12		控制 Zenbo，以（ L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / L7 / L8 ）的語速，說（ 輸入文字 ）。L1 為語速最慢，依序遞增，L8 為語速最快。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
13		註冊 Zenbo 準備聽語句（ 語句一 / 語句二 / 語句三 / 語句四 / 語句五 ）是（ 輸入文字 ），通常與（ 14. 我要開始聽 ）的積木一起使用，需間隔一秒後才能使用（ 14. 我要開始聽 ）的語音辨識積木。
14		控制 Zenbo 啟動語音辨識。需要先使用（ 13. 準備要聽 ）的積木。
15		當 Zenbo 聽到語句為（ 語句一 / 語句二 / 語句三 / 語句四 / 語句五 ）時，做某些事情。需要先使用（ 13. 準備要聽 ）的積木。
16		刪除所有在 Zenbo 已經註冊的語句。

17		控制 Zenbo（開始 / 關閉）撥放網址為（輸入網址）的 Youtube 影片。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木，並不會等開始播或是播完才執行下一個。
18		控制 Zenbo（開始 / 關閉）撥放網址為（輸入網址）的音樂。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木，並不會等開始播或是播完才執行下一個。
19		控制 Zenbo（開始 / 關閉）顯示網址為（輸入網址）的圖片。
20		控制 Zenbo（開始 / 關閉）撥放在 Google 雲端硬碟服務中的影片，其網址為（輸入網址）。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內，預先設定開啟共用連結。 且在此 Zenbo 上必須有設定 Google 帳號。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木，並不會等開始播或是播完才執行下一個。
21		控制 Zenbo（開始 / 關閉）撥放在 Google 雲端硬碟服務中的音樂，其網址為（輸入網址）。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內，預先設定開啟共用連結。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木，並不會等開始播或是播完才執行下一個。
22		控制 Zenbo（開始 / 關閉）瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的圖片，其網址為（輸入網址）。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內，預先設定開啟共用連結。
23		控制 Zenbo（開始 / 關閉）瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的文件，其網址為（輸入網址）。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內，預先設定開啟共用連結。
24		當觸摸 Zenbo 的頭時，做某些事。
25		與 Zenbo 斷開連線，不再能控制。

