



Driver – CurrentCost

Description

Ce driver permet de communiquer avec le module CurrentCost (<http://www.currentcost.com/>)

Interfaces physiques / virtuelles compatibles

Voici la liste des interfaces physiques compatibles et la configuration nécessaire du driver:

- CurrentCost sur port COM

Pré-Requis

N/A

Configuration du driver

Voici la liste des caractéristiques du driver :

NOM	EDITABLE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Icone	Oui	Image représentant le Driver	
Nom	Non	Libellé de driver (qui sert aussi à l'affichage)	
Enable	Oui	Activation du Driver	Coché / Décoché
Description	Non	Description qui peut être le modèle du driver ou autre chose	
StartAuto	Oui	Coché si le driver doit être activé dès le démarrage du serveur ou Décoché s'il doit être activé manuellement	Coché / Décoché
Protocole	Non	le protocole de communication utilisé par le driver	
Adresse IP	Oui	Adresse IP (facultatif) en TCP	non utilisé
Port IP	Oui	Port IP (facultatif) en TCP	non utilisé
Adresse UDP	Oui	Adresse IP (facultatif) en	non utilisé



Driver – CurrentCost

		UDP	
Port UDP	Oui	Port IP (facultatif) en UDP	non utilisé
Port COM	Oui	Port Com	Ex : COM1
Refresh	Oui	Paramètre de rafraichissement ou de pooling (facultatif) en ms	non utilisé
Modele	Oui	Modèle du driver	
Version	Non	Version du driver	

Voici la liste des paramètres avancés du driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
N/A	Non Applicable	N/A

Liste des types de devices compatibles

Voici la liste des types de devices compatibles avec ce driver :

- GeneriqueString
- TEMPERATURE
- ENERGIEINSTANTANEE

Liste des commandes possibles

- N/A

Configuration des devices associés à ce driver

Voici la liste des caractéristiques du device à configurer pour fonctionner correctement avec ce driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Solo	non utilisé	
Adresse1	Configurer l'adresse correspondant la valeur à récupérer	time (GeneriqueString) tmpr (TEMPERATURE) ch1 (EnergieInstantanee) ch2 (EnergieInstantanee) ch3 (EnergieInstantanee)
Adresse2	non utilisé	

	HoMIDoM	V1.1
--	----------------	------

	Driver – CurrentCost	
--	-----------------------------	--

Modèle	non obligatoire	
--------	-----------------	--

Refresh	non utilisé	
---------	-------------	--

Messages affichés dans les logs

Voici une liste non exhaustive de logs possibles pour ce driver

- xxx
- xxx