

	HoMIDoM	V1.0
	Driver - ImperiHome	

Description

Ce driver permet d'interfacer HoMIDoM et l'IHM ImperiHome compatible Android et IOS.

Interfaces physiques / virtuelles compatibles

Application ImperiHome installé sur Android ou IOS

Configuration du driver

Voici la liste des caractéristiques du driver :

NOM	EDITABLE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Icone	Oui	Image représentant le Driver	
Nom	Non	Libellé de driver (qui sert aussi à l'affichage)	
Enable	Oui	Activation du Driver	Coché / Décoché
Description	Non	Description qui peut être le modèle du driver ou autre chose	
StartAuto	Oui	Coché si le driver doit être activé dès le démarrage du serveur ou Décoché s'il doit être activé manuellement	Coché / Décoché
Protocole	Non	le protocole de communication utilisé par le driver	WEB
Modele	Oui	Modèle du driver (CM11, CM15...)	ImperiHome
Version	Non	Version du driver	1.0.0.0

Voici la liste des paramètres avancés du driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Debug	Activer le Debug complet, par défaut: False	True / False

Pré-requis

Sélectionner les composants que vous souhaitez afficher sur ImperiHome

- Aller dans HoMIAdmin, Configuration, Onglet Configuration, Bouton « Export Imperi »
- Sélectionner les composants et macro puis faites OK et Homidom est prêt
- Dans ImperiHome, choisissez "Standard system" et entrez l'adresse:
http://"votre ip": "votre port soap"/imperihome/"votre id serveur"