

Antes de usar su Thermomix 31-4C por primera vez, le recomendamos que participe en una demostración con una de nuestras asesoras Thermomix calificadas para que se familiarice con el uso de la Thermomix 31-4C.

Antes de empezar

Asegúrese de colocar la Thermomix 31-4C en una superficie limpia, sólida y plana para que no resbale. Mantenga su Thermomix 31-4C en un sitio fijo de su cocina para facilitar su funcionamiento. Limpie su Thermomix 31-4C completamente antes de utilizar por primera vez. Siga las instrucciones en el capítulo Limpieza.

Cómo colocar el vaso correctamente

Antes de colocar el vaso, asegúrese de que el selector de velocidad está en la posición "vaso abierto". Coloque el vaso con el asa apuntando hacia el frente y empújelo suavemente hasta que entre en la unidad central. El vaso ha sido colocado correctamente si su asa apunta hacia adelante, como se muestra en la imagen, y si el vaso está seguro en la unidad central. Para cerrar el vaso correctamente, presione su tapa verticalmente sobre el vaso. Luego gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj, escúchela hacer click y asegúrese de girarla hasta su límite. Gire el selector de velocidad hasta la posición de cerrado, de lo contrario, no comenzará a funcionar la Thermomix 31-4C.

PRECAUCIÓN

Peligro de derrame de comida caliente

- ✓ Nunca trate de forzar la tapa del vaso para abrirla.
- ✓ Abra la tapa del vaso solamente después de que el selector de velocidad se encuentre en la posición de abrir tapa.

Cómo quitar las cuchillas

Para sacar las cuchillas

Sostenga el vaso con una mano y con la otra mano gire la base del vaso 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj y retire la base con un movimiento hacia abajo. Cuidadosamente sostenga la parte superior de las cuchillas y quítelas junto con su empaque

PRECAUCIÓN

Peligro de cortadura por las cuchillas

Antes de empezar

Tome las precauciones necesarias para evitar que las cuchillas se caigan accidentalmente. No toque las cuchillas, son muy filosas. Tómelas de la parte superior cuando las quite o las vuelva a colocar.

Funciones	Página
Botón para la preparación de amasados (velocidad espiga)	7
Botón de tara de la báscula	13
Botón de giro a la derecha /giro a la izquierda.....	13
Botones de tiempo.....	16
Botones para la selección de temperaturas.....	18
Función de mezcla suave (cuchara)	18
Tapa cerrada	18
Tapa abierta.....	19
Botón de encendido y apagado.....	21