

3.34. Reset temporario de la contraseña master y del instalador

1. Desconecta la central de la red AC y de la batería;
2. Coloca los bornes donde se prende la sirena en cortocircuito;
3. Conecta la central en la red AC;
4. Por 30 segundos la contraseña master volverá a ser 1234 y la contraseña del instalador volverá a ser 9090.

3.35. Reset por el modo de programación

Enter + 0000 + Enter

Este comando apaga todas las configuraciones de la central, excepto los dispositivos inalámbricos y los mensajes del teclado LCD.

Obs.: este comando apaga solo los mensajes como Nombre de la central de alarma y Mensaje editable (línea 1 y línea 2).

**Para alterar la Contraseña de acceso remoto,
escribe: Enter + 20 + 63 + Nueva Contraseña con 6
dígitos + Enter**