

Alarmas DSC

DISPOSITIVOS INALAMBRICOS:

HABILITAR COMPONENTES INALAMBRICOS:

(PROGRAMARLOS SIN LA BATERIA, LUEGO COLOCARLA).:

*8 5555 902 (ESPERAR UN MINUTO, RECONOCE RECEPTOR INALAMBRICO)#

*8 5555 804 __ ESN (CODIGO DEL INALAMBRICO)#

NUM DE ZONA *8 5555 101 ASTA 116 COLOCAR LUZ 8 # (8 SIGNIFICA Q SE HABILITA INALAMBRICAS LA ZONA, SI ES CABLEADA ESA ZONA NO MARCARLA CON 8).

SI SE CAMBIA DE ATRIBUTO A LA ZONA HAY QUE VOLVER A PRENDER EL 8

904 prueba de desplazamiento de inalámbricos + números de Z a probar __. (1 pitido excelente, 2 buena y 3 mala señal).

HABILITAR ZONAS EN EL TECLADO:

PARA HABILITAR ZONAS EN EL TECLADO Nº 1: *8 5555 020 Y NUMERO DE ZONA Q SE HABILITA EN EL TECLADO EJ 09 (ZONA 9)

PARA HABILITAR ZONAS EN EL TECLADO Nº2: *8 5555 000 012 020 Y NUMERO DE ZONA Q SE HABILITA EN EL TECLADO n1, luego la zona para teclado n2, y asi sucesivamente, ej 09 15 10

REGISTRAR TECLADO:

*8 5555 000 0 11 TECLADO EN PARTICION 1 Y NUMERO DE TECLADO 1

12 TECLADO PARTICION 1 Y NUMERO DE TECLADO 2

33 TECLADO EN PARTICION 3 Y NUMERO DE TECLADO 3

PROGRAMACION SI SE COLOCA UN SENSOR DE HUMO:

*8 5555 009 03 03 # (ACTIVA PGM PARA Q RESTAURE SENSOR DE HUMO), EN EL PGM1 O PGM2 TIENE Q CONECTAR EL - DEL SENSOR)