

Mantenimiento Elemento	Intervalos de mantenimiento Cruze									
	Kilómetros o tiempo en meses, lo que antes suceda									
x 1 000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
x 1 000 millas	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Meses	12	12	24	24	36	36	48	48	60	60
Cambio de aceite del motor y filtro de aceite, gasolina		R		R		R		R		R
Cambio de aceite del motor y filtro de aceite, diesel	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Pastillas de freno		I		I		I		I		I
- Delanteras, inspección		I		I		I		I		I
- Traseras, inspección		I		I		I		I		I
Elemento de filtro de aire del motor		I		R (1)		I		R (1)		I
Filtro de aire del compartimento		R		R		R		R		R
Cambio del filtro de combustible (diesel)				R				R		R
Líquido de frenos		I		R		I		R		I
Bujías de encendido				R (1)				R (1)		R (1)
Correa de poliuretano en V (Diesel)		I		I		I		I		I
Correa de poliuretano en V (gasolina)		I		I		I		I		I
Correa extensible (si está equipada)		I		I		I		R (6)		R con correa de distribución
Correa de distribución (Diesel)		I (2)		I (2)		R (3)		I (2)		R (7)
Correa de distribución (gasolina)										R (7)
Líquido de la transmisión automática		I		I	R (5)	I		I		R
Líquido de la transmisión manual		I		I		I		I		I
Inspección de holgura de válvulas de asiento										A
Manguera del sistema de refrigeración & Conexiones		I		I		I		I		I
Línea de combustible y conexiones		I		I		I		I		I
Cartucho EVAP, líneas de vapor & filtro de válvula solenoide		I		I		I		I		I
Sistema PCV		I		I		I		I		I
Tubos de escape y montajes		I		I		I		I		I
Freno de estacionamiento		I		I		I		I		I
Tubería de freno & conexiones (incluyendo sobrealimentador)		I		I		I		I		I
Chasis y pernos de los bajos & tuercas apretadas/seguras		I		I		I		I		I
Estado del neumático & presión de inflado		I		I		I		I		I
Alineación de ruedas (4)		I		I		I		I		I
Volante y varillaje		I		I		I		I		I
Líneas y líquido de la dirección asistida		I		I		I		I		I
Manguitos del eje de la transmisión		I		I		I		I		I
Cinturones de seguridad, hebillas & anclajes		I		I		I		I		I
Lubrique cerraduras, bisagras & cierre del capó		I		I		I		I		I
Líquido refrigerante		I		I		I		I		I
Juntas universales del eje delantero & trasero, lubricantes del eje delantero & trasero	No requiere labores de mantenimiento									
Batería	No requiere labores de mantenimiento									
Embrague, comprobación de holgura del embrague	No requiere labores de mantenimiento									
Notas:	- Los componentes no incluidos con anterioridad no requieren labores de mantenimineto. - Para el siguiente mantenimiento, mostrar el kilometraje / tiempo, continuar con el mismo programa.									
	I Inspeccionar									
	R Sustituir o cambiar									
	A Ajustar									
	(1) 60 000 km / 4 años									
	(2) 30 000 km / 2 años									
	(3) 90 000 km / 5 años - uso intensivo									
	(4) Y, si fuera necesario, rote y equilibre las ruedas									
	(5) 50 000 millas de uso intensivo									
	(6) 120 000 km / 10 años									
	(7) 150 000 km / 10 años									