

Modelo: FAAC 868 SLH

Información técnica importante:

Esta gama de mandos a distancia consta de mandos “maestros” y de mandos a distancia “esclavos”.

Los mandos a distancia “maestros” pueden enseñarles el código a otros mandos a distancia, y enseñarse los códigos entre ellos.

Los mandos a distancia “esclavos” no pueden enseñar sus códigos a otros mandos a distancia.

Para reconocerlos, presione uno de los botones y manténgalo apretado:

- Si el diodo parpadea una vez y luego se queda encendido de manera continua, se trata de un modelo “maestro”,
- Si el diodo se queda encendido de manera continua, se trata de un modelo “esclavo”.

Para codificar su nuevo mando a distancia con un mando ya programado, es imprescindible que éste sea un mando a distancia maestro.

Mando Express sólo vende mandos a distancia “maestros”.

Cómo codificar un mando a distancia a partir de otro previamente programado:

Antes de empezar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuando vaya a codificarlo, tenga cuidado de no apretar antes los botones del mando a distancia nuevo, pues corre el riesgo de desprogramar el mando a distancia antiguo.
- La codificación provocará la apertura de la puerta. Con el fin de evitar accidentes, le aconsejamos que programe el mando a distancia desde el interior del garaje.

Para codificar el mando a distancia, siga los pasos que se detallan a continuación:

1. Coloque el mando a distancia maestro previamente programado sobre una superficie plana, como por ejemplo una mesa, y el nuevo mando a distancia en frente, cabeza contra cabeza (ver el dibujo).
2. Presione a la vez los botones P1 y P2 del mando a distancia previamente programado. Suéltelos cuando vea que el diodo del mando a distancia

parpadea.

3. Apriete y mantenga presionado uno de los botones del mando a distancia previamente programado.
4. Apriete ese mismo botón del mando a distancia nuevo y manténgalo presionado. Espere a que el diodo del mando a distancia nuevo parpadee dos veces y se apague, hecho que significará que la operación se ha realizado correctamente.
5. Suelte los botones.
6. Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

Cómo codificar un mando a distancia a partir del receptor de radio:

Antes de empezar, tenga en cuenta lo siguiente:

- La codificación provocará la apertura de la puerta. Con el fin de evitar accidentes, le aconsejamos que programe el mando a distancia desde el interior del garaje.
- La codificación hará que se descodifiquen los mandos a distancia previamente programados a su instalación.

Para codificar el mando a distancia, siga los pasos que se detallan a continuación:

1. Abra la carcasa del receptor de radio.
2. Presione a la vez los botones P1 y P2 del mando a distancia previamente programado. Suéltelos cuando vea que el diodo del mando a distancia parpadea.
3. Sobre la tarjeta del receptor, apriete y mantenga pulsado el botón de auto-aprendizaje (botón redondo SW1) hasta que el diodo de la tarjeta se ponga a parpadear.
4. Sin soltar el botón de auto-aprendizaje, apriete y mantenga pulsado uno de los botones del mando a distancia hasta que el diodo de la tarjeta del receptor se mantenga encendido 2 segundos.
5. Suelte todo.
6. Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.
7. Ya puede volver a cerrar la carcasa del receptor de radio.