



MANUAL DE USUARIO

JP-CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS

REF: JPCEH15 MODELO 2017

JP INGLOBAL

JP-CABINA EXTRACTORA DE GASES Y HUMOS

REF. JPCEH15

“La información presentada en este manual pertenece a título exclusivo y privativo a **JP INGLOBAL**, sin que su publicación suponga, en modo alguno, que los elementos publicados o en la forma en la cual se presentan, sea del dominio público. En consecuencia, queda terminantemente prohibida su reproducción, así como la fabricación, comercialización y/o distribución o cualquier otra actividad que recaiga sobre los elementos publicados, sin el expreso consentimiento de esta Compañía”.

El presente manual debe permanecer cerca del equipo para estar a disposición del operador ante cualquier consulta. El equipo debe ser utilizado solo de acuerdo a lo establecido en este manual, el cual no puede ser modificado bajo ningún concepto. En el caso de que el cliente necesite una nueva copia del manual deberá ponerse en contacto con JPINGLOBAL Tel: 6028502.

JP INGLOBAL, se reserva el derecho de modificar, total o parcialmente, cualquiera de los datos y especificaciones técnicas que aparecen en esta publicación.

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido este producto marca JP INGLOBAL. Para obtener el mejor rendimiento del equipo rogamos lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizarlo.

Antes de desechar el embalaje asegúrese que se incluyen todas las piezas y que están en buen estado.

Para seguridad propia y de otros por favor lea y memorice el consejo de seguridad descrito a continuación antes de utilizar el instrumento.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



La siguiente sección es una recapitulación de todas la ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES contenidas en este manual. Esta información es esencial para la seguridad de la operación de su Cabina Extractora de Gases y Humos. Por favor tome un momento para familiarizarse con el contenido de cada mensaje.



Antes de conectar el equipo a la red es preciso comprobar lo siguiente:



Comprobar que el equipo esté instalado en una superficie estable y nivelada.



Voltaje y frecuencia del equipo deberán coincidir con el de la red.

- Voltaje: 120 VAC, 1 Fases, Neutro y Tierra.
- Frecuencia: 60Hz.



Conectar el equipo a un regulador de voltaje con una instalación con polo a tierra definida en caso que la red de alimentación tenga una variación de voltaje mayor al 10%.



No golpear ni desarmar el equipo por ningún motivo.



Comprobar que el medio ambiente donde se va instalar no exceda los 35°C de temperatura y 85% de humedad relativa.



No permita que personas no autorizadas manipulen el equipo. Verificar que las personas autorizadas para operar el equipo estén debidamente entrenadas y en lo posible dejar registro de autorización por escrito para la manipulación de este.



Mantenga el aparato aislado de la luz solar, fuertes campos magnéticos y equipos electrónicos que generen ruido eléctrico.



El laboratorio o sitio de trabajo debe tener una excelente limpieza para evitar que partículas abrasivas u otros contaminantes.



Verificar que no existan sustancias inflamables o explosivas cerca del equipo.



Nunca limpie el equipo, o sus componentes, con químicos o materiales abrasivos.

DURANTE LA OPERACIÓN:



Siempre apague su Cabina Extractora de Gases y Humos y desconecte el cable de poder, antes de realizar mantenimiento.



NADIE APARTE DE UN PROFESIONAL DE SERVICIO TÉCNICO debe tocar las partes eléctricas y electrónicas del equipo.



Si el equipo no se utiliza de la manera descrita en este manual y se usa con accesorios que no son los recomendados por JP INGLOBAL, podrían presentarse fallas en el equipo por lo cual la empresa no se hace responsable.

Este equipo ha sido diseñado para funcionar en las condiciones siguientes:

- Para uso interior solamente.
- No estar expuesto a humedad, goteras, etc.
- Bajo condiciones estables de suministro de energía eléctrica. La fluctuación del suministro de la red eléctrica no debe superar el 10% ni en voltaje ni en frecuencia.

3. INSTALACIÓN

3.1. Locación Física

La superficie en la que ubique su Cabina Extractora de Gases y Humos debe ser lisa, nivelada y robusta. Asegúrese que la superficie pueda soportar el peso del sistema y todos sus componentes.

3.2. Servicios



¡PRECAUCIÓN!

Antes de realizar cualquier conexión eléctrica, verifique que el suministro de voltaje concuerde con los requerimientos de poder mencionados y con los esquemas de control suministrados con la unidad.

Todas las conexiones de servicios deben estar conectadas correctamente al gas o al suministro de agua. Todas las conexiones de servicios están en la parte derecha de la cabina.

Usando procedimientos estándar de operación y respetando todos los códigos aplicables, conecte los servicios a sus respectivas conexiones, como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Conexiones a servicios

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	120 VAC, 60 Hz., 1 Fase+Neutro+Tierra, 15 Amp (no exceder fluctuaciones $\pm 10\%$)	NEMA 5-15P
Agua	5-10 PSIG	Acople Estriado de ½ "
Gas	3-10 PSIG	Acople Estriado de ½ "

3.2.1. Requerimientos de electricidad


Extractor		
Voltaje	Frecuencia	Corriente
220 Voltios 3Fases+Tierra	60 Hertz	10 Amperios

Cabina		
Voltaje	Frecuencia	Corriente
120 Voltios 1Fase+Neutro+Tierra	60 Hertz	15 Amperios

3.3. Instale su Cabina Extractora de Gases y Humos.

Antes de instalar la cabina verifique las medidas del sitio de instalación. En la Figura 1, se detallan los componentes de la Cabina Extractora de Gases y Humos.

Figura 1. Cabina Extractora de Gases y Humos*



* Los componentes de la cabina varían de acuerdo al modelo adquirido

Antes de conectar el equipo al tomacorriente, realice la conexión de la señal de control de la cabina con el extractor como se observa en la Figura 1.1. Además verifique que la conexión trifásica del extractor se encuentra debidamente conectada.

Figura 1.1. Conexión Señal de control extractor




Antes de realizar cualquier conexión, verifique que las conexiones en la acometida eléctrica del laboratorio correspondan con los de la imagen mostrada en la Figura 2.

De lo contrario realice los ajustes pertinentes para poder garantizar el correcto funcionamiento de la cabina.

Figura 2. Conexión eléctrica de toma de la Cabina

2-Pole 3-Wire Grounding

125V



4. OPERACIÓN


La Cabina Extractora de Gases y Humos permite al usuario monitorear los componentes que influyen en el funcionamiento de la cabina. Entre estos están:

- Estado de Luz Blanca.
- Estado de Motor Extractor.
- Estado de Filtro.

El monitoreo de los parámetros mencionados anteriormente permiten al usuario verificar constantemente el funcionamiento de la cabina extractora de gases y humos.

Para encender la cabina conecte el cable de poder a un tomacorriente (ver sección 3.2.1) y encienda el manteniendo oprimida la tecla ON/OFF\→ durante 2 segundos. Una vez encendido el equipo el Display deberá mostrar el mensaje que se muestra en la Figura 3. Esto indicara que se conectó correctamente, de lo contrario verifique nuevamente las conexiones.

Figura 3. Mensaje inicial



4.1. Teclado

El teclado de la Cabina Extractora de Gases y de Humos cuenta hasta con dos opciones dependiendo de la tecla. A continuación se enlistan las funciones de cada una de las teclas de acuerdo a la Figura 4.

Cuando el Display se encuentra en la pantalla principal (ver Figura 8) el teclado tiene las siguientes características:

- **Menú\↑**: Sirve para acceder al Menú de configuraciones de la cabina extractora de Gases y de Humos.
- **Luz\↓**: Modifica el estado de la Luz Blanca interna del equipo (ON/OFF).
- **Motor\←**: Modifica el estado del motor extractor (ON/OFF).
- **ON/OFF\→**: Accede a menú de apagado de cabina.


Figura 4. Teclado de la Cabina Extractora de Gases y Humos

4.2. Contraseña de Acceso



Esta opción permite que solo el operador que tenga conocimiento de la clave de acceso a la cabina pueda manipularla. Evitando que personas no capacitadas manipulen la Cabina Extractora de Gases y Humos.

Para mover el cursor de unidad utilice las teclas → ó ←.

Para modificar el valor de la unidad donde se encuentra el cursor utilice las teclas ↑ ó ↓ como se muestra en la Figura 5.


Figura 5. Contraseña de acceso

Una vez ubicado el cursor en la última unidad de Izquierda a Derecha, oprima la tecla → para continuar. Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrara el mensaje de la Figura 6. De lo contrario se mostrara el mensaje de la figura 7.

Figura 6. Contraseña Incorrecta**Figura 7. Contraseña correcta**


4.3. Tiempo de Purga

Una vez ingresada correctamente la contraseña de acceso, se ejecutara el tiempo de purga programado, el cual como su nombre lo indica, realiza una purga en el aire que exista en el área de trabajo, con el fin de garantizar una zona segura y sin ningún tipo de gas dentro de la cabina.

Figura 8. Tiempo de Purga

4.4. Menú de Visualización de estados

Una vez haya finalizado el tiempo de purga, se mostrara la pantalla de la Figura 9. Automáticamente se encenderá la Luz Blanca indicando que la cabina esta lista para ser utilizada.

Figura 9. Pantalla Principal


4.5. Menú Principal

Este Menú permite configurar opciones como:

- Alarma.
- Filtro.
- Setpoint (aplica solo para modo automático).
- Cambio de contraseña.
- Media Móvil.
- Punto Zero.
- Mantenimiento.
- Modo.
- Tiempo de Purga.
- Tiempo de Post-Purga.

4.5.1. Alarma

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de alarma, utilizando las teclas ↑ ó ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para cambiar el estado de la alarma.

Figura 10. Alarma

4.5.2. Filtro

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de filtro, utilizando las teclas ↑ ó ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder al menú de Filtro.

Figura 11. Filtro





Figura 12. Menú de Filtro



El menú de filtro trae la opción de activar/desactivar el temporizador de filtro por si se desea operar la cabina con filtro o no. Además cuenta con la opción de reiniciar el temporizador para cuando se esté operando la cabina con filtro y se realice el cambio no se visualice la alarma de filtro.

Para activar/desactivar el temporizador de filtro oprima la tecla →.

Para reiniciar el temporizador de filtro oprima la tecla ↑.

Para salir de este menú sin realizar ningún cambio oprima la tecla ←.

4.5.3. Setpoint

El Setpoint es el valor deseado al que se desea mantener la velocidad de flujo de entrada InFlow. Recuerde que esta opción solo aplica si se seleccionó el modo automático.

La variación de velocidad de flujo de entrada se realiza modificando la posición del dâmpen automático, por lo cual, el sistema de control electrónico automático se

encargara de hacer los ajustes necesarios para mantener el InFlow en el valor deseado. Recuerde que el InFlow se ve afectado si se modifica la posición de apertura del vidrio.

El valor máximo configurable de Setpoint es de 2m/s y el valor mínimo es de 0.5m/s.

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Setpoint, utilizando las teclas ↑ ó ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder al menú de Setpoint.

Figura 13. Setpoint





Figura 14. Menú de Setpoint




Para modificar el valor del Setpoint utilice la tecla ↑ para aumentar el valor y la tecla ↓ para disminuir el valor del Setpoint. Si desea guardar el valor de Setpoint configurado oprima la tecla → de lo contrario oprima la tecla ←.




4.5.4. Cambio de Contraseña

Este menú permite al operador modificar la contraseña de ingreso. Recuerde que la contraseña de fábrica es 0000.

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Cambio contraseña, utilizando las teclas ↑ ó ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder al menú de cambio de contraseña.

Figura 15. Cambio Contraseña

Ingrese la contraseña actual y oprima la tecla →. A continuación le solicitará que ingrese la nueva contraseña y se visualizará el mensaje de la Figura 18.

Figura 16. Ingreso de contraseña actual**Figura 17. Ingreso de contraseña nueva****Figura 18. Contraseña almacenada correctamente**

4.5.5. Media Móvil

Este menú es utilizado cuando el sensor presenta oscilaciones constantes en el valor de la lectura del InFlow. Permitiendo que la lectura del InFlow se comporte de forma más estable.

Recuerde que un valor mayor de media móvil hará que la lectura del InFlow se comporte de manera más estable.

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de media móvil, utilizando las teclas \uparrow ó \downarrow según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla \rightarrow para acceder al menú de media móvil.

Figura 19. Media Móvil




Figura 20. Menú de Media Móvil



Para modificar el valor de la media móvil, utilice la tecla \uparrow para aumentar el valor y la tecla \downarrow para disminuir el valor de la media móvil. Si desea guardar el valor de media móvil configurado oprima la tecla \rightarrow de lo contrario oprima la tecla \leftarrow .

4.5.6. Punto Zero



¡ADVERTENCIA!

Este ajuste se debe realizar solo si el sensor muestra una lectura mayor de 0.0 m/s con el estado del motor extractor en OFF. De lo contrario se afectará la lectura del InFlow.

Si su sistema cuenta con varias cabinas interconectadas debe dejar el estado del motor extractor de todas las cabinas en OFF. De lo contrario el motor extractor no se apagará.

El sensor de velocidad de aire que posee la Cabina Extractora de Gases y Humos contiene una película caliente ultra sensible que detecta cambios mínimos en el flujo de aire que pasa por él. De este modo, es probable que con el tiempo, este sensor pueda sufrir algún leve desajuste que haga que la lectura del flujo de aire también presente un desajuste, ya sea por desgaste de piezas internas del sensor o por simples cuestiones de mantenimiento.

Este menú permite al operador ajustar el punto cero de medida del sensor de una manera rápida y sencilla pero a la vez eficiente. Recuerde que para ajustar el punto cero del sensor de flujo de aire, debe en primera instancia apagar el motor extractor de la cabina.

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de punto Zero, utilizando las teclas \uparrow ó \downarrow según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla \rightarrow para acceder al menú de punto Zero.

Figura 21. Punto Zero





Figura 22. Menú de Punto Zero



Una vez el valor actual se encuentre estable oprima la tecla \rightarrow para almacenar el nuevo valor del punto cero. Si desea declinar esta opción oprima la tecla \leftarrow .

4.5.7. Mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

No utilice este menú si no ha sido capacitado para esto. De lo contrario puede afectar drásticamente el funcionamiento de la cabina.

Este menú es utilizado únicamente por el fabricante. Para mayor información contáctese con el departamento técnico de JP Inglobal en la ciudad de Bogotá (Colombia).

4.5.8. Modo

La Cabina Extractora de Gases y Humos cuenta con tres modos de funcionamiento para el control automático de la velocidad de flujo de entrada.

Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Modo, utilizando las teclas \uparrow ó \downarrow según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla \rightarrow para acceder al menú de Modo.

Figura 23. Modo






Figura 24. Menú de Modo



4.5.8.1. Modo Manual

El modo manual se encargara de abrir totalmente el d  mper cuando se inicie el funcionamiento de la cabina y de cerrar totalmente el d  mper cuando esta se apague. Para poder utilizar el modo manual mantenga oprimida la tecla \uparrow durante 1.5 segundos aproximadamente. A continuaci  n se visualizara el mensaje de la Figura 25.


Figura 25. Modo Manual

```
MOD0    Damp=100%  
Modo Manual  
Seleccionado  
IF= 0.9(m/s) Dam= 0
```

4.5.8.2. Modo Semi

El modo semi permite al operador configurar el valor de apertura del d mper. El d mper autom ticamente se ajustara a este valor una vez la cabina entre en funcionamiento.

Para poder utilizar el modo semi mantenga oprimida la tecla → durante 1.5 segundos aproximadamente. A continuaci n se visualizar  el mensaje de la Figura 26.


Figura 26. Modo Semi

```
MOD0    Damp=67%  
Modo Semi  
Seleccionado  
IF= 0.9(m/s) Dam= 0
```

4.5.8.3. Modo Auto

El modo auto permite al operador configurar el valor de la velocidad del flujo de entrada de la cabina (ver secci n 4.4.3).

Para poder utilizar el modo auto mantenga oprimida la tecla ↓ durante 1.5 segundos aproximadamente. A continuaci n se visualizar  el mensaje de la Figura 27.


Figura 27. Modo Auto

```
MOD0    Damp=67%  
Modo Auto  
Seleccionado  
IF= 0.9(m/s) Dam= 0
```

4.5.9. Tiempo de Purga


Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Tiempo de Purga, utilizando las teclas ↑ o ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder al menú de Tiempo de Purga.

Figura 28. Tiempo de Purga



Para modificar la unidad seleccionada utilice las teclas ↑ o ↓ según sea necesario.
Para cambiar de unidad utilice la tecla →.
Para salir de este menú almacenando el valor configurado oprima la tecla ←.


Figura 29. Menú Tiempo de Purga



4.5.10. Tiempo de Post-Purga


Para acceder a este menú ubique el cursor en la sección de Tiempo de Post-Purga, utilizando las teclas ↑ o ↓ según sea necesario. Una vez ubicado el cursor oprima la tecla → para acceder al menú de Tiempo de Post-Purga.

Figura 30. Tiempo de Post-Purga



Para modificar la unidad seleccionada utilice las teclas ↑ o ↓ según sea necesario.
Para cambiar de unidad utilice la tecla →.
Para salir de este menú almacenando el valor configurado oprima la tecla ←.

Figura 31. Menú Tiempo de Post-Purga



5. ESPECIFICACIONES

<i>Sistema de la Cabina Extractora de Gases y Humos</i>				
Cuerpo Interior	Material	Resina Fenólica y trespá para alta resistencia química.*		
	Baffle	Resina Fenólica para alta resistencia química.*		
	Diseño	Diseño exclusivo para evitar reflujo dentro de la cabina.		
Estación de control	Visualizador	Display LCD de 4X20		
	Función	Monitoreo y control la cabina extractora de gases y humos.		
Flujo de Aire	Dámper	Manual.		
Servicios	Tomas Eléctricas	2 tomas eléctricas dobles reguladas de 120V con polo a tierra.		
	Llaves de servicio	2 Llaves de servicio con posibilidad de cuatro.		
Requerimientos Eléctricos	120VAC	60 Hertz	1 Fase + Neutro +Tierra	15 Amps
Dimensiones de Cabina		Varían según modelo		
Peso neto		130 Kg		
Condiciones ambientales para la operación			10-35°C, hasta 80% de humedad relativa, sin condensación.	

*Para verificar la resistencia química del material interno de la cabina diríjase a <http://www.trespa.com/en-gb/toplab>

6. LIMPIEZA



¡PRECAUCIÓN!

Nunca limpie la Cabina Extractora de Gases y Humos o sus componentes con químicos o materiales abrasivos.



¡ADVERTENCIA!

Siempre apague la Cabina Extractora de Gases y Humos y desconecte el cable de poder antes de realizar la Limpieza.

Al menos una vez al mes, limpie todas las partes de vidrio, plásticas y metálicas de la unidad. Use un paño suave humedecido con agua o detergente leve. Si se usa detergente, remueva todo el residuo enjuagándolo con agua limpia.

7. MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo mantiene su equipo en condiciones adecuadas de trabajo. Cuando se realiza rutinariamente, el mantenimiento resulta en una vida útil más larga para su equipo. También reduce pérdida de tiempo debido a fallas del equipo.

- Mensualmente verificar el recorrido completo del mecanismo del vidrio, con el fin de que no se encuentre obstruido o forzado.
- Mensualmente Verificar que todas las conexiones del equipo no presentan ningún tipo de desgaste o daño.

8. SERVICIO

Si ocurre cualquier problema con el sistema de su Cabina Extractora de Gases y Humos o sus componentes individuales, no intente realizar ningún arreglo. Servicio no autorizado puede invalidar la garantía. Por favor contacte el departamento de servicio de JP Inglobal.

En cualquier comunicación con JP Inglobal por favor refiérase al número del modelo, el número de fabricación de las partes y el número de serial de la unidad.

8.1. Solución de problemas



¡ADVERTENCIA!

Siempre apague Cabina Extractora de Gases y Humos y desconecte el cable de poder antes de realizar cualquier mantenimiento.

Como con cualquier equipo, a veces se presentan dificultades. Si experimenta algún problema con la operación de su Cabina Extractora de Gases y Humos consulte la siguiente lista de síntomas. Puede ser capaz de resolver la situación usted mismo de manera fácil y rápida.

Si el problema no se encuentra en la lista, o si las soluciones sugeridas no funcionan, por favor comuníquese con el centro de servicio de JP Inglobal. Aparte de las soluciones propuestas a continuación, no intente arreglar el equipo usted mismo.

Problema	Posible solución
El ventilador no enciende y el Display muestra el estado en ON	<ul style="list-style-type: none">•Verifique que el Breaker tripolar del extractor se encuentre activado.•Verifique que la protección térmica del extractor no se encuentre activada.•Verifique la conexión de la cabina al extractor.
El Display no enciende o muestra caracteres extraños.	<ul style="list-style-type: none">•Oprima el botón de Reset y encienda nuevamente el equipo.•Verifique que el cable de poder se encuentre conectado tanto al equipo como a un tomacorriente.
No se siente extracción dentro de la cabina	<ul style="list-style-type: none">•Verifique que el damper se encuentre abierto, de lo contrario no habrá extracción dentro de la cabina.
El vidrio no se mueve	<ul style="list-style-type: none">•Verificar que el mecanismo no se encuentra obstruido por ningún elemento.

9. GARANTÍA

La empresa JP INGLOBAL CIA LTDA concede un periodo de garantía de 1 año para este producto. Este periodo de garantía inicia a partir del día que el equipo (JP-Cabina Extractora de Gases y Humos) fue facturado. Dicha garantía comprende fallos del material y funcionamiento.

No se incluyen en la citada garantía los daños ocasionados por transporte, inspección interna de los equipos (sin autorización de JPINGLOBAL CIA LTDA) y por mal uso.

Para aplicación de garantía contactar directamente a JPINGLOBAL CIA LTDA Tel 7568668.

Por fallo de material la empresa está en todo su deber de reparar el instrumento con entera disposición.

La empresa JP INGLOBAL LTDA no se hace cargo de daños originados por manipulación indebida.

Cualquier modificación del texto de esta garantía requiere la confirmación escrita de JP INGLOBAL CIA LTDA.

Esta garantía NO aplica si el daño es causado por incendio, accidente, uso incorrecto, descuido, ajuste o reparación incorrecta, o daño causado por la instalación, adaptación, modificación, colocación de piezas no aprobadas o reparaciones realizadas por personal no autorizado.

Esta garantía NO aplica si los sellos de seguridad se encuentran rotos o han sido violentados.

CAMBIOS

Para garantizar la seguridad del equipo los cambios deben adquirirse a J.P. INGLOBAL Cía. Ltda.

10. CLAUSULA EXONERATIVA DE RESPONSABILIDAD

La empresa JP INGLOBAL LTDA no se hace responsable de daños ocasionados por manipulación indebida.

Así mismo, se excluye de toda responsabilidad por daños derivados por empleo de sustancias no compatibles con el equipo.



Calle 80 # 69p 07. Barrió Ferias. Teléfonos: Fijo. (1)7568668.

Correos: ingenieriajp@hotmail.com o comercial@jpinglobal.com

Bogotá- Colombia