





## D1 - RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA


**TERMINAL SABINAS**

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 1 de 46	


## Contenido

1. Alcance.....	4
2. Objetivo. ....	4
3. Documentos de Referencia.....	4
4. Desarrollo. ....	5
4.1. Caracterización de Pantallas para Terminales de Almacenamiento y Despacho. ....	5
4.1.1. Criterios de diseño gráfico. ....	6
4.1.2. Tanques de almacenamiento existentes en TAD Sabinas. ....	8
4.1.3. Llenaderas existentes en TAD Sabinas. ....	9
4.1.4. Descargas existentes en TAD Sabinas. ....	12
5. Esquema General de Pantallas en Terminal Sabinas. ....	13
5.1. Pantallas de Acceso a TAS360.....	13
5.2. Pantalla principal operativa de la TAD Sabinas.....	14
5.3. Pantallas de Subsistema de Tanques (módulo TAS) .....	15
5.3.1. Pantalla General del subsistema Tanques.....	15
5.3.2. Pantalla de Detalle del Tanque .....	16
5.3.3. Pantalla de inventario de comercializadores. ....	25
5.4. Pantallas del Subsistema de Carga (módulo TAS).....	27
5.4.1. Pantalla General de subsistema de Carga.....	27
5.4.2. Pantalla de detalle de carga.....	29
5.5. Pantallas del Subsistema de Descarga (módulo TAS) .....	32
5.5.1. Pantalla General del subsistema de Descarga.....	32
5.5.2. Pantalla de Detalle de Descarga.....	34
5.6. Arquitectura del sistema SIMCOT-TAS360.....	36
5.7. Pantalla general de operaciones.....	37
5.8. Pantalla de registro de operación local .....	39
5.9. Pantalla de registro de producto comercial .....	41
5.10. Alarmas y eventos .....	42
5.11. Pantalla de interfaz con SIIC.....	43
5.12. Paro de emergencia.....	45
6. Anexos.....	46
6.1. Anexo Manual de Administración.....	46

REV	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
	A	17/OCT/22	M.B.M.F.	E.A.P.			REVISION INTERNA
	B	08/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	21/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 2 de 46




6.2	Anexo Manual de Configuración .....	46
6.3	Anexo Manual de Operaciones .....	46
6.4	Anexo Procedimientos de Configuración .....	46
6.5	Anexo Desarrollo de Gráficos .....	46

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1	Esquema de flujo de información para el diseño de pantallas .....	6
Ilustración 2	Pantalla de acceso al sistema .....	13
Ilustración 3	Pantalla principal de Sabinas .....	14
Ilustración 4	Pantalla general de tanques .....	15
Ilustración 5	Pantalla de detalle de tanque .....	16
Ilustración 6	Cambio de densidad.....	17
Ilustración 7	Cambio de Variables en Tanque Manual .....	18
Ilustración 8	Pantalla de estados de tanques .....	19
Ilustración 9	Ventana de medición de agua.....	20
Ilustración 10	Pantalla de configuración de tendencia.....	21
Ilustración 11	Pantalla de tags disponibles .....	21
Ilustración 12	Selección de tags .....	22
Ilustración 13	Designación de nombre de grupo. ....	23
Ilustración 14	Selección de trama.....	23
Ilustración 15	Pantalla grafica configurada .....	24
Ilustración 16	Configuración de Alarmas de nivel.....	25
Ilustración 17	Inventario por Tanque .....	26
Ilustración 18	Inventario de producto .....	26
Ilustración 19	Pantalla general de Carga.....	27
Ilustración 20	Pantalla detalle de Carga .....	29
Ilustración 21	Panel de control UCL Carga.....	30
Ilustración 22	Pantalla general de descarga.....	32
Ilustración 23	Pantalla de detalle de descarga .....	34
Ilustración 24	Panel de control UCL Descarga .....	35
Ilustración 25	Pantalla de Arquitectura de TAD Sabinas .....	36
Ilustración 26	Pantalla general de operaciones .....	38

REV	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
	A	17/OCT/22	M.B.M.F.	E.A.P.			REVISION INTERNA
	B	08/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	21/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 3 de 46





Ilustración 27 Pantalla de Registro de operación local.....	40
Ilustración 28 Pantalla de Registro de producto comercial.....	41
Ilustración 29 Pantalla general de Alarmas y Eventos.....	42
Ilustración 30 Configuración de comunicaciones con el SIIC.....	43
Ilustración 31 Botón Paro de emergencia.....	45
Ilustración 32 Paro de emergencia .....	45


## Índice de Tablas

Tabla 1 Criterios de Diseño	7
Tabla 2 Tanques instalados en la TAD Sabinas.	8
Tabla 3 Sistema de medición en Tanques.	9
Tabla 4 Tabla de alertas	9
Tabla 5 Posiciones de Carga en Sabinas	10
Tabla 6 Sistema de medición en subsistema de Carga.	11
Tabla 7 Posiciones de Descarga de Sabinas	12
Tabla 8 Sistema de medición en subsistema de Descarga.	12

REV	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
	A	17/OCT/22	M.B.M.F.	E.A.P.			REVISION INTERNA
	B	08/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	21/NOV/22	M.B.M.F.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 4 de 46



Business Technology

## 1. Alcance.

Se establece como alcance de este documento, la descripción técnica del diseño de pantallas graficas en el software VTSCADA el cual es un complemento del software SIMCOT-TAS360 siendo este el cliente donde se visualizan las pantallas de configuración para las siguientes áreas:


1. Tanques.
2. Cargas.
3. Descargas.
4. Bombas.

## 2. Objetivo.

Describir el diseño gráfico de la terminal Sabinas, así como el detalle de las funcionalidades principales de los subsistemas de tanques, cargas, descargas y bombas con el fin de mostrar las variables operativas conjuntas para visualizar históricos o tendencias, estados operativos, alarmas, eventos y botones de interacción del software, requeridos para el monitoreo y operación del usuario final. Cada variable de estos subsistemas que requiere una tendencia y por lo tanto un histórico, se visualiza dentro de una gráfica de tendencia que monitorea el movimiento de la variable o grupo de variables.

## 3. Documentos de Referencia.

- Especificaciones Técnicas de Pemex
- Especificaciones técnicas para diseñar la interfaz gráfica del sistema de automatización de las terminales de almacenamiento y despacho.
- Manual de Administración del TAS360.
- Manual de Configuración del TAS360.
- Manual de Operaciones del TAS360.
- Procedimientos de configuración.
- Procedimiento para el desarrollo de gráficos.
- Matriz de configuración base de datos histórica.
- Protocolo de pruebas PAS.

	<b>AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO</b>			
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA</b>			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
	Area	GSPI	Página	Página 5 de 46



#### 4. Desarrollo.

##### 4.1. Caracterización de Pantallas para Terminales de Almacenamiento y Despacho.

El software de administración y control de petrolíferos e hidrocarburos TAS360 requerido por parte de Pemex para la operación y monitoreo en las terminales de almacenamiento y despacho, muestra el diseño de pantallas de configuración y operación, que tiene como datos de entrada 8 documentos de referencia:

1. Especificaciones técnicas (funcionalidades del software) de Pemex.
2. Especificaciones técnicas para diseñar la interfaz gráfica del sistema de automatización de las terminales de almacenamiento y despacho.
3. Guía de Instalación.
4. Manual de Administración.
5. Manual de Configuración.
6. Manual de Operaciones.
7. Protocolo de pruebas PAS.
8. Paquete de procedimientos de Configuración.


Para el caso de las especificaciones técnicas se tienen declarados de forma general los requisitos del software asociados al subsistema de tanques de almacenamiento, cargas, descargas y bombas, y de forma particular requerimientos funcionales específicos. Todos ellos han sido integrados durante el comisionamiento, puesta en operación, validados primero por el grupo de trabajo de Prof Tech Servicios, S.A. de C.V. para que posteriormente se apliquen los protocolos correspondientes para su validación y aprobación por parte de Pemex.

Las especificaciones técnicas para el diseño de la interfaz gráfica es la guía de referencia de cómo se visualiza y navega sobre las pantallas gráficas y de configuración, estas son particulares de cada terminal y en su forma general indica lo siguiente:


- Simbología general
- Códigos de color
- Pantallas graficas
- Botones de acceso
- Funciones específicas
- Gráficos de Tendencias
- Reportes
- Alarmas y eventos

La particularización de cada terminal se lleva a cabo con base al comisionamiento en sitio donde se configura la cantidad de equipos existentes por cada subsistema, así como datos operativos (tags, asignaciones de producto, volúmenes, instrumentación asociada) y usuarios específicos, integrados todos para el funcionamiento del sistema.

Basado en lo anterior se debe indicar que, aunque se identifican cantidades de equipos diferentes en las terminales respecto a los equipos declarados en el contrato con Pemex, la referencia será siempre la del contrato, lo que implica que solo se asociarán equipos e instalaciones relacionadas con el manejo y movimiento de productos y no con equipos e instalaciones con servicios



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 6 de 46



Business Technology

auxiliares como por ejemplo agua de proceso o agua contra incendio (en el caso de tanques existentes). En resumen, estos conceptos son los que Prof Tech Servicios, S.A. de C.V. incluyo en las etapas de comisionamiento y puesta en operación por lo que el proceso de manejo de información se hará conforme al siguiente esquemático de flujo de información.





*Ilustración 1 Esquema de flujo de información para el diseño de pantallas.*

Este entregable muestra el diseño final de pantallas de configuración y operación, la navegación e interacción del operador con los subsistemas de nivel 2 y 4; se basa en las funcionalidades que en su momento llego a tener el SIMCOT y otras nuevas las cuales se solicitaron en las especificaciones del cliente. El sistema final TAS360 tiene su propio diseño de acuerdo con la estructura propia y nivel de tropicalización del mismo, por cada terminal, de parte del fabricante. Este documento es por tanto la visualización de la distribución del sistema TAS360 de línea, el cual se validó en funcionalidad en la etapa de las pruebas PAS (de sitio).

#### 4.1.1. Criterios de diseño gráfico.


Como se mencionó anteriormente, en la especificación gráfica ya se tienen definidos los criterios de diseño que solicita Pemex, cada uno de ellos se integraron en cada una de las pantallas correspondientes a los diferentes subsistemas (tanques, carga, descarga, bombas y arquitectura). Para tenerlos como consulta directa, se listan a continuación dentro de la siguiente tabla.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 7 de 46	


Concepto	Criterio de diseño																																			
Códigos de color	<table><tr><th>Producto</th><th>Código de colores oficial</th><th>Color RGB</th><th>Ejemplo</th></tr><tr><td>Premium</td><td>ROJO</td><td>230,0,0</td><td></td></tr><tr><td>Magna (Regular)</td><td>VERDE</td><td>0,128,0</td><td></td></tr><tr><td>Diesel</td><td>CAFÉ</td><td>153,102,51</td><td></td></tr><tr><td>Turbosina</td><td>AMARILLO</td><td>255,255,0</td><td></td></tr><tr><td>Combustóleo</td><td>GRIS OSCURO</td><td>89,89,89</td><td></td></tr><tr><td>Recuperado</td><td>NEGRO</td><td>0,0,0</td><td></td></tr><tr><td>Agua</td><td>BLANCO</td><td>255,255,255</td><td></td></tr></table>				Producto	Código de colores oficial	Color RGB	Ejemplo	Premium	ROJO	230,0,0		Magna (Regular)	VERDE	0,128,0		Diesel	CAFÉ	153,102,51		Turbosina	AMARILLO	255,255,0		Combustóleo	GRIS OSCURO	89,89,89		Recuperado	NEGRO	0,0,0		Agua	BLANCO	255,255,255	
	Producto	Código de colores oficial	Color RGB	Ejemplo																																
	Premium	ROJO	230,0,0																																	
	Magna (Regular)	VERDE	0,128,0																																	
	Diesel	CAFÉ	153,102,51																																	
	Turbosina	AMARILLO	255,255,0																																	
	Combustóleo	GRIS OSCURO	89,89,89																																	
	Recuperado	NEGRO	0,0,0																																	
Agua	BLANCO	255,255,255																																		
Concepto	Criterio de diseño																																			
Colores de tuberías	<table><tr><th>Estado</th><th>Color</th></tr><tr><td>Flujo de Producto</td><td>Color del Producto</td></tr><tr><td>Sin Flujo de Producto</td><td>Blanco</td></tr></table>				Estado	Color	Flujo de Producto	Color del Producto	Sin Flujo de Producto	Blanco																										
	Estado	Color																																		
	Flujo de Producto	Color del Producto																																		
Sin Flujo de Producto	Blanco																																			
Concepto	Criterio de diseño																																			
Bombas	<table><tr><th>Descripción</th><th>Color</th><th>Ejemplo</th></tr><tr><td>Bomba en servicio y operando</td><td>Verde</td><td></td></tr><tr><td>Bomba en servicio y fuera de operación</td><td>Rojo</td><td></td></tr><tr><td>Bomba fuera de servicio</td><td>Base de bomba en blanco</td><td></td></tr><tr><td>Bomba en Local</td><td>Sobreponer la letra "L" sobre el cuerpo en color negro</td><td></td></tr><tr><td>Bomba en alarma</td><td>Base en amarillo intermitente</td><td></td></tr></table>			Descripción	Color	Ejemplo	Bomba en servicio y operando	Verde		Bomba en servicio y fuera de operación	Rojo		Bomba fuera de servicio	Base de bomba en blanco		Bomba en Local	Sobreponer la letra "L" sobre el cuerpo en color negro		Bomba en alarma	Base en amarillo intermitente																
	Descripción	Color	Ejemplo																																	
	Bomba en servicio y operando	Verde																																		
	Bomba en servicio y fuera de operación	Rojo																																		
	Bomba fuera de servicio	Base de bomba en blanco																																		
	Bomba en Local	Sobreponer la letra "L" sobre el cuerpo en color negro																																		
Bomba en alarma	Base en amarillo intermitente																																			
Concepto	Criterio de diseño																																			
Fondo de Pantallas	<table><tr><th>Descripción</th><th>Color de Fondo de Pantalla</th></tr><tr><td>Fondo de pantalla</td><td>Color gris (239,236,241)</td></tr></table>				Descripción	Color de Fondo de Pantalla	Fondo de pantalla	Color gris (239,236,241)																												
	Descripción	Color de Fondo de Pantalla																																		
Fondo de pantalla	Color gris (239,236,241)																																			
Concepto	Criterio de diseño																																			
Alarmas de comunicación	<table><tr><th>Descripción</th><th>Color</th></tr><tr><td>En comunicación</td><td>Verde (000,255,000)</td></tr><tr><td>Falla de comunicación</td><td>Amarillo (255,255,000)</td></tr><tr><td>Sin comunicación</td><td>Rojo (230,000,00)</td></tr></table>				Descripción	Color	En comunicación	Verde (000,255,000)	Falla de comunicación	Amarillo (255,255,000)	Sin comunicación	Rojo (230,000,00)																								
	Descripción	Color																																		
	En comunicación	Verde (000,255,000)																																		
	Falla de comunicación	Amarillo (255,255,000)																																		
Sin comunicación	Rojo (230,000,00)																																			
Concepto	Criterio de diseño																																			
Tipo de letra	<table><tr><th>Descripción</th><th>Tipo</th></tr><tr><td>Tipo de letra</td><td>Arial Regular</td></tr></table>				Descripción	Tipo	Tipo de letra	Arial Regular																												
	Descripción	Tipo																																		
Tipo de letra	Arial Regular																																			

Tabla 1 Criterios de Diseño





AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 8 de 46




#### 4.1.2. Tanques de almacenamiento existentes en TAD Sabinas.

La terminal de almacenamiento despacho (TAD) de Sabinas cuenta con 6 tanques de almacenamiento de producto, los cuales están distribuidos de la siguiente forma:


- 1 tanque para almacenar Premium, con una capacidad nominal total de 5,000 bls.
- 1 tanque para almacenar Regular, con una capacidad nominal total de 30,000 bls.
- 1 tanque para almacenar Regular, con una capacidad nominal de 20,000 bls.
- 1 tanque para almacenar Diesel, con una capacidad nominal total de 10,000 bls.
- 1 tanque para almacenar Diesel, con una capacidad nominal total de 30,000 bls.
- 1 tanques para almacenar Contaminado, con una capacidad nominal total de 5,000 bls.

SISTEMA	TAG	PRODUCTO	VOLUMEN BARRILES	ID EXTERNO	DIRECCION
<b>TANQUES</b>	<b>TV-01</b>	<b>Premium</b>	5,000	001	1
	<b>TV-03</b>	<b>Regular</b>	30,000	003	2
	<b>TV-04</b>	<b>Regular</b>	20,000	004	3
	<b>TV-07</b>	<b>Diesel</b>	10,000	007	4
	<b>TV-08</b>	<b>Diesel</b>	30,000	008	5
	<b>TV-09</b>	<b>Contaminado</b>	5,000	009	6

*Tabla 2 Tanques instalados en la TAD Sabinas.*



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 9 de 46



SISTEMA	TAG	TIPO	DRIVER	PROTOCOLO	IP	PUERTO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO DE ESCANEO
TANQUES	Endress	Estático	NXA822Driver	Modbus TCP/IP	10.136.56.34	502	4000	4000

Tabla 3 Sistema de medición en Tanques.


Tanque	Producto	Cap. Nominal (BLS)	Limites Seguros de Operación						Alarma Mecánica (m)	Nivel de Vertederos (Derrame) (m)
			Mínimo		Rango de Operación Normal			Máximo		
			Nivel de Alarma		Mínimo	Producto	Nivel de Alarma			
			Bajo - Bajo	Bajo	Nivel de Fondaje (m)	Nivel de Operación (m)	Alto	Alto - Alto		
TV 1	PREMIUM	55.000	0,5	1,80	0,6	9,35	9,404	9,64	9,88	10,35
TV-2	PREMIUM	55.000	0,5	1,73	0,6	9,36	9,414	9,65	9,89	10,36
TV3	MAGNA	100.000	0,73	1,80	0,83	9,88	9,933	10,085	10,20	10,46
TV4	MAGNA	100.000	0,75	1,80	0,85	9,07	9,124	9,255	9,39	9,65
TV5	MAGNA	55.000	0,65	1,55	0,75	9,3	9,355	9,591	9,83	10,3
TV6	MAGNA	55.000	0,64	2,30	0,74	9,4	9,45	9,888	9,93	10,4
TV7	DIESEL	55.000	0,71	1,83	0,81	9,57	9,624	9,851	10,10	10,57
TV8	DIESEL	55.000	0,71	2,00	0,81	9,38	9,435	9,671	9,91	10,38
TV9	DIESEL	55.000	0,71	1,04	0,81	9,6	9,654	9,891	10,13	10,6
TV10	DIESEL	100.000	0,8	1,04	0,9	9,6	9,653	9,785	9,92	10,18
TV11	DIESEL	100.000	0,8	1,04	0,9	9,6	9,654	7,61	9,92	10,18
TV12	CONTAMINADO	10.000	0,7	1,70	0,8	6,25	6,3	9,671	8,92	11,54
TV13	MAGNA	55.000	0,52	1,80	0,62	9,38	9,435	9,671	9,91	10,38
TV14	REGULAR	55.000	0,52	1,81	0,62	9,57	9,625	9,661	10,10	10,57
			PELIGRO	ALERTA	SEGURO		ALERTA	PELIGRO		

Tabla 4 Tabla de alertas

#### 4.1.3. Llenaderas existentes en TAD Sabinas.

Se tienen 8 posiciones de carga de producto y una posición de autoconsumo en la terminal integradas por los siguientes elementos:



- Tanque amortiguador
- Filtro
- Medidor tipo turbina
- Transmisor de temperatura (RTD)
- Válvula de control
- Brazo de llenado
- UCL Accuload III.Net

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
	Area	GSPI	Página	Página 10 de 46





No.	Tag	Descripción	Sistema de medición	Tipo de operación local	Tipo de operación	Posición	No Brazo	Producto comercial	No. Receta	Producto	Código anterior	Código actual	Dirección Permisivo de tierra	Dirección Permisivo de Sobrellenado
1	UCL-01	Bahía de Carga 1	SMD-C-UCL1	Carga de autotank	Despacho	1	1	Diesel Automotriz	1	Diesel Automotriz	0470	34006	7	7
2	UCL-02	Bahía de Carga 2	SMD-C-UCL2	Carga de autotank	Despacho	2	1	Premium	1	Premium	0270	32012	7	7
									2	Premium Tri	2012	62012		
3	UCL-03	Bahía de Carga 3	SMD-C-UCL3	Carga de autotank	Despacho	3	1	Regular	1	Regular	0266	32011	7	7
									2	Regular Tri	2011	62011		
4	UCL-04	Bahía de carga 4	SMD-C-UCL4	Carga de autotank	Despacho	4	1	Regular	1	Regular	0266	32011	7	7
									2	Regular Tri	2011	62011	7	7
5	UCL-06	Bahía de carga 6	SMD-C-UCL6	Carga de autotank	Despacho	6	1	Diesel Automotriz	1	Diesel Automotriz	0470	34006	7	7
6	UCL-D-01	Bahía de descarga 01	SMD-D-AT-01	Descarga de autotank	Recibo	1	1	Premium	1	Regular	0266	32011	7	16
									4	Diesel Automotriz	0470	34006		
									3	Premium	0270	32012		
7	UCL-D-02	Bahía de descarga 02	SMD-D-AT-02	Descarga de autotank	Recibo	2	2	Premium	7	Premium	0270	32012	8	15
									5	Regular	0266	32011		
									8	Diesel Automotriz	0470	34006		
8	UCL-05	Bahía de carga 05	SMD-C-UCL5	Carga de autotank	Despacho	5	1	Diesel Automotriz	1	Diesel Automotriz	0470	34006	7	7

Tabla 5 Posiciones de Carga en Sabinas

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 11 de 46	

SISTEMA	TAG	TIPO	DRIVER	PROTOCOLO	IP	PUERTO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO DE ESCANEEO
Carga	SMD-D-AT-01	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.139	7734	4000	4000
	SMD-D-AT-02	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.139	7734	4000	4000
	SMD-C-UCL-1	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.63	2104	3000	3000
	SMD-C-UCL-2	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.63	2104	3000	3000
	SMD-C-UCL-3	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.63	2104	3000	3000
	SMD-C-UCL-4	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.63	2104	3000	3000
	SMD-C-UCL-5	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.63	2104	3000	3000
	SMD-C-UCL-6	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.63	2104	3000	3000
	SMD-D-UCL-1-2	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.65	7734	4000	4000

Tabla 6 Sistema de medición en subsistema de Carga.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 12 de 46	

#### 4.1.4. Descargas existentes en TAD Sabinas.

El área de Descarga de la terminal está formada por 2 patines de medición integrados por los siguientes elementos:



- Conexión a autotanque
- Bomba Centrífuga
- Filtro
- Tanque amortiguador
- Medidor de desplazamiento positivo
- Peine de distribución de producto a tanques (para gasolinas: magna, premium y otra más para diésel).
- UCL AccuLoad III.Net

No.	Tag	Descripción	Sistema de medición	Tipo de operación local	Tipo de operación	Posición	No. Brazo	Producto comercial	Recetas				Dirección permisivo	Dirección Sobrellenado
									No. Receta	Producto	Código anterior	Código actual		
6	UCL-D-01	Bahía de descarga 01	SMD-D-AT-01	Descarga de autotanque	Recibo	1	1	Premium	1	Regular	0266	32011	7	16
									4	Diesel Automotriz	0470	34006		
									3	Premium	0270	32012		
7	UCL-D-02	Bahía de descarga 02	SMD-D-AT-02	Descarga de autotanque	Recibo	2	2	Premium	7	Premium	0270	32012	8	15
									6	Regular	0266	32011		
									7	Diesel Automotriz	0470	34006		

Tabla 7 Posiciones de Descarga de Sabinas

SISTEMA	TAG	TIPO	DRIVER	PROTOCOLO	IP	PUERTO	TIEMPO DE ESPERA	TIEMPO DE ESCANEO
DESCARGA	SMD-D-UCL-1-2	SMD	AccuLoadIII	SMITH (Propietario)	10.136.56.65	7734	4000	4000


Tabla 8 Sistema de medición en subsistema de Descarga.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 13 de 46	

## 5. Esquema General de Pantallas en Terminal Sabinas.

### 5.1. Pantallas de Acceso a TAS360.

Al ingresar la IP dentro del navegador web en la estación de trabajo del TAS360 Sabinas, se despliega la pantalla de acceso al sistema, solicitando usuario y contraseña.



*Ilustración 2 Pantalla de acceso al sistema*

- Usuario

Se ingresa el correo electrónico configurado al dar de alta el usuario en el sistema.

- Contraseña

Se ingresa la contraseña correspondiente al correo electrónico configurado en el alta de usuario. Se recomienda colocar letras, números y símbolos para mayor seguridad.



- Notificaciones

La pantalla muestra los siguientes mensajes dependiendo el caso:

1. Error en Usuario o Contraseña. – Verifica que el nombre de usuario o contraseña sean correctos.
2. 3 intentos erróneos de ingreso al sistema. – Cuenta bloqueada, contacta a tu administrador.


Una vez ingresada la información correcta en los campos usuario y contraseña, se abre la pantalla que contiene los catálogos principales. Para visualizar las pantallas operativas ingresamos en la siguiente ruta:

/ Catálogos / Instalaciones / Catálogos de instalaciones / Pantallas operativas / Scada

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 14 de 46	

## 5.2. Pantalla principal operativa de la TAD Sabinas



En la pantalla se muestra el plano general de la Terminal Sabinas con sus principales áreas operativas, la cual debe utilizarse como menú principal para acceder a cualquiera de los subsistemas y/o áreas funcionales. A esta pantalla desde se tiene acceso seleccionando el logotipo de Pemex Logística, desde cualquier pantalla del sistema.



*Ilustración 3 Pantalla principal de Sabinas.*

- Área Tanques.** Al seleccionar el área de tanques se ingresa a la pantalla general de tanques.
- Área Llenaderas.** Al seleccionar el área de llenaderas se ingresa a la pantalla general de carga.
- Área Descargaderas.** Al seleccionar el área de descargaderas se ingresa a la pantalla general de descarga.
- Área Bombas.** Al seleccionar el área de bombas se ingresa a la pantalla general de bombas.



	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 15 de 46	

### 5.3. Pantallas de Subsistema de Tanques (módulo TAS).

#### 5.3.1. Pantalla General del subsistema Tanques.

Para posicionarse en la pantalla general de Tanques se ingresa seleccionando el área de los Tanques de la pantalla principal (Layout de la TAD Sabinas) o desde el menú superior en el botón de Tanques. Dentro de esta pantalla general de Tanques se muestran los 6 tanques de la terminal Sabinas los cuales están ordenados de forma que se muestran 6 tanques por pantalla. Las partes que conforman esta pantalla están ubicadas y se da a conocer su funcionalidad a continuación:






Ilustración 4 Pantalla general de tanques.

- En la parte superior izquierda, se ubica un catálogo que enlista los tanques configurados, éste tiene la función de posicionar la pantalla de detalle del tanque seleccionado.
- En la parte central de la pantalla se ubican los tanques los cuales están ordenados conforme se iban agregando. Por pantalla se visualizan 6 tanques, si existen más tanques se muestran en la siguiente sección.

Cada tanque está conformado por:

1. Matriz de información.
2. Identificador del tanque.
3. Válvulas con identificador y estado en color.
4. Nombre y color de producto correspondiente.
5. Estado del tanque.
6. Indicador dinámico de nivel si el medidor se encuentra en movimiento.
7. Capacidad nominal.



	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 16 de 46	

8. Botón de conversión de barriles a metros cúbicos.
  9. Gráfica de nivel de producto.
  10. Medidor de nivel.
- En la parte inferior se ubica el panel de alarmas en el cual se visualizan las ultimas 5 alarmas y/o eventos con alta prioridad.
  - En la parte inferior derecha encuentran 3 botones:
    - Arquitectura, dando acceso a la pantalla arquitectura de la terminal.
    - Poliducto, dando acceso a la pantalla de la arquitectura del poliducto.
    - Logo de Pemex, dando acceso al plano general de la terminal (pantalla principal operativa).
  - En la parte central del lado derecho o izquierdo, se ubican botones con símbolo de flechas, éstos sirven para desplazar hacia las secciones anterior o siguiente donde se visualizan los tanques de la terminal.

### 5.3.2. Pantalla de Detalle del Tanque.

Para acceder a la pantalla detalle de tanque se selecciona un tanque específico desde la pantalla general de tanques. Dentro de la pantalla se muestra información específica del tanque seleccionado la cual es útil para la operación. Se visualizan tabla de volúmenes, alarmas de nivel, grafico del tanque y matriz de información, catálogo de tanques y botón de tendencias.






Ilustración 5 Pantalla de detalle de tanque



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA


Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 17 de 46



- Se ubica en la parte central superior el catálogo del listado de los tanques, función a seleccionar un tanque y abrir la pantalla de detalle del tanque seleccionado.


- En la parte central se ubica el tanque el cual contiene la matriz de información, medidor de nivel, identificador, capacidad nominal, estado del tanque, válvulas, producto, indicador dinámico de nivel si el medidor se encuentra en movimiento y gráfica de nivel de producto.

- I. Dentro de la matriz de información se selecciona la variable Densidad ( $\text{Kg/m}^3$ ) y despliega una ventana donde se ingresa el dato de la densidad del producto de forma manual. Una vez ingresado el dato presionar **Enter** para enviar y visualizar la información. Esta función está disponible de forma independiente para cada tanque y supeditada al perfil del usuario.




*Ilustración 6 Cambio de densidad*

- II. Si existe el caso en que el tanque se encuentre en modo **Manual**, desde la matriz de información se selecciona alguna de las variables Nivel, Agua o Temperatura y despliega una ventana donde se ingresan los datos de las variables mencionadas de forma manual. Una vez ingresado el dato en cada campo, presionar **Enter** para enviar y visualizar la información.





AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 18 de 46



*Ilustración 7 Cambio de Variables en Tanque Manual.*

- III. A los costados del grafico de tanques se encuentra la tubería y válvulas con identificador correspondientes al recibo y entrega de producto. Muestra en color dependiendo su estado (en el apartado Criterios de diseño gráfico de este documento).
- IV. En la parte inferior del tanque muestra el nombre del producto y el color del producto se visualiza en la gráfica de nivel que se encuentra en parte derecha del tanque (en el apartado Criterios de diseño gráfico de este documento).
- V. Dentro del grafico del tanque muestra su estado con una etiqueta y de forma dinámica cuando el medidor de nivel se encuentra en movimiento. Éste se representa con una flecha (en el apartado Criterios de diseño gráfico de este documento).
- VI. La modificación del estado del tanque se encuentra en / Catálogos / Instalaciones / Catálogos de instalaciones / Pantallas operativas / Lista de tanques y muestra el listado de tanques cada uno con su propio catálogo, el cual contiene los diferentes estados: A ventas, A recibo por poliducto, A entrega por poliducto, A recibo por descarga, Sin movimiento y Balance.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 19 de 46	



TAS360R2

Lista de tanques

10:15:56:155

Not secure

10.136.56.136/#/OPERATING/0561FD17-5A68-ED11-9842-005056832DC9/listTanks/view

Sumario de operaciones

Scada

Posiciones

Lista de tanques

Operacion

SIIC

Segundo servidor

Scada

TAS360


### Lista de tanques

Lista de tanques


Posición	Tanque	Producto	Proceso
1	TV-1	Premium	BALANCE
Posición	Tanque	Producto	Proceso
2	TV-3	Regular	A RECIBO POR DESCARGA
Posición	Tanque	Producto	Proceso
3	TV-4	Regular	VENTAS
Posición	Tanque	Producto	Proceso
4	TV-7	Diesel Automotriz	VENTAS
Posición	Tanque	Producto	Proceso
5	TV-8	Diesel Automotriz	A RECIBO POR DESCARGA
Posición	Tanque	Producto	Proceso
6	TV-9	Contaminado	SIN MOVIMIENTO

Total de registros 6

*Ilustración 8 Pantalla de estados de tanques*




AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 20 de 46



Business Technology



- VII. En la parte superior central del grafico de tanque se visualiza el identificador del tanque (tag) y su capacidad nominal en barriles.
- VIII. VIII. En la parte superior izquierda del grafico de tanque se visualiza el medidor de nivel, seleccionando el instrumento emerge una ventana en la cual se monitorea el Nivel actual de agua, la Posición del desplazador y el estado del medidor. Par su funcionalidades necesario presionar el botón “Enviar comando” o Abortar en caso de cancelar la medición. Esta función está disponible de forma independiente para cada tanque y supeditada al perfil del usuario.



*Ilustración 9 Ventana de medición de agua*

- En la parte inferior del gráfico de tanque se encuentra el botón de Tendencias, al seleccionarlo emerge una ventana donde se visualizan las tendencias de las variables del tanque. Para realizar la configuración del grupo de variables que se desean visualizar y monitorear en la gráfica de tendencias es necesario seguir los siguientes pasos:

- Lo primero es presionar el botón **Tag Selector**.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 21 de 46	




Ilustración 10 Pantalla de configuración de tendencia

- II. En la ventana Tag Selector se muestran todas las variables disponibles a graficar, se utiliza la barra de filtro **Filter by Area** para facilitar la búsqueda de las variables específicas por subsistema. Se selecciona el área **Tank** para este caso.







Ilustración 11 Pantalla de tags disponibles.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 22 de 46	

- III. Al aplicar el filtro muestra una lista de todas las variables disponibles a graficar, para agregar se selecciona una o varias variables del subsistema de tanques y se presiona el botón **Select Tag**.



Tag Selector - Currently Editing

Selección de Etiquetas

Filter Tags/Create Query

Filtro por Nombre:  Filtro por Fuente de Datos:

Filtro por Área:  Filtro por Tipo:

Filtro por Descripción:  Filtro por Campo:

Nombre	Field	Descripción	Area	Data Source Type	Type
TANKS/Tank01/Read/Process/History/Density Value	Value	TV-20 - Densidad Natural (kg/m3)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/Flow Value	Value	TV-20 - Flujo de llenado (l/min)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/MetersHeight Value	Value	TV-20 - Nivel de Agua (m)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/MetersHeight Value	Value	TV-20 - Nivel de producto (m)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/Level Value	Value	TV-20 - Nivel de producto (mm)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/Temperature Value	Value	TV-20 - Temperatura (°C)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/FillTime Value	Value	TV-20 - Tiempo de llenado (min)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/BarrelsVolum Value	Value	TV-20 - Volumen de Agua (Bariles)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/VolumeWater Value	Value	TV-20 - Volumen de Agua (litros)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/MetersVolum Value	Value	TV-20 - Volumen de Agua (m3)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations

Selected Tags/Queries for Plotting


Nombre	Field	Descripción	Area	Data Source Type	Type
TANKS/Tank01/Read/Process/History/Temperature Value	Value	TV-20 - Temperatura (°C)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/Density Value	Value	TV-20 - Densidad Natural (kg/m3)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/MetersHeight Value	Value	TV-20 - Nivel de Agua (m)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations
TANKS/Tank01/Read/Process/History/MetersHeight Value	Value	TV-20 - Nivel de producto (m)	Tank	Analog Data Source	I/O and Calculations

Buttons: Select Tag, Add Query, Save Group, Preview, Remove, Remove All, Delete Group, Gráfica

Ilustración 12 Selección de tags.


- IV. Una vez seleccionadas todas las variables, se presiona el botón **Save Group** el cual emerge una ventana en la que se coloca el nombre que se designe para el grupo (nombre del tanque, UCL, etc..).







*Ilustración 13 Designación de nombre de grupo.*

- V. Guardado el grupo se presiona el botón Gráfica y cerrará automáticamente la ventana.



*Ilustración 14 Selección de trama*



	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 24 de 46	

- VI. Se despliega la ventana en la que muestra la gráfica con las variables configuradas, en la parte superior se encuentran los botones para imprimir, seleccionar fecha e intervalo de tiempo que deseamos ver.






Ilustración 15 Pantalla grafica configurada


- VII. La configuración de la gráfica solo de debe hacer una vez, las siguientes ocasiones que se abra la pantalla los valores ya estarán cargados con la configuración asignada. El procedimiento para habilitar y configurar una gráfica de tendencias en cualquiera de los subsistemas (Bombas, VOE's, UCL's, etc.) es el mismo.



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 25 de 46




- Tabla de alarmas del tanque en la parte central derecha al grafico del tanque, referentes a la medida en Bls del tanque, con los campos: ALTO-ALTO, ALTO, BAJO, BAJO-BAJO y AGUA ALTO-ALTO. Las alarmas se configuran desde el módulo de tanques en la ruta / Catálogos / Instalaciones / Catálogos de instalaciones / Tanques.



*Ilustración 16 Configuración de Alarmas de nivel.*


- En la parte izquierda de la pantalla se visualiza la tabla de volúmenes del tanque en metros cúbicos y barriles, muestra los campos de volúmenes: volumen total observado (bruto), volumen natural (sin agua), volumen neto, volumen de agua, volumen de fondaje, volumen disponible (Cap. útil), capacidad disponible y cupo.
- En la parte inferior se ubica el panel de alarmas en el cual se visualizan las ultimas 5 alarmas y/o eventos con alta prioridad.
- En la parte inferior derecha encuentran 3 botones:
  - Arquitectura, dando acceso a la pantalla arquitectura de la terminal.
  - Poliducto, dando acceso a la pantalla de la arquitectura del poliducto.
  - Logo de Pemex, dando acceso al plano general de la terminal (pantalla principal operativa).
- En la parte central del lado derecho o izquierdo, se ubican botones con símbolo de flechas, éstos sirven para desplazar hacia las secciones anterior o siguiente donde se visualizan los tanques de la terminal.

### 5.3.3. Pantalla de inventario de comercializadores.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
	Area	GSPI	Página	Página 26 de 46



- En Catálogo/Comercializadores/Asignaciones al comercializador en el botón de inventario por tanque se despliega la ventana para cargar manualmente el inventario de volumen inicial por tanque del comercializador.



Tanque	Producto	Ajuste de inventario	Unidad de medida
TV-1	Premium	398692	LTS
TV-3	Regular	1921593	LTS
TV-4	Regular	332746	LTS
TV-7	Diesel Automotriz	456612	LTS
TV-8	Diesel Automotriz	2641325	LTS
TV-9	Contaminado	113243	LTS

Ilustración 17 Inventario por Tanque

- En Catálogos /Comercializadores/Catálogos comercializadores/Inventario se encuentra la pantalla de Mi inventario muestra los volúmenes de producto, neto y natural, disponibles del comercializador por producto, en metros cúbicos y barriles





Ilustración 18 Inventario de producto



## 5.4. Pantallas del Subsistema de Carga (módulo TAS)

### 5.4.1. Pantalla General de subsistema de Carga

La pantalla general de Descarga se despliega seleccionando el área de Llenaderas de la pantalla principal (Layout de la TAD Sabinas) o desde el menú superior al accionar el botón de Carga. Dentro de esta pantalla general de Carga se muestran las 6 posiciones de carga de autotanque y una posición de autoconsumo de la terminal Sabinas, las cuales están ordenadas de forma que se muestran 6 posiciones por pantalla. Las partes que conforman esta pantalla están ubicadas y se da a conocer su funcionalidad a continuación:





Ilustración 19 Pantalla general de Carga.

- En la parte superior izquierda, se ubica un catálogo que enlista las posiciones de UCL configuradas, éste tiene la función de posicionar la pantalla de detalle de carga seleccionada.
- En la parte central de la pantalla se ubican las posiciones de carga las cuales están ordenados por número de posición según se configuraron. Por pantalla se visualizan 8 posiciones, si existen más UCL's se muestran en la siguiente sección.


Cada posición de carga está conformada por:

- Número de posición.
- Tipo de carga Autotanque o Autoconsumo.
- Identificador del vehículo.
- Identificador de la UCL asignada a la posición.
- Estado de la UCL.

- Si la UCL muestra el estado "SIN COMUNICACION" se visualiza en color rojo.



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 28 de 46




Business Technology

- Si la UCL muestra el estado “FALLA COMUNICACION” se visualiza en color amarillo.
  - Si la UCL muestra el estado “BLOQUEADO/FUERA DE SERVICIO” se visualiza en color negro.
  - Si la UCL muestra el estado “EN OPERACIÓN/ALARMA” se visualiza en color verde.
- VI. Nombre del comercializador al que pertenece el producto.
- VII. Número de orden de carga u operación.
- VIII. Nombre del producto.
- IX. Volumen de producto programado para carga.
- X. Volumen cargado.
- XI. Gráfico de la isla.
- XII. Gráfico del vehículo, este se visualiza al conectar los permisos de posición de carga.
- En la parte inferior se ubica el panel de alarmas en el cual se visualizan las ultimas 5 alarmas y/o eventos con alta prioridad.
  - En la parte inferior derecha encuentran 3 botones:
    - Arquitectura, dando acceso a la pantalla arquitectura de la terminal.
    - Poliducto, dando acceso a la pantalla de la arquitectura del poliducto.
    - Logo de Pemex, dando acceso al plano general de la terminal (pantalla principal operativa).

En la parte central del lado derecho o izquierdo, se ubican botones con símbolo de flechas, éstos sirven para desplazar hacia las secciones anterior o siguiente donde se visualizan las posiciones de la terminal.








AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA

Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 30 de 46



- Volumen programado (l).
  - Volumen cargado natural (l).
  - Volumen cargado neto (l).
  - Flujo (l/m).
  - Temperatura (°C).
  - Densidad natural (Kg/m³).
  - Meter factor promedio.
  - Conexión a tierra.
  - Sensor sobrellenado presente.
  - Sobrellenado.
  - Producto.
  - Aditivo.
  - Totalizado por receta natural (l).
  - Totalizado por receta neto (l).
- En la parte superior derecha se encuentra el grafico de la UCL, los datos de numero de posición, identificado y estado de la UCL; al accesar en el grafico se despliega una ventana la cual contiene información y controles de la UCL, así como totalizadores por receta, los no autorizados y el control de bombas.







Ilustración 21 Panel de control UCL Carga

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 31 de 46	

- En la parte superior del grafico de la isla se encuentran el contenido de datos donde muestra el comercializador, tipo de vehículo, cliente e Id del vehículo.
- En la parte inferior del gráfico de tanque conectado a la isla se encuentra el botón de Tendencias, al seleccionarlo emerge una ventana donde se visualiza la gráfica de tendencias de las variables seleccionadas de la posición de carga.
- En la parte inferior se ubica el panel de alarmas en el cual se visualizan las ultimas 5 alarmas y/o eventos con alta prioridad.
- En la parte inferior derecha encuentran 3 botones:
  - Arquitectura, dando acceso a la pantalla arquitectura de la terminal.
  - Poliducto, dando acceso a la pantalla de la arquitectura del poliducto.
  - Logo de Pemex, dando acceso al plano general de la terminal (pantalla principal operativa).





## 5.5. Pantallas del Subsistema de Descarga (módulo TAS).

### 5.5.1. Pantalla General del subsistema de Descarga.

La pantalla general de Descarga se despliega seleccionando el área de islas de descarga de la pantalla principal (Layout de la TAD Sabinas) o desde el menú superior al accionar el botón de Descarga. Dentro de esta pantalla general de Descarga se muestran las 2 posiciones de descarga de autotanque y una posición de descarga por poliducto de la terminal Sabinas, las cuales están ordenadas por posición y se muestran 8 posiciones por pantalla. Las partes que conforman esta pantalla están ubicadas y se da a conocer su funcionalidad a continuación:





Ilustración 22 Pantalla general de descarga


- En la parte superior izquierda, se ubica un catálogo que enlista las posiciones de UCL configuradas, éste tiene la función de posicionar la pantalla de detalle de descarga seleccionada.
- En la parte central de la pantalla se ubican las posiciones de descarga las cuales están ordenados por número de posición según se configuraron. Por pantalla se visualizan 8 posiciones, si existen más UCL's se muestran en la siguiente sección.

Cada posición de descarga está conformada por:

- Nombre del comercializador al que pertenece el producto.
- Número de orden de descarga u operación.
- Nombre del producto.
- Volumen descargado.
- Volumen de producto programado para descarga.
- Gráfico de la isla.



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 33 de 46




Business Technology

- VII. Gráfico del vehículo, este se visualiza al conectar el permisivo en la posición de descarga.
- VIII. Numero de posición.
- IX. Tipo de descarga.
- X. Identificador del vehículo.
- XI. Identificador de la UCL asignada a la posición.
- XII. Estado de la UCL.
  - Si la UCL muestra el estado “SIN COMUNICACION” se visualiza en color rojo.
  - Si la UCL muestra el estado “FALLA COMUNICACION” se visualiza en color amarillo.
  - Si la UCL muestra el estado “BLOQUEADO/FUERA DE SERVICIO” se visualiza en color negro.
  - Si la UCL muestra el estado “EN OPERACIÓN/ALARMA” se visualiza en color verde.

- En la parte inferior se ubica el panel de alarmas en el cual se visualizan las ultimas 5 alarmas y/o eventos con alta prioridad.
- En la parte inferior derecha encuentran 3 botones:
  - Arquitectura, dando acceso a la pantalla arquitectura de la terminal.
  - Poliducto, dando acceso a la pantalla de la arquitectura del poliducto.
  - Logo de Pemex, dando acceso al plano general de la terminal (pantalla principal operativa).

En la parte central del lado derecho o izquierdo, se ubican botones con símbolo de flechas, éstos sirven para desplazar hacia las secciones anterior o siguiente donde se visualizan las posiciones de la terminal.

	<b>AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO</b>			
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA</b>			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
	Area	GSPI	Página	Página 34 de 46



### 5.5.2. Pantalla de Detalle de Descarga.

La pantalla a detalle de descarga se despliega seleccionando una posición de descarga en específico desde la pantalla general de descarga y desde el catálogo de posiciones. En la pantalla se muestra gráficamente la isla completa de descarga, información con datos de la operación en curso, información específica del tanque disponible, control de la UCL, catálogo de posiciones, botón de tendencias y panel de alarmas.





Ilustración 23 Pantalla de detalle de descarga

- Se ubica en la parte central superior izquierda el catálogo del listado de posiciones de descarga, al seleccionar una posición se muestra la pantalla de detalle de descarga de la posición seleccionada.
- En la parte izquierda se ubica el tanque disponible para la operación, el cual contiene la matriz de información, medidor de nivel, identificador, válvulas, producto, indicador dinámico de nivel y gráfica de nivel de producto.
- En la parte central de la pantalla de encuentra el grafico de la isla, esta complementada con 2 bombas (primaria y secundaria), tubería y autotanque. En la bomba se muestra su etiqueta que identifica la primaria y la secundaria. La tubería muestra de forma dinámica el color del producto cuando se encuentra en operación la isla. El autotanque se visualiza una vez que se conecta el permisivo de tierra.
- En la parte izquierda se visualiza la matriz de información con los datos de la operación de descarga que se encuentra en curso, los datos que deben mostrarse son:
  - No. Operación.
  - Hora de inicio.
  - Hora de fin.
  - Duración.
  - Volumen programado (l).

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
	Area	GSPI	Página	Página 35 de 46



- Volumen descargado natural (l).
  - Volumen descargado neto (l).
  - Flujo (l/m).
  - Temperatura (°C).
  - Densidad natural (Kg/m³).
  - Meter factor promedio.
  - Conexión a tierra.
  - Producto.
  - Totalizado por receta natural (l).
  - Totalizado por receta neto (l).
- En la parte superior derecha se encuentra el grafico de la UCL, los datos de numero de posición, identificador y estado de la UCL; al accesar en el grafico se despliega una ventana la cual contiene información y controles de la UCL, así como totalizadores por receta, los no autorizados y el control de bombas.






Ilustración 24 Panel de control UCL Descarga


- En la parte superior del grafico de la isla se encuentran el contenido de datos donde muestra el comercializador, cliente e Id del vehículo.
- En la parte inferior del gráfico de tanque conectado a la isla se encuentra el botón de Tendencias, al seleccionarlo emerge una ventana donde se visualiza la gráfica de tendencias de las variables seleccionadas de la posición de descarga.









	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 38 de 46	



No. Operación	No. Tonel	Comercializador	Tipo de operación local	Vehículo	Vol. Programado	Estado	Clave producto nuevo	Nombre del producto	Tipo de operación	UCL	Vol. Natural	Temperatura	Vol. Neto	Densidad Natural
17890	2	PEMEX Transformación Industrial	Descarga de Autotank	PR9549	33000	EN CURSO	32012	Premium	RECIBO	1	17220	30.9	17086	714.299987
17863	1	PEMEX Transformación Industrial	Descarga de Autotank	FZN2091	30000	EN CURSO	32012	Premium	RECIBO	2	18566	30.7	16314	715.200010
17869	1	PEMEX Transformación Industrial	Descarga de Autotank	PR9549	33000	TERMINADA NORMAL	32012	Premium	RECIBO	1	32964	31.2	32494	714
17899	1	PEMEX Transformación Industrial	Descarga de Autotank	FZN2092	30240	TERMINADA NORMAL	32012	Premium	RECIBO	2	30374	30.5	29968	715.299987
17929	2	PEMEX Transformación Industrial	Carga de Autotank	PMX21369	10000	TERMINADA NORMAL	32011	Regular	DESPACHO	3	9998	27.4	9904	721.599970
17928	1	PEMEX Transformación Industrial	Carga de Autotank	PMX21369	10000	TERMINADA NORMAL	32011	Regular	DESPACHO	3	9998	27.5	9903	721.5

*Ilustración 26 Pantalla general de operaciones.*

- En la parte superior derecha de la pantalla del sumario de operaciones se encuentra el filtro de búsqueda global y la exportación del contenido de la tabla del sumario para facilitar la búsqueda de información.
- En la parte superior de la tabla del sumario se ubica la matriz de información con los siguientes títulos:
  - No. Operación.
  - No. Tonel.
  - Comercializador.
  - Tipo de operación local.
  - Vehículo.
  - Vol. Programado.
  - Estado.
  - Clave producto nuevo.
  - Nombre del producto.
  - Tipo de operación.
  - UCL.
  - Vol. Natural.
  - Temperatura.
  - Vol. Neto.
  - Densidad Natural.
  - Densidad (Kg/m3).
  - Inicio.
  - Fin.
  - Duración.
  - Diferencia de volúmenes.
  - Factor de medición.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 39 de 46	


- XXII. Flujo instantáneo.
- XXIII. Creación.
- XXIV. Cliente.
- XXV. Generado por SIIC.
- XXVI. Enviado a SIIC.
- XXVII. A histórico.
- XXVIII. Tanque.
- XXIX. Turno.
- XXX. Modificado manual.
- XXXI. Nombre del aditivo.

- En la parte derecha de los títulos de las columnas de la tabla de sumario se encuentra el indicador para realizar filtros de información para la búsqueda de datos específicos. Para realizar el filtrado se selecciona:
  - I. Coincidir con todo/Cualquier coincidencia.
  - II. Comienza con... (Escribir palabra/numero).
  - III. Agregar regla (opcional).
  - IV. Aplicar o Limpiar.
- Cuando una transacción de descarga de autotank se encuentra en estado pendiente se debe ingresar la *densidad kg/m3* dentro de la columna ya mencionada, seleccionando el icono de editar y colocando la densidad correcta.
- Cuando una transacción se encuentra en estado terminada degradada se tiene la opción de ser enviada a SIIC, para realizar la acción se ubica la columna *enviada a SIIC* seleccionando el icono de envío y confirmando la acción.
- En la parte inferior de la pantalla se muestra el número de resultados por pantalla, en el se puede seleccionar la hoja correspondiente al dato que se desea consultar, además se encuentra un catálogo donde se selecciona el número de resultados que se desea ver por hoja.


## 5.8 Pantalla de registro de operación local

En la pantalla de operación local se registran y visualizan las transacciones de entrega y recibo de producto dentro sistema TAS360. Para posicionarse en la pantalla de operación local, ingresamos a la siguiente ruta: / Catálogos / Instalaciones / Catálogos de instalaciones / Operación local, al seleccionar el botón *Registrar* que se encuentra en la parte superior de la pantalla se despliega la pantalla *Registro de operación local* para la creación de una operación local desde el sistema TAS360.





AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 40 de 46



Business Technology

← → / Catálogos / Instalaciones / Catálogos de instalaciones / Operación local



## Registro de operación local

Formulario de registro

Número de operación	Tipo de operación --	Vehículo	Producto comercial --
Producto --	Unidad de medida LITROS	Volumen	Cliente


*Ilustración 27 Pantalla de Registro de operación local.*

- Al ingresar a la pantalla de registro de operación local se debe de ingresar los datos correspondientes a cada uno de los siguientes campos:
  - Numero de operación.
  - Tipo de operación.
  - Vehículo.
  - Producto comercial.
  - Producto.
  - Unidad de medida.
  - Volumen.
  - Cliente.
- En la parte inferior de la pantalla se visualizan dos botones con la función de cancelar o confirmar el registro de la operación local.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 41 de 46	

### 5.9 Pantalla de registro de producto comercial

En la pantalla de productos comerciales se registran y visualizan las recetas de producto dentro sistema TAS360. Para posicionarse en la pantalla de operación local, ingresamos a la siguiente ruta: / Catálogos / Productos comerciales al seleccionar el botón *Registrar* que se encuentra en la parte superior de la pantalla se despliega la pantalla *Registro de productos comerciales* para la creación de recetas desde el sistema TAS360



← → / Catálogos / Producto comercial

## Registro de producto comercial

Formulario de registro

Datos de registro

Nombre Descripción

Clave de producto antiguo Clave de producto nuevo

Color 0 0 0

Producto --

Agregar receta

Aditivado -- Porcentaje +


No.	Aditivado	Porcentaje	Eliminar
No se encontraron resultados.			

Mostrando del 0 al 0 de 0 resultados << < > >> 10


Cancelar Confirmar

Ilustración 28 Pantalla de Registro de producto comercial

Al accionar con el puntero sobre el botón de Nueva Receta que aparece en la parte superior de la matriz de información, se despliega un formulario para ingresar información en los campos Comercializador, Nombre de la receta, Producto, Aditivo y en la parte inferior se encuentran los botones para agregar la receta o cancelar.



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 42 de 46



## 5.10 Alarmas y eventos

La pantalla de alarmas se despliega seleccionando en el menú superior el botón de Alarmas. En la pantalla de alarmas se enlistan las alarmas y eventos que se están generando diariamente en la terminal por movimientos operativos y/o informáticos. Cada alarma y evento muestra los campos de fecha y hora, nombre, descripción y usuario; se visualiza un menú de estados de alarmas y el historial de las alarmas y eventos.






Ilustración 29 Pantalla general de Alarmas y Eventos.

- En la parte superior de la pantalla se muestra un menú de funcionalidades específicas para la visualización de las alarmas y eventos. Los botones de funciones son:
  - I. Filtro de alarmas por subsistema.
  - II. Reconocimiento de todas las alarmas.
  - III. Reconocimiento de una alarma.
  - IV. Archivar/Desarchivar temporalmente las alarmas mostradas.
  - V. Agregar notas a alarmas o eventos seleccionados.
  - VI. Reportes de alarmas.
  - VII. Detalles al seleccionar una alarma o evento.
  - VIII. Grafica la etiqueta asociada con la alarma o evento en el visualizador histórico.
  - IX. Buscar página asociada a la alarma.
  - X. Configurar las propiedades de la alarma.
  - XI. Pausa/Quitar pausa de historial de alarmas.
  - XII. Selector de fecha específica del historial de alarmas.
  - XIII. Selector de rango limite en días del historial de alarmas.
  - XIV. Filtro avanzado de alarmas.


	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 43 de 46	

- XV. Modificar tamaño de texto en alarmas.
- XVI. Modificar altura de la vista.
- XVII. Detener sonidos de alarmas.
- En la parte inferior se ubica el panel de alarmas en el cual se visualizan las ultimas 5 alarmas y/o eventos con alta prioridad.
- En la parte inferior derecha encuentran 3 botones:
  - Arquitectura, dando acceso a la pantalla arquitectura de la terminal.
  - Poliducto, dando acceso a la pantalla de la arquitectura del poliducto.
  - Logo de Pemex, dando acceso al plano general de la terminal (pantalla principal operativa).


### 5.11 Pantalla de interfaz con SIIC.

En la pantalla del TAS360 Actívalo en el apartado de Configuraciones se realiza la configuración de la comunicación hacia al SIIC, la comunicación se establece al levantar el servicio de la interface del Informix para que ambos sistemas envíen y reciban información. Existen las pantallas de interfaces en las cuales se muestran las tablas de entrada y salida del SIIC, auditoria y, entrada y salida al TAS360, en ellas se enlista todas las transacciones de entrega y recibo de producto, cancelaciones y movimiento de tanques.


- La pantalla donde se ingresan los datos para la comunicación con la interface del SIIC se encuentra en la pantalla Configuraciones del ejecutable del TAS360. Los datos que se deben ingresar son los siguientes:
  - I. Nombre de la base de datos informix.
  - II. IP.
  - III. Puerto.
  - IV. Usuario.
  - V. Contraseña.
  - VI. Nombre del servidor.



*Ilustración 30 Configuración de comunicaciones con el SIIC.*





AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 44 de 46



Business Technology

- Desde la pantalla de Servicios se levanta la comunicación hacia la interface con el SIIC mediante la configuración del servicio del Interfaz Informix.
- Para validar que la comunicación esta activa entre el TAS360 y el SIIC se visualiza desde la pantalla de arquitectura mostrando el indicador en color verde, en caso de que se encuentre en rojo el estado sería sin comunicación.
- En la pantalla de interfaces se visualizan las tablas de Entrada, Salida y Auditoria; en la tabla Entradas se muestra la información de las operaciones que llegan del SIIC hacia el TAS360, en la tabla Salida muestra las operaciones que se envían del TAS360 hacia el SIIC para factura y en la tabla Auditoria se muestran todas las operaciones que entran y salen hacia el SIIC.

	AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO				
	PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA				
	Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527	
	Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127	
	Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022	
	Area	GSPI	Página	Página 45 de 46	

## 5.12 Paro de emergencia.

Dentro de las pantallas operativas se visualiza el botón de Paro de emergencia en la parte superior derecha en color rojo. Este botón de Paro de Emergencia aparece en todas las pantallas excepto en la pantalla de acceso al sistema y pantallas de configuración del sistema.




Ilustración 31 Botón Paro de emergencia

Permite confirmar o cancelar el inicio de la secuencia de paro de emergencia, muestra un contador regresivo que indica el tiempo restante para abortar la instrucción y un botón el cual tiene la función de restablecer el sistema, posterior al evento.


Paro



Ilustración 32 Paro de emergencia



AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO			
PROCEDIMIENTO RELACIÓN DE TODOS LOS GRÁFICOS Y SU CONFIGURACIÓN EN EL SISTEMA			
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-SAB-P-PCM-127
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	17/Octubre/2022
Area	GSPI	Página	Página 46 de 46



Business Technology

## 6. Anexos.

### 6.1 Anexo Manual de Administración

Consultar el archivo: TAS360-MDA.pdf

### 6.2 Anexo Manual de Configuración

Consultar el archivo: TAS360-MDC.pdf

### 6.3 Anexo Manual de Operaciones

Consultar el archivo: TAS360-MDO.pdf

### 6.4 Anexo Procedimientos de Configuración

Consultar los archivos:

Configuración de datos iniciales del TAS360 (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-105).

Especificación de inventario del comercializador (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-130).

Procedimiento de configuración de servicios (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-110).

Procedimiento de configuración de bahías (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-109).

Procedimiento de configuración de productos (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-108).

Procedimiento de configuración de transportista-contenedor (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-121).

Procedimiento de configuración del sistemas de medición (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-111)

Procedimiento de configuración del sistema de medición para E&H. (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-106).

Procedimiento de configuración de tanques (PTS-ATAD-SCAT-P-PCM-107).

### 6.5 Anexo Desarrollo de Gráficos

Consultar el archivo: Procedimiento para el desarrollo de gráficos (PTS-ATAD-P-PCM-126)