

*Sistema de Áudio & Vídeo**Frequência: Semestral*

CUIDADO: Não use produtos abrasivos ou corrosivos para a limpeza. Use apenas um pano limpo levemente umedecido e outro seco.

Equipamentos do balcão de somMesa de som

- Verifique as conexões e aplique um antioxidante para contatos elétricos.
- Verifique o estado do cabo de força.
- Ligue o aparelho e verifique se as teclas estão funcionando.
- Verifique se os leds estão funcionando.
- Faça uma limpeza geral.

Módulo de áudio Sala B

- Verifique o estado do cabo de força e do cabo de transmissão.
- Faça uma limpeza geral.

Controlador do pedestal

- Verifique as conexões elétricas e reaperte os parafusos.
- Ligue o aparelho e verifique o funcionamento das teclas.
- Faça uma limpeza geral.

Amplificadores

- Verifique as conexões e aplique um antioxidante para contatos elétricos.
- Verifique o estado do cabo de força.
- Ligue o aparelho e verifique se as teclas estão funcionando. Verifique se os leds estão funcionando.
- Faça uma limpeza geral.

Tela de projeção retrátil

- Verifique se funciona corretamente.
- Limpe atrás dos painéis usando um pano levemente umedecido e, se for necessário, use detergente neutro.
- Limpe a tela.
- Verifique as condições da estrutura.
- Quando terminar, teste novamente o funcionamento do telão.

Projetor

- Limpe a lente conforme as instruções do manual.
- Limpe o aparelho conforme as instruções do manual.

Câmera

- Limpe a lente conforme as instruções do manual.
- Limpe o aparelho conforme as instruções do manual.
- Verifique as condições da bateria.

Microfones sem fio

- Verifique a condição e limpeza do receptor.
- Verifique se está funcionando corretamente.
- Verifique as conexões e aplique um antioxidante para contatos elétricos.

- Verifique o estado do cabo de força.
- Verifique a condição e limpeza dos microfones.
- Verifique se estão funcionando corretamente

TV

- Verifique as conexões e aplique um antioxidante para contatos elétricos.
- Verifique o estado do cabo de força.
- Ligue o aparelho e verifique se as teclas da TV e do controle estão funcionando.
- Limpe o aparelho conforme as instruções do manual.

Acessórios:

Cabos de áudio:

- Verifique as conexões; se necessário, refaça as soldas e aplique um antioxidante para contatos elétricos.
- Reaperte os parafusos.
- Remova as torções.
- Faça uma limpeza geral.

Microfones:

- Verifique as conexões; se necessário, refaça as soldas e aplique um antioxidante para contatos elétricos.
- Faça uma limpeza geral.
- Verifique o estado geral das espumas.
- Verifique o estado dos cabos.

Pedestal

- Verifique se está funcionando corretamente.
- Verifique a necessidade de lubrificação.
- Reaperte as peças necessárias.
- Faça uma limpeza geral.

Palco

- Abra as caixas de conexão, verifique os plugues; se necessário, refaça as soldas e aplique um antioxidante para contatos elétricos.
- Faça uma limpeza geral e recoloque os espelhos.

Caixas acústicas / Alto-falantes:

- Faça uma inspeção visual para verificar a integridade das caixas.
- Faça a limpeza interna e externa das caixas.
- Faça um teste geral prestando atenção se há ruídos, distorções ou se não estão funcionando.
- Troque os alto-falantes ruins.
- Faça um teste geral em todo o sistema.