

●機能

连接数显卡尺等的数显测定器，使之和测定值关联，使文本框显示值变化测定结果。

在型式读取用文本框内（TB_Barcode）、输入了带小数点且在ini.csv上指定了的长度的数字时，输入值被判断为测定结果、反映到measure用控制。

measure系控制、1个画面上只能显示1个（即便master上定义好几个，画面上也只会显示1个）

●form布局

macro名 + label+测定值显示用文本框 +转让用文本框

| | | | |
|------|------|--|---|
| #505 | ノギス値 | | 0 |
|------|------|--|---|

※测定值现使用文本框的颜色可以通过ini.csv设定。

※测定值在1以下时为1、1以上时将测定值显示在文本框上的设定的时的动作

| | | | |
|------|------|--|---|
| #505 | ノギス値 | | 0 |
|------|------|--|---|



| | | | |
|------|------|------|---|
| #505 | ノギス値 | 0.02 | 1 |
|------|------|------|---|

向TB_Barcode输入测定值(0.02)
(.进入文字认知为测定值)



| | | | |
|------|------|------|------|
| #505 | ノギス値 | 3.02 | 3.02 |
|------|------|------|------|

向TB_Barcode输入测定值（3.02）

●相关master

| master名 | 内容 |
|--------------|------------------------------------|
| ini.csv | 测定值显示用文本框的背景颜色的设定、测定值的位数设定（含小数位） |
| cntrl.csv | 登录macro的form的种类（KIND）的master。 |
| load.csv | 定义measure的master。 |
| measure.csv | 设定在load.csv上定义了的内容的详细的master。 |
| relation.csv | measure.csv上被定义了的时候、设定此详细的master。 |
| calc.csv | relation.csv上被定义了的时候，设定此详细的master。 |

●master登录方法

(ini.csv)

| DEFINE | VALUE |
|--------------------|-------|
| MeasureTextColor | blue |
| MeasureValueLength | 4 |

| 項目名 | 内容 |
|--------------------|---|
| MeasureTextColor | 测定值显示用文本框背景色的设定。 blue、yellow、orange、green可以设定。未记入时以yellow显示。 |
| MeasureValueLength | 测定值包含小数位为几位的设定。 (例) 数显卡尺上送出的值的format「*.**」的时候、含小数位为4位，所以设定4 |

(cntrl.csv)

macro的form的种类（KIND）在「measure」上登录。

| MACRO | KIND | DISPFLG | SENDFLG | AUTOSENDFLG | BTNNAME | CHANGEPRG | LABELTXT | MIN | MAX | CMNT_B | CMNT_R |
|-------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|----------|-----|-----|--------|--------|
| #505 | measure | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |

(load.csv)

输入measure的定义。定义名设定以「measure」开始的值

| NO | TYPE | DRAWING | DISPFLG | #505 |
|----|------|---------|---------|----------|
| 1 | AAA | | 1 | measure1 |

(measure.csv)

设定load.csv上被定义了的定义的定义的详细。

| DEFINE | LABELVALUE | DEFVALUE | SENDVALUE |
|----------|------------|----------|-----------|
| measure1 | 卡尺值 | 0 | relation1 |

转让值与测量值关联，想使其变化的时候，定义relation

measure.csv的format如下

| DEFINE | LABELVALUE | DEFVALUE | SENDVALUE |
|--------|------------|----------|-----------|
| 定義名 | label显示值 | 初期表示值 | 文本框值 |

| 名称 | 説明 | 設定例 |
|----------|---|-----------|
| 定义名 | 记入load.csv上定义了的定义名。设定以「measure」开头的定义名。 | measure1 |
| label显示值 | 设定macro名的右边的label上显示的值。 | 測定値 |
| 初期显示值 | 设定文本框的初期显示值 | 0 |
| 文本框值 | 设定传送到NC机的值。 想使之与测定值关联，使其变化的时候。进行relation的定义。 | relation1 |

(relation.csv)

| DEFINE | VALUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|-------|-----|-------|----|---|-----|-------|---|---|
| relation1 | calc1 | and | #504M | >= | 0 | and | #504M | < | 1 |
| relation1 | #504M | and | #504M | > | 1 | | | | |

条件式的macro里有带「M」的时候、参照#504的测定值显示用文本的值。

※relation.csv的登录方法详细、参照「relation」表

(calc.csv)

calc.csv的登录

| DEFINE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|-------|---|---|
| calc1 | = | #504M | * | 2 |

※calc.csv的登录方法详细参照「calc.csv登录方法」表