

【EXCEPTION機能説明】 可以通过DNC2.5使用

● 机能

分割文字列中、以想检索的文字列开头的文字多数存在的情况下，无意的文字会搜索成功。
有会变成error的情况。为了避免此error，登录从分割文字列里要除去的文字列的一种机能。

例如

HCLGN6-15-NC2.5-TC2-HC

这样的型式上、分割文字列如以下所示。

- HCLGN6
- 15
- NC2.5
- TC2
- HC

这些的文字列中、以「HC」开头的文字列会有这2个

- HCLGN6
- HC

此时虽然想要确认有无HC，但有时候会在无意间的情况下HCLGN的文字列会被搜索到的情况。

另外，HCLGN6-15-NC2.5-TC2（无HC可选项）的型式上、想确认有无HC的选项时，

虽然HC是没有的，但由于会搜到HCLGN6，

所以会判断为有HC的追加选项。

由于exception.csv内提前登录「HCLGN」的话此文字列就会被除外，正常操作。

●master設置場所

master/prg*文档下（和load.csv等同一场所）
使用本机能时，放置文件夹（file）后登录值。即便没有文件夹也不会报错（error）。

●相关master

master名	内容
define.csv	和原来的登录方法一样。
exception.csv	登录在define.csv上登录的定义名以及分割文字列中通过检索需要除外的文字列

●master登録方法

define.csv

DEFINE	STR	BEFORE	AFTER	CHNGVL	CALC
defineHC	HC	HC	1		
defineHC	HC	-	0		

登录HC追加工选项存在时设定1、不存在时设定0的master

exception.csv

DEFINE	STR
defineHC	HCL

将和define.csv的DEFINE内登录的定义名，同一名字登录在DEFINE内。
登录想要除外的文字列。此登录方法的话，以HCL开头的文字列会被全部从分割文字列中除外