

【ONOFF机能说明】 可以通过DNC2.0使用

●机能

设备状态为启动→停止了的时候、显示值会恢复到master设定值的一个机能
(onoff.csv的值由1变为了0时，画面显示值会变更掉)

仅switch系及correct系可以使用

●相关master

master名	内容
switch.csv	新建立个ONOFF的项目、设备停了的时候，在想恢复的数值的那一行上设定「1」。
correct.csv	新建立个ONOFF的项目、设备停止时想恢复为默认值的时候，设定「1」。

●master登录方法

switch.csv

DEFINE	DISPVALUE	SENDVALUE	ONOFF
switch1	aaa	1	
switch1	bbb	2	
switch1	ccc	3	1

master内追加「ONOFF」的项目

设备停止时，想将转让值以及按键显示值恢复为3,ccc时，设定「1」

correct.csv

DEFINE	DEFVALUE	UPDOWN	UPPER	LOWER	ONOFF
correct1	1	0.5	5.5	-5.5	1

master内追加「ONOFF」的项目

设备停止时想恢复为默认值时，设定「1」