

# Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy プロトコルスタック

## APIリファレンスマニュアル LNP編

ルネサスマイクロコンピュータ

対象デバイス

RL78/G1D

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。  
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準：            コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、  
                             家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準：          輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
                             防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

# このマニュアルの使い方

## 1. 目的と対象者

このマニュアルは、ルネサス Bluetooth Low Energy マイコン（RL78/G1D）を使用した応用製品の開発に利用するソフトウェア「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック」の Location and Navigation Profile 機能の API（Application Program Interface）について説明するものです。本ソフトウェアを用いた応用システムを設計するユーザを対象にしています。このマニュアルを使用するには、マイクロコンピュータ、Bluetooth Low Energy に関する基本的な知識が必要です。

## 関連資料

関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

資料名	資料番号	
	和文	英文
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック		
ユーザーズマニュアル	R01UW0095J	R01UW0095E
API リファレンスマニュアル 基本編	R01UW0088J	R01UW0088E
API リファレンスマニュアル FMP 編	R01UW0089J	R01UW0089E
API リファレンスマニュアル PXP 編	R01UW0090J	R01UW0090E
API リファレンスマニュアル HTP 編	R01UW0091J	R01UW0091E
API リファレンスマニュアル BLP 編	R01UW0092J	R01UW0092E
API リファレンスマニュアル HOGP 編	R01UW0093J	R01UW0093E
API リファレンスマニュアル ScPP 編	R01UW0094J	R01UW0094E
API リファレンスマニュアル HRP 編	R01UW0097J	R01UW0097E
API リファレンスマニュアル CSCP 編	R01UW0098J	R01UW0098E
API リファレンスマニュアル CPP 編	R01UW0099J	R01UW0099E
API リファレンスマニュアル GLP 編	R01UW0103J	R01UW0103E
API リファレンスマニュアル TIP 編	R01UW0106J	R01UW0106E
API リファレンスマニュアル RSCP 編	R01UW0107J	R01UW0107E
API リファレンスマニュアル ANP 編	R01UW0108J	R01UW0108E
API リファレンスマニュアル PASP 編	R01UW0109J	R01UW0109E
API リファレンスマニュアル LNP 編	このマニュアル	R01UW0113E
サンプルプログラムアプリケーションノート	R01AN1375J	R01AN1375E
rBLE コマンド仕様書	R01AN1376J	R01AN1376E

## 2. 略語および略称の説明

略語／略称	フルスペル	備考
ANP	Alert Notification Profile	
ANS	Alert Notification Service	
API	Application Programming Interface	
ATT	Attribute Protocol	
BAS	Battery Service	
BB	Base Band	
BD_ADDR	Bluetooth Device Address	
BLE	Bluetooth low energy	
BLP	Blood Pressure Profile	
BLS	Blood Pressure Service	
CPP	Cycling Power Profile	
CPS	Cycling Power Service	
CSCP	Cycling Speed and Cadence Profile	
CSCS	Cycling Speed and Cadence Service	
CSRK	Connection Signature Resolving Key	
CTS	Current Time Service	
DIS	Device Information Service	
EDIV	Encrypted Diversifier	
FMP	Find Me Profile	
GAP	Generic Access Profile	
GATT	Generic Attribute Profile	
GLP	Glucose Profile	
GLS	Glucose Service	
HCI	Host Controller Interface	
HID	Human Interface Device	
HIDS	HID Service	
HOGP	HID over GATT Profile	
HRP	Heart Rate Profile	
HRS	Heart Rate Service	
HTP	Health Thermometer Profile	
HTS	Health Thermometer Service	
IAS	Immediate Alert Service	
IRK	Identity Resolving Key	
L2CAP	Logical Link Control and Adaptation Protocol	
LE	Low Energy	
LL	Link Layer	
LLS	Link Loss Service	

LNP	Location and Navigation Profile	
LNS	Location and Navigation Service	
LTK	Long Term Key	
MCU	Micro Controller Unit	
MITM	Man-in-the-middle	
MTU	Maximum Transmission Unit	
NDCS	Next DST Change Service	
OOB	Out of Band	
OS	Operating System	
PASP	Phone Alert Status Profile	
PASS	Phone Alert Status Service	
PXP	Proximity Profile	
RF	Radio Frequency	
RSCP	Running Speed and Cadence Profile	
RSCS	Running Speed and Cadence Service	
RSSI	Received Signal Strength Indication	
RTUS	Reference Time Update Service	
ScPP	Scan Parameters Profile	
ScPS	Scan Parameters Service	
SM	Security Manager	
SMP	Security Manager Protocol	
STK	Short Term Key	
TIP	Time Profile	
TK	Temporary Key	
TPS	Tx Power Service	
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	
UUID	Universal Unique Identifier	

略語／略称	フルスペル	備考
APP	Application	
CSI	Clocked Serial Interface	
IIC	Inter-Integrated Circuit	
RSCIP	Renesas Serial Communication Interface Protocol	
VS	Vendor Specific	

Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.の登録商標です。  
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



# 目次

1. はじめに .....	1
2. Common Definitions .....	3
2.1 Service Definitions .....	3
2.2 Status Definitions.....	5
3. Location and Navigation Profile.....	7
3.1 Definitions .....	7
3.2 Functions .....	17
3.2.1 RBLE_LNP_Sensor_Enable.....	18
3.2.2 RBLE_LNP_Sensor_Disable.....	18
3.2.3 RBLE_LNP_Sensor_Send_Location_Speed .....	19
3.2.4 RBLE_LNP_Sensor_Set_Position_Quality.....	20
3.2.5 RBLE_LNP_Sensor_Send_LN_Control_Point .....	21
3.2.6 RBLE_LNP_Sensor_Send_Navigation .....	22
3.2.7 RBLE_LNP_Sensor_Send_Battery_Level .....	23
3.2.8 RBLE_LNP_Collector_Enable.....	24
3.2.9 RBLE_LNP_Collector_Disable.....	26
3.2.10 RBLE_LNP_Collector_Read_Char .....	26
3.2.11 RBLE_LNP_Collector_Write_LN_Control_Point .....	27
3.2.12 RBLE_LNP_Collector_Write_Char .....	28
3.3 Events .....	29
3.3.1 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP .....	29
3.3.2 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP .....	30
3.3.3 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND .....	30
3.3.4 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LOCATION_SPEED_COMP .....	30
3.3.5 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SET_POSITION_QUALITY_COMP .....	31
3.3.6 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LN_CP_COMP.....	31
3.3.7 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_NAVIGATION_COMP.....	31
3.3.8 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTTERY_LEVEL_COMP.....	31
3.3.9 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_CHG_LN_CP_IND.....	32
3.3.10 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND .....	33
3.3.11 RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND .....	33
3.3.12 RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP .....	34
3.3.13 RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP .....	35



3.3.14	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND .....	35
3.3.15	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_LOCATION_SPEED_NTF .....	36
3.3.16	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_LN_CP_IND .....	37
3.3.17	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_NAVIGATION_NTF.....	38
3.3.18	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_BATTERY_LEVEL_NTF.....	38
3.3.19	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE.....	39
3.3.20	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE.....	40
3.3.21	RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND .....	40
3.4	Message Sequence Chart .....	41
4.	注意事項 .....	42
付録A	表の見方 .....	43
付録B	参考文献 .....	45
付録C	用語説明 .....	46

## 1. はじめに

このマニュアルは、ルネサス Bluetooth Low Energy マイコン（RL78/G1D）を使用した Bluetooth 応用製品の開発に利用するソフトウェア「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック」（以降、BLE ソフトウェア）の LNP 機能の API について説明しています。

「BLE ソフトウェア」のソフトウェア構成および機能の詳細につきましては、「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック ユーザーズマニュアル」を参照下さい。



## 2. Common Definitions

このセクションは、各プロファイルの API に関する共通定義について記載します。

### 2.1 Service Definitions

この節は、複数のプロファイルの API で使用されるサービスの共通定義について記載します。

- アラートレベル列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_ALT_LVL_enum {
    RBLE_SVC_ALERT_NONE      = 0x00,   アラートなし
    RBLE_SVC_ALERT_MILD,      弱いアラート
    RBLE_SVC_ALERT_HIGH      強いアラート
};
```

- PnP ID 特性ベンダーID フィールド列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_PNP_VENDOR_ID_enum {
    RBLE_SVC_SIG_ASSIGNED_ID  = 0x01,   Bluetooth SIG によって割り当てられた Vendor ID
    RBLE_SVC_USB_ASSIGNED_ID  USB-IF によって割り当てられた Vendor ID
};
```

- 特性プレゼンテーションフォーマット記述子名前フィールド列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_PRESEN_NAMESPACE_enum {
    RBLE_SVC_NAMESPACE_SIG    = 0x01,   Bluetooth SIG によって定義される
};
```

- サービスセキュリティレベル列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_SEC_LVL_enum {
    RBLE_SVC_SEC_NONE        = 0x01,   セキュリティを要求しない
    RBLE_SVC_SEC_UNAUTH      = 0x02,   Unauthenticated ペアリングを要求する
    RBLE_SVC_SEC_AUTH        = 0x04,   Authenticated ペアリングを要求する
    RBLE_SVC_SEC_AUTZ        = 0x08,   Authorization を要求する
    RBLE_SVC_SEC_ENC         = 0x10,   暗号化を要求する
};
```

- 接続タイプ列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_CON_enum {
    RBLE_PRF_CON_DISCOVERY    = 0x00,   初回接続時の構成接続
    RBLE_PRF_CON_NORMAL      二回目以降接続時の通常接続
};
```

- クライアントコンフィギュレーション特性値列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_CLIENT_CONFIG_enum {  
    RBLE_PRF_STOP_NTFIND = 0x00,  
    RBLE_PRF_START_NTF  
    RBLE_PRF_START_IND  
};
```

特性値を通知・表示しない  
特性値を通知する  
特性値を表示する

- サーバコンフィギュレーション特性値列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_SERVER_CONFIG_enum {  
    RBLE_PRF_STOP_BRD = 0x00,  
    RBLE_PRF_START_BRD  
};
```

特性値を Broadcast しない  
特性値を Broadcast する

## 2.2 Status Definitions

この節は、各プロファイルの API で使用されるステータス定義について記載します。

- rBLE ステータス列挙型宣言

```
enum RBLE_STATUS_enum {
    RBLE_OK = 0x00,      正常動作
    RBLE_PRF_ERR_INVALID_PARAM = 0x90,  特性値の設定・取得に指定したパラメータが不正
    RBLE_PRF_ERR_INEXISTENT_HDL,        特性値の設定・取得に指定したハンドルが不正
    RBLE_PRF_ERR_STOP_DISC_CHAR_MISSING, 特性値が見つからない
    RBLE_PRF_ERR_MULTIPLE_IAS,           IAS が複数存在する
    RBLE_PRF_ERR_INCORRECT_PROP,         プロパティが不正
    RBLE_PRF_ERR_MULTIPLE_CHAR,          特性値が複数存在する
    RBLE_PRF_ERR_NOT_WRITABLE,           書き込みは許可されない
    RBLE_PRF_ERR_NOT_READABLE,          読み出しは許可されない
    RBLE_PRF_ERR_REQ_DISALLOWED,        要求は許可されない
    RBLE_PRF_ERR_NTF_DISABLED,          通知が有効ではない
    RBLE_PRF_ERR_IND_DISABLED,          指示が有効ではない
    RBLE_PRF_ERR_ATT_NOT_SUPPORTED,     特性値はサポートしない
};
```

【注】上記以外のステータスは、API リファレンスマニュアル基本編に記載しています。



### 3. Location and Navigation Profile

このセクションは、Location and Navigation Profile の API について記載します。Location and Navigation Profile を使用することで、位置、速度などの情報やナビゲーション情報などを収集することが可能です。

#### 3.1 Definitions

このセクションは、Location and Navigation Profile の API で使用される定義について記載します。

- ルートの最大文字サイズ

```
#define RBLE_LNP_SENSOR_ROUTE_NAME_MAX 17
```

- LNP イベントタイプ列挙型宣言

```
enum RBLE_LNP_EVENT_TYPE_enum {
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP = 0x01,    Sensor 有効完了イベント
                                                    (Parameters : sensor_enable)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP,          Sensor 無効完了イベント
                                                    (Parameters : sensor_disable)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND,             Sensor エラー通知イベント
                                                    (Parameters : error_ind)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LOCATION_SPEED_COMP, 位置、速度情報送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_location_speed)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SET_POSITION_QUALITY_COMP, 位置品質情報変更完了イベント
                                                    (Parameters : set_position_quality)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LN_CP_COMP,        LN コントロールポイント
                                                    送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_ln_cp)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_NAVIGATION_COMP, ナビゲーション情報送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_navigation)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL_COMP, バッテリーレベル送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_battery_level)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_CHG_LN_CP_IND,          LN コントロールポイント
                                                    変更通知イベント
                                                    (Parameters : chg_ln_cp_ind)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND,         特性コンフィギュレーション
                                                    変更通知イベント
                                                    (Parameters : cfg_indntf_ind)
    RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND, コマンド拒否通知イベント
                                                    (Parameters : cmd_disallowed_ind)
    RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP = 0x81, Collector 有効完了イベント
                                                    (Parameters : collector_enable)
    RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP,        Collector 無効完了イベント
                                                    (Parameters : collector_disable)
    RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND,          Collector エラー通知イベント
                                                    (Parameters : error_ind)
```



```

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_LOCATION_SPEED_NTF, 位置、速度情報通知イベント
                                                    (Parameters : location_speed_ntf)
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_LN_CP_IND,           LN コントロールポイント通知イベント
                                                    (Parameters : ln_cp_ind)
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_NAVIGATION_NTF,      ナビゲーション情報通知イベント
                                                    (Parameters : navigation_ntf)
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_BATTERY_LEVEL_NTF,   バッテリーレベル通知イベント
                                                    (Parameters : battery_level_ntf)
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE,  特性値取得要求応答イベント
                                                    (Parameters : rd_char_resp)
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE, 特性値設定要求応答イベント
                                                    (Parameters : wr_char_resp)
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND コマンド拒否通知イベント
                                                    (Parameters : cmd_disallowed_ind)
};

```

- LNP イベントタイプ型宣言

```
typedef uint8_t                                RBLE_LNP_EVENT_TYPE;
```

- LNP Sensor イベントコールバック関数型宣言

```
typedef void ( *RBLE_LNPS_EVENT_HANDLER )( RBLE_LNPS_EVENT *event );
```

- LNP Collector イベントコールバック関数型宣言

```
typedef void ( *RBLE_LNPC_EVENT_HANDLER )( RBLE_LNPC_EVENT *event );
```

- ロケーション／ナビゲーションサービス・デバイス情報サービス・バッテリーサービス特性コード  
列挙型宣言

enum RBLE_LNPC_RD_CHAR_CODE_enum {	
RBLE_LNPC_RD_LNS_LN_FEATURE = 0x00,	センサ機能情報
RBLE_LNPC_RD_LNS_LOCATION_SPEED_CFG,	位置・速度情報の通知
RBLE_LNPC_RD_LNS_POSITION_QUALITY,	位置品質情報
RBLE_LNPC_RD_LNS_LN_CP_CFG,	LN コントロールポイントの通知
RBLE_LNPC_RD_LNS_NAVIGATION_CFG,	ナビゲーション情報の通知
RBLE_LNPC_RD_DIS_MANUF,	センサの製造会社名
RBLE_LNPC_RD_DIS_MODEL,	センサのモデル・ナンバー
RBLE_LNPC_RD_DIS_SERNB,	センサのシリアル・ナンバー
RBLE_LNPC_RD_DIS_HWREV,	センサのハードウェア・リビジョン
RBLE_LNPC_RD_DIS_FWREV,	センサのファームウェア・リビジョン
RBLE_LNPC_RD_DIS_SWREV,	センサのソフトウェア・リビジョン
RBLE_LNPC_RD_DIS_SYSID,	センサのシステム ID
RBLE_LNPC_RD_DIS_IEEE,	センサの IEEE 認証情報
RBLE_LNPC_RD_BAS_BL,	センサのバッテリーレベル
RBLE_LNPC_RD_BAS_BL_CFG	センサのバッテリーレベル通知
};	

- ロケーション／ナビゲーションサービス・バッテリーサービス特性値設定列挙型宣言

```
enum RBLE_LNPC_WR_CHAR_CODE_enum {
    RBLE_LNP_LOCATION_SPEED_CODE = 0x00,           位置・速度情報通知設定
    RBLE_LNP_LN_CONTROL_POINT_CODE,                要求(LN コントロールポイント)
                                                    結果通知設定
    RBLE_LNP_NAVIGATION_CODE,                      ナビゲーション情報通知設定
    RBLE_LNP_BATTERY_LEVEL_CODE                   バッテリーレベル通知設定
};
```

- ロケーション／ナビゲーション オペレーションコード設定列挙型宣言

```
enum RBLE_LNP_LNCP_OP_CODE_enum {
    RBLE_LNP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE = 0x01,        総距離設定
    RBLE_LNP_OP_MASK_LS_CONTENTS_CODE,            位置・速度通知情報マスク設定
    RBLE_LNP_OP_NAVIGATION_CONTROL_CODE,          ナビゲーション制御
    RBLE_LNP_OP_REQ_NUM_OF_ROUTE_CODE,            ルート数要求
    RBLE_LNP_OP_REQ_NAME_OF_ROUTE_CODE,           ルート名要求
    RBLE_LNP_OP_SELECT_ROUTE_CODE,               ルート指定
    RBLE_LNP_OP_SET_FIX_RATE_CODE,               ナビゲーション情報の通知間隔指定
    RBLE_LNP_OP_SET_ELEVATION_CODE,              海拔設定
    RBLE_LNP_OP_RESPONSE_CODE = 0x20             レスポンス
};
```

- ロケーション／ナビゲーション オペレーションレスポンスコード設定列挙型宣言

```
enum RBLE_LNP_LNCP_RES_CODE_enum {
    RBLE_LNP_RES_SUCCESS_CODE = 0x01,             成功
    RBLE_LNP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE,              未対応のオペレーション
    RBLE_LNP_RES_INVALID_PARAM_CODE,             不正なパラメータ
    RBLE_LNP_RES_OP_FAILED_CODE                  オペレーション失敗
};
```

- ナビゲーション制御列挙型宣言

```
enum RBLE_LNP_CNTL_NAVIGATION_enum {
    RBLE_LNP_CNTL_NAVI_STOP = 0x00,              ナビゲーション停止
    RBLE_LNP_CNTL_NAVI_START,                    ナビゲーション開始
    RBLE_LNP_CNTL_NAVI_PAUSE,                   ナビゲーション一時停止
    RBLE_LNP_CNTL_NAVI_RESUME,                  ナビゲーション再開
    RBLE_LNP_CNTL_NAVI_SKIP,                   目標地点のスキップ
    RBLE_LNP_CNTL_NAVI_SET_NEAREST              最寄地点へ目標地点変更
};
```

- 日付時間情報構造体

```
typedef struct RBLE_DATE_TIME_t{
    uint16_t    year;                            年
    uint8_t     month;                          月
    uint8_t     day;                            日
};
```

```

uint8_t    hour;
uint8_t    min;
uint8_t    sec;
uint8_t    reserved;
}RBLE_DATE_TIME;

```

- ロケーション／ナビゲーションセンサー特性情報構造体

```

typedef struct RBLE_LNP_SENSOR_PARAM_t {
    uint16_t    location_speed_ntf_en;
    uint16_t    ln_cp_ind_en;
    uint16_t    navigation_ntf_en;
    uint16_t    battery_level_ntf_en;
} RBLE_LNP_SENSOR_PARAM;

```

位置・速度情報通知  
LN コントロールポイント表示  
ナビゲーション情報通知  
バッテリーレベル通知

- 位置・速度情報構造体

```

typedef struct RBLE_LNP_LOCATION_SPEED_INFO_t{
    uint16_t    flags;
    uint16_t    instant_speed;
    uint32_t    total_distance;
    int32_t     latitude;
    int32_t     longitude;
    int32_t     elevation;
    uint16_t    heading;
    uint8_t     rolling_time;
    uint8_t     reserved;
    RBLE_DATE_TIME utc_time;
} RBLE_LNP_LOCATION_SPEED_INFO;

```

データフィールドフラグ  
瞬間速度 (1/100[m/s]単位)  
総距離 (1/10[m]単位)  
緯度 (1/10<sup>7</sup>[度]単位)  
経度 (1/10<sup>7</sup>[度]単位)  
海拔 (1/100[m]単位)  
方向 (1/100[度]単位)  
位置情報更新間隔 ([s]単位)  
予約  
位置を受信したときの協定世界時

- 位置品質情報構造体

```

typedef struct RBLE_LNP_POSITION_QUALITY_INFO_t {
    uint16_t    flags;
    uint8_t     beacon_solution_num;
    uint8_t     beacon_view_num;
    uint16_t    first_fix_time;
    uint32_t    ehpe;
    uint32_t    evpe;
    uint8_t     hdop;
    uint8_t     vdop;
} RBLE_LNP_POSITION_QUALITY_INFO;

```

データフィールドフラグ  
現在地計算用ビーコンの数  
データを受信しているビーコンの数  
初期位置算出時間 (1/10[s]単位)  
水平方向の推定誤差 (1/100[m]単位)  
垂直方向の推定誤差 (1/100[m]単位)  
水平方向の位置精度劣化度  
垂直方向の位置精度劣化度

- LN コントロールポイント制御構造体

```

typedef struct RBLE_LNP_WR_CONTROL_POINT_INFO_t{
    uint8_t     OpCode;
    uint8_t     reserved;
    uint32_t    cumulative_value;
}

```

オペレーションコード  
予約  
総距離

uint16_t	content_mask;	位置・速度情報通知のマスク設定
uint16_t	route_num;	ルート番号
uint8_t	control_val;	制御コード
uint8_t	fix_rate;	通知間隔 (1[s]単位)
int32_t	elevation;	海拔 (1/100[m]単位)

```

} RBLE_LNP_WR_CONTROL_POINT_INFO;

```

- LN コントロールポイント制御結果通知構造体

```

typedef struct RBLE_LNP_IND_CONTROL_POINT_INFO_t{
    uint8_t      OpCode;                オペレーションコード
    uint8_t      request_op_code;        要求オペレーションコード
    uint8_t      response_val;           オペレーション結果
    uint8_t      reserved;               予約
    uint16_t     route_num;              ルート番号
    uint8_t      name_size;              ルート名の長さ
    uint8_t      route_name[RBLE_LNP_SENSORE_ROUTE_NAME_MAX]; ルート名
} RBLE_LNP_IND_CONTROL_POINT_INFO;

```

- ナビゲーション情報通知構造体

```

typedef struct RBLE_LNP_NAVIGATION_INFO_t{
    uint16_t     flags;                  データフィールドフラグ
    uint16_t     bearing;                目的地の方向 (1/100[度]単位)
    uint16_t     heading;                ユーザの方向 (1/100[度]単位)
    uint32_t     remain_dis;              目的地までの距離 (1/10[m]単位)
    int32_t      remain_v_dis;            目的地までの垂直距離 (1/100[m]単位)
    RBLE_DATE_TIME estimate_time;        目的地への到着予定時間
} RBLE_LNP_NAVIGATION_INFO;

```

- ロケーション／ナビゲーションサービス内容構造体

```

typedef struct RBLE_LNS_CONTENT_t{
    uint16_t     shdl;                   ロケーション／ナビゲーションサービス開始ハンドル
    uint16_t     ehdl;                   ロケーション／ナビゲーションサービス終了ハンドル
    uint16_t     ln_feature_char_hdl;     センサ サポート機能特性ハンドル
    uint16_t     ln_feature_val_hdl;      センサ サポート機能特性値ハンドル
    uint8_t      ln_feature_prop;         センサ サポート機能特性のプロパティ
    uint8_t      reserved1;              予約
    uint16_t     location_speed_char_hdl; 位置・速度情報特性ハンドル
    uint16_t     location_speed_val_hdl;   位置・速度情報特性値ハンドル
    uint16_t     location_speed_cfg_hdl;   位置・速度情報クライアント特性
                                           コンフィギュレーションの記述子ハンドル
    uint8_t      location_speed_prop;     位置・速度情報特性のプロパティ
    uint8_t      reserved2;              予約
    uint16_t     position_quality_char_hdl; 位置情報品質特性ハンドル
    uint16_t     position_quality_val_hdl; 位置情報品質特性値ハンドル
    uint8_t      position_quality_prop;    位置情報品質特性のプロパティ
}

```

uint8_t	reserved3;	予約
uint16_t	ln_cp_char_hdl;	LN コントロールポイント特性ハンドル
uint16_t	ln_cp_val_hdl;	LN コントロールポイント特性値ハンドル
uint16_t	ln_cp_cfg_hdl;	LN コントロールポイントクライアント特性 コンフィギュレーションの記述子ハンドル
uint8_t	ln_cp_prop;	LN コントロールポイント特性のプロパティ
uint8_t	reserved4;	予約
uint16_t	navigation_char_hdl;	ナビゲーション情報特性ハンドル
uint16_t	navigation_val_hdl;	ナビゲーション情報特性値ハンドル
uint16_t	navigation_cfg_hdl;	ナビゲーション情報クライアント特性 コンフィギュレーションの記述子ハンドル
uint8_t	navigation_prop;	ナビゲーション情報特性のプロパティ
uint8_t	reserved5;	予約
}RBLE_LNS_CONTENT;		

- デバイス情報サービス内容構造体

typedef struct RBLE_DIS_CONTENT_t {		
uint16_t	shdl;	デバイス情報サービス開始ハンドル
uint16_t	ehdl;	デバイス情報サービス終了ハンドル
uint16_t	sys_id_char_hdl;	システム ID 特性ハンドル
uint16_t	sys_id_val_hdl;	システム ID 特性値ハンドル
uint8_t	sys_id_prop;	システム ID 特性プロパティ
uint8_t	reserved;	予約
uint16_t	model_nb_char_hdl;	モデル・ナンバー特性ハンドル
uint16_t	model_nb_val_hdl;	モデル・ナンバー特性値ハンドル
uint8_t	model_nb_prop;	モデル・ナンバー特性プロパティ
uint8_t	reserved2;	予約
uint16_t	serial_nb_char_hdl;	シリアル・ナンバー特性ハンドル
uint16_t	serial_nb_val_hdl;	シリアル・ナンバー特性値ハンドル
uint8_t	serial_nb_prop;	シリアル・ナンバー特性プロパティ
uint8_t	reserved3;	予約
uint16_t	fw_rev_char_hdl;	ファームウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t	fw_rev_val_hdl;	ファームウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t	fw_rev_prop;	ファームウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t	reserved4;	予約
uint16_t	hw_rev_char_hdl;	ハードウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t	hw_rev_val_hdl;	ハードウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t	hw_rev_prop;	ハードウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t	reserved5;	予約
uint16_t	sw_rev_char_hdl;	ソフトウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t	sw_rev_val_hdl;	ソフトウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t	sw_rev_prop;	ソフトウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t	reserved6;	予約
uint16_t	manuf_name_char_hdl;	製造会社名特性ハンドル
uint16_t	manuf_name_val_hdl;	製造会社名特性値ハンドル
uint8_t	manuf_name_prop;	製造会社名特性プロパティ

uint8_t	reserved7;	予約
uint16_t	ieee_certif_char_hdl;	IEEE 認証特性ハンドル
uint16_t	ieee_certif_val_hdl;	IEEE 認証特性値ハンドル
uint8_t	ieee_certif_prop;	IEEE 認証特性プロパティ
uint8_t	reserved8;	予約

}RBLE\_DIS\_CONTENT;

- バッテリーサービス内容構造体

typedef struct RBLE_BATS_CONTENT_t {		
uint16_t	shdl;	バッテリーサービス開始ハンドル
uint16_t	ehdl;	バッテリーサービス終了ハンドル
uint16_t	battery_lvl_char_hdl;	バッテリーレベル特性ハンドル
uint16_t	battery_lvl_val_hdl;	バッテリーレベル特性値ハンドル
uint16_t	battery_lvl_cfg_hdl;	バッテリーレベル特性
		コンフィギュレーション記述子ハンドル
uint8_t	battery_lvl_prop;	バッテリーレベルプロパティ
uint8_t	reserved;	予約

}RBLE\_BATS\_CONTENT;

- LNP Sensor イベントパラメータ構造体

typedef struct RBLE_LNPS_EVENT_t {		
RBLE_LNP_EVENT_TYPE	type;	LNP イベントタイプ
uint8_t	reserved;	予約
union Event_Lns_Parameter_u {		
<b>Generic イベント</b>		
RBLE_STATUS	status;	ステータス
<b>Sensor 有効設定完了イベント</b>		
struct RBLE_LNP_Sensor_Enable_t{		
RBLE_STATUS	status;	ステータス
uint8_t	reserved;	予約
uint16_t	conhdl;	コネクションハンドル
}sensor_enable;		
<b>Sensor 無効設定完了イベント</b>		
struct RBLE_LNP_Sensor_Disable_t{		
uint16_t	conhdl;	コネクションハンドル
RBLE_LNP_SENSOR_PARAM	param;	ロケーション／ナビゲーションセンサ情報
}sensor_disable;		
<b>Sensor エラー通知イベント</b>		
struct RBLE_LNP_Sensor_Error_Ind_t{		
uint16_t	conhdl;	コネクションハンドル
RBLE_STATUS	status;	ステータス
}error_ind;		

**位置・速度情報送信完了イベント**

```
struct RBLE_LNP_Sensor_Send_Location_Speed_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_STATUS       status;          ステータス
}send_location_speed;
```

**位置品質情報設定完了イベント**

```
struct RBLE_LNP_Sensor_Set_Position_Quality_t{
    RBLE_STATUS       status;          ステータス
}set_position_quality;
```

**LN コントロールポイント送信完了イベント**

```
struct RBLE_LNP_Sensor_Send_LN_Control_Point_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_STATUS       status;          ステータス
}send_ln_cp;
```

**ナビゲーション情報送信完了イベント**

```
struct RBLE_LNP_Sensor_Send_Navigation_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_STATUS       status;          ステータス
}send_navigation;
```

**バッテリーレベル送信完了イベント**

```
struct RBLE_LNP_Sensor_Send_Battery_Level_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_STATUS       status;          ステータス
}send_battery_level;
```

**Sensor コントロールポイント変更通知イベント**

```
struct RBLE_LNP_Sensor_Chg_Ln_Cp_Ind_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_LNP_WR_CONTROL_POINT_INFO  wr_cp_info;
                                         LN コントロールポイント情報
}chg_ln_cp_ind;
```

**Sensor コンフィギュレーション特性値通知イベント**

```
struct RBLE_LNP_Sensor_Cfg_indntf_Ind_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    uint8_t           char_code;       特性コード
    uint8_t           reserved;       予約
    uint16_t          cfg_val;         コンフィギュレーション特性値
}cfg_indntf_ind;
```

**Sensor コマンド拒否通知イベント**

```

    struct RBLE_LNP_Sensor_Command_Disallowed_Ind_t{
        RBLE_STATUS          status;          ステータス
        uint8_t               reserved;        予約
        uint16_t              opcode;          オペコード
    }cmd_disallowed_ind;
} param;
} RBLE_LNPS_EVENT;

```

- LNP Collector イベントパラメータ構造体

```

typedef struct RBLE_LNPC_EVENT_t {
    RBLE_LNP_EVENT_TYPE      type;            LNP イベントタイプ
    uint8_t                  reserved;        予約
    union Event_Lnc_Parameter_u {
        Generic イベント
        RBLE_STATUS          status;          ステータス

        Collector 有効設定完了イベント
        struct RBLE_LNP_Collector_Enable_t{
            RBLE_STATUS      status;          ステータス
            uint8_t          reserved;        予約
            uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
            RBLE_LNS_CONTENT lns;            ロケーション/ナビゲーション
                                                サービス内容
            RBLE_DIS_CONTENT dis;            デバイス情報サービスの内容
            RBLE_BATS_CONTENT bas;           バッテリーサービスの内容
        }collector_enable;
    };
};

```

**Collector 無効設定完了イベント**

```

struct RBLE_LNP_Collector_Disable_t{
    RBLE_STATUS      status;          ステータス
    uint8_t          reserved;        予約
    uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
}collector_disable;

```

**Collector エラー通知イベント**

```

struct RBLE_LNP_Collector_Error_Ind_t{
    RBLE_STATUS      status;          ステータス
    uint8_t          reserved;        予約
    uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
}error_ind;

```

**Collector 位置・速度情報通知イベント**

```

struct RBLE_LNP_Collector_Location_Speed_Ntf_t{
    uint16_t         conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_LNP_LOCATION_SPEED_INFO location_speed_info;
                                                位置・速度情報
};

```



```
}location_speed_ntf;
```

#### Collector LN コントロールポイント表示イベント

```
struct RBLE_LNP_Collector_LN_CP_Ind_t{
    uint16_t                conhdl;                コネクションハンドル
    RBLE_LNP_IND_CONTROL_POINT_INFO ind_cp_info;  LN コントロールポイント情報
}ln_cp_ind;
```

#### Collector ナビゲーション情報通知イベント

```
struct RBLE_LNP_Collector_Navigation_Ntf_t{
    uint16_t                conhdl;                コネクションハンドル
    RBLE_LNP_NAVIGATION_INFO navigation_info;      ナビゲーション情報
}navigation_ntf;
```

#### Collector バッテリーレベル通知イベント

```
struct RBLE_LNP_Collector_Battery_Level_Ntf_t{
    uint16_t                conhdl;                コネクションハンドル
    uint8_t                 battery_level;          バッテリーレベル
}battery_level_ntf;
```

#### Collector 特性値取得要求応答イベント

```
struct RBLE_LNP_Collector_Read_Char_Response_t{
    uint16_t                conhdl;                コネクションハンドル
    uint8_t                 att_code;              ステータス
    uint8_t                 reserved;              予約
    RBLE_ATT_INFO_DATA      data;                  取得特性データ
}rd_char_resp;
```

#### Collector 特性値設定要求応答イベント

```
struct RBLE_LNP_Collector_Write_Char_Response_t{
    uint16_t                conhdl;                コネクションハンドル
    uint8_t                 att_code;              ステータス
}wr_char_resp;
```

#### Collector コマンド拒否通知イベント

```
struct RBLE_LNP_Collector_Command_Disallowed_Ind_t{
    RBLE_STATUS             status;                ステータス
    uint8_t                 reserved;              予約
    uint16_t                opcode;                オペコード
}cmd_disallowed_ind;
} param;
} RBLE_LNPC_EVENT;
```

## 3.2 Functions

以下に、rBLE の LNP 機能で定義されている API 関数を表にまとめ、次節より、その API 関数の詳細について説明します。

表 3-1 LNP 機能 API 関数一覧

RBLE_LNP_Sensor_Enable	Sensor Role を有効にする
RBLE_LNP_Sensor_Disable	Sensor Role を無効にする
RBLE_LNP_Sensor_Send_Location_Speed	位置・速度情報を送信する
RBLE_LNP_Sensor_Set_Position_Quality	位置品質情報を変更する
RBLE_LNP_Sensor_Send_LN_Control_Point	LN コントロールポイント情報を送信する
RBLE_LNP_Sensor_Send_Navigation	ナビゲーション情報を送信する
RBLE_LNP_Sensor_Send_Battery_Level	バッテリーレベルを送信する
RBLE_LNP_Collector_Enable	Collector Role を有効にする
RBLE_LNP_Collector_Disable	Collector Role を無効にする
RBLE_LNP_Collector_Read_Char	特性値を取得する
RBLE_LNP_Collector_Write_LN_Control_Point	LN コントロールポイントを設定する
RBLE_LNP_Collector_Write_Char	特性値を設定する

## 3.2.1 RBLE\_LNP\_Sensor\_Enable

```
RBLE_STATUS RBLE_LNP_Sensor_Enable(uint16_t conhdl, uint8_t sec_lvl, uint8_t con_type,
                                     RBLE_LNP_SENSOR_PARAM *param, RBLE_LNPS_EVENT_HANDLER call_back)
```

このファンクションは、LNP 機能の Sensor Role を有効にします。

センサでの位置・速度情報の通知、もしくは LN コントロールポイントの表示、ナビゲーション情報の通知、バッテリーレベルの通知を Collector から設定される場合には、表示／通知設定のパラメータは 0 に設定して構成接続を行い、それらを Sensor で設定する場合には、表示／通知設定のパラメータと共に通常接続を行ってください。

結果は Sensor Role 有効設定完了イベント RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_ENABLE\_COMP で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>sec_lvl</i>	セキュリティレベル		
<i>con_type</i>	RBLE_PRF_CON_DISCOVERY		構成接続
	RBLE_PRF_CON_NORMAL		通常接続
<i>*param</i>	<i>location_speed_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	位置・速度情報を通知しない
		RBLE_PRF_START_NTF	位置・速度情報を通知する
	<i>ln_cp_ind_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	LN コントロールポイントを表示しない
		RBLE_PRF_START_IND	LN コントロールポイントを表示する
	<i>navigation_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	ナビゲーション情報を通知しない
		RBLE_PRF_START_NTF	ナビゲーション情報を通知する
	<i>battery_level_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	バッテリーレベルを通知しない
		RBLE_PRF_START_NTF	バッテリーレベルを通知する
<i>call_back</i>	LNP のイベントを通知するコールバックファンクションを指定		

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_ERR</i>	Sensor Role を有効処理でエラー発生
<i>RBLE_PARAM_ERR</i>	パラメータ異常
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.2 RBLE\_LNP\_Sensor\_Disable

```
RBLE_STATUS RBLE_LNP_Sensor_Disable(uint16_t conhdl)
```

このファンクションは、LNP 機能の Sensor Role を無効にします。

結果は Sensor Role 無効設定完了イベント RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_DISABLE\_COMP で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
---------------	------------

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.3 RBLE\_LNP\_Sensor\_Send\_Location\_Speed

RBLE\_STATUS RBLE\_LNP\_Sensor\_Send\_Location\_Speed (uint16\_t conhdl,  
RBLE\_LNP\_LOCATION\_SPEED\_INFO \* location\_speed\_info)

このファンクションは、センサの位置・速度情報を送信します。

結果は Sensor Role 位置・速度情報送信完了イベント

RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_LOCATION\_SPEED\_COMP で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>*location_speed_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ	
	<i>instant_speed</i>	瞬間速度(1/100[m/s]単位)	
	<i>total_distance</i>	総距離 (1/10[m]単位 0m~1677721.5m)	
	<i>latitude</i>	緯度 (1/10^7[度]単位 WGS-84 フォーマット)	
	<i>longitude</i>	経度 (1/10^7[度]単位 WGS-84 フォーマット)	
	<i>elevation</i>	海拔 (1/100[m]単位 -83886.08m~83886.07m)	
	<i>heading</i>	方向 (1/100[度]単位 WGS-84 フォーマット)	
	<i>rolling_time</i>	位置情報更新間隔 ([s]単位)	
	<i>utc_time</i>	位置情報を受信したときの協定世界時	
		<i>year</i>	年
		<i>month</i>	月
		<i>day</i>	日
		<i>hour</i>	時
		<i>min</i>	分
		<i>sec</i>	秒

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.4 RBLE\_LNP\_Sensor\_Set\_Position\_Quality

RBLE\_STATUS RBLE\_LNP\_Sensor\_Set\_Position\_Quality(  
RBLE\_LNP\_POSITION\_QUALITY\_INFO \*quality\_info)

このファンクションは、センサの位置品質情報を変更します。

結果は Sensor Role 位置品質情報変更完了イベント

RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SET\_POSITION\_QUALITY\_COMP で通知されます。

Parameters:

*quality_info	flags	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
	beacon_solution_num	現在地の計算に使用されるビーコンの数。
	beacon_view_num	サーバがデータを受信しているビーコンの数。
	first_fix_time	デバイスの電源投入から初期位置算出までの時間。 (1/10[s] 単位)
	ehpe	Estimated Horizontal Position Errorの略。 水平方向の推定誤差 (1/100[m] 単位)
	evpe	Estimated Vertical Position Errorの略。 垂直方向の推定誤差。(1/100[m] 単位)
	hdop	Horizontal Dilution of Precisionの略。 水平方向の位置精度劣化度。
	vdop	Vertical Dilution of Precisionの略。 垂直方向の位置精度劣化度。

Return:

RBLE_OK	正常終了
RBLE_STATUS_ERROR	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.5 RBLE\_LNP\_Sensor\_Send\_LN\_Control\_Point

RBLE\_STATUS RBLE\_LNP\_Sensor\_Send\_LN\_Control\_Point (uint16\_t conhdl,  
RBLE\_LNP\_IND\_CONTROL\_POINT\_INFO \* ind\_cp\_info)

このファンクションは、LN コントロールポイントの情報を送信します。

Collector より LN コントロールポイントにオペレーションが書き込まれた場合、OpCode に RBLE\_LNP\_OP\_RESPONSE\_CODE を設定して応答してください。

request\_op\_code には Collector からのオペレーションコードを設定し、response\_value によりオペレーションに対するステータスを設定してください。

追加でパラメータを送信する必要がある場合は、Collector から要求されたオペレーションに応じて、必要なパラメータを設定してください。

結果は Sensor Role LN コントロールポイント送信完了イベント

RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_LN\_CP\_COMP で通知されます。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル		
* ind_cp_info	OpCode	RBLE_LNP_OP_RESPONSE_CODE	応答
	request_op_code	RBLE_LNP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	総距離設定
		RBLE_LNP_OP_MASK_LS_CONTENTS_CODE	位置・速度通知情報マスク設定
		RBLE_LNP_OP_NAVIGATION_CONTROL_CODE	ナビゲーション制御
		RBLE_LNP_OP_REQ_NUM_OF_ROUTE_CODE	ルート数要求 (route_num にルート数を指定)
		RBLE_LNP_OP_REQ_NAME_OF_ROUTE_CODE	ルート名要求 (name_size にルート名のサイズを、route_name にルート名を指定)
		RBLE_LNP_OP_SELECT_ROUTE_CODE	ルート指定
		RBLE_LNP_OP_SET_FIX_RATE_CODE	ナビゲーション情報の通知間隔指定
		RBLE_LNP_OP_SET_ELEVATION_CODE	海拔設定
	response_value	RBLE_LNP_RES_SUCCESS_CODE	オペレーション成功
		RBLE_LNP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE	未対応のオペレーション
		RBLE_LNP_RES_INVALID_PARAMETER_CODE	不正なパラメータ
		RBLE_LNP_RES_OP_FAILED_CODE	オペレーション失敗
	route_num	ルート数	
	name_size	ルート名の長さ	
	route_name[RBLE_LNP_SENSORE_ROUTE_NAME_MAX]	指定したルートのルート名(utf8 フォーマット)	

RBLE_STATUS RBLE_LNP_Sensor_Send_LN_Control_Point (uint16_t conhdl, RBLE_LNP_IND_CONTROL_POINT_INFO * ind_cp_info)		
Return:		
RBLE_OK		正常終了
RBLE_STATUS_ERROR		rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

### 3.2.6 RBLE\_LNP\_Sensor\_Send\_Navigation

RBLE_STATUS RBLE_LNP_Sensor_Send_Navigation (uint16_t conhdl, RBLE_LNP_NAVIGATION_INFO * navigation_info)		
<p>このファンクションは、ナビゲーション情報を送信します。</p> <p>結果は Sensor Role ナビゲーション情報送信完了イベント RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_NAVIGATION_COMP で通知されます。</p>		
Parameters:		
conhdl	コネクションハンドル	
*navigation_info	flags	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
	bearing	目的地の方向 (1/100[度]単位 WGS-84 フォーマット)
	heading	ユーザの方向 (1/100[度]単位 WGS-84 フォーマット)
	remain_dis	目的地までの距離 (1/10[m]単位 0m～1677721.5m)
	remain_v_dis	目的地までの垂直距離 (1/100[m]単位 -83886.08m～83886.07m)
	目的地への到着予定時刻	
	year	年
	month	月
	day	日
	hour	時
	min	分
	sec	秒
Return:		
RBLE_OK		正常終了
RBLE_STATUS_ERROR		rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可





## 3.2.8 RBLE\_LNP\_Collector\_Enable

```
RBLE_STATUS RBLE_LNP_Collector_Enable(uint16_t conhdl, uint8_t con_type,
                                      RBLE_LNS_CONTENT *lns, RBLE_DIS_CONTENT *dis,
                                      RBLE_BATS_CONTENT *bas, RBLE_LNPC_EVENT_HANDLER call_back)
```

このファンクションは、LNP 機能の Collector Role を有効にし、Sensor のサービスへのアクセスを開始します。結果は Collector Role 有効設定完了イベント RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP で通知されます。

初めて接続する Sensor のサービスへアクセスを開始する場合はサービスのパラメータは 0 に設定して構成接続を行い、Sensor のサービスを発見してください。同じ Sensor に二回目以降接続する場合は、発見したサービスのハンドル情報を保存しておくことで、そのサービスのハンドル情報と共に通常接続を行うと、サービスの検出を再び実施することなしに高速にサービスへのアクセスを開始することが可能です。

LNP 機能の Collector Role が有効な間は、1 台の Sensor が持つサービスにのみアクセス可能です。複数の Sensor を同時に接続して各 Sensor のサービスにアクセスする場合には、各 Sensor のサービスへのアクセスを切り替えるために Collector Role の有効 (RBLE\_LNP\_Collector\_Enable) / 無効 (RBLE\_LNP\_Collector\_Disable) を繰り返してください。その際、使用するパラメータは、各 Sensor と接続した際に取得したコネクションハンドルと初回接続時に保存したサービスのハンドル情報を用いて通常接続を行ってください。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>con_type</i>	RBLE_PRF_CON_DISCOVERY	初回接続時の構成接続
	RBLE_PRF_CON_NORMAL	二回目以降接続時の通常接続
<i>*lns</i>	<i>shdl</i>	ロケーション／ナビゲーションサービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	ロケーション／ナビゲーションサービスの終了ハンドル
	<i>ln_feature_char_hdl</i>	センサ サポート機能特性ハンドル
	<i>ln_feature_val_hdl</i>	センサ サポート機能特性値ハンドル
	<i>ln_feature_prop</i>	センサ サポート機能特性のプロパティ
	<i>location_speed_char_hdl</i>	位置・速度情報特性ハンドル
	<i>location_speed_val_hdl</i>	位置・速度情報特性値ハンドル
	<i>location_speed_cfg_hdl</i>	位置・速度情報クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>location_speed_prop</i>	位置・速度情報特性のプロパティ
	<i>position_quality_char_hdl</i>	位置情報品質特性ハンドル
	<i>position_quality_val_hdl</i>	位置情報品質特性値ハンドル
	<i>position_quality_prop</i>	位置情報品質特性のプロパティ
	<i>ln_cp_char_hdl</i>	LN コントロールポイント特性ハンドル
	<i>ln_cp_val_hdl</i>	LN コントロールポイント特性値ハンドル
	<i>ln_cp_cfg_hdl</i>	LN コントロールポイントクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>ln_cp_prop</i>	LN コントロールポイント特性のプロパティ
	<i>navigation_char_hdl</i>	ナビゲーション情報特性ハンドル
	<i>navigation_val_hdl</i>	ナビゲーション情報特性値ハンドル
	<i>navigation_cfg_hdl</i>	ナビゲーション情報クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>navigation_prop</i>	ナビゲーション情報特性のプロパティ
<i>*dis</i>	<i>shdl</i>	デバイス情報サービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	デバイス情報サービスの終了ハンドル

RBLE_STATUS RBLE_LNP_Collector_Enable(uint16_t conhdl, uint8_t con_type, RBLE_LNS_CONTENT *lns, RBLE_DIS_CONTENT *dis, RBLE_BATS_CONTENT *bas, RBLE_LNPC_EVENT_HANDLER call_back)			
		sys_id_char_hdl	システム ID 特性のハンドル
		sys_id_val_hdl	システム ID 特性値のハンドル
		sys_id_prop	システム ID 特性のプロパティ
		model_nb_char_hdl	モデル・ナンバー特性のハンドル
		model_nb_val_hdl	モデル・ナンバー特性値のハンドル
		model_nb_prop	モデル・ナンバー特性のプロパティ
		serial_nb_char_hdl	シリアル・ナンバー特性のハンドル
		serial_nb_val_hdl	シリアル・ナンバー特性値のハンドル
		serial_nb_prop	シリアル・ナンバー特性のプロパティ
		fw_rev_char_hdl	ファームウェア・リビジョン特性のハンドル
		fw_rev_val_hdl	ファームウェア・リビジョン特性値のハンドル
		fw_rev_prop	ファームウェア・リビジョン特性のプロパティ
		hw_rev_char_hdl	ハードウェア・リビジョン特性のハンドル
		hw_rev_val_hdl	ハードウェア・リビジョン特性値のハンドル
		hw_rev_prop	ハードウェア・リビジョン特性のプロパティ
		sw_rev_char_hdl	ソフトウェア・リビジョン特性のハンドル
		sw_rev_val_hdl	ソフトウェア・リビジョン特性値のハンドル
		sw_rev_prop	ソフトウェア・リビジョン特性のプロパティ
		manuf_name_char_hdl	製造会社名特性のハンドル
		manuf_name_val_hdl	製造会社名特性値のハンドル
		manuf_name_prop	製造会社名特性のプロパティ
		ieee_certif_char_hdl	IEEE 認証特性のハンドル
		ieee_certif_val_hdl	IEEE 認証特性値のハンドル
		ieee_certif_prop	IEEE 認証特性のプロパティ
	*bas	shdl	バッテリーサービス開始ハンドル
		ehdl	バッテリーサービス終了ハンドル
		battery_lvl_char_hdl	バッテリーレベル特性ハンドル
		battery_lvl_val_hdl	バッテリーレベル特性値ハンドル
		battery_lvl_cfg_hdl	バッテリーレベル特性コンフィギュレーション記述子ハンドル
		battery_lvl_prop	バッテリーレベルプロパティ
	call_back	コールバック	

Return:

RBLE_OK	正常終了
RBLE_ERR	初期化処理でエラー発生
RBLE_PARAM_ERR	パラメータ異常
RBLE_STATUS_ERROR	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可



## 3.2.11 RBLE\_LNP\_Collector\_Write\_LN\_Control\_Point

```
RBLE_STATUS RBLE_LNP_Collector_Write_LN_Control_Point (uint16_t conhdl,
                                                       RBLE_LNP_WR_CONTROL_POINT_INFO * wr_cp_info)
```

このファンクションは、ロケーション／ナビゲーションサービスの LN コントロールポイント特性情報の設定を行います。

OpCode でパラメータの設定が必要な場合は、設定するオペレーションに合わせて引数に値を設定してください。位置・速度通知情報マスク設定(RBLE\_LNP\_OP\_MASK\_LS\_CONTENTS\_CODE)は初期状態では通知が全て有効状態になっており、再接続のたびに有効状態に戻るため、マスク設定が必要な場合は、接続のたびに設定を行ってください。

ナビゲーションの通知(RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_NAVIGATION\_NTF)を受信するには、ナビゲーション制御(RBLE\_LNP\_OP\_NAVIGATION\_CONTROL\_CODE)を使用して、ナビゲーションの開始を行う必要があります。

結果は特性値設定要求応答イベント RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>*wr_cp_info</i>	コントロールポイント設定値		
	<i>OpCode</i>	RBLE_LNP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	総距離設定 (cumulative_value に指定)
		RBLE_LNP_OP_MASK_LS_CONTENTS_CODE	位置・速度通知情報マスク設定 (content_mask に指定)
		RBLE_LNP_OP_NAVIGATION_CONTROL_CODE	ナビゲーション制御 (control_val に指定)
		RBLE_LNP_OP_REQ_NUM_OF_ROUTE_CODE	ルート数要求
		RBLE_LNP_OP_REQ_NAME_OF_ROUTE_CODE	ルート名要求 (route_num に指定)
		RBLE_LNP_OP_SELECT_ROUTE_CODE	ルート指定 (route_num に指定)
		RBLE_LNP_OP_SET_FIX_RATE_CODE	ナビゲーション情報の通知間隔指定 (fix_rate に指定)
		RBLE_LNP_OP_SET_ELEVATION_CODE	海拔設定 (elevation に指定)
	<i>cumulative_value</i>	総距離 (1/10[m]単位 0m～1677721.5m)	
	<i>content_mask</i>	位置・速度情報通知のマスク設定(0: 通知有効 1: 通知無効) bit[0]: Instantaneous Speed bit[1]: Total Distance bit[2]: Location (Latitude & Longitude) bit[3]: Elevation bit[4]: Heading bit[5]: Rolling Time bit[6]: UTC Time bit[7-15]: Reserved	
	<i>route_num</i>	ルート番号	
	<i>control_val</i>	ナビゲーションの制御	
		RBLE_LNP_CNTL_NAVI_STOP	ナビゲーション停止



### 3.3 Events

以下に、rBLE の LNP 機能で定義されているイベントを表にまとめ、次節より、そのイベントの詳細について説明します。

表 3-2 LNP 機能イベント一覧

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP	Sensor Role 有効設定完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP	Sensor Role 無効設定完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND	Sensor Role エラー通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LOCATION_SPEED_COMP	位置・速度情報送信完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SET_POSITON_QUALITY_COMP	位置品質情報変更完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LN_CP_COMP	LN コントロールポイント送信完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_NAVIGATION_COMP	ナビゲーション情報送信完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL_COMP	バッテリーレベル送信完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_CHG_LN_CP_IND	LN コントロールポイント変更通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND	特性記述子変更通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND	Sensor Role コマンド拒否通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP	Collector Role 有効設定完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP	Collector Role 無効設定完了イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND	Collector Role エラー通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_LOCATION_SPEED_NTF	位置・速度情報通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_LN_CP_IND	LN コントロールポイント表示イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_NAVIGATION_NTF	ナビゲーション情報通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_BATTERY_LEVEL_NTF	バッテリーレベル通知イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE	特性値取得要求応答イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE	特性値設定要求応答イベント
RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND	Collector Role コマンド拒否通知イベント

#### 3.3.1 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_ENABLE\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP		
このイベントは、Sensor Role の有効設定(RBLE_LNP_Sensor_Enable)結果を通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	Sensor Role の有効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

## 3.3.2 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_DISABLE\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP				
このイベントは、Sensor Role の無効設定(RBLE_LNP_Sensor_Disable)結果を通知します。				
Parameters:				
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>param</i>		<i>location_speed_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	位置・速度情報を通知しない
			RBLE_PRF_START_NTF	位置・速度情報を通知する
		<i>ln_cp_ind_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	LN コントロールポイントを表示しない
			RBLE_PRF_START_IND	LN コントロールポイントを表示する
		<i>navigation_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	ナビゲーション情報を通知しない
			RBLE_PRF_START_NTF	ナビゲーション情報を通知する
		<i>battery_level_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	バッテリーレベルを通知しない
			RBLE_PRF_START_NTF	バッテリーレベルを通知する

## 3.3.3 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_ERROR\_IND

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND		
このイベントは、Sensor Role 固有のエラーコードを通知します。		
Parameters:		
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
	<i>status</i>	エラーコード (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.4 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_LOCATION\_SPEED\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LOCATION_SPEED_COMP		
このイベントは、位置・速度情報の送信 (RBLE_LNP_Sensor_Send_Location_Speed)完了を通知します。		
Parameters:		
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
	<i>status</i>	位置・速度情報の送信完了結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.5 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SET\_POSITION\_QUALITY\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SET_POSITION_QUALITY_COMP		
このイベントは、位置品質情報の変更 (RBLE_LNP_Sensor_Set_Position_Quality)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	位置品質情報の変更完了結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.6 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_LN\_CP\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_LN_CP_COMP		
このイベントは、LN コントロールポイントの送信 (RBLE_LNP_Sensor_Send_LN_Control_Point)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>status</i>	LN コントロールポイントの送信完了結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.7 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_NAVIGATION\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_NAVIGATION_COMP		
このイベントは、ナビゲーション情報の送信 (RBLE_LNP_Sensor_Send_Navigation)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>status</i>	ナビゲーション情報の送信完了結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.8 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_BATTERY\_LEVEL\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL_COMP		
このイベントは、バッテリーレベルの特性値変更と送信 (RBLE_LNP_Sensor_Send_Battery_Level)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>status</i>	バッテリーレベルの送信完了結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	



## 3.3.9 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_CHG\_LN\_CP\_IND

## RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_CHG\_LN\_CP\_IND

このイベントは、Collector によってロケーション／ナビゲーションサービスの LN コントロールポイント特性の値が設定されたことを通知します。

OpCode の他に追加のパラメータがある場合は、OpCode に応じたパラメータに情報が設定されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>wr_cp_info</i>	<i>OpCode</i>	RBLE_LNP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	総距離設定 (cumulative_value に指定)
		RBLE_LNP_OP_MASK_LS_CONTENTS_CODE	位置・速度通知情報マスク設定 (content_mask に指定)
		RBLE_LNP_OP_NAVIGATION_CONTROL_CODE	ナビゲーション制御 (control_val に指定)
		RBLE_LNP_OP_REQ_NUM_OF_ROUTE_CODE	ルート数要求
		RBLE_LNP_OP_REQ_NAME_OF_ROUTE_CODE	ルート名要求 (route_num に指定)
		RBLE_LNP_OP_SELECT_ROUTE_CODE	ルート指定 (route_num に指定)
		RBLE_LNP_OP_SET_FIX_RATE_CODE	ナビゲーション情報の通知間隔指定 (fix_rate に指定)
		RBLE_LNP_OP_SET_ELEVATION_CODE	海拔設定 (elevation に指定)
	<i>cumulative_value</i>	総距離 (1/10[m]単位)	
	<i>content_mask</i>	位置・速度情報通知のマスク設定(0 : 通知有効 1 : 通知無効) bit[0] : Instantaneous Speed bit[1] : Total Distance bit[2] : Location (Latitude & Longitude) bit[3] : Elevation bit[4] : Heading bit[5] : Rolling Time bit[6] : UTC Time bit[7-15] : Reserved	
	<i>route_num</i>	ルート番号	
	<i>control_val</i>	ナビゲーションの制御	
		RBLE_LNP_CNTL_NAVI_STOP	ナビゲーション停止
		RBLE_LNP_CNTL_NAVI_START	ナビゲーション開始
		RBLE_LNP_CNTL_NAVI_PAUSE	ナビゲーション一時停止
		RBLE_LNP_CNTL_NAVI_RESUME	ナビゲーション再開
		RBLE_LNP_CNTL_NAVI_SKIP	目標地点のスキップ
		RBLE_LNP_CNTL_NAVI_SET_NEAREST	最寄地点へ目標地点変更
	<i>fix_rate</i>	通知間隔 (1[s]単位)	
	<i>elevation</i>	海拔 (1/100[m]単位)	

## 3.3.10 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_CFG\_INDNTF\_IND

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND		
このイベントは、Collector によってロケーション／ナビゲーションサービスのクライアント特性コンフィギュレーション記述子の値が設定されたことを通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>char_code</i>	RBLE_LNP_LOCATION_SPEED_CODE	位置・速度情報通知設定
	RBLE_LNP_LN_CONTROL_POINT_CODE	要求(LN コントロールポイント) 結果通知設定
	RBLE_LNP_NAVIGATION_CODE	ナビゲーション情報通知設定
	RBLE_LNP_BATTERY_LEVEL_CODE	バッテリーレベル通知設定
<i>cfg_val</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	通知もしくは表示しない
	RBLE_PRF_START_NTF	通知する
	RBLE_PRF_START_IND	表示する

## 3.3.11 RBLE\_LNP\_EVENT\_SENSOR\_COMMAND\_DISALLOWED\_IND

RBLE_LNP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND		
このイベントは、Sensor Role のコマンド発行が受け入れられなかった時に発生したエラーを通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	コマンド実行結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>opcode</i>	RBLE_CMD_LNP_SENSOR_ENABLE	Sensor Role 有効コマンド
	RBLE_CMD_LNP_SENSOR_DISABLE	Sensor Role 無効コマンド
	RBLE_CMD_LNP_SENSOR_SEND_LOCATION_SPEED	位置・速度情報送信コマンド
	RBLE_CMD_LNP_SENSOR_SEND_LN_CONTROL_POINT	LN Control Point 情報送信コマンド
	RBLE_CMD_LNP_SENSOR_SEND_NAVIGATION	ナビゲーション情報送信コマンド
	RBLE_CMD_LNP_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL	バッテリーレベル送信コマンド

## 3.3.12 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP

## RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP

このイベントは、LNP Collector Role の有効設定(RBLE\_LNP\_Collector\_Enable)結果を通知します。  
Sensor のサービスへのアクセスを再開する際に、サービスの検出を再び実施することなしに高速にサービスへのアクセスを開始できるように、取得したサービスのハンドル情報を保存してください。

Parameters:

<i>status</i>	Collector Role の有効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>Ins</i>	<i>shdl</i>	ロケーション/ナビゲーションサービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	ロケーション/ナビゲーションサービスの終了ハンドル
	<i>In_feature_char_hdl</i>	センサ サポート機能特性ハンドル
	<i>In_feature_val_hdl</i>	センサ サポート機能特性値ハンドル
	<i>In_feature_prop</i>	センサ サポート機能特性のプロパティ
	<i>location_speed_char_hdl</i>	位置・速度情報特性ハンドル
	<i>location_speed_val_hdl</i>	位置・速度情報特性値ハンドル
	<i>location_speed_cfg_hdl</i>	位置・速度情報クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>location_speed_prop</i>	位置・速度情報特性のプロパティ
	<i>position_quality_char_hdl</i>	位置情報品質特性ハンドル
	<i>position_quality_val_hdl</i>	位置情報品質特性値ハンドル
	<i>position_quality_prop</i>	位置情報品質特性のプロパティ
	<i>In_cp_char_hdl</i>	LN コントロールポイント特性ハンドル
	<i>In_cp_val_hdl</i>	LN コントロールポイント特性値ハンドル
	<i>In_cp_cfg_hdl</i>	LN コントロールポイントクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>In_cp_prop</i>	LN コントロールポイント特性のプロパティ
	<i>navigation_char_hdl</i>	ナビゲーション情報特性ハンドル
	<i>navigation_val_hdl</i>	ナビゲーション情報特性値ハンドル
	<i>navigation_cfg_hdl</i>	ナビゲーション情報クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>navigation_prop</i>	ナビゲーション情報特性のプロパティ
<i>dis</i>	<i>shdl</i>	デバイス情報サービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	デバイス情報サービスの終了ハンドル
	<i>sys_id_char_hdl</i>	システム ID 特性のハンドル
	<i>sys_id_val_hdl</i>	システム ID 特性値のハンドル
	<i>sys_id_prop</i>	システム ID 特性のプロパティ
	<i>model_nb_char_hdl</i>	モデル・ナンバー特性のハンドル
	<i>model_nb_val_hdl</i>	モデル・ナンバー特性値のハンドル
	<i>model_nb_prop</i>	モデル・ナンバー特性のプロパティ
	<i>serial_nb_char_hdl</i>	シリアル・ナンバー特性のハンドル
	<i>serial_nb_val_hdl</i>	シリアル・ナンバー特性値のハンドル
	<i>serial_nb_prop</i>	シリアル・ナンバー特性のプロパティ
	<i>fw_rev_nb_char_hdl</i>	ファームウェア・リビジョン特性のハンドル
	<i>fw_rev_nb_val_hdl</i>	ファームウェア・リビジョン特性値のハンドル

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP			
		<i>fw_rev_nb_prop</i>	ファームウェア・リビジョン特性のプロパティ
		<i>hw_rev_nb_char_hdl</i>	ハードウェア・リビジョン特性のハンドル
		<i>hw_rev_nb_val_hdl</i>	ハードウェア・リビジョン特性値のハンドル
		<i>hw_rev_nb_prop</i>	ハードウェア・リビジョン特性のプロパティ
		<i>sw_rev_nb_char_hdl</i>	ソフトウェア・リビジョン特性のハンドル
		<i>sw_rev_nb_val_hdl</i>	ソフトウェア・リビジョン特性値のハンドル
		<i>sw_rev_nb_prop</i>	ソフトウェア・リビジョン特性のプロパティ
		<i>manuf_name_char_hdl</i>	製造会社名特性のハンドル
		<i>manuf_name_val_hdl</i>	製造会社名特性値のハンドル
		<i>manuf_name_prop</i>	製造会社名特性のプロパティ
		<i>ieee_certif_char_hdl</i>	IEEE 認証特性のハンドル
		<i>ieee_certif_val_hdl</i>	IEEE 認証特性値のハンドル
		<i>ieee_certif_prop</i>	IEEE 認証特性のプロパティ
	bas	<i>shdl</i>	バッテリーサービス開始ハンドル
		<i>ehdl</i>	バッテリーサービス終了ハンドル
		<i>battery_lvl_char_hdl</i>	バッテリーレベル特性ハンドル
		<i>battery_lvl_val_hdl</i>	バッテリーレベル特性値ハンドル
		<i>battery_lvl_cfg_hdl</i>	バッテリーレベル特性コンフィギュレーション記述子ハンドル
		<i>battery_lvl_prop</i>	バッテリーレベルプロパティ

### 3.3.13 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_DISABLE\_COMP

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP		
このイベントは、LNP Collector Role の無効設定(RBLE_LNP_Collector_Disable)結果を通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	Collector Role の無効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

### 3.3.14 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_ERROR\_IND

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND		
このイベントは、LNP Collector Role 固有のエラーコードを通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	エラーコード (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

## 3.3.15 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_LOCATION\_SPEED\_NTF

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_LOCATION_SPEED_NTF			
このイベントは、Sensor から送信されてきた位置・速度情報を通知します。			
Parameters:			
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
	<i>location_speed_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
		<i>instant_speed</i>	瞬間速度(1/100[m/s]単位)
		<i>total_distance</i>	総距離 (1/10[m]単位)
		<i>latitude</i>	緯度 (1/10 <sup>7</sup> [度]単位 WGS-84 フォーマット)
		<i>longitude</i>	経度 (1/10 <sup>7</sup> [度]単位 WGS-84 フォーマット)
		<i>elevation</i>	海拔 (1/100[m]単位)
		<i>heading</i>	方向 (1/100[度]単位)
		<i>rolling_time</i>	位置情報更新間隔 ([s]単位 WGS-84 フォーマット)
	<i>utc_time</i>	位置情報を受信したときの協定世界時	
		<i>year</i>	年
		<i>month</i>	月
		<i>day</i>	日
		<i>hour</i>	時
		<i>min</i>	分
		<i>sec</i>	秒

## 3.3.16 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_LN\_CP\_IND

## RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_LN\_CP\_IND

このイベントは、Sensor から送信されてきた LN コントロールポイントの応答を通知します。  
 LN コントロールポイント特性の設定 (RBLE\_LNP\_Collector\_Write\_LN\_Control\_Point) で送信したオペレーションかどうかを request\_op\_code と response\_value で判断してください。  
 response\_value が RBLE\_LNP\_RES\_SUCCESS\_CODE の場合、request\_op\_code に応じて、対応するメンバの値が有効となります。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル		
ind_cp_info	OpCode	RBLE_LNP_OP_RESPONSE_CODE	応答
	request_op_code	RBLE_LNP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	総距離設定
		RBLE_LNP_OP_MASK_LS_CONTENTS_CODE	位置・速度通知情報マスク設定
		RBLE_LNP_OP_NAVIGATION_CONTROL_CODE	ナビゲーション制御
		RBLE_LNP_OP_REQ_NUM_OF_ROUTE_CODE	ルート数要求 (route_num を参照)
		RBLE_LNP_OP_REQ_NAME_OF_ROUTE_CODE	ルート名要求 (name_size、route_name を参照)
		RBLE_LNP_OP_SELECT_ROUTE_CODE	ルート指定
		RBLE_LNP_OP_SET_FIX_RATE_CODE	ナビゲーション情報の通知間隔指定
		RBLE_LNP_OP_SET_ELEVATION_CODE	海拔設定
	response_value	RBLE_LNP_RES_SUCCESS_CODE	オペレーション成功
		RBLE_LNP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE	未対応のオペレーション
		RBLE_LNP_RES_INVALID_PARAM_CODE	不正なパラメータ
		RBLE_LNP_RES_OP_FAILED_CODE	オペレーション失敗
	route_num	ルート数	
	name_size	ルート名の長さ	
	route_name[RBLE_LNP_SENSOR_ROUTE_NAME_MAX]	指定したルートのルート名(utf8 フォーマット)	

## 3.3.17 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_NAVIGATION\_NTF

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_NAVIGATION_NTF			
このイベントは、Sensor から送信されてきたナビゲーション情報を通知します。			
Parameters:			
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>navigation_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ	
	<i>bearing</i>	目的地の方向 (1/100[度]単位 WGS-84 フォーマット)	
	<i>heading</i>	ユーザの方向 (1/100[度]単位 WGS-84 フォーマット)	
	<i>remain_dis</i>	目的地までの距離 (1/10[m]単位)	
	<i>remain_v_dis</i>	目的地までの垂直距離 (1/100[m]単位)	
	<i>estimate_time</i>	目的地への到着予定時刻	
		<i>year</i>	年
		<i>month</i>	月
		<i>day</i>	日
		<i>hour</i>	時
		<i>min</i>	分
		<i>sec</i>	秒

## 3.3.18 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_BATTERY\_LEVEL\_NTF

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_BATTERY_LEVEL_NTF		
このイベントは、Sensor から送信されてきたバッテリーレベルを通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>battery_level</i>	バッテリーレベル	

## 3.3.19 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_READ\_CHAR\_RESPONSE

## RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_READ\_CHAR\_RESPONSE

このイベントは、特性値の取得要求(RBLE\_LNP\_Client\_Read\_Char)応答を通知します。  
取得したデータは要求した内容によって以下のような構造となりますので、それに合わせて取得してください。  
RBLE\_LNPC\_RD\_LNS\_POSITION\_QUALITYについてはFlagsによって、構造とデータサイズが変化しますのでFlagsの内容に合わせて取得してください。

※以下には全フィールド存在する場合の構造を記述しています。

## ・ RBLE\_LNPC\_RD\_LNS\_LN\_FEATURE

LSB	Octet0	Octet1	Octet2	Octet3	Octet4	Octet5	MSB
	<i>LN Feature bit[7-0]</i>	<i>LN Feature bit[15-8]</i>	<i>LN Feature bit[23-16]</i>	<i>LN Feature bit[31-24]</i>	-	-	

## ・ RBLE\_LNPC\_RD\_LNS\_LOCATION\_SPEED\_CFG

## ・ RBLE\_LNPC\_RD\_LNS\_LN\_CP\_CFG

## ・ RBLE\_LNPC\_RD\_LNS\_NAVIGATION\_CFG

## ・ RBLE\_LNPC\_RD\_BAS\_BL\_CFG

LSB	Octet0	Octet1	Octet2	Octet3	Octet4	Octet5	MSB
	<i>client configuration (lower)</i>	<i>client configuration (upper)</i>	-	-	-	-	

## ・ RBLE\_LNPC\_RD\_LNS\_POSITION\_QUALITY

LSB	Octet0	Octet1	Octet2	Octet3	Octet4	Octet5	MSB
	<i>Flags (lower)</i>	<i>Flags (upper)</i>	<i>Number of Beacons in Solution</i>	<i>Number of Beacons in View</i>	<i>Time to First Fix (lower)</i>	<i>Time to First Fix (upper)</i>	
	<i>EHPE bit[7-0]</i>	<i>EHPE bit[15-8]</i>	<i>EHPE bit[23-16]</i>	<i>EHPE bit[31-24]</i>	<i>EVPE bit[7-0]</i>	<i>EVPE bit[15-8]</i>	
	<i>EVPE bit[23-16]</i>	<i>EVPE bit[31-24]</i>	<i>HDOP</i>	<i>VDOP</i>	-	-	

## Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>att_code</i>	0x00	特性値の取得正常終了
	0x00 以外	特性値の取得エラー発生 (API リファレンスマニュアル基本編 3.2 ATT エラーコード列挙型宣言を参照ください)
<i>data</i>	<i>each_len</i>	各結果の長さ
	<i>len</i>	データ長
	<i>data[RBLE_ATT_MAX_VALUE]</i>	読み出し特性データ



## 3.3.20 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE			
このイベントは、特性値の設定要求(RBLE_LNP_Collector_Write_Char)応答を通知します。			
Parameters:			
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
	<i>att_code</i>	0x00	特性値の設定正常終了
		0x00 以外	特性値の設定エラー発生 (API リファレンスマニュアル基本編 3.2 ATT エラーコード列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.21 RBLE\_LNP\_EVENT\_COLLECTOR\_COMMAND\_DISALLOWED\_IND

RBLE_LNP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND			
このイベントは、Collector Role のコマンド発行が受け入れられなかった時に発生したエラーを通知します。			
Parameters:			
	<i>status</i>	コマンド実行結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
	<i>opcode</i>	RBLE_CMD_LNP_COLLECTOR_ENABLE	Collector を有効コマンド
		RBLE_CMD_LNP_COLLECTOR_DISABLE	Collector を無効コマンド
		RBLE_CMD_LNP_COLLECTOR_READ_CHAR	Characteristic を取得コマンド
		RBLE_CMD_LNP_COLLECTOR_WRITE_CONTROL_POINT	コントロールポイントの設定コマンド
		RBLE_CMD_LNP_COLLECTOR_WRITE_CHAR	Characteristic を設定コマンド

## 3.4 Message Sequence Chart



☒ 3-1 example of use case realization of LNP by using rBLE API

## 4. 注意事項

## 付録 A 表の見方

本付録では、rBLE API の関数およびイベントを定義する表の見方について説明します。

### A.1 関数定義表の見方

以下に、関数定義表に記載している内容について示します。

Parameters エリアはこの関数の引数について説明しています。  
先頭列の斜体は関数の引数を意味します。各変数の最終列にてその引数の説明をしています。

引数の次列が斜体の場合は、引数(構造体)のメンバであることを示します。

引数名と引数説明の間に、その引数の取り得る値について説明している場合があります。

背景色が緑の表は、関数定義を意味します。このエリアには関数プロトタイプを記載しています。				
このエリアでは、関数の説明とこの関数実行後に通知されるイベントについて説明しています。				
Parameters:				
引数 1	引数 1 の説明です。			
引数 2	メンバ 1	メンバ 1 の取り得る値 1	メンバ 1 の取り得る値 1 の説明です。	
		メンバ 1 の取り得る値 2	メンバ 1 の取り得る値 2 の説明です。	
	メンバ 2	メンバ 2 の説明です。		
Return:				
戻り値として取り得る値 1		戻り値として取り得る値 1 の説明です。		
戻り値として取り得る値 2		戻り値として取り得る値 2 の説明です。		

Return エリアは関数の戻り値について説明しています。  
先頭列は戻り値として取り得る値、次列はその戻り値について説明しています。

## A.2 イベント定義表の見方

以下に、イベント定義表に記載している内容について示します。

Parameters エリアではこのイベントのパラメータについて説明しています。 先頭列はイベントパラメータ構造体のメンバを斜体にて列挙しています。 各パラメータの最終列にてそのパラメータの説明をしています。		
パラメータの次列が斜体の場合は、パラメータ(構造体)のメンバであることを示します。		
背景色が橙の表は、イベント定義を意味します。このエリアにはイベントタイプを記載しています。		
このエリアでは、イベントにて通知される内容について説明しています。		
Parameters:		
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明です。	
パラメータ 2	メンバ 1	メンバ 1 の説明です。
	メンバ 2	メンバ 2 の説明です。
	メンバ 3	メンバ 3 の説明です。
パラメータ 3	パラメータ 3 の取り得る値 1	パラメータ 3 の取り得る値 1 の説明です。
	パラメータ 3 の取り得る値 2	パラメータ 3 の取り得る値 2 の説明です。
パラメータ名とパラメータ説明の間に、そのパラメータの取り得る値について説明している場合があります。		

## 付録 B 参考文献

1. Bluetooth Core Specification v4.0, Bluetooth SIG
2. Find Me Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
3. Immediate Alert Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
4. Proximity Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
5. Link Loss Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
6. Tx Power Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
7. Health Thermometer Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
8. Health Thermometer Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
9. Device Information Service Specification v1.1, Bluetooth SIG
10. Blood Pressure Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
11. Blood Pressure Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
12. HID over GATT Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
13. HID Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
14. Battery Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
15. Scan Parameters Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
16. Scan Parameters Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
17. Heart Rate Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
18. Heart Rate Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
19. Cycling Speed and Cadence Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
20. Cycling Speed and Cadence Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
21. Cycling Power Profile Specification v0.9, Bluetooth SIG
22. Cycling Power Service Specification v0.9, Bluetooth SIG
23. Glucose Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
24. Glucose Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
25. Time Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
26. Current Time Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
27. Next DST Change Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
28. Reference Time Update State Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
29. Alert Notification Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
30. Alert Notification Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
31. Location and Navigation Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
32. Location and Navigation Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
33. Bluetooth SIG Assigned Numbers <https://www.bluetooth.org/Technical/AssignedNumbers/home.htm>
34. Services & Characteristics UUID <http://developer.bluetooth.org/gatt/Pages/default.aspx>
35. Personal Health Devices Transcoding White Paper v1.2, Bluetooth SIG

## 付録 C 用語説明

用語	英語	説明
サービス	Service	サービスはGATTサーバからGATTクライアントへ提供され、GATTサーバはインターフェイスとしていくつかの特性を公開します。 サービスは公開された特性へのアクセス手順について規定します。
プロファイル	Profile	1 つ以上のサービスを使用してユースケースの実現を可能にします。使用するサービスは各プロファイルの仕様にて規定されます。
特性	Characteristic	特性はサービスを識別する値で、各サービスにて公開する特性やそのフォーマットが定義されます。
ロール	Role	役割。それぞれのデバイスが、プロファイルやサービスで規定される役割を果たすことで、ユースケースの実現が可能になります。
クライアント特性コンフィギュレーション記述子	Client Characteristic Configuration Descriptor	クライアント特性コンフィギュレーション記述子を持つ特性値の GATT サーバからの送信 (Notification / Indication) を制御するために使用します。
サーバ特性コンフィギュレーション記述子	Server Characteristic Configuration Descriptor	サーバ特性コンフィギュレーション記述子を持つ特性値の GATT サーバからの送信 (Broadcast) を制御するために使用します。
コネクションハンドル	Connection Handle	リモートデバイスとの接続を識別するための Controller スタックによって決定されるハンドルです。ハンドルの有効範囲は 0x0000～0x0EFF です。

---

Bluetooth Low Energy プロトコルスタック  
API リファレンスマニュアル LNP 編

発行年月日 2015 年 4 月 17 日 Rev.1.02

発行            ルネサス エレクトロニクス株式会社  
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

---





ルネサス エレクトロニクス株式会社

営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口： <http://japan.renesas.com/contact/>

## Bluetooth Low Energy プロトコルスタック