

# Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック

## APIリファレンスマニュアル CSCP編

ルネサスマイクロコンピュータ

対象デバイス

RL78/G1D

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。  
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準：            コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、  
                         家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準：        輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
                         防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

# このマニュアルの使い方

## 1. 目的と対象者

このマニュアルは、ルネサス Bluetooth Low Energy マイコン (RL78/G1D) を使用した応用製品の開発に利用するソフトウェア「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック」の Cycling Speed and Cadence Profile 機能の API (Application Program Interface) について説明するものです。本ソフトウェアを用いた応用システムを設計するユーザを対象にしています。このマニュアルを使用するには、マイクロコンピュータ、Bluetooth Low Energy に関する基本的な知識が必要です。

## 関連資料

関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

資料名	資料番号	
	和文	英文
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック		
ユーザズマニュアル	R01UW0095J	R01UW0095E
API リファレンスマニュアル 基本編	R01UW0088J	R01UW0088E
API リファレンスマニュアル FMP 編	R01UW0089J	R01UW0089E
API リファレンスマニュアル PXP 編	R01UW0090J	R01UW0090E
API リファレンスマニュアル HTP 編	R01UW0091J	R01UW0091E
API リファレンスマニュアル BLP 編	R01UW0092J	R01UW0092E
API リファレンスマニュアル HOGP 編	R01UW0093J	R01UW0093E
API リファレンスマニュアル ScPP 編	R01UW0094J	R01UW0094E
API リファレンスマニュアル HRP 編	R01UW0097J	R01UW0097E
API リファレンスマニュアル CSCP 編	このマニュアル	R01UW0098E
API リファレンスマニュアル CPP 編	R01UW0099J	R01UW0099E
API リファレンスマニュアル GLP 編	R01UW0103J	R01UW0103E
API リファレンスマニュアル TIP 編	R01UW0106J	R01UW0106E
API リファレンスマニュアル RSCP 編	R01UW0107J	R01UW0107E
API リファレンスマニュアル ANP 編	R01UW0108J	R01UW0108E
API リファレンスマニュアル PASP 編	R01UW0109J	R01UW0109E
API リファレンスマニュアル LNP 編	R01UW0113J	R01UW0113E
サンプルプログラムアプリケーションノート	R01AN1375J	R01AN1375E
rBLE コマンド仕様書	R01AN1376J	R01AN1376E

## 2. 略語および略称の説明

略語／略称	フルスペル	備考
ANP	Alert Notification Profile	
ANS	Alert Notification Service	
API	Application Programming Interface	
ATT	Attribute Protocol	
BAS	Battery Service	
BB	Base Band	
BD_ADDR	Bluetooth Device Address	
BLE	Bluetooth low energy	
BLP	Blood Pressure Profile	
BLS	Blood Pressure Service	
CPP	Cycling Power Profile	
CPS	Cycling Power Service	
CSCP	Cycling Speed and Cadence Profile	
CSCS	Cycling Speed and Cadence Service	
CSRK	Connection Signature Resolving Key	
CTS	Current Time Service	
DIS	Device Information Service	
EDIV	Encrypted Diversifier	
FMP	Find Me Profile	
GAP	Generic Access Profile	
GATT	Generic Attribute Profile	
GLP	Glucose Profile	
GLS	Glucose Service	
HCI	Host Controller Interface	
HID	Human Interface Device	
HIDS	HID Service	
HOGP	HID over GATT Profile	
HRP	Heart Rate Profile	
HRS	Heart Rate Service	
HTP	Health Thermometer Profile	
HTS	Health Thermometer Service	
IAS	Immediate Alert Service	
IRK	Identity Resolving Key	
L2CAP	Logical Link Control and Adaptation Protocol	
LE	Low Energy	
LL	Link Layer	
LLS	Link Loss Service	

LNP	Location and Navigation Profile	
LNS	Location and Navigation Service	
LTK	Long Term Key	
MCU	Micro Controller Unit	
MITM	Man-in-the-middle	
MTU	Maximum Transmission Unit	
NDCS	Next DST Change Service	
OOB	Out of Band	
OS	Operating System	
PASP	Phone Alert Status Profile	
PASS	Phone Alert Status Service	
PXP	Proximity Profile	
RF	Radio Frequency	
RSSI	Received Signal Strength Indication	
RTUS	Reference Time Update Service	
ScPP	Scan Parameters Profile	
ScPS	Scan Parameters Service	
SM	Security Manager	
SMP	Security Manager Protocol	
STK	Short Term Key	
TIP	Time Profile	
TK	Temporary Key	
TPS	Tx Power Service	
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	
UUID	Universal Unique Identifier	

略語／略称	フルスペル	備考
APP	Application	
CSI	Clocked Serial Interface	
IIC	Inter-Integrated Circuit	
RSCIP	Renesas Serial Communication Interface Protocol	
VS	Vendor Specific	

Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.の登録商標です。  
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



# 目次

1.	はじめに .....	1
2.	Common Definitions .....	3
2.1	Service Definitions .....	3
2.2	Status Definitions.....	5
3.	Cycling Speed and Cadence Profile.....	7
3.1	Definitions .....	7
3.2	Functions .....	16
3.2.1	RBLE_CSCP_Sensor_Enable.....	16
3.2.2	RBLE_CSCP_Sensor_Disable .....	17
3.2.3	RBLE_CSCP_Sensor_Send_Measurements .....	17
3.2.4	RBLE_CSCP_Sensor_Send_SC_Control_Point .....	18
3.2.5	RBLE_CSCP_Collector_Enable.....	19
3.2.6	RBLE_CSCP_Collector_Disable .....	20
3.2.7	RBLE_CSCP_Collector_Read_Char.....	21
3.2.8	RBLE_CSCP_Collector_Write_Char.....	21
3.2.9	RBLE_CSCP_Collector_Write_SC_Control_Point .....	22
3.3	Events .....	24
3.3.1	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP .....	24
3.3.2	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP .....	25
3.3.3	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND.....	25
3.3.4	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP .....	25
3.3.5	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_SC_CP_COMP .....	25
3.3.6	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_CHG_SC_CP_IND .....	26
3.3.7	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND.....	27
3.3.8	RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND .....	27
3.3.9	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP .....	28
3.3.10	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP .....	29
3.3.11	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND.....	29
3.3.12	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF.....	29
3.3.13	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_SC_CP_IND .....	30
3.3.14	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE .....	31
3.3.15	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE.....	31
3.3.16	RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND.....	31



3.4	Message Sequence Chart .....	32
4.	注意事項 .....	33
付録A	表の見方 .....	35
付録B	参考文献 .....	37
付録C	用語説明 .....	38

## 1. はじめに

このマニュアルは、ルネサス Bluetooth Low Energy マイコン（RL78/G1D）を使用した Bluetooth 応用製品の開発に利用するソフトウェア「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック」（以降、BLE ソフトウェア）の CSCP 機能の API について説明しています。

「BLE ソフトウェア」のソフトウェア構成および機能の詳細につきましては、「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック ユーザーズマニュアル」を参照下さい。



## 2. Common Definitions

このセクションは、各プロファイルの API に関する共通定義について記載します。

### 2.1 Service Definitions

この節は、複数のプロファイルの API で使用されるサービスの共通定義について記載します。

- アラートレベル列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_ALT_LVL_enum {
    RBLE_SVC_ALERT_NONE      = 0x00,   アラートなし
    RBLE_SVC_ALERT_MILD,      弱いアラート
    RBLE_SVC_ALERT_HIGH      強いアラート
};
```

- PnP ID 特性ベンダーID フィールド列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_PNP_VENDOR_ID_enum {
    RBLE_SVC_SIG_ASSIGNED_ID  = 0x01,   Bluetooth SIG によって割り当てられた Vendor ID
    RBLE_SVC_USB_ASSIGNED_ID  USB-IF によって割り当てられた Vendor ID
};
```

- 特性プレゼンテーションフォーマット記述子名前フィールド列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_PRESEN_NAMESPACE_enum {
    RBLE_SVC_NAMESPACE_SIG    = 0x01,   Bluetooth SIG によって定義される
};
```

- サービスセキュリティレベル列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_SEC_LVL_enum {
    RBLE_SVC_SEC_NONE        = 0x01,   セキュリティを要求しない
    RBLE_SVC_SEC_UNAUTH      = 0x02,   Unauthenticated ペアリングを要求する
    RBLE_SVC_SEC_AUTH        = 0x04,   Authenticated ペアリングを要求する
    RBLE_SVC_SEC_AUTZ        = 0x08,   Authorization を要求する
    RBLE_SVC_SEC_ENC         = 0x10,   暗号化を要求する
};
```

- 接続タイプ列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_CON_enum {
    RBLE_PRF_CON_DISCOVERY    = 0x00,   初回接続時の構成接続
    RBLE_PRF_CON_NORMAL      二回目以降接続時の通常接続
};
```

- クライアントコンフィギュレーション特性値列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_CLIENT_CONFIG_enum {  
    RBLE_PRF_STOP_NTFIND = 0x00,  
    RBLE_PRF_START_NTF  
    RBLE_PRF_START_IND  
};
```

特性値を通知・表示しない  
特性値を通知する  
特性値を表示する

- サーバコンフィギュレーション特性値列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_SERVER_CONFIG_enum {  
    RBLE_PRF_STOP_BRD = 0x00,  
    RBLE_PRF_START_BRD  
};
```

特性値を Broadcast しない  
特性値を Broadcast する

## 2.2 Status Definitions

この節は、各プロファイルの API で使用されるステータス定義について記載します。

- rBLE ステータス列挙型宣言

```
enum RBLE_STATUS_enum {
    RBLE_OK = 0x00,      正常動作
    RBLE_PRF_ERR_INVALID_PARAM = 0x90,  特性値の設定・取得に指定したパラメータが不正
    RBLE_PRF_ERR_INEXISTENT_HDL,        特性値の設定・取得に指定したハンドルが不正
    RBLE_PRF_ERR_STOP_DISC_CHAR_MISSING, 特性値が見つからない
    RBLE_PRF_ERR_MULTIPLE_IAS,           IAS が複数存在する
    RBLE_PRF_ERR_INCORRECT_PROP,         プロパティが不正
    RBLE_PRF_ERR_MULTIPLE_CHAR,          特性値が複数存在する
    RBLE_PRF_ERR_NOT_WRITABLE,           書き込みは許可されない
    RBLE_PRF_ERR_NOT_READABLE,          読み出しは許可されない
    RBLE_PRF_ERR_REQ_DISALLOWED,        要求は許可されない
    RBLE_PRF_ERR_NTF_DISABLED,          通知が有効ではない
    RBLE_PRF_ERR_IND_DISABLED,          指示が有効ではない
    RBLE_PRF_ERR_ATT_NOT_SUPPORTED,     特性値はサポートしない
};
```

【注】上記以外のステータスは、API リファレンスマニュアル基本編に記載しています。



### 3. Cycling Speed and Cadence Profile

このセクションは、Cycling Speed and Cadence Profile の API について記載します。Cycling Speed and Cadence Profile を使用することで、自転車の各種センサから計測情報を収集することが可能です。

#### 3.1 Definitions

このセクションは、Cycling Speed and Cadence Profile の API で使用される定義について記載します。

- センサ位置情報最大サポート数宣言

```
#define RBLE_CSCP_SENSORE_LOCATION_MAX 17
```

- CSCP イベントタイプ列挙型宣言

```
enum RBLE_CSCP_EVENT_TYPE_enum {
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP = 0x01,  Sensor 有効完了イベント
                                                    (Parameters : sensor_enable)
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP,        Sensor 無効完了イベント
                                                    (Parameters : sensor_disable)
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND,           Sensor エラー通知イベント
                                                    (Parameters : error_ind)
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP, 計測値送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_measurements)
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_SC_CP_COMP,       SC コントロールポイント
                                                    送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_sc_cp)
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_CHG_CP_IND,           SC コントロールポイント
                                                    変更通知イベント
                                                    (Parameters : cscps_chg_sc_cp_ind)
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND,       特性コンフィギュレーション
                                                    変更通知イベント
                                                    (Parameters : cscps_cfg_indntf_ind)
    RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND, コマンド拒否通知イベント
                                                    (Parameters : cmd_disallowed_ind)
    RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP = 0x81, Collector 有効完了イベント
                                                    (Parameters : collector_enable)
    RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP,      Collector 無効完了イベント
                                                    (Parameters : collector_disable)
    RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND,         Collector エラー通知イベント
                                                    (Parameters : error_ind)
    RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF, 計測値通知イベント
                                                    (Parameters : measurements_ntf)
    RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_SC_CP_IND,        SC コントロールポイント通知イベント
                                                    (Parameters : sc_cp_ind)
    RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE, 特性値取得要求応答イベント
                                                    (Parameters : rd_char_resp)
```



```

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE, 特性値設定要求応答イベント
                                                    (Parameters : wr_char_resp)
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND コマンド拒否通知イベント
                                                    (Parameters : cmd_disallowed_ind)
};

```

- CSCP イベントタイプ型宣言

```
typedef uint8_t RBLE_CSCP_EVENT_TYPE;
```

- CSCP Sensor イベントコールバック関数型宣言

```
typedef void ( *RBLE_CSCPS_EVENT_HANDLER )( RBLE_CSCPS_EVENT *event );
```

- CSCP Collector イベントコールバック関数型宣言

```
typedef void ( *RBLE_CSCPC_EVENT_HANDLER )( RBLE_CSCPC_EVENT *event );
```

- スピード／ケイデンスサービス・デバイス情報サービス特性コード列挙型宣言

```

enum RBLE_CSCPC_RD_CHAR_CODE_enum {
    RBLE_CSCPC_RD_CSCS_CM_CFG      = 0x00,      計測結果通知
    RBLE_CSCPC_RD_CSCS_SCCP_CFG,      SC コントロールポイント表示
    RBLE_CSCPC_RD_CSCS_CSC_FEATURE,  センサの計測機能
    RBLE_CSCPC_RD_CSCS_SL,          センサ位置
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_MANUF,        センサの製造会社名
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_MODEL,        センサのモデル・ナンバー
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_SERNB,        センサのシリアル・ナンバー
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_HWREV,        センサのハードウェア・リビジョン
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_FWREV,        センサのファームウェア・リビジョン
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_SWREV,        センサのソフトウェア・リビジョン
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_SYSID,        センサのシステム ID
    RBLE_CSCPC_RD_DIS_IEEE          センサの IEEE 認証情報
};

```

- スピード／ケイデンスサービス特性コード列挙型宣言

```

enum RBLE_CSCPC_WR_CHAR_CODE_enum {
    RBLE_CSCPC_CYCSPD_MEAS_CODE = 0x01,      センサ計測特性
    RBLE_CSCPC_SC_CONTROL_POINT_CODE          SC コントロールポイント特性
};

```

- センサ位置特性値設定列挙型宣言

```

enum RBLE_CSCPC_SENSOR_LOCATION_enum {
    RBLE_CSCPC_SENSOR_OTHER = 0x00,      その他（下記以外）
    RBLE_CSCPC_SENSOR_TOP_OF_SHOE,      つま先
    RBLE_CSCPC_SENSOR_IN_SHOE,          靴の中
    RBLE_CSCPC_SENSOR_HIP,              お尻
    RBLE_CSCPC_SENSOR_FRONT_WHEEL,      前輪
    RBLE_CSCPC_SENSOR_LEFT_CRANK,       左クランク
};

```

RBLE_CSCPC_SENSOR_RIGHT_CRANK,	右クランク
RBLE_CSCPC_SENSOR_LEFT_PEDAL,	左ペダル
RBLE_CSCPC_SENSOR_RIGHT_PEDAL,	右ペダル
RBLE_CSCPC_SENSOR_FRONT_HUB,	フロントハブ
RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_DROPOUT,	リアドロップアウト
RBLE_CSCPC_SENSOR_CHAINSTAY,	チェーンステイ
RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_WHEEL,	後輪
RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_HUB,	リアハブ
RBLE_CSCPC_SENSOR_CHEST	チェスト
};	
<ul style="list-style-type: none"> <li>SC コントロールポイント特性オペコード設定列挙型宣言</li> </ul>	
enum RBLE_CSCP_SCCP_OP_CODE_enum {	
RBLE_CSCP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE = 0x01,	累積ホイール回転数設定
RBLE_CSCP_OP_START_SC_CODE,	センサ計測開始
RBLE_CSCP_OP_UPDATE_SL_CODE,	センサ位置更新
RBLE_CSCP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE,	対応センサ位置要求
RBLE_CSCP_OP_RESPONSE_CODE = 0x10	応答
};	
<ul style="list-style-type: none"> <li>SC コントロールポイント特性応答値設定列挙型宣言</li> </ul>	
enum RBLE_CSCP_SCCP_RES_CODE_enum {	
RBLE_CSCP_RES_SUCCESS_CODE = 0x01,	オペレーション成功
RBLE_CSCP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE,	未対応のオペレーション
RBLE_CSCP_RES_INVALID_PARAM_CODE,	不正なパラメータ
RBLE_CSCP_RES_OP_FAILED_CODE	オペレーション失敗
};	

- スピード／ケイデンスサービス特性情報構造体

```
typedef struct RBLE_CSCP_SENSOR_PARAM_t {
    uint16_t      cycspd_meas_ntf_en;           計測結果通知
    uint16_t      sc_cp_ind_en;                 SC コントロールポイント表示
    uint8_t       sensor_location;              センサ位置
    uint8_t       reserved;                     予約
} RBLE_CSCP_SENSOR_PARAM;
```

- センサ計測情報構造体

```
typedef struct RBLE_CSCP_MEASUREMENTS_INFO_t{
    uint8_t       flags;                        データフィールドフラグ
    uint8_t       reserved;                     予約
    uint32_t      wheel_revolutions;            累積ホイール回転数
    uint16_t      wheel_event_time;             最後のホイールイベント発生時間
    uint16_t      crank_revolutions;            累積クランク回転数
    uint16_t      crank_event_time;             最後のクランクイベント発生時間
} RBLE_CSCP_MEASUREMENTS_INFO;
```

- SC コントロールポイント設定構造体

```
typedef struct RBLE_CSCP_SC_CONTROL_POINT_INFO_t{
    uint8_t       OpCode;                      オペレーションコード
    uint8_t       reserved1;                   予約
    uint32_t      cumulative_value;            累積回転数
    uint8_t       sensor_location;             センサ位置
    uint8_t       request_op_code;              要求オペレーションコード
    uint8_t       response_value;              要求オペレーションコードに対する
                                              応答値
    uint8_t       reserved2;                   予約
} RBLE_CSCP_SC_CONTROL_POINT_INFO;
```

- スピード／ケイデンスサービス内容構造体

```
typedef struct RBLE_CSCS_CONTENT_t{
    uint16_t      shdl;                        スピード／ケイデンスサービス開始ハンドル
    uint16_t      ehdl;                        スピード／ケイデンスサービス終了ハンドル
    uint16_t      cycspd_meas_char_hdl;        センサ計測特性ハンドル
    uint16_t      cycspd_meas_val_hdl;         センサ計測特性値ハンドル
    uint16_t      cycspd_meas_cfg_hdl;         センサ計測クライアント
                                              特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
    uint8_t       cycspd_meas_prop;            センサ計測特性のプロパティ
    uint8_t       reserved1;                   予約
    uint16_t      csc_feature_char_hdl;        センサ計測機能特性ハンドル
    uint16_t      csc_feature_val_hdl;         センサ計測機能特性値ハンドル
    uint8_t       csc_feature_prop;            センサ計測機能特性のプロパティ
    uint8_t       reserved2;                   予約
}
```

uint16_t	sensor_loc_char_hdl;	センサ位置特性ハンドル
uint16_t	sensor_loc_val_hdl;	センサ位置特性値ハンドル
uint8_t	sensor_loc_prop;	センサ位置特性のプロパティ
uint8_t	reserved3;	予約
uint16_t	sc_cp_char_hdl;	SC コントロールポイント特性ハンドル
uint16_t	sc_cp_val_hdl;	SC コントロールポイント特性値ハンドル
uint16_t	sc_cp_cfg_hdl;	SC コントロールポイントクライアント 特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
uint8_t	sc_cp_prop;	SC コントロールポイント特性のプロパティ
uint8_t	reserved4;	予約

}RBLE\_CSCS\_CONTENT;

- デバイス情報サービス内容構造体

```
typedef struct RBLE_DIS_CONTENT_t {
```

uint16_t	shdl;	デバイス情報サービス開始ハンドル
uint16_t	ehdl;	デバイス情報サービス終了ハンドル
uint16_t	sys_id_char_hdl;	システム ID 特性ハンドル
uint16_t	sys_id_val_hdl;	システム ID 特性値ハンドル
uint8_t	sys_id_prop;	システム ID 特性プロパティ
uint8_t	reserved;	予約
uint16_t	model_nb_char_hdl;	モデル・ナンバー特性ハンドル
uint16_t	model_nb_val_hdl;	モデル・ナンバー特性値ハンドル
uint8_t	model_nb_prop;	モデル・ナンバー特性プロパティ
uint8_t	reserved2;	予約
uint16_t	serial_nb_char_hdl;	シリアル・ナンバー特性ハンドル
uint16_t	serial_nb_val_hdl;	シリアル・ナンバー特性値ハンドル
uint8_t	serial_nb_prop;	シリアル・ナンバー特性プロパティ
uint8_t	reserved3;	予約
uint16_t	fw_rev_char_hdl;	ファームウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t	fw_rev_val_hdl;	ファームウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t	fw_rev_prop;	ファームウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t	reserved4;	予約
uint16_t	hw_rev_char_hdl;	ハードウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t	hw_rev_val_hdl;	ハードウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t	hw_rev_prop;	ハードウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t	reserved5;	予約
uint16_t	sw_rev_char_hdl;	ソフトウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t	sw_rev_val_hdl;	ソフトウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t	sw_rev_prop;	ソフトウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t	reserved6;	予約
uint16_t	manuf_name_char_hdl;	製造会社名特性ハンドル
uint16_t	manuf_name_val_hdl;	製造会社名特性値ハンドル
uint8_t	manuf_name_prop;	製造会社名特性プロパティ
uint8_t	reserved7;	予約
uint16_t	ieee_certif_char_hdl;	IEEE 認証特性ハンドル
uint16_t	ieee_certif_val_hdl;	IEEE 認証特性値ハンドル

uint8_t	ieee_certif_prop;	IEEE 認証特性プロパティ
uint8_t	reserved8;	予約

}RBLE\_DIS\_CONTENT;

- CSCP Sensor イベントパラメータ構造体

```
typedef struct RBLE_CSCPS_EVENT_t {
    RBLE_CSCP_EVENT_TYPE      type;                CSCP イベントタイプ
    uint8_t                   reserved;             予約
    union Event_Cscs_Parameter_u {
        Generic イベント
        RBLE_STATUS           status;              ステータス

        Sensor 有効設定完了イベント
        struct RBLE_CSCP_Sensor_Enable_t{
            RBLE_STATUS        status;              ステータス
            uint8_t            reserved;            予約
            uint16_t           conhdl;              コネクションハンドル
        }sensor_enable;

        Sensor 無効設定完了イベント
        struct RBLE_CSCP_Sensor_Disable_t{
            uint16_t           conhdl;              コネクションハンドル
            RBLE_CSCP_SENSOR_PARAM sensor_info;    スピード/ケイデンスサービス情報
        }sensor_disable;

        Sensor エラー通知イベント
        struct RBLE_CSCP_Sensor_Error_Ind_t{
            uint16_t           conhdl;              コネクションハンドル
            RBLE_STATUS        status;              ステータス
        }error_ind;

        Sensor 計測値送信完了イベント
        struct RBLE_CSCP_Sensor_Send_Measurements_t{
            uint16_t           conhdl;              コネクションハンドル
            RBLE_STATUS        status;              ステータス
        }send_measurements;

        SC コントロールポイント送信完了イベント
        struct RBLE_CSCP_Sensor_Send_SC_Control_Point_t{
            uint16_t           conhdl;              コネクションハンドル
            RBLE_STATUS        status;              ステータス
        }send_sc_cp;

        Sensor コントロールポイント変更通知イベント
        struct RBLE_CSCP_Sensor_Chg_Sc_Cp_Ind_t{
            uint16_t           conhdl;              コネクションハンドル
            RBLE_CSCP_SC_CONTROL_POINT_INFO    sc_cp_info;    SC コントロールポイント情報
        }cscps_chg_sc_cp_ind;
    };
};
```

**Sensor** コンフィギュレーション特性値通知イベント

```

struct RBLE_CSCP_Sensor_Cfg_indntf_Ind_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    uint8_t           char_code;       特性コード
    uint8_t           reserved;        予約
    uint16_t          cfg_val;         コンフィギュレーション特性値
}cscps_cfg_indntf_ind;

```

**Sensor** コマンド拒否通知イベント

```

struct RBLE_CSCP_Sensor_Command_Disallowed_Ind_t{
    RBLE_STATUS       status;          ステータス
    uint8_t           reserved;        予約
    uint16_t          opcode;         オペコード
}cmd_disallowed_ind;
} param;
} RBLE_CSCPS_EVENT;

```

- CSCP Collector イベントパラメータ構造体

```

typedef struct RBLE_CSCPC_EVENT_t {
    RBLE_CSCP_EVENT_TYPE    type;          CSCP イベントタイプ
    uint8_t                 reserved;      予約
    union Event_Cscc_Parameter_u {
        Generic イベント
        RBLE_STATUS         status;        ステータス
    }

```

**Collector** 有効設定完了イベント

```

struct RBLE_CSCP_Collector_Enable_t{
    RBLE_STATUS         status;          ステータス
    uint8_t             reserved;        予約
    uint16_t            conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_CSCS_CONTENT   cscs;           スピード/ケイデンスサービス内容
    RBLE_DIS_CONTENT    dis;            デバイス情報サービスの内容
}collector_enable;

```

**Collector** 無効設定完了イベント

```

struct RBLE_CSCP_Collector_Disable_t{
    RBLE_STATUS         status;          ステータス
    uint8_t             reserved;        予約
    uint16_t            conhdl;          コネクションハンドル
}collector_disable;

```

**Collector エラー通知イベント**

```

struct RBLE_CSCP_Collector_Error_Ind_t{
    RBLE_STATUS          status;          ステータス
    uint8_t              reserved;        予約
    uint16_t              conhdl;         コネクションハンドル
}error_ind;

```

**Collector センサ計測情報通知イベント**

```

struct RBLE_CSCP_Collector_Measurements_Ntf_t{
    uint16_t              conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_CSCP_MEASUREMENTS_INFO measure_info; センサ計測情報
}measurements_ntf;

```

**Collector SC コントロールポイント表示イベント**

```

struct RBLE_CSCP_Collector_SC_CP_Ind_t{
    uint16_t              conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_CSCP_SC_CONTROL_POINT_INFO sc_cp_info; SC コントロールポイント情報
    uint8_t              location_num;     有効な応答値の個数
    uint8_t              response_param[RBLE_CSCP_SENSORE_LOCATION_MAX];
                                           動作可能なセンサ位置情報
}sc_cp_ind;

```

**Collector 特性値取得要求応答イベント**

```

struct RBLE_CSCP_Collector_Read_Char_Response_t{
    uint16_t              conhdl;          コネクションハンドル
    uint8_t              att_code;        ステータス
    uint8_t              reserved;        予約
    RBLE_ATT_INFO_DATA    data;           取得特性データ
}rd_char_resp;

```

**Collector 特性値設定要求応答イベント**

```

struct RBLE_CSCP_Collector_Write_Char_Response_t{
    uint16_t              conhdl;          コネクションハンドル
    uint8_t              att_code;        ステータス
}wr_char_resp;

```

**Collector コマンド拒否通知イベント**

```

struct RBLE_CSCP_Collector_Command_Disallowed_Ind_t{
    RBLE_STATUS          status;          ステータス
    uint8_t              reserved;        予約
    uint16_t              opcode;         オペコード
}cmd_disallowed_ind;
} param;
} RBLE_CSCPC_EVENT;

```



## 3.2 Functions

以下に、rBLE の CSCP 機能で定義されている API 関数を表にまとめ、次節より、その API 関数の詳細について説明します。

表 3-1 CSCP 機能 API 関数一覧

RBLE_CSCP_Sensor_Enable	Sensor Role を有効にする
RBLE_CSCP_Sensor_Disable	Sensor Role を無効にする
RBLE_CSCP_Sensor_Send_Measurements	センサ計測情報を送信する
RBLE_CSCP_Sensor_Send_SC_Control_Point	SC コントロール情報を送信する
RBLE_CSCP_Collector_Enable	Collector Role を有効にする
RBLE_CSCP_Collector_Disable	Collector Role を無効にする
RBLE_CSCP_Collector_Read_Char	特性値を取得する
RBLE_CSCP_Collector_Write_Char	特性値を設定する
RBLE_CSCP_Collector_Write_SC_Control_Point	SC コントロールポイントを設定する

### 3.2.1 RBLE\_CSCP\_Sensor\_Enable

RBLE\_STATUS RBLE\_CSCP\_Sensor\_Enable(uint16\_t conhdl, uint8\_t sec\_lvl, uint8\_t con\_type,  
RBLE\_CSCP\_SENSOR\_PARAM \*param, RBLE\_CSCPS\_EVENT\_HANDLER call\_back)

このファンクションは、CSCP 機能の Sensor Role を有効にします。

センサでの計測結果の通知、もしくは SC コントロールポイントの表示を Collector から設定される場合には、表示／通知設定のパラメータは 0 に設定して構成接続を行い、それらを Sensor で設定する場合には、表示／通知設定のパラメータと共に通常接続を行ってください。

結果は Sensor Role 有効設定完了イベント RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_ENABLE\_COMP で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>sec_lvl</i>	セキュリティレベル		
<i>con_type</i>	RBLE_PRF_CON_DISCOVERY	構成接続	
	RBLE_PRF_CON_NORMAL	通常接続	
<i>*param</i>	<i>cycspd_meas_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	センサ計測情報を通知しない
		RBLE_PRF_START_NTF	センサ計測情報を通知する
	<i>sc_cp_ind_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	SC コントロールポイントを表示しない
		RBLE_PRF_START_IND	SC コントロールポイントを表示する
	<i>sensor_location</i>	前回接続した Collector で設定されたセンサ位置情報	
<i>call_back</i>	CSCP のイベントを通知するコールバックファンクションを指定		

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_ERR</i>	Sensor Role を有効処理でエラー発生
<i>RBLE_PARAM_ERR</i>	パラメータ異常
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.2 RBLE\_CSCP\_Sensor\_Disable

RBLE_STATUS RBLE_CSCP_Sensor_Disable(uint16_t conhdl)	
このファンクションは、CSCP 機能の Sensor Role を無効にします。 結果は Sensor Role 無効設定完了イベント RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP で通知されます。	
Parameters:	
<div>conhdl</div>	コネクションハンドル
Return:	
<div>RBLE_OK</div>	正常終了
<div>RBLE_STATUS_ERROR</div>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.3 RBLE\_CSCP\_Sensor\_Send\_Measurements

RBLE\_STATUS RBLE\_CSCP\_Sensor\_Send\_Measurements (uint16\_t conhdl,  
RBLE\_CSCP\_MEASUREMENTS\_INFO \* measurements\_info)

このファンクションは、センサの計測値データを送信します。

結果は Sensor Role 計測値送信完了イベント  
RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_MEASUREMENTS\_COMP で通知されます。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル	
*measurements_info	flags	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
	wheel_revolutions	累積ホイール回転数
	wheel_event_time	最後のホイールイベント発生時間
	crank_revolutions	累積クランク回転数
	crank_event_time	最後のクランクイベント発生時間

Return:

RBLE_OK	正常終了
RBLE_STATUS_ERROR	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.4 RBLE\_CSCP\_Sensor\_Send\_SC\_Control\_Point

```
RBLE_STATUS RBLE_CSCP_Sensor_Send_SC_Control_Point (uint16_t conhdl,
                                                    RBLE_CSCP_SC_CONTROL_POINT_INFO *sc_cp_info)
```

このファンクションは、SC コントロールポイントの情報を送信します。

Collector より SC コントロールポイントにオペレーションが書き込まれた場合、OpCode に RBLE\_CSCP\_OP\_RESPONSE\_CODE を設定して応答してください。

request\_op\_code には Collector からのオペレーションコードを設定し、response\_value によりオペレーションに対するステータスを設定してください。

オペレーションが RBLE\_CSCP\_OP\_REQ\_SUPPORTED\_SL\_CODE の場合には、センサの初期値で設定した動作可能なセンサ位置情報が送信されます。

結果は Sensor Role SC コントロールポイント送信完了イベント

RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_SC\_CP\_COMP で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>* sc_cp_info</i>	<i>OpCode</i>	RBLE_CSCP_OP_RESPONSE_CODE	応答
	<i>cumulative_value</i>	未使用	
	<i>sensor_location</i>	未使用	
	<i>request_op_code</i>	RBLE_CSCP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積回転数設定
		RBLE_CSCP_OP_START_SC_CODE	センサ計測開始
		RBLE_CSCP_OP_UPDATE_SL_CODE	センサ位置更新
		RBLE_CSCP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE	対応センサ位置要求
	<i>response_value</i>	RBLE_CSCP_RES_SUCCESS_CODE	オペレーション成功
		RBLE_CSCP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE	未対応のオペレーション
		RBLE_CSCP_RES_INVALID_PARAMETER_CODE	不正なパラメータ
		RBLE_CSCP_RES_OP_FAILED_CODE	オペレーション失敗

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.5 RBLE\_CSCP\_Collector\_Enable

```

RBLE_STATUS RBLE_CSCP_Collector_Enable(uint16_t conhdl, uint8_t con_type,
                                       RBLE_CSCS_CONTENT *cscs, RBLE_DIS_CONTENT *dis,
                                       RBLE_CSCPC_EVENT_HANDLER call_back)

```

このファンクションは、CSCP 機能の Collector Role を有効にし、Sensor のサービスへのアクセスを開始します。結果は Collector Role 有効設定完了イベント RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP で通知されます。

初めて接続する Sensor のサービスへアクセスを開始する場合はサービスのパラメータは 0 に設定して構成接続を行い、Sensor のサービスを発見してください。同じ Sensor に二回目以降接続する場合は、発見したサービスのハンドル情報を保存しておくことで、そのサービスのハンドル情報と共に通常接続を行うと、サービスの検出を再び実施することなしに高速にサービスへのアクセスを開始することが可能です。

CSCP 機能の Collector Role が有効な間は、1 台の Sensor が持つサービスにのみアクセス可能です。複数の Sensor を同時に接続して各 Sensor のサービスにアクセスする場合には、各 Sensor のサービスへのアクセスを切り替えるために Collector Role の有効 (RBLE\_CSCP\_Collector\_Enable) / 無効 (RBLE\_CSCP\_Collector\_Disable) を繰り返してください。その際、使用するパラメータは、各 Sensor と接続した際に取得したコネクションハンドルと初回接続時に保存したサービスのハンドル情報を用いて通常接続を行ってください。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>con_type</i>	RBLE_PRF_CON_DISCOVERY	初回接続時の構成接続
	RBLE_PRF_CON_NORMAL	二回目以降接続時の通常接続
<i>*cscs</i>	<i>shdl</i>	スピード/ケイデンスサービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	スピード/ケイデンスサービスの終了ハンドル
	<i>cycspd_meas_char_hdl</i>	センサ計測特性のハンドル
	<i>cycspd_meas_val_hdl</i>	センサ計測特性値のハンドル
	<i>cycspd_meas_cfg_hdl</i>	センサ計測クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cycspd_meas_prop</i>	センサ計測特性のプロパティ
	<i>csc_feature_char_hdl</i>	センサ計測機能特性のハンドル
	<i>csc_feature_val_hdl</i>	センサ計測機能特性値のハンドル
	<i>csc_feature_prop</i>	センサ計測機能特性のプロパティ
	<i>sensor_loc_char_hdl</i>	センサ位置特性のハンドル
	<i>sensor_loc_val_hdl</i>	センサ位置特性値のハンドル
	<i>sensor_loc_prop</i>	センサ位置特性のプロパティ
	<i>sc_cp_char_hdl</i>	SC コントロールポイント特性のハンドル
	<i>sc_cp_val_hdl</i>	SC コントロールポイント特性値のハンドル
	<i>sc_cp_cfg_hdl</i>	SC コントロールポイントクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>sc_cp_prop</i>	SC コントロールポイント特性のプロパティ
<i>*dis</i>	<i>shdl</i>	デバイス情報サービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	デバイス情報サービスの終了ハンドル
	<i>sys_id_char_hdl</i>	システム ID 特性のハンドル
	<i>sys_id_val_hdl</i>	システム ID 特性値のハンドル
	<i>sys_id_prop</i>	システム ID 特性のプロパティ
	<i>model_nb_char_hdl</i>	モデル・ナンバー特性のハンドル
	<i>model_nb_val_hdl</i>	モデル・ナンバー特性値のハンドル
	<i>model_nb_prop</i>	モデル・ナンバー特性のプロパティ
	<i>serial_nb_char_hdl</i>	シリアル・ナンバー特性のハンドル



## 3.2.7 RBLE\_CSCP\_Collector\_Read\_Char

RBLE\_STATUS RBLE\_CSCP\_Collector\_Read\_Char (uint16\_t conhdl, uint8\_t char\_code)

このファンクションは、スピード/ケイデンスサービスとデバイス情報サービスの各特性値を取得します。結果は特性値取得要求応答イベント RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_READ\_CHAR\_RESPONSE で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>char_code</i>	RBLE_CSCPC_RD_CSCS_CM_CFG	計測結果通知
	RBLE_CSCPC_RD_CSCS_SCCP_CFG	SC コントロールポイント表示
	RBLE_CSCPC_RD_CSCS_CSC_FEATURE	センサの計測機能
	RBLE_CSCPC_RD_CSCS_SL	センサ位置
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_MANUF	センサの製造会社名
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_MODEL	センサのモデル・ナンバー
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_SERNB	センサのシリアル・ナンバー
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_HWREV	センサのハードウェア・リビジョン
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_FWREV	センサのファームウェア・リビジョン
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_SWREV	センサのソフトウェア・リビジョン
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_SYSID	センサのシステム ID
	RBLE_CSCPC_RD_DIS_IEEE	センサの IEEE 認証情報

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.8 RBLE\_CSCP\_Collector\_Write\_Char

RBLE\_STATUS RBLE\_CSCP\_Collector\_Write\_Char(uint16\_t conhdl, uint8\_t char\_code, uint16\_t cfg\_val)

このファンクションは、スピード/ケイデンスサービスのクライアント特性コンフィギュレーション記述子を設定します。結果は特性値設定要求応答イベント RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>char_code</i>	RBLE_CSCPC_CYCSPD_MEAS_CODE	センサ計測特性
	RBLE_CSCPC_SC_CONTROL_POINT_CODE	SC コントロールポイント特性
<i>cfg_val</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	通知もしくは表示しない
	RBLE_PRF_START_NTF	通知する
	RBLE_PRF_START_IND	表示する

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.9 RBLE\_CSCP\_Collector\_Write\_SC\_Control\_Point

RBLE\_STATUS RBLE\_CSCP\_Collector\_Write\_SC\_Control\_Point (uint16\_t conhdl,  
RBLE\_CSCP\_SC\_CONTROL\_POINT\_INFO \* sc\_cp\_info)

このファンクションは、スピード/ケイデンスサービスの SC コントロールポイント特性情報の設定を行います。OpCode で RBLE\_CSCP\_OP\_SET\_CUMULATIVE\_CODE を使用する場合は、cumulative\_value に累積回転数を指定し、OpCode で RBLE\_CSCP\_OP\_UPDATE\_SL\_CODE を使用する場合は、sensor\_location にセンサ位置を指定してください。

尚、request\_op\_code、response\_value は、このコマンドでは使用しません。

結果は特性値設定要求応答イベント RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE で通知されます。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル		
*sc_cp_info	OpCode	コントロールポイント設定値	
		RBLE_CSCP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積回転数設定
		RBLE_CSCP_OP_START_SC_CODE	センサ計測開始
		RBLE_CSCP_OP_UPDATE_SL_CODE	センサ位置更新
		RBLE_CSCP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE	対応センサ位置要求
	cumulative_value	累積回転数	
	sensor_location	RBLE_CSCPC_SENSOR_OTHER	その他（下記以外）
		RBLE_CSCPC_SENSOR_TOP_OF_SHOE	つま先
		RBLE_CSCPC_SENSOR_IN_SHOE	靴の中
		RBLE_CSCPC_SENSOR_HIP	お尻
		RBLE_CSCPC_SENSOR_FRONT_WHEEL	前輪
		RBLE_CSCPC_SENSOR_LEFT_CRANK	左クランク
		RBLE_CSCPC_SENSOR_RIGHT_CRANK	右クランク
		RBLE_CSCPC_SENSOR_LEFT_PEDAL	左ペダル
		RBLE_CSCPC_SENSOR_RIGHT_PEDAL	右ペダル
		RBLE_CSCPC_SENSOR_FRONT_HUB	フロントハブ
		RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_DROPOUT	リアドロップアウト
		RBLE_CSCPC_SENSOR_CHAINSTAY	チェーンステイ
		RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_WHEEL	後輪
		RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_HUB	リアハブ

RBLE_STATUS RBLE_CSCP_Collector_Write_SC_Control_Point (uint16_t conhdl, RBLE_CSCP_SC_CONTROL_POINT_INFO * sc_cp_info)				
			RBLE_CSCPC_SENSOR_CHEST	チェスト
		request_op_code	未使用	
		response_value	未使用	
Return:				
	RBLE_OK		正常終了	
	RBLE_STATUS_ERROR		rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可	



### 3.3 Events

以下に、rBLE の CSCP 機能で定義されているイベントを表にまとめ、次節より、そのイベントの詳細について説明します。

表 3-2 CSCP 機能イベント一覧

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP	Sensor Role 有効設定完了イベント
RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP	Sensor Role 無効設定完了イベント
RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND	Sensor Role エラー通知イベント
RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP	センサ計測情報送信完了イベント
RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_SC_CP_COMP	SC コントロールポイント送信完了イベント
RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_CHG_SC_CP_IND	SC コントロールポイント変更通知イベント
RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND	特性値通知イベント
RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND	Sensor Role コマンド拒否通知イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP	Collector Role 有効設定完了イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP	Collector Role 無効設定完了イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND	Collector Role エラー通知イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF	センサ計測情報通知イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_SC_CP_IND	CP コントロールポイント表示イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE	特性値取得要求応答イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE	特性値設定要求応答イベント
RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND	Collector Role コマンド拒否通知イベント

#### 3.3.1 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_ENABLE\_COMP

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP		
このイベントは、Sensor Role の有効設定(RBLE_CSCP_Sensor_Enable)結果を通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	Sensor Role の有効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

## 3.3.2 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_DISABLE\_COMP

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP				
このイベントは、Sensor Role の無効設定(RBLE_CSCP_Sensor_Disable)結果を通知します。				
Parameters:				
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
	<i>sensor_info</i>	<i>cycspd_meas_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	センサ計測情報を通知しない
			RBLE_PRF_START_NTF	センサ計測情報を通知する
		<i>sc_cp_ind_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	SC コントロールポイントを表示しない
			RBLE_PRF_START_IND	SC コントロールポイントを表示する
	<i>sensor_location</i>	Collector から設定されたセンサ位置情報		

## 3.3.3 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_ERROR\_IND

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND	
このイベントは、Sensor Role 固有のエラーコードを通知します。	
Parameters:	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
<i>status</i>	エラーコード (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.4 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_MEASUREMENTS\_COMP

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_TEMP_COMP	
このイベントは、計測値の送信 (RBLE_CSCP_Sensor_Send_Measurements)完了を通知します。	
Parameters:	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
<i>status</i>	計測値の送信完了結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.5 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_SC\_CP\_COMP

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_SEND_SC_CP_COMP	
このイベントは、SC コントロールポイントの送信 (RBLE_CSCP_Sensor_Send_SC_Control_Point)完了を通知します。	
Parameters:	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
<i>status</i>	計測値の送信完了結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.6 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_CHG\_SC\_CP\_IND

## RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_CHG\_SC\_CP\_IND

このイベントは、Collector によってスピード/ケイデンスサービスの SC コントロールポイント特性の値が設定されたことを通知します。

OpCode が RBLE\_CSCP\_OP\_SET\_CUMULATIVE\_CODE の場合、cumulative\_value の値が有効となり、RBLE\_CSCP\_OP\_UPDATE\_SL\_CODE の場合、sensor\_location が有効となります。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>sc_cp_info</i>	<i>OpCode</i>	RBLE_CSCP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積回転数設定
		RBLE_CSCP_OP_START_SC_CODE	センサ計測開始
		RBLE_CSCP_OP_UPDATE_SL_CODE	センサ位置更新
		RBLE_CSCP_OP_REQ_SUPP_ORTEDED_SL_CODE	対応センサ位置要求
	<i>cumulative_value</i>	累積回転数	
	<i>sensor_location</i>	RBLE_CSCPC_SENSOR_OTHER	その他（下記以外）
		RBLE_CSCPC_SENSOR_TOP_OF_SHOE	つま先
		RBLE_CSCPC_SENSOR_IN_SHOE	靴の中
		RBLE_CSCPC_SENSOR_HIP	お尻
		RBLE_CSCPC_SENSOR_FRONT_WHEEL	前輪
		RBLE_CSCPC_SENSOR_LEFT_CRANK	左クランク
		RBLE_CSCPC_SENSOR_RIGHT_CRANK	右クランク
		RBLE_CSCPC_SENSOR_LEFT_PEDAL	左ペダル
		RBLE_CSCPC_SENSOR_RIGHT_PEDAL	右ペダル
		RBLE_CSCPC_SENSOR_FRONT_HUB	フロントハブ
		RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_DROPOUT	リアドロップアウト
		RBLE_CSCPC_SENSOR_CHAINSTAY	チェーンステイ
		RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_WHEEL	後輪
		RBLE_CSCPC_SENSOR_REAR_HUB	リアハブ
		RBLE_CSCPC_SENSOR_CHEST	チェスト
	<i>request_op_code</i>	未使用	
	<i>response_value</i>	未使用	

## 3.3.7 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_CFG\_INDNTF\_IND

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTF_IND		
このイベントは、Collector によってスピード/ケイデンスサービスのクライアント特性コンフィギュレーション記述子の値が設定されたことを通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>char_code</i>	RBLE_CSCPC_CYCSPD_MEAS_CODE	センサ計測特性
	RBLE_CSCPC_SC_CONTROL_POINT_CODE	SC コントロールポイント特性
<i>cfg_val</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFIND	表示/通知しない
	RBLE_PRF_START_NTF	通知する
	RBLE_PRF_START_IND	表示する

## 3.3.8 RBLE\_CSCP\_EVENT\_SENSOR\_COMMAND\_DISALLOWED\_IND

RBLE_CSCP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND		
このイベントは、Sensor Role のコマンド発行が受け入れられなかった時に発生したエラーを通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	コマンド実行結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>opcode</i>	RBLE_CMD_CSCP_SENSOR_ENABLE	Sensor Role 有効コマンド
	RBLE_CMD_CSCP_SENSOR_DISABLE	Sensor Role 無効コマンド
	RBLE_CMD_CSCP_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS	センサ計測値データ送信コマンド
	RBLE_CMD_CSCP_SENSOR_SEND_SC_CONTROL_POINT	SC Control Point 情報送信コマンド

## 3.3.9 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP

## RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP

このイベントは、CSCP Collector Role の有効設定(RBLE\_CSCP\_Collector\_Enable)結果を通知します。  
Sensor のサービスへのアクセスを再開する際に、サービスの検出を再び実施することなしに高速にサービスへのアクセスを開始できるように、取得したサービスのハンドル情報を保存してください。

Parameters:

<i>status</i>	Collector Role の有効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>cscs</i>	<i>shdl</i>	スピード/ケイデンスサービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	スピード/ケイデンスサービスの終了ハンドル
	<i>cycspd_meas_char_hdl</i>	センサ計測特性のハンドル
	<i>cycspd_meas_val_hdl</i>	センサ計測特性値のハンドル
	<i>cycspd_meas_cfg_hdl</i>	センサ計測クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cycspd_meas_prop</i>	センサ計測特性のプロパティ
	<i>csc_feature_char_hdl</i>	センサ計測機能特性のハンドル
	<i>csc_feature_val_hdl</i>	センサ計測機能特性値のハンドル
	<i>csc_feature_prop</i>	センサ計測機能特性のプロパティ
	<i>sensor_loc_char_hdl</i>	センサ位置特性のハンドル
	<i>sensor_loc_val_hdl</i>	センサ位置特性値のハンドル
	<i>sensor_loc_prop</i>	センサ位置特性のプロパティ
	<i>sc_cp_char_hdl</i>	SC コントロールポイント特性のハンドル
	<i>sc_cp_val_hdl</i>	SC コントロールポイント特性値のハンドル
	<i>sc_cp_cfg_hdl</i>	SC コントロールポイントクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>sc_cp_prop</i>	SC コントロールポイント特性のプロパティ
<i>dis</i>	<i>shdl</i>	デバイス情報サービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	デバイス情報サービスの終了ハンドル
	<i>sys_id_char_hdl</i>	システム ID 特性のハンドル
	<i>sys_id_val_hdl</i>	システム ID 特性値のハンドル
	<i>sys_id_prop</i>	システム ID 特性のプロパティ
	<i>model_nb_char_hdl</i>	モデル・ナンバー特性のハンドル
	<i>model_nb_val_hdl</i>	モデル・ナンバー特性値のハンドル
	<i>model_nb_prop</i>	モデル・ナンバー特性のプロパティ
	<i>serial_nb_char_hdl</i>	シリアル・ナンバー特性のハンドル
	<i>serial_nb_val_hdl</i>	シリアル・ナンバー特性値のハンドル
	<i>serial_nb_prop</i>	シリアル・ナンバー特性のプロパティ
	<i>fw_rev_nb_char_hdl</i>	ファームウェア・リビジョン特性のハンドル
	<i>fw_rev_nb_val_hdl</i>	ファームウェア・リビジョン特性値のハンドル
	<i>fw_rev_nb_prop</i>	ファームウェア・リビジョン特性のプロパティ
	<i>hw_rev_nb_char_hdl</i>	ハードウェア・リビジョン特性のハンドル
	<i>hw_rev_nb_val_hdl</i>	ハードウェア・リビジョン特性値のハンドル
	<i>hw_rev_nb_prop</i>	ハードウェア・リビジョン特性のプロパティ
	<i>sw_rev_nb_char_hdl</i>	ソフトウェア・リビジョン特性のハンドル
	<i>sw_rev_nb_val_hdl</i>	ソフトウェア・リビジョン特性値のハンドル

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP			
		<i>sw_rev_nb_prop</i>	ソフトウェア・リビジョン特性のプロパティ
		<i>manuf_name_char_hdl</i>	製造会社名特性のハンドル
		<i>manuf_name_val_hdl</i>	製造会社名特性値のハンドル
		<i>manuf_name_prop</i>	製造会社名特性のプロパティ
		<i>ieee_certif_char_hdl</i>	IEEE 認証特性のハンドル
		<i>ieee_certif_val_hdl</i>	IEEE 認証特性値のハンドル
		<i>ieee_certif_prop</i>	IEEE 認証特性のプロパティ

## 3.3.10 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_DISABLE\_COMP

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP			
このイベントは、CSCP Collector Role の無効設定(RBLE_CSCP_Collector_Disable)結果を通知します。			
Parameters:			
	<i>status</i>	Collector Role の無効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

## 3.3.11 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_ERROR\_IND

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND			
このイベントは、CSCP Collector Role 固有のエラーコードを通知します。			
Parameters:			
	<i>status</i>	エラーコード (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

## 3.3.12 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_MEASUREMENTS\_NTF

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF			
このイベントは、Sensor から送信されてきた計測値を通知します。			
Parameters:			
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
	<i>measure_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
		<i>wheel_revolutions</i>	累積ホイール回転数
		<i>wheel_event_time</i>	最後のホイールイベント発生時間
		<i>crank_revolutions</i>	累積クランク回転数
		<i>crank_event_time</i>	最後のクランクイベント発生時間

## 3.3.13 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_SC\_CP\_IND

## RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_SC\_CP\_IND

このイベントは、Sensor から送信されてきた SC コントロールポイントの応答を通知します。  
 SC コントロールポイント特性の設定 (RBLE\_CSCP\_Collector\_Write\_SC\_Control\_Point) で送信したオペレーションかどうかを request\_op\_code と response\_value で判断してください。  
 request\_op\_code が RBLE\_CSCP\_OP\_REQ\_SUPPORTED\_SL\_CODE の場合、location\_num と response\_param でセンサが対応しているセンサ位置情報が有効となります。response\_param の配列要素のうち、location\_num で指定された個数の情報が有効となります。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル		
sc_cp_info	OpCode	RBLE_CSCP_OP_RESPONSE_CODE	応答
	cumulative_value	未使用	
	sensor_location	未使用	
	request_op_code	RBLE_CSCP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積回転数設定
		RBLE_CSCP_OP_START_SC_CODE	センサ計測開始
		RBLE_CSCP_OP_UPDATE_SL_CODE	センサ位置更新
		RBLE_CSCP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE	対応センサ位置要求
	response_value	RBLE_CSCP_RES_SUCCESS_CODE	オペレーション成功
		RBLE_CSCP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE	未対応のオペレーション
		RBLE_CSCP_RES_INVALID_PARAM_CODE	不正なパラメータ
		RBLE_CSCP_RES_OPERATION_FAILED_CODE	オペレーション失敗
location_num	センサが対応しているセンサ位置情報の有効個数		
response_param [RBLE_CSCP_SENSOR_LOCATION_MAX]	RBLE_CSCP_SENSOR_OTHER		その他（下記以外）
	RBLE_CSCP_SENSOR_TOP_OF_SHOE		つま先
	RBLE_CSCP_SENSOR_IN_SHOE		靴の中
	RBLE_CSCP_SENSOR_HIP		お尻
	RBLE_CSCP_SENSOR_FRONT_WHEEL		前輪
	RBLE_CSCP_SENSOR_LEFT_CRANK		左クランク
	RBLE_CSCP_SENSOR_RIGHT_CRANK		右クランク
	RBLE_CSCP_SENSOR_LEFT_PEDAL		左ペダル
	RBLE_CSCP_SENSOR_RIGHT_PEDAL		右ペダル
	RBLE_CSCP_SENSOR_FRONT_HUB		フロントハブ
	RBLE_CSCP_SENSOR_REAR_DROPOUT		リアドロップアウト
	RBLE_CSCP_SENSOR_CHAINSTAY		チェーンステイ
	RBLE_CSCP_SENSOR_REAR_WHEEL		後輪
	RBLE_CSCP_SENSOR_REAR_HUB		リアハブ
	RBLE_CSCP_SENSOR_CHEST		チェスト

## 3.3.14 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_READ\_CHAR\_RESPONSE

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE			
このイベントは、特性値の取得要求(RBLE_CSCP_Collector_Read_Char)応答を通知します。 取得したデータは、要求した内容に従って取り出してください。			
Parameters:			
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>att_code</i>	0x00	特性値の取得正常終了	
	0x00 以外	特性値の取得エラー発生	
<i>data</i>	<i>each_len</i>	各結果の長さ	
	<i>len</i>	データ長	
	<i>data</i> [RBLE_ATT_MAX_VALUE]	読み出し特性データ	

## 3.3.15 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE			
このイベントは、特性値の設定要求(RBLE_CSCP_Collector_Write_Char)応答を通知します。			
Parameters:			
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>att_code</i>	0x00	特性値の設定正常終了	
	0x00 以外	特性値の設定エラー発生	

## 3.3.16 RBLE\_CSCP\_EVENT\_COLLECTOR\_COMMAND\_DISALLOWED\_IND

RBLE_CSCP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND			
このイベントは、Collector Role のコマンド発行が受け入れられなかった時に発生したエラーを通知します。			
Parameters:			
<i>status</i>	コマンド実行結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)		
<i>opcode</i>	RBLE_CMD_CSCP_COLLECTOR_ENABLE		Collector を有効コマンド
	RBLE_CMD_CSCP_COLLECTOR_DISABLE		Collector を無効コマンド
	RBLE_CMD_CSCP_COLLECTOR_READ_CHAR		Characteristic を取得コマンド
	RBLE_CMD_CSCP_COLLECTOR_WRITE_CHAR		Characteristic を設定コマンド
	RBLE_CMD_CSCP_COLLECTOR_WRITE_CONTROL_POINT		コントロールポイントの設定コマンド





## 4. 注意事項



## 付録 A 表の見方

本付録では、rBLE API の関数およびイベントを定義する表の見方について説明します。

### A.1 関数定義表の見方

以下に、関数定義表に記載している内容について示します。

Parameters エリアはこの関数の引数について説明しています。  
先頭列の斜体は関数の引数を意味します。各変数の最終列にてその引数の説明をしています。

引数の次列が斜体の場合は、引数(構造体)のメンバであることを示します。

引数名と引数説明の間に、その引数の取り得る値について説明している場合があります。

背景色が緑の表は、関数定義を意味します。このエリアには関数プロトタイプを記載しています。				
このエリアでは、関数の説明とこの関数実行後に通知されるイベントについて説明しています。				
Parameters:				
引数 1	引数 1 の説明です。			
引数 2	メンバ 1	メンバ 1 の取り得る値 1	メンバ 1 の取り得る値 1 の説明です。	
		メンバ 1 の取り得る値 2	メンバ 1 の取り得る値 2 の説明です。	
	メンバ 2	メンバ 2 の説明です。		
Return:				
戻り値として取り得る値 1		戻り値として取り得る値 1 の説明です。		
戻り値として取り得る値 2		戻り値として取り得る値 2 の説明です。		

Return エリアは関数の戻り値について説明しています。  
先頭列は戻り値として取り得る値、次列はその戻り値について説明しています。

## A.2 イベント定義表の見方

以下に、イベント定義表に記載している内容について示します。

Parameters エリアではこのイベントのパラメータについて説明しています。 先頭列はイベントパラメータ構造体のメンバを斜体にて列挙しています。 各パラメータの最終列にてそのパラメータの説明をしています。		
パラメータの次列が斜体の場合は、パラメータ(構造体)のメンバであることを示します。		
背景色が橙の表は、イベント定義を意味します。このエリアにはイベントタイプを記載しています。		
このエリアでは、イベントにて通知される内容について説明しています。		
Parameters:		
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明です。	
パラメータ 2	メンバ 1	メンバ 1 の説明です。
	メンバ 2	メンバ 2 の説明です。
	メンバ 3	メンバ 3 の説明です。
パラメータ 3	パラメータ 3 の取り得る値 1	パラメータ 3 の取り得る値 1 の説明です。
	パラメータ 3 の取り得る値 2	パラメータ 3 の取り得る値 2 の説明です。

パラメータ名とパラメータ説明の間に、そのパラメータの取り得る値について説明している場合があります。

## 付録 B 参考文献

1. Bluetooth Core Specification v4.0, Bluetooth SIG
2. Find Me Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
3. Immediate Alert Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
4. Proximity Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
5. Link Loss Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
6. Tx Power Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
7. Health Thermometer Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
8. Health Thermometer Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
9. Device Information Service Specification v1.1, Bluetooth SIG
10. Blood Pressure Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
11. Blood Pressure Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
12. HID over GATT Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
13. HID Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
14. Battery Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
15. Scan Parameters Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
16. Scan Parameters Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
17. Heart Rate Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
18. Heart Rate Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
19. Cycling Speed and Cadence Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
20. Cycling Speed and Cadence Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
21. Cycling Power Profile Specification v0.9, Bluetooth SIG
22. Cycling Power Service Specification v0.9, Bluetooth SIG
23. Glucose Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
24. Glucose Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
25. Bluetooth SIG Assigned Numbers <https://www.bluetooth.org/Technical/AssignedNumbers/home.htm>
26. Services & Characteristics UUID <http://developer.bluetooth.org/gatt/Pages/default.aspx>
27. Personal Health Devices Transcoding White Paper v1.2, Bluetooth SIG

## 付録 C 用語説明

用語	英語	説明
サービス	Service	サービスはGATTサーバからGATTクライアントへ提供され、GATTサーバはインターフェイスとしていくつかの特性を公開します。 サービスは公開された特性へのアクセス手順について規定します。
プロファイル	Profile	1 つ以上のサービスを使用してユースケースの実現を可能にします。使用するサービスは各プロファイルの仕様にて規定されます。
特性	Characteristic	特性はサービスを識別する値で、各サービスにて公開する特性やそのフォーマットが定義されます。
ロール	Role	役割。それぞれのデバイスが、プロファイルやサービスで規定される役割を果たすことで、ユースケースの実現が可能になります。
クライアント特性コンフィギュレーション記述子	Client Characteristic Configuration Descriptor	クライアント特性コンフィギュレーション記述子を持つ特性値の GATT サーバからの送信 (Notification / Indication) を制御するために使用します。
サーバ特性コンフィギュレーション記述子	Server Characteristic Configuration Descriptor	サーバ特性コンフィギュレーション記述子を持つ特性値の GATT サーバからの送信 (Broadcast) を制御するために使用します。
コネクションハンドル	Connection Handle	リモートデバイスとの接続を識別するための Controller スタックによって決定されるハンドルです。ハンドルの有効範囲は 0x0000～0x0EFF です。

---

Bluetooth Low Energy プロトコルスタック  
API リファレンスマニュアル CSCP 編

発行年月日 2015 年 4 月 17 日 Rev.1.02

発行            ルネサス エレクトロニクス株式会社  
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

---





ルネサス エレクトロニクス株式会社

営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>

## Bluetooth Low Energy プロトコルスタック