

# Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy プロトコルスタック

## APIリファレンスマニュアル CPP編

ルネサスマイクロコンピュータ

対象デバイス

RL78/G1D

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。  
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準：            コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、  
                         家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準：        輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
                         防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

# このマニュアルの使い方

## 1. 目的と対象者

このマニュアルは、ルネサス Bluetooth Low Energy マイコン（RL78/G1D）を使用した応用製品の開発に利用するソフトウェア「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック」の Cycling Power Profile 機能の API（Application Program Interface）について説明するものです。本ソフトウェアを用いた応用システムを設計するユーザを対象にしています。このマニュアルを使用するには、マイクロコンピュータ、Bluetooth Low Energy に関する基本的な知識が必要です。

## 関連資料

関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

資料名	資料番号	
	和文	英文
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック		
ユーザーズマニュアル	R01UW0095J	R01UW0095E
API リファレンスマニュアル 基本編	R01UW0088J	R01UW0088E
API リファレンスマニュアル FMP 編	R01UW0089J	R01UW0089E
API リファレンスマニュアル PXP 編	R01UW0090J	R01UW0090E
API リファレンスマニュアル HTP 編	R01UW0091J	R01UW0091E
API リファレンスマニュアル BLP 編	R01UW0092J	R01UW0092E
API リファレンスマニュアル HOGP 編	R01UW0093J	R01UW0093E
API リファレンスマニュアル ScPP 編	R01UW0094J	R01UW0094E
API リファレンスマニュアル HRP 編	R01UW0097J	R01UW0097E
API リファレンスマニュアル CSCP 編	R01UW0098J	R01UW0098E
API リファレンスマニュアル CPP 編	このマニュアル	R01UW0099E
API リファレンスマニュアル GLP 編	R01UW0103J	R01UW0103E
API リファレンスマニュアル TIP 編	R01UW0106J	R01UW0106E
API リファレンスマニュアル RSCP 編	R01UW0107J	R01UW0107E
API リファレンスマニュアル ANP 編	R01UW0108J	R01UW0108E
API リファレンスマニュアル PASP 編	R01UW0109J	R01UW0109E
API リファレンスマニュアル LNP 編	R01UW0113J	R01UW0113E
サンプルプログラムアプリケーションノート	R01AN1375J	R01AN1375E
rBLE コマンド仕様書	R01AN1376J	R01AN1376E

## 2. 略語および略称の説明

略語／略称	フルスペル	備考
ANP	Alert Notification Profile	
ANS	Alert Notification Service	
API	Application Programming Interface	
ATT	Attribute Protocol	
BAS	Battery Service	
BB	Base Band	
BD_ADDR	Bluetooth Device Address	
BLE	Bluetooth low energy	
BLP	Blood Pressure Profile	
BLS	Blood Pressure Service	
CPP	Cycling Power Profile	
CPS	Cycling Power Service	
CSCP	Cycling Speed and Cadence Profile	
CSCS	Cycling Speed and Cadence Service	
CSRK	Connection Signature Resolving Key	
CTS	Current Time Service	
DIS	Device Information Service	
EDIV	Encrypted Diversifier	
FMP	Find Me Profile	
GAP	Generic Access Profile	
GATT	Generic Attribute Profile	
GLP	Glucose Profile	
GLS	Glucose Service	
HCI	Host Controller Interface	
HID	Human Interface Device	
HIDS	HID Service	
HOGP	HID over GATT Profile	
HRP	Heart Rate Profile	
HRS	Heart Rate Service	
HTP	Health Thermometer Profile	
HTS	Health Thermometer Service	
IAS	Immediate Alert Service	
IRK	Identity Resolving Key	
L2CAP	Logical Link Control and Adaptation Protocol	
LE	Low Energy	
LL	Link Layer	
LLS	Link Loss Service	

LNP	Location and Navigation Profile	
LNS	Location and Navigation Service	
LTK	Long Term Key	
MCU	Micro Controller Unit	
MITM	Man-in-the-middle	
MTU	Maximum Transmission Unit	
NDCS	Next DST Change Service	
OOB	Out of Band	
OS	Operating System	
PASP	Phone Alert Status Profile	
PASS	Phone Alert Status Service	
PXP	Proximity Profile	
RF	Radio Frequency	
RSCP	Running Speed and Cadence Profile	
RSCS	Running Speed and Cadence Service	
RSSI	Received Signal Strength Indication	
RTUS	Reference Time Update Service	
ScPP	Scan Parameters Profile	
ScPS	Scan Parameters Service	
SM	Security Manager	
SMP	Security Manager Protocol	
STK	Short Term Key	
TIP	Time Profile	
TK	Temporary Key	
TPS	Tx Power Service	
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	
UUID	Universal Unique Identifier	

略語／略称	フルスペル	備考
APP	Application	
CSI	Clocked Serial Interface	
IIC	Inter-Integrated Circuit	
RSCIP	Renesas Serial Communication Interface Protocol	
VS	Vendor Specific	

Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.の登録商標です。  
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



# 目次

1. はじめに .....	1
2. Common Definitions .....	3
2.1 Service Definitions .....	3
2.2 Status Definitions.....	5
3. Cycling Power Profile .....	7
3.1 Definitions .....	7
3.2 Functions .....	19
3.2.1 RBLE_CPP_Sensor_Enable .....	20
3.2.2 RBLE_CPP_Sensor_Disable .....	21
3.2.3 RBLE_CPP_Sensor_Send_Measurements .....	21
3.2.4 RBLE_CPP_Sensor_Broadcast_Measurements .....	22
3.2.5 RBLE_CPP_Sensor_Send_Vector .....	23
3.2.6 RBLE_CPP_Sensor_Send_CP_Control_Point.....	24
3.2.7 RBLE_CPP_Sensor_Send_Battery_Level.....	25
3.2.8 RBLE_CPP_Sensor_Send_Write_Response .....	26
3.2.9 RBLE_CPP_Collector_Enable .....	27
3.2.10 RBLE_CPP_Collector_Disable .....	29
3.2.11 RBLE_CPP_Collector_Read_Char .....	29
3.2.12 RBLE_CPP_Collector_Write_Char .....	30
3.2.13 RBLE_CPP_Collector_Write_CP_Control_Point.....	31
3.3 Events .....	33
3.3.1 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP .....	34
3.3.2 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP .....	34
3.3.3 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND.....	34
3.3.4 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP.....	35
3.3.5 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_BROADCAST_MEASUREMENTS_COMP .....	35
3.3.6 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_VECTOR_COMP .....	35
3.3.7 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_CP_CP_COMP.....	35
3.3.8 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL_COMP .....	36
3.3.9 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_CHG_CP_CP_IND.....	37
3.3.10 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTFBRD_IND .....	39
3.3.11 RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND.....	39
3.3.12 RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP.....	40



3.3.13	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP .....	41
3.3.14	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND .....	41
3.3.15	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF .....	42
3.3.16	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_VECTOR_NTF .....	42
3.3.17	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_CP_CP_IND .....	43
3.3.18	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE .....	45
3.3.19	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE .....	45
3.3.20	RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND .....	45
3.4	Message Sequence Chart .....	46
4.	注意事項 .....	49
付録A	表の見方 .....	51
付録B	参考文献 .....	53
付録C	用語説明 .....	54

## 1. はじめに

このマニュアルは、ルネサス Bluetooth Low Energy マイコン（RL78/G1D）を使用した Bluetooth 応用製品の開発に利用するソフトウェア「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック」（以降、BLE ソフトウェア）の CPP 機能の API について説明しています。

「BLE ソフトウェア」のソフトウェア構成および機能の詳細につきましては、「Bluetooth Low Energy プロトコルスタック ユーザーズマニュアル」を参照下さい。



## 2. Common Definitions

このセクションは、各プロファイルの API に関する共通定義について記載します。

### 2.1 Service Definitions

この節は、複数のプロファイルの API で使用されるサービスの共通定義について記載します。

- アラートレベル列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_ALT_LVL_enum {
    RBLE_SVC_ALERT_NONE      = 0x00,   アラートなし
    RBLE_SVC_ALERT_MILD,      弱いアラート
    RBLE_SVC_ALERT_HIGH      強いアラート
};
```

- PnP ID 特性ベンダーID フィールド列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_PNP_VENDOR_ID_enum {
    RBLE_SVC_SIG_ASSIGNED_ID  = 0x01,   Bluetooth SIG によって割り当てられた Vendor ID
    RBLE_SVC_USB_ASSIGNED_ID  USB-IF によって割り当てられた Vendor ID
};
```

- 特性プレゼンテーションフォーマット記述子名前フィールド列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_PRESEN_NAMESPACE_enum {
    RBLE_SVC_NAMESPACE_SIG    = 0x01,   Bluetooth SIG によって定義される
};
```

- サービスセキュリティレベル列挙型宣言

```
enum RBLE_SVC_SEC_LVL_enum {
    RBLE_SVC_SEC_NONE        = 0x01,   セキュリティを要求しない
    RBLE_SVC_SEC_UNAUTH      = 0x02,   Unauthenticated ペアリングを要求する
    RBLE_SVC_SEC_AUTH        = 0x04,   Authenticated ペアリングを要求する
    RBLE_SVC_SEC_AUTZ        = 0x08,   Authorization を要求する
    RBLE_SVC_SEC_ENC         = 0x10,   暗号化を要求する
};
```

- 接続タイプ列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_CON_enum {
    RBLE_PRF_CON_DISCOVERY    = 0x00,   初回接続時の構成接続
    RBLE_PRF_CON_NORMAL       二回目以降接続時の通常接続
};
```

- クライアントコンフィギュレーション特性値列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_CLIENT_CONFIG_enum {  
    RBLE_PRF_STOP_NTFIND = 0x00,  
    RBLE_PRF_START_NTF  
    RBLE_PRF_START_IND  
};
```

特性値を通知・表示しない  
特性値を通知する  
特性値を表示する

- サーバコンフィギュレーション特性値列挙型宣言

```
enum RBLE_PRF_SERVER_CONFIG_enum {  
    RBLE_PRF_STOP_BRD = 0x00,  
    RBLE_PRF_START_BRD  
};
```

特性値を Broadcast しない  
特性値を Broadcast する

## 2.2 Status Definitions

この節は、各プロファイルの API で使用されるステータス定義について記載します。

- rBLE ステータス列挙型宣言

```
enum RBLE_STATUS_enum {
    RBLE_OK = 0x00,      正常動作
    RBLE_PRF_ERR_INVALID_PARAM = 0x90,  特性値の設定・取得に指定したパラメータが不正
    RBLE_PRF_ERR_INEXISTENT_HDL,        特性値の設定・取得に指定したハンドルが不正
    RBLE_PRF_ERR_STOP_DISC_CHAR_MISSING, 特性値が見つからない
    RBLE_PRF_ERR_MULTIPLE_IAS,           IAS が複数存在する
    RBLE_PRF_ERR_INCORRECT_PROP,         プロパティが不正
    RBLE_PRF_ERR_MULTIPLE_CHAR,          特性値が複数存在する
    RBLE_PRF_ERR_NOT_WRITABLE,           書き込みは許可されない
    RBLE_PRF_ERR_NOT_READABLE,           読み出しは許可されない
    RBLE_PRF_ERR_REQ_DISALLOWED,         要求は許可されない
    RBLE_PRF_ERR_NTF_DISABLED,           通知が有効ではない
    RBLE_PRF_ERR_IND_DISABLED,          指示が有効ではない
    RBLE_PRF_ERR_ATT_NOT_SUPPORTED,      特性値はサポートしない
};
```

【注】上記以外のステータスは、API リファレンスマニュアル基本編に記載しています。



### 3. Cycling Power Profile

このセクションは、Cycling Power Profile の API について記載します。Cycling Power Profile を使用することで、自転車の各種センサから計測情報を収集することが可能です。

#### 3.1 Definitions

このセクションは、Cycling Power Profile の API で使用される定義について記載します。

- MAGNITUDE 情報最大送信データ数宣言

```
#define RBLE_CPP_MAGNITUDE_MAX          9
```

- センサ位置情報最大サポート数宣言

```
#define RBLE_CPP_SENSORE_LOCATION_MAX    17
```

- CPP イベントタイプ列挙型宣言

```
enum RBLE_CPP_EVENT_TYPE_enum {
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP = 0x01,    Sensor 有効完了イベント
                                                    (Parameters : sensor_enable)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP,          Sensor 無効完了イベント
                                                    (Parameters : sensor_disable)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND,              Sensor エラー通知イベント
                                                    (Parameters : error_ind)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP, 計測値送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_measurements)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_VECTOR_COMP,        Vector 計測情報送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_vector)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_CP_CP_COMP,         Cycling Power コントロールポイント
                                                    送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_cp_cp)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL_COMP, バッテリーレベル送信完了イベント
                                                    (Parameters : send_battery_level)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_CHG_CP_CP_IND,           Cycling Power コントロールポイント
                                                    変更通知イベント
                                                    (Parameters : chg_cp_cp_ind)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTFBRD_IND,       特性コンフィギュレーション
                                                    変更通知イベント
                                                    (Parameters : cfg_indntfbrd_ind)
    RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND, コマンド拒否通知イベント
                                                    (Parameters : cmd_disallowed_ind)
    RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP = 0x81, Collector 有効完了イベント
                                                    (Parameters : collector_enable)
    RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP,         Collector 無効完了イベント
                                                    (Parameters : collector_disable)
    RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND,           Collector エラー通知イベント
```



```

(RParameters : error_ind)
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF, 計測情報通知イベント
(RParameters : measurements_ntf)
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_VECTOR_NTF, Vector 計測情報通知イベント
(RParameters : vector_ntf)
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_CP_CP_IND, CP コントロールポイント通知イベント
(RParameters : cp_cp_ind)
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_BATTERY_LEVEL_NTF, バッテリーレベル通知イベント
(RParameters : battery_level_ntf)
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE, 特性値取得要求応答イベント
(RParameters : rd_char_resp)
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE, 特性値設定要求応答イベント
(RParameters : wr_char_resp)
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND コマンド拒否通知イベント
(RParameters : cmd_disallowed_ind)
};

```

- CPP イベントタイプ型宣言

```
typedef uint8_t RBLE_CPP_EVENT_TYPE;
```

- CPP Sensor イベントコールバック関数型宣言

```
typedef void ( *RBLE_CPPS_EVENT_HANDLER )( RBLE_CPPS_EVENT *event );
```

- CPP Collector イベントコールバック関数型宣言

```
typedef void ( *RBLE_CPPC_EVENT_HANDLER )( RBLE_CPPC_EVENT *event );
```

- サイクリングパワーサービス・デバイス情報サービス・バッテリーサービス特性コード列挙型宣言

```

enum RBLE_CPPC_RD_CHAR_CODE_enum {
    RBLE_CPPC_RD_CPS_CM_CFG          = 0x00, 計測結果通知
    RBLE_CPPC_RD_CPS_CM_BRD_CFG, 計測結果 Broadcast 通知
    RBLE_CPPC_RD_CPS_CV_CFG, Vector 計測結果表示
    RBLE_CPPC_RD_CPS_CPCP_CFG, CP Control Point 表示
    RBLE_CPPC_RD_CPS_CP_FEATURE, センサの計測機能
    RBLE_CPPC_RD_CPS_SL, センサ位置
    RBLE_CPPC_RD_DIS_MANUF, センサの製造会社名
    RBLE_CPPC_RD_DIS_MODEL, センサのモデル・ナンバー
    RBLE_CPPC_RD_DIS_SERNB, センサのシリアル・ナンバー
    RBLE_CPPC_RD_DIS_HWREV, センサのハードウェア・リビジョン
    RBLE_CPPC_RD_DIS_FWREV, センサのファームウェア・リビジョン
    RBLE_CPPC_RD_DIS_SWREV, センサのソフトウェア・リビジョン
    RBLE_CPPC_RD_DIS_SYSID, センサのシステム ID
    RBLE_CPPC_RD_DIS_IEEE, センサの IEEE 認証情報
    RBLE_CPPC_RD_BAS_BL, センサのバッテリーレベル情報
    RBLE_CPPC_RD_BAS_BL_CFG, センサのバッテリーレベル通知
};

```

- サイクリングパワーサービス・バッテリーサービス特性コード列挙型宣言

```
enum RBLE_CPPC_WR_CHAR_CODE_enum {
    RBLE_CPPC_CYCPWR_MEAS_CODE = 0x01,          センサ計測特性
    RBLE_CPPC_CYCPWR_MEAS_BRD_CODE,             センサ計測 Broadcast 特性
    RBLE_CPPC_CYCPWR_VCTR_CODE,                 センサ計測 Vector 特性
    RBLE_CPPC_CYCPWR_CONTROL_POINT_CODE,        CP コントロールポイント特性
    RBLE_CPPC_BATTERY_LEVEL_CODE                バッテリーレベル特性
};
```

- センサ位置特性値設定列挙型宣言

```
enum RBLE_CPPC_SENSOR_LOCATION_enum {
    RBLE_CPPC_SENSOR_OTHER = 0x00,              その他（下記以外）
    RBLE_CPPC_SENSOR_TOP_OF_SHOE,               つま先
    RBLE_CPPC_SENSOR_IN_SHOE,                  靴の中
    RBLE_CPPC_SENSOR_HIP,                      お尻
    RBLE_CPPC_SENSOR_FRONT_WHEEL,              前輪
    RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_CRANK,               左クランク
    RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_CRANK,              右クランク
    RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_PEDAL,               左ペダル
    RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_PEDAL,              右ペダル
    RBLE_CPPC_SENSOR_FRONT_HUB,                フロントハブ
    RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_DROPOUT,             リアドロップアウト
    RBLE_CPPC_SENSOR_CHAINSTAY,                チェーンステイ
    RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_WHEEL,               後輪
    RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_HUB,                 リアハブ
    RBLE_CPPC_SENSOR_CHEST                     胸
};
```

- CP コントロールポイント特性オペコード設定列挙型宣言

```
enum RBLE_CPP_CP_OP_CODE_enum {
    RBLE_CPP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE = 0x01,     累積ホイール回転数設定
    RBLE_CPP_OP_UPDATE_SL_CODE,                 センサ位置更新
    RBLE_CPP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE,          対応センサ位置要求
    RBLE_CPP_OP_SET_CRANK_LEN_CODE,             クランクの長さ設定
    RBLE_CPP_OP_REQ_CRANK_LEN_CODE,             クランクの長さ要求
    RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_LEN_CODE,             チェーンの長さ設定
    RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_LEN_CODE,             チェーンの長さ要求
    RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_WEI_CODE,             チェーンの重さ設定
    RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_WEI_CODE,             チェーンの重さ要求
    RBLE_CPP_OP_SET_SPAN_LEN_CODE,              スパンの長さ設定
    RBLE_CPP_OP_REQ_SPAN_LEN_CODE,              スパンの長さ要求
    RBLE_CPP_OP_START_OFFSET_COMPENSATION_CODE, オフセット補償の開始
    RBLE_CPP_OP_MASK_CP_MEAS_CONTENT_CODE,      計測情報のマスク設定
    RBLE_CPP_OP_REQ_SAMPL_RATE_CODE,            サンプルングレート要求
};
```

```

    RBLE_CPP_OP_REQ_FACTORY_CALIB_DATE_CODE,
    RBLE_CPP_OP_RESPONSE_CODE = 0x20
};

```

校正日時要求  
応答

- CP コントロールポイント特性応答値設定列挙型宣言

```

enum RBLE_CPP_CPCP_RES_CODE_enum {
    RBLE_CPP_RES_SUCCESS_CODE = 0x01,
    RBLE_CPP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE,
    RBLE_CPP_RES_INVALID_PARAM_CODE,
    RBLE_CPP_RES_OP_FAILED_CODE
};

```

オペレーション成功  
未対応のオペレーション  
不正なパラメータ  
オペレーション失敗

- サイクリングパワーサービス特性情報構造体

```

typedef struct RBLE_CPP_SENSOR_PARAM_t {
    uint16_t      cp_meas_ntf_en;
    uint16_t      cp_meas_brd_en;
    uint16_t      cp_vector_ntf_en;
    uint16_t      cp_cp_ind_en;
    uint16_t      battery_level_ntf_en;
    uint8_t       sensor_location;
    uint8_t       reserved;
} RBLE_CPP_SENSOR_PARAM;

```

計測結果通知  
計測結果 Broadcast 通知  
Vector 計測情報結果通知  
CP コントロールポイント表示  
バッテリーレベル通知  
センサ位置  
予約

- センサ計測情報構造体

```

typedef struct RBLE_CPP_MEASUREMENTS_INFO_t{
    uint16_t      flags;
    int16_t       instant_power;
    uint8_t       pedal_balance;
    uint8_t       reserved;
    uint16_t      accumulated_torque;
    uint32_t      wheel_revolutions;
    uint16_t      wheel_event;

    uint16_t      crank_revolutions;
    uint16_t      crank_event;

    uint16_t      max_force_magnitude;
    uint16_t      min_force_magnitude;
    uint16_t      max_torque_magnitude;
    uint16_t      min_torque_magnitude;
    uint16_t      max_angle;
    uint16_t      min_angle;
    uint16_t      top_dead_spot;
    uint16_t      bottom_dead_spot;
    uint16_t      accumulated_energy;
}

```

データフィールドフラグ  
瞬間的なパワー[w]  
ペダルのパワーバランス[%]  
予約  
蓄積トルク[1/32 Nm]  
累積ホイール回転数[回転]  
最後のホイールイベント発生時間  
[1/2048sec]  
累積クランク回転数[回転]  
最後のクランクイベント発生時間  
[1/1024sec]  
最大力量[N]  
最小力量[N]  
最大トルク[1/32Nm]  
最小トルク[1/32Nm]  
最大角度[度]  
最小角度[度]  
クランク角度(正方向)[度]  
クランク角度(負方向)[度]  
蓄積エネルギー量[kJ]

```
} RBLE_CPP_MEASUREMENTS_INFO;
```

- センサ計測 Vector 情報構造体

```
typedef struct RBLE_CPP_VECTOR_INFO_t{
    uint8_t      flags;                データフィールドフラグ
    uint8_t      reserved1;            予約
    uint16_t     crank_revolutions;    累積 クランク回転数[回転]
    uint16_t     crank_event_time;    最後のクランクイベント発生時間
                                         [1/1024sec]
    uint16_t     first_crank_angle;    初回の計測角度[度]
    uint8_t      array_num;            magnitude の情報数
    uint8_t      reserved2;            予約
    int16_t      magnitude[RBLE_CPP_MAGNITUDE_MAX];  力量情報[N or 1/32Nm]
} RBLE_CPP_VECTOR_INFO;
```

- サイクリングパワーコントロールポイント書き込み用情報構造体

```
typedef struct RBLE_CPP_WR_CONTROL_POINT_INFO_t{
    uint8_t      OpCode;                オペレーションコード
    uint8_t      reserved1;            予約
    uint32_t     cumulative_value;      累積回転数
    uint8_t      sensor_location;      センサ位置
    uint8_t      reserved2;            予約
    uint16_t     crank_length;          クランクの長さ[1/2mm]
    uint16_t     chain_length;          チェーンの長さ[mm]
    uint16_t     chain_weight;          チェーンの重さ[g]
    uint16_t     span_length;           スパンの長さ[mm]
    uint16_t     mask_meas_content;     計測通知内容マスク
} RBLE_CPP_WR_CONTROL_POINT_INFO;
```

- 日付時間情報構造体

```
typedef struct RBLE_DATE_TIME_t{
    uint16_t     year;                  年
    uint8_t      month;                月
    uint8_t      day;                  日
    uint8_t      hour;                 時
    uint8_t      min;                  分
    uint8_t      sec;                  秒
    uint8_t      reserved;             予約
}RBLE_DATE_TIME;
```

- サイクリングパワーコントロールポイント通知用情報構造体

```
typedef struct RBLE_CPP_IND_CONTROL_POINT_INFO_t{
    uint8_t      OpCode;                オペレーションコード
    uint8_t      request_op_code;       要求オペレーションコード
    uint8_t      response_value;        オペレーション結果
}
```

uint8_t	reserved1;	予約
uint16_t	crank_length;	クランクの長さ[1/2mm]
uint16_t	chain_length;	チェーンの長さ[mm]
uint16_t	chain_weight;	チェーンの長さ[g]
uint16_t	span_length;	スパンの長さ[mm]
uint16_t	offset_compensation;	オフセット補償値
uint16_t	sampling_rate;	サンプリングレート
uint16_t	reserved2;	予約
RBLE_DATE_TIME	stamp;	タイムスタンプ
} RBLE_CPP_IND_CONTROL_POINT_INFO;		

- サイクリングパワーサービス内容構造体

typedef struct RBLE_CPS_CONTENT_t{		
uint16_t	shdl;	サイクリングパワーサービス開始ハンドル
uint16_t	ehdl;	サイクリングパワーサービス終了ハンドル
uint16_t	cp_meas_char_hdl;	センサ計測特性ハンドル
uint16_t	cp_meas_val_hdl;	センサ計測特性値ハンドル
uint16_t	cp_meas_cfg_hdl;	センサ計測クライアント
		特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
uint16_t	cp_meas_brd_cfg_hdl;	センサ計測サーバ
		特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
uint8_t	cp_meas_prop;	センサ計測特性のプロパティ
uint8_t	reserved1;	予約
uint16_t	cp_feature_char_hdl;	センサ計測機能特性ハンドル
uint16_t	cp_feature_val_hdl;	センサ計測機能特性値ハンドル
uint8_t	cp_feature_prop;	センサ計測機能特性のプロパティ
uint8_t	reserved2;	予約
uint16_t	sensor_loc_char_hdl;	センサ位置特性ハンドル
uint16_t	sensor_loc_val_hdl;	センサ位置特性値ハンドル
uint8_t	sensor_loc_prop;	センサ位置特性のプロパティ
uint8_t	reserved3;	予約
uint16_t	cp_vector_char_hdl;	センサ計測 Vector 特性ハンドル
uint16_t	cp_vector_val_hdl;	センサ計測 Vector 特性値ハンドル
uint16_t	cp_vector_cfg_hdl;	センサ計測 Vector クライアント
		特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
uint8_t	cp_vector_prop;	センサ計測 Vector 特性のプロパティ
uint8_t	reserved4;	予約
uint16_t	cp_cp_char_hdl;	CP コントロールポイント特性ハンドル
uint16_t	cp_cp_val_hdl;	CP コントロールポイント特性値ハンドル
uint16_t	cp_cp_cfg_hdl;	CP コントロールポイントクライアント
		特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
uint8_t	cp_cp_prop;	CP コントロールポイント特性のプロパティ
uint8_t	reserved5;	予約
}RBLE_CPS_CONTENT;		

- デバイス情報サービス内容構造体

typedef struct RBLE_DIS_CONTENT_t {	
uint16_t shdl;	デバイス情報サービス開始ハンドル
uint16_t ehdl;	デバイス情報サービス終了ハンドル
uint16_t sys_id_char_hdl;	システム ID 特性ハンドル
uint16_t sys_id_val_hdl;	システム ID 特性値ハンドル
uint8_t sys_id_prop;	システム ID 特性プロパティ
uint8_t reserved;	予約
uint16_t model_nb_char_hdl;	モデル・ナンバー特性ハンドル
uint16_t model_nb_val_hdl;	モデル・ナンバー特性値ハンドル
uint8_t model_nb_prop;	モデル・ナンバー特性プロパティ
uint8_t reserved2;	予約
uint16_t serial_nb_char_hdl;	シリアル・ナンバー特性ハンドル
uint16_t serial_nb_val_hdl;	シリアル・ナンバー特性値ハンドル
uint8_t serial_nb_prop;	シリアル・ナンバー特性プロパティ
uint8_t reserved3;	予約
uint16_t fw_rev_char_hdl;	ファームウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t fw_rev_val_hdl;	ファームウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t fw_rev_prop;	ファームウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t reserved4;	予約
uint16_t hw_rev_char_hdl;	ハードウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t hw_rev_val_hdl;	ハードウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t hw_rev_prop;	ハードウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t reserved5;	予約
uint16_t sw_rev_char_hdl;	ソフトウェア・リビジョン特性ハンドル
uint16_t sw_rev_val_hdl;	ソフトウェア・リビジョン特性値ハンドル
uint8_t sw_rev_prop;	ソフトウェア・リビジョン特性プロパティ
uint8_t reserved6;	予約
uint16_t manuf_name_char_hdl;	製造会社名特性ハンドル
uint16_t manuf_name_val_hdl;	製造会社名特性値ハンドル
uint8_t manuf_name_prop;	製造会社名特性プロパティ
uint8_t reserved7;	予約
uint16_t ieee_certif_char_hdl;	IEEE 認証特性ハンドル
uint16_t ieee_certif_val_hdl;	IEEE 認証特性値ハンドル
uint8_t ieee_certif_prop;	IEEE 認証特性プロパティ
uint8_t reserved8;	予約
}RBLE_DIS_CONTENT;	

- バッテリーサービス内容構造体

typedef struct RBLE_BATS_CONTENT_t {	
uint16_t shdl;	バッテリーサービス開始ハンドル
uint16_t ehdl;	バッテリーサービス終了ハンドル
uint16_t battery_lvl_char_hdl;	バッテリーレベル特性ハンドル
uint16_t battery_lvl_val_hdl;	バッテリーレベル特性値ハンドル
uint16_t battery_lvl_cfg_hdl;	バッテリーレベル特性

uint8_t	battery_lvl_prop;	コンフィギュレーション記述子ハンドル バッテリーレベルプロパティ
uint8_t	reserved;	予約
}RBLE_BATS_CONTENT;		

- CPP Sensor イベントパラメータ構造体

```
typedef struct RBLE_CPPS_EVENT_t {
    RBLE_CPP_EVENT_TYPE      type;           CPP イベントタイプ
    uint8_t                  reserved;       予約
    union Event_Cps_Parameter_u {
        Generic イベント
        RBLE_STATUS          status;        ステータス

        Sensor 有効設定完了イベント
        struct RBLE_CPP_Sensor_Enable_t{
            RBLE_STATUS      status;        ステータス
            uint8_t          reserved;      予約
            uint16_t         conhdl;        コネクションハンドル
        }sensor_enable;

        Sensor 無効設定完了イベント
        struct RBLE_CPP_Sensor_Disable_t{
            uint16_t         conhdl;        コネクションハンドル
            RBLE_CPP_SENSOR_PARAM sensor_info; サイクリングパワーサービス情報
        }sensor_disable;

        Sensor エラー通知イベント
        struct RBLE_CPP_Sensor_Error_Ind_t{
            uint16_t         conhdl;        コネクションハンドル
            RBLE_STATUS      status;        ステータス
        }error_ind;

        Sensor 計測値送信完了イベント
        struct RBLE_CPP_Sensor_Send_Measurements_t{
            uint16_t         conhdl;        コネクションハンドル
            RBLE_STATUS      status;        ステータス
        }send_measurements;

        Sensor 計測値 Broadcast 完了イベント
        struct RBLE_CPP_Sensor_Broadcast_Measurements_t{
            uint16_t         conhdl;        コネクションハンドル
            RBLE_STATUS      status;        ステータス
        }broadcast_measurements;

        Sensor 計測 Vector 値送信完了イベント
        struct RBLE_CPP_Sensor_Send_Vector_t{
            uint16_t         conhdl;        コネクションハンドル
            RBLE_STATUS      status;        ステータス
        }send_vector;
    };
};
```



**CP コントロールポイント送信完了イベント**

```

struct RBLE_CPP_Sensor_Send_CP_Control_Point_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_STATUS        status;          ステータス
}send_cp_cp;

```

**Sensor バッテリーレベル送信完了イベント**

```

struct RBLE_CPP_Sensor_Send_Battery_Level_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_STATUS        status;          ステータス
}send_battery_level;

```

**Sensor コントロールポイント変更通知イベント**

```

struct RBLE_CPP_Sensor_Chg_Cp_Cp_Ind_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    RBLE_CPP_WR_CONTROL_POINT_INFO    wr_cp_info;
                                         コントロールポイント書き込み情報
}chg_cp_cp_ind;

```

**Sensor コンフィギュレーション特性値通知イベント**

```

struct RBLE_CPP_Sensor_Cfg_indntfbrd_Ind_t{
    uint16_t          conhdl;          コネクションハンドル
    uint8_t           char_code;        特性コード
    uint8_t           reserved;         予約
    uint16_t          cfg_val;          コンフィギュレーション特性値
}cfg_indntfbrd_ind;

```

**Sensor コマンド拒否通知イベント**

```

struct RBLE_CPP_Sensor_Command_Disallowed_Ind_t{
    RBLE_STATUS        status;          ステータス
    uint8_t            reserved;         予約
    uint16_t           opcode;          オペコード
}cmd_disallowed_ind;
} param;
} RBLE_CPPPS_EVENT;

```

- CPP Collector イベントパラメータ構造体

```
typedef struct RBLE_CPPC_EVENT_t {
    RBLE_CPP_EVENT_TYPE      type;           CPP イベントタイプ
    uint8_t                  reserved;        予約
    union Event_Cpc_Parameter_u {
        Generic イベント
        RBLE_STATUS          status;         ステータス

        Collector 有効設定完了イベント
        struct RBLE_CPP_Collector_Enable_t{
            RBLE_STATUS      status;         ステータス
            uint8_t          reserved;        予約
            uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
            RBLE_CPS_CONTENT cps;            サイクリングパワーサービス内容
            RBLE_DIS_CONTENT dis;            デバイス情報サービスの内容
            RBLE_BATS_CONTENT bas;           バッテリーサービスの内容
        }collector_enable;

        Collector 無効設定完了イベント
        struct RBLE_CPP_Collector_Disable_t{
            RBLE_STATUS      status;         ステータス
            uint8_t          reserved;        予約
            uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
        }collector_disable;

        Collector エラー通知イベント
        struct RBLE_CPP_Collector_Error_Ind_t{
            RBLE_STATUS      status;         ステータス
            uint8_t          reserved;        予約
            uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
        }error_ind;

        Collector センサ計測情報通知イベント
        struct RBLE_CPP_Collector_Measurements_Ntf_t{
            uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
            RBLE_CPP_MEASUREMENTS_INFO measure_info; センサ計測情報
        }measurements_ntf;

        Collector センサ計測 Vector 情報通知イベント
        struct RBLE_CPP_Collector_Vector_Ntf_t{
            uint16_t         conhdl;         コネクションハンドル
            RBLE_CPP_VECTOR_INFO vector_info; センサ計測 Vector 情報
        }vector_ntf;
    };
};
```

**Collector CP コントロールポイント表示イベント**

```

struct RBLE_CPP_Collector_CP_Control_Point_Ind_t{
    uint16_t          conhdl;                コネクションハンドル
    RBLE_CPP_IND_CONTROL_POINT_INFO ind_cp_info; CP コントロールポイント情報
    uint8_t           location_num;          有効なセンサ位置情報の個数
    uint8_t           supported_location[RBLE_CPP_SENSORE_LOCATION_MAX];
                                                動作可能なセンサ位置情報
}cp_cp_ind;

```

**Collector バッテリーレベル通知イベント**

```

struct RBLE_CPP_Collector_Battery_Level_Ntf_t{
    uint16_t          conhdl;                コネクションハンドル
    uint8_t           battery_level;         バッテリーレベル
    uint8_t           reserved;              予約
}battery_level_ntf;

```

**Collector 特性値取得要求応答イベント**

```

struct RBLE_CPP_Collector_Read_Char_Response_t{
    uint16_t          conhdl;                コネクションハンドル
    uint8_t           att_code;              ステータス
    uint8_t           reserved;              予約
    RBLE_ATT_INFO_DATA data;                 取得特性データ
}rd_char_resp;

```

**Collector 特性値設定要求応答イベント**

```

struct RBLE_CPP_Collector_Write_Char_Response_t{
    uint16_t          conhdl;                コネクションハンドル
    uint8_t           att_code;              ステータス
}wr_char_resp;

```

**Collector コマンド拒否通知イベント**

```

struct RBLE_CPP_Collector_Command_Disallowed_Ind_t{
    RBLE_STATUS       status;                ステータス
    uint8_t           reserved;              予約
    uint16_t          opcode;                オペコード
}cmd_disallowed_ind;
} param;
} RBLE_CPPC_EVENT;

```

## 3.2 Functions

以下に、rBLE の CPP 機能で定義されている API 関数を表にまとめ、次節より、その API 関数の詳細について説明します。

表 3-1 CPP 機能 API 関数一覧

RBLE_CPP_Sensor_Enable	Sensor Role を有効にする
RBLE_CPP_Sensor_Disable	Sensor Role を無効にする
RBLE_CPP_Sensor_Send_Measurements	センサ計測情報を送信する
RBLE_CPP_Sensor_Broadcast_Measurements	センサ計測情報を Broadcast する
RBLE_CPP_Sensor_Send_Vector	センサ計測 Vector 情報を送信する
RBLE_CPP_Sensor_Send_CP_Control_Point	CP コントロールポイント情報を送信する
RBLE_CPP_Sensor_Send_Battery_Level	バッテリーレベルを送信する
RBLE_CPP_Sensor_Send_Write_Response	Write 要求に対するレスポンスを通知する
RBLE_CPP_Collector_Enable	Collector Role を有効にする
RBLE_CPP_Collector_Disable	Collector Role を無効にする
RBLE_CPP_Collector_Read_Char	特性値を取得する
RBLE_CPP_Collector_Write_Char	特性値を設定する
RBLE_CPP_Collector_Write_CP_Control_Point	CP コントロールポイントを設定する

## 3.2.1 RBLE\_CPP\_Sensor\_Enable

```
RBLE_STATUS RBLE_CPP_Sensor_Enable(uint16_t conhdl, uint8_t sec_lvl, uint8_t con_type,
    RBLE_CPP_SENSOR_PARAM *param, RBLE_CPPS_EVENT_HANDLER call_back)
```

このファンクションは、CPP 機能の Sensor Role を有効にします。

センサからの送信データの通知／表示／Broadcast を Collector から設定される場合には、通知／表示／Broadcast 設定のパラメータは 0 に設定して構成接続を行い、それらを Sensor で設定する場合には、通知／表示／Broadcast 設定のパラメータと共に通常接続を行ってください。

結果は Sensor Role 有効設定完了イベント RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_ENABLE\_COMP で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>sec_lvl</i>	セキュリティレベル		
<i>con_type</i>	RBLE_PRF_CON_DISCOVERY		構成接続
	RBLE_PRF_CON_NORMAL		通常接続
<i>*param</i>	<i>cp_meas_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	センサ計測情報を通知しない
		RBLE_PRF_START_NTF	センサ計測情報を通知する
	<i>cp_meas_brd_en</i>	RBLE_PRF_STOP_BRD	センサ計測情報を Broadcast しない
		RBLE_PRF_START_BRD	センサ計測情報を Broadcast する
	<i>cp_vector_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	センサ計測 Vector 情報を通知しない
		RBLE_PRF_START_NTF	センサ計測 Vector 情報を通知する
	<i>cp_cp_ind_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	CP コントロールポイントを表示しない
		RBLE_PRF_START_IND	CP コントロールポイントを表示する
	<i>battery_level_ntf_en</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	バッテリーレベルを通知しない
		RBLE_PRF_START_NTF	バッテリーレベルを通知する
	<i>sensor_location</i>	前回接続した Collector で設定されたセンサ位置情報	
<i>call_back</i>	CPP のイベントを通知するコールバックファンクションを指定		

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_ERR</i>	Sensor Role を有効処理でエラー発生
<i>RBLE_PARAM_ERR</i>	パラメータ異常
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.2 RBLE\_CPP\_Sensor\_Disable

RBLE\_STATUS RBLE\_CPP\_Sensor\_Disable(uint16\_t conhdl)

このファンクションは、CPP 機能の Sensor Role を無効にします。

結果は Sensor Role 無効設定完了イベント RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_DISABLE\_COMP で通知されます。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル
--------	------------

Return:

RBLE_OK	正常終了
RBLE_STATUS_ERROR	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.3 RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_Measurements

RBLE_STATUS RBLE_CPP_Sensor_Send_Measurements (uint16_t conhdl, RBLE_CPP_MEASUREMENTS_INFO *measurements_info)		
このファンクションは、センサの計測値データを送信します。 結果は Sensor Role 計測値送信完了イベント RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP で通知されます。		
Parameters:		
conhdl	コネクションハンドル	
*measurements_info	flags	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
	instant_power	瞬間的なパワー
	pedal_balance	ペダルのパワーバランス
	accumulated_torque	蓄積トルク
	wheel_revolutions	累積ホイール回転数
	wheel_event	最後のホイールイベント発生時間
	crank_revolutions	累積クランク回転数
	crank_event	最後のクランクイベント発生時間
	max_force_magnitude	最大力量
	min_force_magnitude	最小力量
	max_torque_magnitude	最大トルク
	min_torque_magnitude	最小トルク
	max_angle	最大角度
	min_angle	最小角度
	top_dead_spot	クランク角度(正方向)
	bottom_dead_spot	クランク角度(負方向)
	accumulated_energy	蓄積エネルギー量
Return:		
RBLE_OK	正常終了	
RBLE_STATUS_ERROR	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可	

## 3.2.4 RBLE\_CPP\_Sensor\_Broadcast\_Measurements

RBLE\_STATUS RBLE\_CPP\_Sensor\_Broadcast\_Measurements (uint16\_t conhdl,

RBLE\_CPP\_MEASUREMENTS\_INFO \* measurements\_info)

このファンクションは、センサの計測値データを Broadcast します。

結果は Sensor Role 計測値送信完了イベント

RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_BROADCAST\_MEASUREMENTS\_COMP で通知されます。

この機能は現状未対応です。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>*measurements_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
	<i>instant_power</i>	瞬間的なパワー
	<i>pedal_balance</i>	ペダルのパワーバランス
	<i>accumulated_torque</i>	蓄積トルク
	<i>wheel_revolutions</i>	累積ホイール回転数
	<i>wheel_event</i>	最後のホイールイベント発生時間
	<i>crank_revolutions</i>	累積クランク回転数
	<i>crank_event</i>	最後のクランクイベント発生時間
	<i>max_force_magnitude</i>	最大力量
	<i>min_force_magnitude</i>	最小力量
	<i>max_torque_magnitude</i>	最大トルク
	<i>min_torque_magnitude</i>	最小トルク
	<i>max_angle</i>	最大角度
	<i>min_angle</i>	最小角度
	<i>top_dead_spot</i>	クランク角度(正方向)
	<i>bottom_dead_spot</i>	クランク角度(負方向)
	<i>accumulated_energy</i>	蓄積エネルギー量

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.5 RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_Vector

```
RBLE_STATUS RBLE_CPP_Sensor_Send_Vector (uint16_t conhdl,
                                           RBLE_CPP_VECTOR_INFO * vector_info)
```

このファンクションは、センサの計測値 Vector データを送信します。  
 力量の情報を送信する場合、magnitude には力量[N] かトルク[1/32Nm] のどちらかの情報を設定し、設定した情報に合わせて flags（力量：bit[2]=1／トルク：bit[3]=1）を設定してください。  
 結果は Sensor Role 計測 Vector 値送信完了イベント RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_VECTOR\_COMP で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>*vector_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ
	<i>crank_revolutions</i>	累積クランク回転数
	<i>crank_event</i>	最後のクランクイベント発生時間
	<i>first_crank_angle</i>	初回の計測角度
	<i>array_num</i>	magnitude の情報数
	<i>magnitude[RBLE_CPP_MAGNITUDE_MAX]</i>	力量情報

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可



## 3.2.6 RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_CP\_Control\_Point

RBLE\_STATUS RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_CP\_Control\_Point (uint16\_t conhdl,  
RBLE\_CPP\_IND\_CONTROL\_POINT\_INFO \*ind\_cp\_info)

このファンクションは、CP コントロールポイントの情報を送信します。

Collector より CP コントロールポイントにオペレーションが書き込まれた場合、OpCode に RBLE\_CPP\_OP\_RESPONSE\_CODE を設定して応答してください。

request\_op\_code には Collector からのオペレーションコードを設定し、response\_value によりオペレーションに対するステータスを設定してください。

追加でパラメータを送信する必要がある場合は、Collector から要求されたオペレーションに応じて、必要なパラメータを設定してください。

オペレーションが RBLE\_CPP\_OP\_REQ\_SUPPORTED\_SL\_CODE の場合には、センサの初期値で設定した動作可能なセンサ位置情報が送信されます。

結果は Sensor Role CP コントロールポイント送信完了イベント

RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_CP\_CP\_COMP で通知されます。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル		
* ind_cp_info	OpCode	RBLE_CPP_OP_RESPONSE_CODE	応答
	request_op_code	RBLE_CPP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積ホイール回転数設定
		RBLE_CPP_OP_UPDATE_SL_CODE	センサ位置更新
		RBLE_CPP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE	対応センサ位置要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CRANK_LENGTH_CODE	クランクの長さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_CRANK_LENGTH_CODE	クランクの長さ要求 (crank_length で指定)
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_LENGTH_CODE	チェーンの長さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_LENGTH_CODE	チェーンの長さ要求 (chain_length で指定)
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ要求 (chain_weight で指定)
		RBLE_CPP_OP_SET_SPAN_LENGTH_CODE	スパンの長さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_SPAN_LENGTH_CODE	スパンの長さ要求 (span_length で指定)
		RBLE_CPP_OP_START_OFFSET_COMPENSATION_CODE	オフセット補償の開始 (offset_compensation で指定)
		RBLE_CPP_OP_MASK_CP_MEASUREMENT_CONTENT_CODE	Measurement 情報のマスク設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_SAMPLING_RATE_CODE	サンプリングレート要求 (sampling_rate で指定)

RBLE_STATUS RBLE_CPP_Sensor_Send_CP_Control_Point (uint16_t conhdl, RBLE_CPP_IND_CONTROL_POINT_INFO *ind_cp_info)					
			RBLE_CPP_OP_REQ_FACTORY_CALIB_DATE_CODE	校正日時要求 (stamp で指定)	
		response_value	RBLE_CPP_RES_SUCCESS_CODE	オペレーション成功	
			RBLE_CPP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE	未対応のオペレーション	
			RBLE_CPP_RES_INVALID_PARAM_CODE	不正なパラメータ	
			RBLE_CPP_RES_OP_FAILED_CODE	オペレーション失敗	
		crank_length	クランクの長さ		
		chain_length	チェーンの長さ		
		chain_weight	チェーンの重さ		
		span_length	スパンの長さ		
		offset_compensation	オフセット補償値		
		sampling_rate	サンプリングレート		
		stamp	year	年	
			month	月	
			day	日	
			hour	時	
			min	分	
			sec	秒	
Return:					
RBLE_OK			正常終了		
RBLE_STATUS_ERROR			rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可		

### 3.2.7 RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_Battery\_Level

RBLE\_STATUS RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_Battery\_Level(uint16\_t conhdl, uint8\_t battery\_level)

このファンクションは、センサのバッテリーレベルを送信します。

結果は Sensor Role バッテリーレベル送信完了イベント  
RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_BATTERY\_LEVEL\_COMP で通知されます。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル
battery_level	バッテリーレベル

Return:

RBLE_OK	正常終了
RBLE_STATUS_ERROR	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.8 RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_Write\_Response

**RBLE\_STATUS RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_Write\_Response(uint16\_t conhdl, uint8\_t res\_code)**

この関数は、Cycling Power Vector 特性のクライアント特性コンフィギュレーションに対する書き込み要求のレスポンスを返す関数です。

RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_CFG\_INDNTFBRD\_IND イベントで、Cycling Power Vector 特性のクライアント特性コンフィギュレーションへの書き込みが通知された場合に、この関数を使用して、Collector にレスポンスを通知してください。

Sensor は Notify を送信するために GAP の接続設定の変更が必要な場合、Collector に対して接続設定の変更を要求してください。要求した接続設定に対して Collector 側から設定変更が行われない場合、res\_code に RBLE\_ATT\_ERR\_APP\_ERROR を設定してレスポンスを返してください。

GAP の接続設定の変更が不要な場合や、Collector 側が設定変更を行い、要求が満たされた場合は res\_code に RBLE\_ATT\_ERR\_NO\_ERROR を設定してレスポンスを返してください。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>res_code</i>	RBLE_ATT_ERR_NO_ERROR	正常終了
	RBLE_ATT_ERR_APP_ERROR	アプリケーションエラー
	API リファレンスマニュアル基本編 3.2 ATT エラーコード列挙型宣言を参照ください	

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.9 RBLE\_CPP\_Collector\_Enable

```

RBLE_STATUS RBLE_CPP_Collector_Enable(uint16_t conhdl, uint8_t con_type,
                                      RBLE_CPS_CONTENT *cps, RBLE_DIS_CONTENT *dis,
                                      RBLE_BATS_CONTENT *bas,
                                      RBLE_CPPC_EVENT_HANDLER call_back)

```

このファンクションは、CPP 機能の Collector Role を有効にし、Sensor のサービスへのアクセスを開始します。結果は Collector Role 有効設定完了イベント RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP で通知されます。

初めて接続する Sensor のサービスへアクセスを開始する場合はサービスのパラメータは 0 に設定して構成接続を行い、Sensor のサービスを発見してください。同じ Sensor に二回目以降接続する場合は、発見したサービスのハンドル情報を保存しておくことで、そのサービスのハンドル情報と共に通常接続を行うと、サービスの検出を再び実施することなしに高速にサービスへのアクセスを開始することが可能です。

CPP 機能の Collector Role が有効な間は、1 台の Sensor が持つサービスにのみアクセス可能です。複数の Sensor を同時に接続して、各 Sensor のサービスにアクセスする場合には、各 Sensor のサービスへのアクセスを切り替えるために Collector Role の有効 (RBLE\_CPP\_Collector\_Enable) / 無効 (RBLE\_CPP\_Collector\_Disable) を繰り返してください。その際、使用するパラメータは、各 Sensor と接続した際に取得したコネクションハンドルと初回接続時に保存したサービスのハンドル情報を用いて通常接続を行ってください。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>con_type</i>	RBLE_PRF_CON_DISCOVERY		初回接続時の構成接続
	RBLE_PRF_CON_NORMAL		二回目以降接続時の通常接続
<i>*cps</i>	<i>shdl</i>		サイクリングパワーサービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>		サイクリングパワーサービスの終了ハンドル
	<i>cp_meas_char_hdl</i>		センサ計測特性のハンドル
	<i>cp_meas_val_hdl</i>		センサ計測特性値のハンドル
	<i>cp_meas_cfg_hdl</i>		センサ計測クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_meas_cfg_brd_hdl</i>		センサ計測サーバ特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_meas_prop</i>		センサ計測特性のプロパティ
	<i>cp_feature_char_hdl</i>		センサ計測機能特性のハンドル
	<i>cp_feature_val_hdl</i>		センサ計測機能特性値のハンドル
	<i>cp_feature_prop</i>		センサ計測機能特性のプロパティ
	<i>sensor_loc_char_hdl</i>		センサ位置特性のハンドル
	<i>sensor_loc_val_hdl</i>		センサ位置特性値のハンドル
	<i>sensor_loc_prop</i>		センサ位置特性のプロパティ
	<i>cp_vector_char_hdl</i>		センサ計測 Vector 特性のハンドル
	<i>cp_vector_val_hdl</i>		センサ計測 Vector 特性値のハンドル
	<i>cp_vector_cfg_hdl</i>		センサ計測 Vector のクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_vector_prop</i>		センサ計測 Vector 特性のプロパティ
	<i>cp_cp_char_hdl</i>		CP コントロールポイント特性のハンドル
	<i>cp_cp_val_hdl</i>		CP コントロールポイント特性値のハンドル
	<i>cp_cp_cfg_hdl</i>		CP コントロールポイントクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_cp_prop</i>		CP コントロールポイント特性のプロパティ

```

RBLE_STATUS RBLE_CPP_Collector_Enable(uint16_t conhdl, uint8_t con_type,
                                      RBLE_CPS_CONTENT *cps, RBLE_DIS_CONTENT *dis,
                                      RBLE_BATS_CONTENT *bas,
                                      RBLE_CPPC_EVENT_HANDLER call_back)

```

	*dis	shdl	デバイス情報サービスの開始ハンドル
		ehdl	デバイス情報サービスの終了ハンドル
		sys_id_char_hdl	システム ID 特性のハンドル
		sys_id_val_hdl	システム ID 特性値のハンドル
		sys_id_prop	システム ID 特性のプロパティ
		model_nb_char_hdl	モデル・ナンバー特性のハンドル
		model_nb_val_hdl	モデル・ナンバー特性値のハンドル
		model_nb_prop	モデル・ナンバー特性のプロパティ
		serial_nb_char_hdl	シリアル・ナンバー特性のハンドル
		serial_nb_val_hdl	シリアル・ナンバー特性値のハンドル
		serial_nb_prop	シリアル・ナンバー特性のプロパティ
		fw_rev_char_hdl	ファームウェア・リビジョン特性のハンドル
		fw_rev_val_hdl	ファームウェア・リビジョン特性値のハンドル
		fw_rev_prop	ファームウェア・リビジョン特性のプロパティ
		hw_rev_char_hdl	ハードウェア・リビジョン特性のハンドル
		hw_rev_val_hdl	ハードウェア・リビジョン特性値のハンドル
		hw_rev_prop	ハードウェア・リビジョン特性のプロパティ
		sw_rev_char_hdl	ソフトウェア・リビジョン特性のハンドル
		sw_rev_val_hdl	ソフトウェア・リビジョン特性値のハンドル
		sw_rev_prop	ソフトウェア・リビジョン特性のプロパティ
		manuf_name_char_hdl	製造会社名特性のハンドル
		manuf_name_val_hdl	製造会社名特性値のハンドル
		manuf_name_prop	製造会社名特性のプロパティ
		ieee_certif_char_hdl	IEEE 認証特性のハンドル
		ieee_certif_val_hdl	IEEE 認証特性値のハンドル
		ieee_certif_prop	IEEE 認証特性のプロパティ
	*bas	shdl	バッテリーサービス開始ハンドル
		ehdl	バッテリーサービス終了ハンドル
		battery_lvl_char_hdl	バッテリーレベル特性ハンドル
		battery_lvl_val_hdl	バッテリーレベル特性値ハンドル
		battery_lvl_cfg_hdl	バッテリーレベル特性コンフィギュレーション記述子ハンドル
		battery_lvl_prop	バッテリーレベルプロパティ
	call_back	コールバック	

Return:

RBLE_OK	正常終了
RBLE_ERR	初期化処理でエラー発生
RBLE_PARAM_ERR	パラメータ異常
RBLE_STATUS_ERROR	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可



## 3.2.12 RBLE\_CPP\_Collector\_Write\_Char

**RBLE\_STATUS RBLE\_CPP\_Collector\_Write\_Char(uint16\_t conhdl, uint8\_t char\_code, uint16\_t cfg\_val)**

この関数は、サイクリングパワーサービス、バッテリーサービスのクライアント、サーバ特性コンフィギュレーション記述子を設定します。

結果は特性値設定要求応答イベント RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>char_code</i>	RBLE_CPPC_CYCPWR_MEAS_CODE	センサ計測特性のクライアントコンフィギュレーション記述子	
	RBLE_CPPC_CYCPWR_MEAS_BRD_CODE	センサ計測特性のサーバコンフィギュレーション記述子	
	RBLE_CPPC_CYCPWR_VCTR_CODE	センサ計測 Vector 特性のクライアントコンフィギュレーション記述子	
	RBLE_CPPC_CYCPWR_CONTROL_POINT_CODE	Control Point 特性のクライアントコンフィギュレーション記述子	
	RBLE_CPPC_BATTERY_LEVEL_CODE	バッテリーレベル特性のクライアントコンフィギュレーション記述子	
<i>cfg_val</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFIND	通知もしくは表示しない	
	RBLE_PRF_START_NTF	通知する	
	RBLE_PRF_START_IND	表示する	
	RBLE_PRF_STOP_BRD	Broadcast しない	
	RBLE_PRF_START_BRD	Broadcast する	

Return:

<i>RBLE_OK</i>	正常終了
<i>RBLE_STATUS_ERROR</i>	rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可

## 3.2.13 RBLE\_CPP\_Collector\_Write\_CP\_Control\_Point

```
RBLE_STATUS RBLE_CPP_Collector_Write_CP_Control_Point (uint16_t conhdl,
                                                       RBLE_CPP_WR_CONTROL_POINT_INFO * wr_cp_info)
```

このファンクションは、サイクリングパワーサービスの CP コントロールポイント特性情報の設定を行います。OpCode でパラメータの設定が必要な場合は、設定するオペレーションに合わせて引数に値を設定してください。結果は特性値設定要求応答イベント RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE で通知されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>*wr_cp_info</i>	<i>OpCode</i>	コントロールポイント設定値	
		RBLE_CPP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積ホイール回転数設定 (cumulative_value で指定)
		RBLE_CPP_OP_UPDATE_SL_CODE	センサ位置更新 (sensor_location で指定)
		RBLE_CPP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE	対応センサ位置要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CRANK_LENGTH_CODE	クランクの長さ設定 (crank_length で指定)
		RBLE_CPP_OP_REQ_CRANK_LENGTH_CODE	クランクの長さ要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_LENGTH_CODE	チェーンの長さ設定 (chain_length で指定)
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_LENGTH_CODE	チェーンの長さ要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ設定 (chain_weight で指定)
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ要求
		RBLE_CPP_OP_SET_SPAN_LENGTH_CODE	スパンの長さ設定 (span_length で指定)
		RBLE_CPP_OP_REQ_SPAN_LENGTH_CODE	スパンの長さ要求
		RBLE_CPP_OP_START_OFFSET_COMPENSATION_CODE	オフセット補償の開始
		RBLE_CPP_OP_MASK_CP_MEASUREMENT_CONTENT_CODE	Measurement 情報のマスク設定 (mask_meas_content で指定)
		RBLE_CPP_OP_REQ_SAMPLING_RATE_CODE	サンプリングレート要求
		RBLE_CPP_OP_REQ_FACTORY_CALIBRATION_DATE_CODE	校正日時要求
	<i>cumulative_value</i>	累積回転数	
	<i>sensor_location</i>	RBLE_CPPPC_SENSOR_OTHER	その他（下記以外）
		RBLE_CPPPC_SENSOR_TOP_OF_SHOE	つま先
		RBLE_CPPPC_SENSOR_IN_SHOE	靴の中
		RBLE_CPPPC_SENSOR_HIP	お尻



RBLE_STATUS RBLE_CPP_Collector_Write_CP_Control_Point (uint16_t conhdl, RBLE_CPP_WR_CONTROL_POINT_INFO * wr_cp_info)				
			RBLE_CPPC_SENSOR_FRONT_WHEEL	前輪
			RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_CRANK	左クランク
			RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_CRANK	右クランク
			RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_PEDAL	左ペダル
			RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_PEDAL	右ペダル
			RBLE_CPPC_SENSOR_FRONT_HUB	フロントハブ
			RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_DROPOUT	リアドロップアウト
			RBLE_CPPC_SENSOR_CHAINSTAY	チェーンステイ
			RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_WHEEL	後輪
			RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_HUB	リアハブ
			RBLE_CPPC_SENSOR_CHEST	胸
		crank_length	クランクの長さ	
		chain_length	チェーンの長さ	
		chain_weight	チェーンの重さ	
		span_length	スパンの長さ	
		mask_meas_content	Measurements 通知情報のマスク設定	
Return:				
RBLE_OK			正常終了	
RBLE_STATUS_ERROR			rBLE モードが RBLE_MODE_ACTIVE 以外のため実行不可	

### 3.3 Events

以下に、rBLE の CPP 機能で定義されているイベントを表にまとめ、次節より、そのイベントの詳細について説明します。

表 3-2 CPP 機能イベント一覧

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP	Sensor Role 有効設定完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP	Sensor Role 無効設定完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND	Sensor Role エラー通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP	センサ計測情報送信完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_BROADCAST_MEASUREMENTS_COMP	センサ計測情報 Broadcast 完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_VECTOR_COMP	センサ計測 Vector 情報送信完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_CP_CP_COMP	CP コントロールポイント送信完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL_COMP	バッテリーレベル送信完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_CHG_CP_CP_IND	CP コントロールポイント変更通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_CFG_INDNTFBRD_IND	特性値通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_COMMAND_DISALLOWED_IND	Sensor Role コマンド拒否通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP	Collector Role 有効設定完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP	Collector Role 無効設定完了イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND	Collector Role エラー通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF	センサ計測情報通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_VECTOR_NTF	センサ計測 Vector 情報通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_CP_CP_IND	CP コントロールポイント表示イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_BATTERY_LEVEL_NTF	バッテリーレベル通知イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE	特性値取得要求応答イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE	特性値設定要求応答イベント
RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND	Collector Role コマンド拒否通知イベント

## 3.3.1 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_ENABLE\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ENABLE_COMP	
このイベントは、Sensor Role の有効設定(RBLE_CPP_Sensor_Enable)結果を通知します。	
Parameters:	
<i>status</i>	Sensor Role の有効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル

## 3.3.2 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_DISABLE\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_DISABLE_COMP				
このイベントは、Sensor Role の無効設定(RBLE_CPP_Sensor_Disable)結果を通知します。				
Parameters:				
conhdl		コネクションハンドル		
sensor_info	cp_meas_ntf_en	RBLE_PRF_STOP_NTFIND	センサ計測情報を通知しない	
		RBLE_PRF_START_NTF	センサ計測情報を通知する	
	cp_meas_brd_en	RBLE_PRF_STOP_BRD	センサ計測情報を Broadcast 通知しない	
		RBLE_PRF_START_BRD	センサ計測情報を Broadcast 通知する	
	cp_vector_ntf_en	RBLE_PRF_STOP_NTFIND	センサ計測 Vector 情報を通知しない	
		RBLE_PRF_START_NTF	センサ計測 Vector 情報を通知する	
	cp_cp_ind_en	RBLE_PRF_STOP_NTFIND	CP コントロールポイントを表示しない	
		RBLE_PRF_START_IND	CP コントロールポイントを表示する	
	battery_level_ntf_en	RBLE_PRF_STOP_NTFIND	バッテリーレベルを通知しない	
		RBLE_PRF_START_NTF	バッテリーレベルを通知する	
sensor_location		Collector から設定されたセンサ位置情報		

## 3.3.3 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_ERROR\_IND

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_ERROR_IND	
このイベントは、Sensor Role 固有のエラーコードを通知します。	
Parameters:	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
<i>status</i>	エラーコード (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.4 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_MEASUREMENTS\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS_COMP		
このイベントは、計測値の送信 (RBLE_CPP_Sensor_Send_Measurements)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>status</i>	計測値の送信完了結果 (2.2およびBluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.5 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_BROADCAST\_MEASUREMENTS\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_BROADCAST_MEASUREMENTS_COMP		
このイベントは、計測値の送信 (RBLE_CPP_Sensor_Broadcast_Measurements)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>status</i>	計測値の Broadcast 完了結果 (2.2およびBluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.6 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_VECTOR\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_VECTOR_COMP		
このイベントは、計測値の送信 (RBLE_CPP_Sensor_Send_Vector)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>status</i>	計測値の送信完了結果 (2.2およびBluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.7 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_CP\_CP\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_CP_CP_COMP		
このイベントは、CP コントロールポイントの送信 (RBLE_CPP_Sensor_Send_CP_Control_Point)完了を通知します。		
Parameters:		
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>status</i>	CP コントロールポイントの送信完了結果 (2.2およびBluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.8 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_SEND\_BATTERY\_LEVEL\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL_COMP		
このイベントは、バッテリーレベルの送信 (RBLE_CPP_Sensor_Send_Battery_Level)完了を通知します。		
Parameters:		
	<i>conhdl</i>	コネクションハンドル
	<i>status</i>	バッテリーレベルの送信完了結果 (2.2およびBluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)

## 3.3.9 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_CHG\_CP\_CP\_IND

## RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_CHG\_CP\_CP\_IND

このイベントは、Collector によってサイクリングパワーサービスの CP コントロールポイント特性の値が設定されたことを通知します。

OpCode の他に追加のパラメータがある場合は、OpCode に応じたパラメータに情報が設定されます。

Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>wr_cp_info</i>	<i>OpCode</i>	RBLE_CPP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積回転数設定 (cumulative_value を参照)
		RBLE_CPP_OP_UPDATE_SENSOR_LOCATION_CODE	センサ位置更新 (sensor_location を参照)
		RBLE_CPP_OP_REQ_SUPPORTED_SENSOR_LOCATION_CODE	対応センサ位置要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CRANK_LENGTH_CODE	クランクの長さ設定 (crank_length を参照)
		RBLE_CPP_OP_REQ_CRANK_LENGTH_CODE	クランクの長さ要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_LENGTH_CODE	チェーンの長さ設定 (chain_length を参照)
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_LENGTH_CODE	チェーンの長さ要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ設定 (chain_weight を参照)
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ要求
		RBLE_CPP_OP_SET_SPAN_LENGTH_CODE	スパンの長さ設定 (span_length を参照)
		RBLE_CPP_OP_REQ_SPAN_LENGTH_CODE	スパンの長さ要求
		RBLE_CPP_OP_START_OFFSET_COMPENSATION_CODE	オフセット補償の開始
		RBLE_CPP_OP_MASK_MEASUREMENT_CONTENT_CODE	Measurement 情報のマスク設定 (mask_meas_content を参照)
		RBLE_CPP_OP_REQ_SAMPLING_RATE_CODE	サンプリングレート要求
		RBLE_CPP_OP_REQ_FACTORY_CALIBRATION_DATE_CODE	校正日時要求
	<i>cumulative_value</i>	累積回転数	
	<i>sensor_location</i>	RBLE_CPP_SENSOR_OTHER	その他（下記以外）
		RBLE_CPP_SENSOR_TOP_OF_SHOE	つま先
		RBLE_CPP_SENSOR_IN_SHOE	靴の中
		RBLE_CPP_SENSOR_HIP	お尻
		RBLE_CPP_SENSOR_FRONT_WHEEL	前輪

RBLE_CPP_EVENT_SENSOR_CHG_CP_CP_IND				
			RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_CRANK	左クランク
			RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_CRANK	右クランク
			RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_PEDAL	左ペダル
			RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_PEDAL	右ペダル
			RBLE_CPPC_SENSOR_FRONT_HUB	フロントハブ
			RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_DROPOUT	リアドロップアウト
			RBLE_CPPC_SENSOR_CHAINSTAY	チェーンステイ
			RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_WHEEL	後輪
			RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_HUB	リアハブ
			RBLE_CPPC_SENSOR_CHEST	胸
		<i>crank_length</i>	クランクの長さ	
		<i>chain_length</i>	チェーンの長さ	
		<i>chain_weight</i>	チェーンの重さ	
		<i>span_length</i>	スパンの長さ	
		<i>mask_meas_content</i>	Measurement 情報のマスク設定	

## 3.3.10 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_CFG\_INDNTFBRD\_IND

## RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_CFG\_INDNTFBRD\_IND

このイベントは、Collector によってサイクリングパワー、バッテリーサービスのクライアント、サーバ特性コンフィギュレーション記述子の値が設定されたことを通知します。

Cycling Power Vector 特性のクライアント特性コンフィギュレーション記述子に対する設定の場合(char\_code = RBLE\_CPPC\_CYCPWR\_VCTR\_CODE)、Collector に対して RBLE\_CPP\_Sensor\_Send\_Write\_Response を使用してレスポンスを返してください。

その他の特性のクライアント特性コンフィギュレーション記述子に対する設定の場合は、自動でレスポンスが返ります。

## Parameters:

<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	
<i>char_code</i>	RBLE_CPPC_CYCPWR_MEAS_CODE	センサ計測特性
	RBLE_CPPC_CYCPWR_MEAS_BRD_CODE	センサ計測サーバ特性
	RBLE_CPPC_CYCPWR_VCTR_CODE	Vector 計測特性
	RBLE_CPPC_CYCPWR_CONTROL_POINT_CODE	CP コントロールポイント特性
	RBLE_CPPC_BATTERY_LEVEL_CODE	バッテリーレベル特性
<i>cfg_val</i>	RBLE_PRF_STOP_NTFFIND	通知もしくは表示しない
	RBLE_PRF_START_NTF	通知する
	RBLE_PRF_START_IND	表示する
	RBLE_PRF_STOP_BRD	Broadcast しない
	RBLE_PRF_START_BRD	Broadcast する

## 3.3.11 RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_COMMAND\_DISALLOWED\_IND

## RBLE\_CPP\_EVENT\_SENSOR\_COMMAND\_DISALLOWED\_IND

このイベントは、Sensor Role のコマンド発行が受け入れられなかった時に発生したエラーを通知します。

## Parameters:

<i>status</i>	コマンド実行結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>opcode</i>	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_ENABLE	Sensor Role 有効コマンド
	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_DISABLE	Sensor Role 無効コマンド
	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_SEND_MEASUREMENTS	サイクリングパワーデータ送信コマンド
	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_BROADCAST_MEASUREMENTS	サイクリングパワーデータ Broadcast コマンド
	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_SEND_VECTOR	サイクリングパワーVector データ送信コマンド
	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_SEND_CONTROL_POINT	コントロールポイントデータ送信コマンド
	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_SEND_BATTERY_LEVEL	バッテリーレベルデータ送信コマンド
	RBLE_CMD_CPP_SENSOR_SEND_WRITE_RESPONSE	Write Response 通知コマンド



## 3.3.12 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP

## RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_ENABLE\_COMP

このイベントは、CPP Collector Role の有効設定(RBLE\_CPP\_Collector\_Enable)結果を通知します。  
Sensor のサービスへのアクセスを再開する際に、サービスの検出を再び実施することなしに高速にサービスへのアクセスを開始できるように、取得したサービスのハンドル情報を保存してください。

Parameters:

<i>status</i>	Collector Role の有効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
	<i>conhdl</i>	
<i>cps</i>	<i>shdl</i>	サイクリングパワーサービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	サイクリングパワーサービスの終了ハンドル
	<i>cp_meas_char_hdl</i>	センサ計測特性のハンドル
	<i>cp_meas_val_hdl</i>	センサ計測特性値のハンドル
	<i>cp_meas_cfg_hdl</i>	センサ計測クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_meas_brd_cfg_hdl</i>	センサ計測サーバ特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_meas_prop</i>	センサ計測特性のプロパティ
	<i>cp_feature_char_hdl</i>	センサ計測機能特性のハンドル
	<i>cp_feature_val_hdl</i>	センサ計測機能特性値のハンドル
	<i>cp_feature_prop</i>	センサ計測機能特性のプロパティ
	<i>sensor_loc_char_hdl</i>	センサ位置特性のハンドル
	<i>sensor_loc_val_hdl</i>	センサ位置特性値のハンドル
	<i>sensor_loc_prop</i>	センサ位置特性のプロパティ
	<i>cp_vector_char_hdl</i>	Vector 計測特性のハンドル
	<i>cp_vector_val_hdl</i>	Vector 計測特性値のハンドル
	<i>cp_vector_cfg_hdl</i>	Vector 計測クライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_vector_prop</i>	Vector 計測特性のプロパティ
	<i>cp_cp_char_hdl</i>	CP コントロールポイント特性のハンドル
	<i>cp_cp_val_hdl</i>	CP コントロールポイント特性値のハンドル
	<i>cp_cp_cfg_hdl</i>	CP コントロールポイントクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
	<i>cp_cp_prop</i>	CP コントロールポイント特性のプロパティ
<i>dis</i>	<i>shdl</i>	デバイス情報サービスの開始ハンドル
	<i>ehdl</i>	デバイス情報サービスの終了ハンドル
	<i>sys_id_char_hdl</i>	システム ID 特性のハンドル
	<i>sys_id_val_hdl</i>	システム ID 特性値のハンドル
	<i>sys_id_prop</i>	システム ID 特性のプロパティ
	<i>model_nb_char_hdl</i>	モデル・ナンバー特性のハンドル
	<i>model_nb_val_hdl</i>	モデル・ナンバー特性値のハンドル
	<i>model_nb_prop</i>	モデル・ナンバー特性のプロパティ
	<i>serial_nb_char_hdl</i>	シリアル・ナンバー特性のハンドル
	<i>serial_nb_val_hdl</i>	シリアル・ナンバー特性値のハンドル
	<i>serial_nb_prop</i>	シリアル・ナンバー特性のプロパティ
	<i>fw_rev_nb_char_hdl</i>	ファームウェア・リビジョン特性のハンドル

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ENABLE_COMP			
		<i>fw_rev_nb_val_hdl</i>	ファームウェア・リビジョン特性値のハンドル
		<i>fw_rev_nb_prop</i>	ファームウェア・リビジョン特性のプロパティ
		<i>hw_rev_nb_char_hdl</i>	ハードウェア・リビジョン特性のハンドル
		<i>hw_rev_nb_val_hdl</i>	ハードウェア・リビジョン特性値のハンドル
		<i>hw_rev_nb_prop</i>	ハードウェア・リビジョン特性のプロパティ
		<i>sw_rev_nb_char_hdl</i>	ソフトウェア・リビジョン特性のハンドル
		<i>sw_rev_nb_val_hdl</i>	ソフトウェア・リビジョン特性値のハンドル
		<i>sw_rev_nb_prop</i>	ソフトウェア・リビジョン特性のプロパティ
		<i>manuf_name_char_hdl</i>	製造会社名特性のハンドル
		<i>manuf_name_val_hdl</i>	製造会社名特性値のハンドル
		<i>manuf_name_prop</i>	製造会社名特性のプロパティ
		<i>ieee_certif_char_hdl</i>	IEEE 認証特性のハンドル
		<i>ieee_certif_val_hdl</i>	IEEE 認証特性値のハンドル
		<i>ieee_certif_prop</i>	IEEE 認証特性のプロパティ
	<i>bas</i>	<i>shdl</i>	バッテリーサービスの開始ハンドル
		<i>ehdl</i>	バッテリーサービスの終了ハンドル
		<i>battery_lvl_char_hdl</i>	バッテリーレベル特性のハンドル
		<i>battery_lvl_val_hdl</i>	バッテリーレベル特性値のハンドル
		<i>battery_lvl_cfg_hdl</i>	バッテリーレベルクライアント特性コンフィギュレーションの記述子ハンドル
		<i>battery_lvl_prop</i>	バッテリーレベル特性のプロパティ

### 3.3.13 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_DISABLE\_COMP

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_DISABLE_COMP		
このイベントは、CPP Collector Role の無効設定(RBLE_CPP_Collector_Disable)結果を通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	Collector Role の無効設定結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

### 3.3.14 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_ERROR\_IND

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_ERROR_IND		
このイベントは、CPP Collector Role 固有のエラーコードを通知します。		
Parameters:		
<i>status</i>	エラーコード (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)	
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル	

## 3.3.15 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_MEASUREMENTS\_NTF

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_MEASUREMENTS_NTF			
このイベントは、Sensor から送信されてきた計測値を通知します。			
Parameters:			
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>measure_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ	
	<i>instant_power</i>	瞬間的なパワー[W]	
	<i>pedal_balance</i>	ペダルのパワーバランス[%]	
	<i>accumulated_torque</i>	蓄積トルク[1/32 Nm]	
	<i>wheel_revolutions</i>	累積ホイール回転数[回転]	
	<i>wheel_event</i>	最後のホイールイベント発生時間[1/2048sec]	
	<i>crank_revolutions</i>	累積クランク回転数[回転]	
	<i>crank_event</i>	最後のクランクイベント発生時間[1/1024sec]	
	<i>max_force_magnitude</i>	最大力量[N]	
	<i>min_force_magnitude</i>	最小力量[N]	
	<i>max_torque_magnitude</i>	最大トルク[1/32Nm]	
	<i>min_torque_magnitude</i>	最小トルク[1/32Nm]	
	<i>max_angle</i>	最大角度[度]	
	<i>min_angle</i>	最小角度[度]	
	<i>top_dead_spot</i>	クランク角度(正方向)[度]	
	<i>bottom_dead_spot</i>	クランク角度(負方向)[度]	
	<i>accumulated_energy</i>	蓄積エネルギー量[kJ]	

## 3.3.16 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_VECTOR\_NTF

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_VECTOR_NTF			
このイベントは、Sensor から送信されてきた計測値を通知します。			
magnitude には flags の情報に合わせて、力量[N] かトルク[1/32 Nm] の情報が入ります。			
Parameters:			
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>vector_info</i>	<i>flags</i>	特性値にデータフィールドが存在するかを定義するためのフラグ	
	<i>crank_revolutions</i>	累積 クランク回転数[回転]	
	<i>crank_event</i>	最後のクランクイベント発生時間[1/1024sec]	
	<i>first_crank_angle</i>	初回の計測角度[度]	
	<i>array_num</i>	magnitude の情報数	
	<i>magnitude[ ]</i>	力量情報[N or 1/32Nm]	

## 3.3.17 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_CP\_CP\_IND

## RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_CP\_CP\_IND

このイベントは、Sensor から送信されてきた CP コントロールポイントの応答を通知します。  
 CP コントロールポイント特性の設定（RBLE\_CPP\_Collector\_Write\_CP\_Control\_Point）で送信したオペレーションかどうかを request\_op\_code と response\_value で判断してください。  
 response\_value が RBLE\_CPP\_RES\_SUCCESS\_CODE の場合、request\_op\_code に応じて、対応するメンバの値が有効となります。  
 また、RBLE\_CPP\_OP\_REQ\_SUPPORTED\_SL\_CODE の場合、location\_num と supported\_location でセンサが対応しているセンサ位置情報が有効となります。supported\_location の配列要素のうち、location\_num で指定された個数の情報が有効となります。

Parameters:

conhdl	コネクションハンドル		
ind_cp_info	OpCode	RBLE_CPP_OP_RESPONSE_CODE	応答
	request_op_code	RBLE_CPP_OP_SET_CUMULATIVE_CODE	累積ホイール回転数設定
		RBLE_CPP_OP_UPDATE_SL_CODE	センサ位置更新
		RBLE_CPP_OP_REQ_SUPPORTED_SL_CODE	対応センサ位置要求
		RBLE_CPP_OP_SET_CRANK_LEN_CODE	クランクの長さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_CRANK_LEN_CODE	クランクの長さ要求 (crank_length を参照)
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_LEN_CODE	チェーンの長さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_LEN_CODE	チェーンの長さ要求 (chain_length を参照)
		RBLE_CPP_OP_SET_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_CHAIN_WEIGHT_CODE	チェーンの重さ要求 (chain_weight を参照)
		RBLE_CPP_OP_SET_SPAN_LEN_CODE	スパンの長さ設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_SPAN_LEN_CODE	スパンの長さ要求 (span_length を参照)
		RBLE_CPP_OP_START_OFFSET_COMPENSATION_CODE	オフセット補償の開始 (offset_compensation を参照)
		RBLE_CPP_OP_MASK_CP_MEAS_CONTENT_CODE	Measurement 情報のマスク設定
		RBLE_CPP_OP_REQ_SAMPLING_RATE_CODE	サンプリングレート要求 (sampling_rate を参照)
		RBLE_CPP_OP_REQ_FACTORY_CALIBRATION_DATE_CODE	校正日時要求 (stamp を参照)
	response_value	RBLE_CPP_RES_SUCCESS_CODE	オペレーション成功

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_CP_CP_IND				
			RBLE_CPP_RES_NOT_SUPPORTED_CODE	未対応のオペレーション
			RBLE_CPP_RES_INVALID_PARAM_CODE	不正なパラメータ
			RBLE_CPP_RES_OP_FAILED_CODE	オペレーション失敗
		<i>crank_length</i>	クランクの長さ	
		<i>chain_length</i>	チェーンの長さ	
		<i>chain_weight</i>	チェーンの重さ	
		<i>span_length</i>	スパンの長さ	
		<i>offset_compensation</i>	オフセット補償値	
		<i>sampling_rate</i>	サンプリングレート	
		<i>stamp</i>	<i>year</i>	年
			<i>month</i>	月
			<i>day</i>	日
			<i>hour</i>	時
			<i>min</i>	分
			<i>sec</i>	秒
	<i>location_num</i>	センサが対応しているセンサ位置情報の有効個数		
	<i>supported_location[RBLE_CPP_SENSOR_LOCATION_MAX]</i>	RBLE_CPPC_SENSOR_OTHER		その他（下記以外）
		RBLE_CPPC_SENSOR_TOP_OF_SHOE		つま先
		RBLE_CPPC_SENSOR_IN_SHOE		靴の中
		RBLE_CPPC_SENSOR_HIP		お尻
		RBLE_CPPC_SENSOR_FRONT_WHEEL		前輪
		RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_CRANK		左クランク
		RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_CRANK		右クランク
		RBLE_CPPC_SENSOR_LEFT_PEDAL		左ペダル
		RBLE_CPPC_SENSOR_RIGHT_PEDAL		右ペダル
		RBLE_CPPC_SENSOR_FRONT_HUB		フロントハブ
		RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_DROPOUT		リアドロップアウト
		RBLE_CPPC_SENSOR_CHAINSTAY		チェーンステイ
		RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_WHEEL		後輪
		RBLE_CPPC_SENSOR_REAR_HUB		リアハブ
		RBLE_CPPC_SENSOR_CHEST		胸

## 3.3.18 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_READ\_CHAR\_RESPONSE

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_READ_CHAR_RESPONSE			
このイベントは、特性値の取得要求(RBLE_CPP_Collector_Read_Char)応答を通知します。 取得したデータは、要求した内容に従って取り出してください。			
Parameters:			
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>att_code</i>	0x00	特性値の取得正常終了	
	0x00 以外	特性値の取得エラー発生 (API リファレンスマニュアル基本編 3.2 ATT エラーコード列挙型宣言を参照ください)	
<i>data</i>	<i>each_len</i>	各結果の長さ	
	<i>len</i>	データ長	
	<i>data</i> [RBLE_ATT_MAX_VALUE]	読み出し特性データ	

## 3.3.19 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_WRITE\_CHAR\_RESPONSE

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_WRITE_CHAR_RESPONSE			
このイベントは、特性値の設定要求(RBLE_CPP_Collector_Write_Char)応答を通知します。			
Parameters:			
<i>conhdl</i>	コネクションハンドル		
<i>att_code</i>	0x00	特性値の設定正常終了	
	0x00 以外	特性値の設定エラー発生 (API リファレンスマニュアル基本編 3.2 ATT エラーコード列挙型宣言を参照ください)	

## 3.3.20 RBLE\_CPP\_EVENT\_COLLECTOR\_COMMAND\_DISALLOWED\_IND

RBLE_CPP_EVENT_COLLECTOR_COMMAND_DISALLOWED_IND			
このイベントは、Collector Role のコマンド発行が受け入れられなかった時に発生したエラーを通知します。			
Parameters:			
<i>status</i>	コマンド実行結果 (2.2 および Bluetooth Low Energy プロトコルスタック API リファレンスマニュアル基本編 3.2 rBLE ステータス列挙型宣言を参照ください)		
<i>opcode</i>	RBLE_CMD_CPP_COLLECTOR_ENABLE		Collector を有効コマンド
	RBLE_CMD_CPP_COLLECTOR_DISABLE		Collector を無効コマンド
	RBLE_CMD_CPP_COLLECTOR_READ_CHAR		Characteristic を取得コマンド
	RBLE_CMD_CPP_COLLECTOR_WRITE_CHAR		Characteristic を設定コマンド
	RBLE_CMD_CPP_COLLECTOR_WRITE_CONTROL_POINT		コントロールポイントの設定コマンド

## 3.4 Message Sequence Chart




図 3-1 example of use case realization of CPP by using rBLE API




図 3-2 example of use case realization of CPP by using rBLE API





## 4. 注意事項

Cycling Power Profile の Broadcast 機能は現状未対応です。

そのため、RBLE\_CPP\_Sensor\_Broadcast\_Measurement 関数を実行しても Measurement 情報は Broadcast されません。



## 付録 A 表の見方

本付録では、rBLE API の関数およびイベントを定義する表の見方について説明します。

### A.1 関数定義表の見方

以下に、関数定義表に記載している内容について示します。

Parameters エリアはこの関数の引数について説明しています。  
先頭列の斜体は関数の引数を意味します。各変数の最終列にてその引数の説明をしています。

引数の次列が斜体の場合は、引数(構造体)のメンバであることを示します。

引数名と引数説明の間に、その引数の取り得る値について説明している場合があります。

背景色が緑の表は、関数定義を意味します。このエリアには関数プロトタイプを記載しています。				
このエリアでは、関数の説明とこの関数実行後に通知されるイベントについて説明しています。				
Parameters:				
引数 1	引数 1 の説明です。			
引数 2	メンバ 1	メンバ 1 の取り得る値 1	メンバ 1 の取り得る値 1 の説明です。	
		メンバ 1 の取り得る値 2	メンバ 1 の取り得る値 2 の説明です。	
	メンバ 2	メンバ 2 の説明です。		
Return:				
戻り値として取り得る値 1		戻り値として取り得る値 1 の説明です。		
戻り値として取り得る値 2		戻り値として取り得る値 2 の説明です。		

Return エリアは関数の戻り値について説明しています。  
先頭列は戻り値として取り得る値、次列はその戻り値について説明しています。

## A.2 イベント定義表の見方

以下に、イベント定義表に記載している内容について示します。

Parameters エリアではこのイベントのパラメータについて説明しています。  
先頭列はイベントパラメータ構造体のメンバを斜体にて列挙しています。  
各パラメータの最終列にてそのパラメータの説明をしています。

パラメータの次列が斜体の場合は、パラメータ(構造体)のメンバであることを示します。

背景色が橙の表は、イベント定義を意味します。このエリアにはイベントタイプを記載しています。  
このエリアでは、イベントにて通知される内容について説明しています。

Parameters:		
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明です。	
パラメータ 2	メンバ 1	メンバ 1 の説明です。
	メンバ 2	メンバ 2 の説明です。
	メンバ 3	メンバ 3 の説明です。
パラメータ 3	パラメータ 3 の取り得る値 1	パラメータ 3 の取り得る値 1 の説明です。
	パラメータ 3 の取り得る値 2	パラメータ 3 の取り得る値 2 の説明です。

パラメータ名とパラメータ説明の間に、そのパラメータの取り得る値について説明している場合があります。

## 付録 B 参考文献

1. Bluetooth Core Specification v4.0, Bluetooth SIG
2. Find Me Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
3. Immediate Alert Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
4. Proximity Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
5. Link Loss Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
6. Tx Power Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
7. Health Thermometer Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
8. Health Thermometer Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
9. Device Information Service Specification v1.1, Bluetooth SIG
10. Blood Pressure Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
11. Blood Pressure Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
12. HID over GATT Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
13. HID Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
14. Battery Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
15. Scan Parameters Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
16. Scan Parameters Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
17. Heart Rate Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
18. Heart Rate Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
19. Cycling Speed and Cadence Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
20. Cycling Speed and Cadence Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
21. Cycling Power Profile Specification v0.9, Bluetooth SIG
22. Cycling Power Service Specification v0.9, Bluetooth SIG
23. Glucose Profile Specification v1.0, Bluetooth SIG
24. Glucose Service Specification v1.0, Bluetooth SIG
25. Bluetooth SIG Assigned Numbers <https://www.bluetooth.org/Technical/AssignedNumbers/home.htm>
26. Services & Characteristics UUID <http://developer.bluetooth.org/gatt/Pages/default.aspx>
27. Personal Health Devices Transcoding White Paper v1.2, Bluetooth SIG

## 付録 C 用語説明

用語	英語	説明
サービス	Service	サービスはGATTサーバからGATTクライアントへ提供され、GATTサーバはインターフェイスとしていくつかの特性を公開します。 サービスは公開された特性へのアクセス手順について規定します。
プロファイル	Profile	1 つ以上のサービスを使用してユースケースの実現を可能にします。使用するサービスは各プロファイルの仕様にて規定されます。
特性	Characteristic	特性はサービスを識別する値で、各サービスにて公開する特性やそのフォーマットが定義されます。
ロール	Role	役割。それぞれのデバイスが、プロファイルやサービスで規定される役割を果たすことで、ユースケースの実現が可能になります。
クライアント特性コンフィギュレーション記述子	Client Characteristic Configuration Descriptor	クライアント特性コンフィギュレーション記述子を持つ特性値の GATT サーバからの送信 (Notification / Indication) を制御するために使用します。
サーバ特性コンフィギュレーション記述子	Server Characteristic Configuration Descriptor	サーバ特性コンフィギュレーション記述子を持つ特性値の GATT サーバからの送信 (Broadcast) を制御するために使用します。
コネクションハンドル	Connection Handle	リモートデバイスとの接続を識別するための Controller スタックによって決定されるハンドルです。ハンドルの有効範囲は 0x0000～0x0EFF です。

---

Bluetooth Low Energy プロトコルスタック  
API リファレンスマニュアル CPP 編

発行年月日 2015 年 4 月 17 日 Rev.1.02

発行            ルネサス エレクトロニクス株式会社  
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

---





ルネサス エレクトロニクス株式会社

営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口： <http://japan.renesas.com/contact/>

## Bluetooth Low Energy プロトコルスタック