

## Temperature & Humidity Sensor

Set point 60 RH % Range = 2

Set point 30 °C Range = 5

หมายถึงเครื่องจะ

ทำงานที่ความชื้น = 60 และจะหยุดที่ 62 หรือ 58  
(ขึ้นกับการตั้งค่า)

หรือ

ทำงานที่อุณหภูมิ = 30 และจะหยุดที่ 35 หรือ 25  
(ขึ้นกับการตั้งค่า)

หรือใช้ทั้งสองเงื่อนไข

กรณีที่ Range = 0

จะทำงาน ณ จุด set point เท่านั้น

220VAC  
Adapter  
12VDC

ระวางการต่อสาย ต้องต่อเฉพาะ L กับ Load เท่านั้น  
ห้ามต่อ L และ N เข้าที่ขั้วต่อสายเด็ดขาด

Load

220VAC < 10A

N

L