



자동

기본 고급

고급 홈

## 설정 마법사

WPS 마법사

설정

## 인터넷 설정

무선 설정

## WAN 설정

## LAN 설정

## QoS 설정

## 게스트 네트워크

장치 이름

USB 기능 +

보안 +

관리 +

고급 설정 +

## 주소 예약

새로 고침

취소

## 추가

## 5. '추가' 버튼 클릭

	#	IP 주소	장치 이름	MAC 주소
<input type="radio"/>	1	192.168.1.3	hubv3-5031307961	28:6D:97:9E:A2:64
<input type="radio"/>	2	192.168.1.4	system-ac	88:57:1D:C6:13:63
<input type="radio"/>	3	192.168.1.2	vacuum	40:CA:63:50:02:BB
<input checked="" type="radio"/>	4	192.168.1.12	ITSOKEY-7E0A	D4:3D:39:3A:7E:0A
<input type="radio"/>	5	192.168.1.5	espressif	78:E3:6D:05:E3:9C
<input type="radio"/>	6	192.168.1.6	QLI	00:A5:54:E1:0D:A2
<input type="radio"/>	7	192.168.1.8	WF5000_2c8a60	84:72:07:2C:8A:60
<input type="radio"/>	8	192.168.1.7	ch-kang	AE:51:15:EB:1C:A4

IP 주소

MAC 주소

장치 이름

192 . 168 . 1 . 12

D4:3D:39:3A:7E:0A

ITSOKEY-7E0A

 도움말 센터

### 도움말 센터 표시/숨기기