



Acest simbol identifică mesajele legate de siguranță și sănătate din acest ghid.

Atenție: Stabilitatea dispozitivului

Nu amplasați dispozitivul pe suprafețe neuniforme sau instabile. Asigurați-vă că îl țineți bine atunci când îl transportați și nu apelați pentru transport la accesorii, cabluri sau cordoane. Dacă nu țineți dispozitivul bine, acesta ar putea cădea sau ar putea lovi persoane sau obiecte, ceea ce ar putea duce la deteriorarea dispozitivului, la deteriorarea altor bunuri sau la vătămarea persoanelor.



AVERTISMENT: Curățarea

Riscul de incendiu, electrocutare sau deteriorare a dispozitivului dvs. Microsoft în timpul curățării poate fi redus prin luarea următoarelor măsuri de precauție:

- Deconectați toate cablurile și opriți dispozitivul înainte de curățare.
- Curățați numai exteriorul dispozitivului.
- Curățați dispozitivul cu o lavetă uscată
- Ștergeți ușor suprafața exterioară a ventilatoarelor, a orificiilor de ventilare sau a altor orificii pentru a îndepărta orice acumulare de praf.
- Nu încercați să curățați conectorii prin scufundarea în lichide. Doar ștergeți și uscați ușor cu o lavetă curată.



AVERTISMENT: Porturi și orificii

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau deteriorare a dispozitivului dvs. Microsoft

- Nu introduceți obiecte în orificiile de aerisire, porturi, fante și balamale, spațiile din jurul tastelor sau orice alt orificiu.
- Nu încercați să curățați porturile, fantele și balamalele, spațiile din jurul tastelor sau alte orificii cu obiecte ascuțite (de exemplu, agrafe, șurubelnițe, cuțite utilitare etc.)



Avertisment: Risc în timpul reparațiilor

Deschiderea și/sau repararea dispozitivului pot comporta riscul de electrocutare, deteriorări ale dispozitivului, incendii, riscuri de vătămare corporală și alte pericole. Microsoft vă recomandă să solicitați asistență profesională pentru repararea dispozitivelor și să aveți grijă dacă întreprindeți reparații pe cont propriu.



AVERTISMENT: Utilizarea

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau deteriorare a dispozitivului, nu expuneți dispozitivul la ploaie, zăpadă sau alte tipuri de umiditate. Nu utilizați dispozitivul lângă apă sau într-un loc cu umiditate excesivă (de exemplu, lângă un duș, cadă, chiuvetă sau piscină sau într-un beci umed). Pentru a menține dispozitivul în stare perfectă de funcționare:

- Nu utilizați dispozitivul lângă surse de căldură, alimente, murdărie excesivă, praf, ulei, substanțe chimice sau în lumina puternică a soarelui.
- Nu așezați obiecte deasupra dispozitivului.
- Folosiți numai atașamente/accesorii specificate de Microsoft.
- Nu introduceți obiecte în ventilator, orificiile de aerisire, porturi, fante și balamale, spațiile din jurul tastelor sau orice alt orificiu.
- Nu permiteți acumularea prafului pe ventilator, orificiile de aerisire sau alte orificii.
- Nu amplasați dispozitivul într-un spațiu îngust.
- Nu uscați dispozitivul cu un uscător de păr, uscător de haine, convențional, într-un prăjitor de pâine sau cuptor cu microunde. Dacă dispozitivul se udă, ștergeți ușor exteriorul cu o lavetă curată și uscată.



NOTĂ: Manipularea

Manipulați dispozitivul Microsoft cu grijă. Dispozitivul este fabricat din metal și plastic și are în interior componente electronice sensibile. Dispozitivul dvs. se poate deteriora dacă este scăpat, ars, perforat sau zdrobit sau dacă intră în contact cu lichid. Dacă suspectați că dispozitivul sau bateria acestuia a suferit deteriorări, întrerupeți utilizarea dispozitivului, deoarece acesta ar putea provoca supraîncălzire sau vătămări.



AVERTISMENT: Pericol de sufocare

Acest dispozitiv poate conține piese mici, care pot prezenta un pericol de sufocare pentru copii cu vârsta mai mică de 3 ani. Nu lăsați piesele mici la îndemâna copiilor.



AVERTISMENT: Nu lăsați la îndemâna copiilor mici

Dispozitivul și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Nu permiteți copiilor mici să se joace cu el, deoarece se pot răni pe ei înșiși sau pe alte persoane sau pot deteriora dispozitivul. Nu lăsați dispozitivul, piesele și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici.

NOTĂ: Preocupări legate de căldură

Dispozitivul dvs. se poate încălzi foarte mult în timpul utilizării normale. Acesta respectă limitele privind temperatura suprafețelor accesibile utilizatorului, definite de standardele internaționale

de siguranță (IEC 60950-1 și IEC 62368). Totuși, contactul prelungit cu suprafețe calde pentru perioade lungi de timp poate provoca disconfort sau răniri. Pentru a reduce potențialele probleme legate de căldură, urmați aceste instrucțiuni:

- Păstrați dispozitivul și unitatea de alimentare într-o zonă bine ventilată atunci când este în uz sau în curs de încărcare. Permiteți o circulație adecvată a aerului sub și în jurul dispozitivului și a unității de alimentare.
- Apelați la bunul simț pentru a evita situațiile în care pielea dvs. este în contact cu dispozitivul sau unitatea de alimentare atunci când dispozitivul este în funcțiune sau este conectat la o sursă de alimentare. De exemplu, nu țineți dispozitivul sau unitatea de alimentare în pat când dormiți, nu le așezați sub o pătură sau pernă și evitați contactul dintre corp și dispozitiv atunci când unitatea de alimentare este conectată la o sursă de alimentare. Aveți grijă în mod deosebit dacă aveți o afecțiune fizică care vă afectează capacitatea de a detecta căldura dispozitivelor care intră în contact cu corpul.
- Dacă utilizați dispozitivul pentru perioade îndelungate, suprafața acestuia se poate încălzi foarte mult.
- Nu așezați niciodată dispozitivul sau unitatea de alimentare a acestuia pe obiecte de mobilier sau pe orice altă suprafață care ar putea fi afectată de expunerea la căldură, deoarece temperatura bazei dispozitivului și a suprafeței unității de alimentare poate crește în timpul utilizării normale.



AVERTISMENT: Conectorul de c.c. al unității de alimentare

- Evitați contactul prelungit cu pielea al conectorului de c.c. atunci când unitatea de alimentare este conectată la o sursă de alimentare; acest lucru poate provoca disconfort sau răniri. Evitați să dormiți sau să stați pe conectorul de c.c.
- Nu expuneți conectorul la lichide, transpirație, murdărie sau alți contaminanți. Utilizarea unui conector contaminat poate duce la încălzire și poate provoca disconfort sau răniri. Încetați de îndată utilizarea conectorului. Deconectați conectorul de c.c. de la dispozitiv. Uscați-l și ștergeți-l cu o lavetă curată.
- În cazul în care constatați vreo deteriorare a oricărei părți a încărcătorului sau a cablului, nu le mai folosiți și contactați-ne pentru a obține opțiuni de asistență.

ATENȚIE: Siguranța cablului și a cordonului

Cablurile și cordonale expuse ale dispozitivului prezintă un potențial pericol de împiedicare. Aranjați toate cablurile și cordonale astfel încât persoanele și animalele de companie să nu se împiedice sau să tragă de ele din greșeală când se deplasează sau trec prin zonă. Nu permiteți copiilor să se joace cu cabluri și cordonale. Pentru a evita deteriorarea cablurilor și a cordonalelor:

- Protejați cablurile astfel încât să nu fie călcate sau zdrobite.

- Protejați cablurile astfel încât să nu fie ciupite sau îndoite, în special în cazul în care acestea se conectează la o priză de perete, la unitatea de alimentare și la dispozitivul dvs.
- Nu smulgeți, nu înnodeați, nu îndoiți, nu întindeți și nu abuzați în alt mod de cablurile de alimentare. Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns, mai ales în jurul adaptorului de alimentare. În schimb, înfășurați-l în bucle mari.
- Când poziționați dispozitivul sau unitatea de alimentare, asigurați-vă că nu îndoiți cablurile și că nu împingeți conectorii pe un perete sau pe o suprafață tare.
- Nu expuneți cablurile de alimentare la surse de căldură.
- Nu permiteți animalelor de companie sau copiilor să muște sau să mestece cablurile de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți de ștecher, nu de cablu.
- Inspectați cu regularitate cablurile și cordoanele de alimentare. Dacă un cablu sau un cordon de alimentare se încălzește, se crapă, se fisurează sau se deteriorează în vreun fel, încetați de îndată utilizarea acestuia. Vă recomandăm să înlocuiți cablul sau cordonul de alimentare deteriorat cu un cablu sau un cordon de alimentare original de la Microsoft.
- Deconectați cablul sau cordonul de încărcare în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade îndelungate.



AVERTISMENT: Descărcare electrostatică

Acest echipament include numeroase componente sensibile care pot fi deteriorate ca urmare a descărcării electrostatice. Pentru a se evita deteriorarea ca urmare a descărcării electrostatice, trebuie luate următoarele măsuri de precauție:

- Atingeți un obiect metalic de mari dimensiuni înainte de a ridica fiecare modul
- Evitați să atingeți direct plăcile de circuite atunci când deplasați modulele echipamentului
- Utilizați o brățară împotriva descărcărilor electrice atunci când manipulați plăcile în mod direct (inclusiv atunci când scoateți plăcile din carcasă)

Informații de reglementare

Serie model, conform reglementărilor: DKSC-101. Acest echipament este:

- Evaluat ca echipament pentru tehnologia informației, conceput pentru a funcționa într-un mediu tipic de uz casnic sau la birou. Dacă se intenționează utilizarea acestui produs în alte medii, ar putea fi necesare evaluări suplimentare.
- Proiectat pentru utilizare împreună cu echipamente pentru tehnologia informației din lista NRTL (UL, CSA, ETL etc.) și conforme cu standardul IEC/EN 60950-1 sau IEC/EN 62368-1 (cu marcaj CE).
- Proiectat pentru temperaturi de funcționare de la 0°C la 35°C

Pentru detalii despre valorile nominale privind alimentarea cu energie electrică, consultați eticheta cu valori nominale a sursei de alimentare furnizate împreună cu unitatea.

NOTĂ: schimbările sau modificările aduse echipamentului care nu sunt aprobate în mod expres de Microsoft pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Expunerea la energie de frecvență radio

- Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații ale FCC/ISED, stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu păstrarea unei distanțe minime de 20 cm între dispozitivul care emite radiații și corpul dvs. Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau cu niciun alt transmițător. Mai multe informații despre siguranța privind radiofrecvența pot fi găsite pe site-ul web FCC, la adresa <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0> și pe site-ul web Industry Canada, la adresa <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html>

UE:

Prin prezenta, Microsoft Corporation declară că acest dispozitiv IOT respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [Solicitați o copie a declarației de conformitate a UE](#)

Acest dispozitiv poate fi utilizat în toate statele membre ale UE. Respectați reglementările naționale și locale în care utilizați dispozitivul. Acest dispozitiv este limitat la utilizarea exclusiv în interior atunci când funcționează în intervalul de frecvență 5.150-5.350 MHz în următoarele țări:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	
----	----	----	----	----	----	----	--

EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK (NI)	

Benzi de frecvență și putere

Tehnologie	Bandă de frecvență (MHz)	Puterea maximă radiată efectiv (dBm)
Bluetooth	2400-2483.5	6,18
Bluetooth LE	2400-2483.5	7,16
802.11bgn	2400-2483.5	19,77
802.11a/n/ac	5150-5250	22,72
802.11a/n/ac	5250-5350	22,47
802.11a/n/ac	5470-5725	22,91

Eliminarea deșeurilor de baterii și echipamente electrice și electronice:



Acest simbol de pe produs, bateriile sau ambalajul acestuia înseamnă că acest produs și orice baterii pe care le încorporează nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să predați aceste componente unui punct de colectare aplicabil pentru reciclarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice. Aceste procese separate de colectare și reciclare vor contribui la conservarea resurselor naturale și la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra sănătății umane și a

mediului din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase în baterii și echipamente electrice și electronice, care ar putea fi cauzată de eliminarea necorespunzătoare. Pentru informații suplimentare despre locul de depozitare a bateriilor și a deșeurilor electrice și electronice, contactați oficiul relevant al orașului/municipalității dvs., serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs. Pentru mai multe informații despre DEEE, contactați erecycle@microsoft.com.

Acest produs conține una sau mai multe baterii de tip pastilă.

Microsoft Ireland Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 IRL

Număr de telefon: +353 1 295 3826

Număr de fax: +353 1 706 4110