

 הסמל הזה מסמן הודעות בטיחות ותקינות במדריך זה.

שים לב: יציבות המכשיר

אל תניח את המכשיר על משטחים לא ישרים או לא יציבים. הקפד להחזיק אותו בצורה בטוחה כשהוא נישא ביד ולא דרך אביזר או כבל. אם לא תחזיק את המכשיר בצורה בטוחה, הוא עלול ליפול או לפגוע באדם או בחפץ, והדבר עלול להזיק למכשיר, לרכוש אחר או לגרום פציעה אישית.

 אזהרה: ניקוי

ניתן להפחית את הסכנה לשריפה, התחשמלות או נזק למכשיר Microsoft במהלך הניקוי על ידי נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:

- נתק את כל הכבלים וכבה את המכשיר לפני הניקוי.
- נקה רק את החלק החיצוני של המכשיר.
- נקה את המכשיר במטלית יבשה
- נגב בעדינות את החלק החיצוני של מאווררים, פתחי אוורור או פתחים אחרים כדי להסיר אבק שהצטבר.
- אל תנסה לנקות את המחברים על ידי השריה בנוזלים. רק נגב בעדינות ויבש עם מטלית נקייה.

 אזהרה: יציאות ופתחים

כדי להפחית את הסכנה לשרפה, התחשמלות או נזק למכשיר Microsoft

- אל תכניס חפצים לתוך פתחי אוורור, יציאות, חריצים וצירים של מעמדים, רווחים סביב מפתחות או פתחים אחרים.
- אל תנסה לנקות יציאות, חריצים וצירים של מעמדים, רווחים סביב מפתחות או פתחים אחרים בעזרת חפצים חדים (מהדק, מברג, סכין יפנית וכדומה).

 אזהרה: הסיכון בתיקונים

פתיחה ו/או תיקון של המכשיר שלך עלולים לגרום לסכנת התחשמלות, נזק למכשיר, שרפה ופציעות אישיות, ולסכנות נוספות. Microsoft ממליצה שתחפש סיוע מקצועי לתיקון המכשיר, ושתנקוט אמצעי זהירות אם תחליט לבצע תיקונים בעצמך.

 אזהרה: שימוש

כדי להפחית את הסכנה לשרפה, התחשמלות או נזק למכשיר, אל תחשוף את המכשיר לגשם, שלג או סוגים אחרים של לחות. אל תשתמש במכשיר בקרבת מים או במקום לח במיוחד (לדוגמה, ליד מקלחת, אמבטיה, כיור או בריכת שחייה, או במרתף לח). כדי לשמור על המכשיר במצב תפעול מיטבי:

- אל תשתמש במכשיר בקרבת מקורות חום, אוכל, לכלוך רב, אבק, שמן, חומרים כימיים או כשהוא חשוף לאור שמש ישיר חזק.
- אל תניח חפצים על המכשיר שלך.

- השתמש רק באביזרים/מכשירים מצורפים שצוינו על ידי Microsoft.
- אל תכניס חפצים לתוך מאווררים, פתחי אוורור, יציאות, חריצים וצירים, רווחים סביב מפתחות או פתחים אחרים.
- אל תאפשר לאבק להצטבר על המאוורר, פתחי האוורור או פתחים אחרים.
- אל תמקם את המכשיר בחלל צר או צפוף.
- אל תייבש את המכשיר בעזרת מייבש שיער, מייבש כביסה, תנור, טוסטר אובן או מיקרוגל. אם המכשיר נרטב, נגב בעדינות את חלקו החיצוני בעזרת מטלית יבשה.

 שים לב: טיפול

טפל במכשיר Microsoft בעדינות. הוא עשוי ממתכת ומפלסטיק ומכיל בתוכו רכיבים אלקטרוניים רגישים. המכשיר עלול להינזק אם הוא ייפול, יישרף, ינוקב או יתרסק, או אם יבוא במגע עם נוזל. אם אתה חושש שנגרם נזק למכשיר שלך או לסוללה שלו, הפסק להשתמש במכשיר מפני שיייתכן שהדבר יגרום להתחממות יתר או לפגיעה.

 אזהרה: סכנת חנק

מכשיר זה עלול להכיל חלקים קטנים שעלולים להוות סכנת חנק לילדים מתחת לגיל שלוש. הרחק את החלקים הקטנים מילדים.

 אזהרה: שמור מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים

המכשיר שלך והאביזרים שלו אינם צעצועים. אל תאפשר לילדים קטנים לשחק איתם, מפני שהילדים עלולים להיפצע, לפצוע אחרים או לגרום נזק למכשיר. שמור על המכשיר שלך ועל כל החלקים והאביזרים שלו מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים.

שים לב: חששות בנושאים הקשורים לחום

המכשיר שלך עלול להתחמם מאוד במהלך שימוש רגיל. הוא מציית למגבלות הטמפרטורה עבור משטחים הנגישים למשתמש שהוגדרו על ידי התקנים הבינלאומיים לבטיחות (IEC 60950-1 ו-IEC 62368). למרות זאת, מגע ממושך עם משטחים חמים לפרקי זמן ארוכים עלול לגרום לאי-נוחות או פגיעה. כדי להפחית חששות אפשריים בנושאים הקשורים לחום, פעל בהתאם להנחיות אלה:

- השאר את המכשיר ואת ספק הכוח (PSU) באזור מאוורר היטב בעת השימוש או הטעינה. אפשר זרימת אוויר מספקת מתחת ומסביב למכשיר ולספק הכוח שלו.
- פעל בהיגיון ומנע מצבים שבהם עורך נמצא במגע עם המכשיר או עם ספק הכוח שלו כשהוא פועל או מחובר למקור חשמל. לדוגמה, אל תישן עם המכשיר או עם ספק הכוח, אל תניח אותו מתחת לשמיכה או לכרית והימנע ממגע בין גופך לבין המכשיר כשספק הכוח מחובר למקור חשמל. היזהר במיוחד אם מצבך הגופני משפיע על יכולתך לזהות חום בסמוך לגוף.
- אם תשתמש במכשיר פרקי זמן ארוכים, המשטח שלו עלול להתחמם מאוד.
- אף פעם אל תניח את המכשיר או את ספק הכוח שלו על רהיט או על משטח אחר שחשיפה לחום עלולה לפגום בו, מפני שהטמפרטורה של בסיס המכשיר ושל משטח ספק הכוח עלולה לעלות במהלך השימוש הרגיל בו.

אזהרה: מחבר DC של ספק כוח

- הימנע ממגע ממושך של העור עם מחבר DC כשספק הכוח שלך מחובר למקור חשמל, מפני שהדבר עלול לגרום לאי-נוחות או לפציעה. יש להימנע משינה או ישיבה על מחבר ה-DC.
- אל תחשוף את המחבר לנוזלים, זיעה, לכלוך או מזהמים אחרים. שימוש במחבר מזהם עלול להוביל להתחממות ולאי-נוחות או לפציעה. הפסק מיד להשתמש במחבר. נתק את מחבר ה-DC מהמכשיר. נגב ונקה אותו בעזרת מטלית נקייה.
- אם תמצא נזק בחלק כלשהו של המטען או של הכבל, הפסק להשתמש בהם ופנה אלינו לקבלת אפשרויות תמיכה.

שים לב: בטיחות כבלים

כבלים חשופים של המכשיר עלולים להוות סכנת מעידה. סדר את כל הכבלים כך שאנשים וחיות בית לא ימעדו עליהם ולא ימשכו אותם בטעות כשהם הולכים באזור. אל תאפשר לילדים לשחק בכבלים. כדי למנוע נזק לכבלים:

- הגן על הכבלים שלא ידרכו עליהם ולא ימעכו אותם.
- הגן על הכבלים שלא ילחצו עליהם ולא יכופפו אותם בחדות, בעיקר במקום החיבור שלהם לשקע חשמל בקיר, לספק הכוח ולמכשיר שלך.
- אל תמשוך, תקשור, תכופף בחדות או תמתח את הכבלים ואל תזיק להם בצורה אחרת. אל תכרוך את הכבלים בצורה הדוקה מדי, בעיקר סביב ספק הכוח. במקום זאת, גלגל אותם בסלילים רפויים ולא בזוויות חדות.
- כשאתה ממקם את המכשיר או את ספק הכוח, ודא שהכבלים לא מכופפים בחדות ושהמחברים לא נדחקים מול קיר או משטח קשה.
- אל תחשוף את הכבלים למקורות חום.
- אל תאפשר לבעלי חיים או לילדים ללעוס או לכרסם את הכבלים.
- כשאתה מנתק את הכבל מהחשמל, משוך את התקע - אל תמשוך את הכבל.
- בדוק את הכבלים שלך בקביעות. אם כבל מתחמם, נשחק, נסדק או ניזוק בדרך כלשהי, הפסק להשתמש בו מיד. אנחנו ממליצים שתחליף את הכבל הפגום בכבל חלופי מקורי של Microsoft.
- נתק את כבל הטעינה במהלך סופות ברקים או כשלא נעשה בו שימוש זמן רב.

אזהרה: פריקה אלקטרוסטטית (ESD)

ערכת פיתוח זו מכילה רכיבים רגישים רבים שעלולים להינזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית. יש לנקוט את אמצעי הזהירות הבאים כדי למנוע גרימת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית:

- גע בחפץ מתכתי גדול לפני שתרים את המודולים הבודדים
- הימנע ממגע ישיר במעגלים החשמליים בעת הזזת המודולים בערכה
- השתמש ברצועת יד אנטי-סטטית כשאתה מטפל במעגלים ישירות (כולל הוצאת המעגלים מהשלדה)

מידע רגולטורי

סדרות מודלים רגולטוריים: 101-DKSC. ציוד זה:

- מוערך כציוד טכנולוגי מידע (ITE) ומותאם לפעול בסביבה אופיינית של בית או משרד. היציבות של מוצר זה בסביבות אחרות עלולה לדרוש הערכה נוספת.
- מותאם לשימוש עם ציוד טכנולוגי מידע שנרשם על ידי UL, CSA, ETL (UL, CSA, ETL NRTL וכן הלאה) ותואם ל- IEC/EN 60950-1 או ל- IEC/EN 62368-1 (עם סימון CE).
- מותאם לטמפרטורת הפעלה בין $+32^{\circ}\text{F}$ ($+0^{\circ}\text{C}$) ל- $+95^{\circ}\text{F}$ ($+35^{\circ}\text{C}$)

לדירוגי אספקת חשמל, עיין בתווית דירוג אספקת החשמל שצורפה ליחידה.

שים לב: שינויים המבוצעים במכשיר שלא אושרו במפורש על ידי Microsoft עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל ציוד זה.

חשיפה לאנרגיה של תדר רדיו

ציוד זה מציית להגבלות החשיפה לקרינה של FCC/ISED שהוגדרו עבור סביבה לא מבוקרת. יש להתקין ולהפעיל ציוד זה במרחק של 20 ס"מ (8 אינץ') לפחות בין המקרן לגוף. משדר זה אינו יכול להיות ממוקם או לפעול יחד עם אנטנה אחרת או משדר אחר. ניתן למצוא מידע נוסף על בטיחות תדרי רדיו באתר FCC בכתובת <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety> ובאתר Industry Canada <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html>

השלכת סוללות וציוד חשמלי ואלקטרוני שאינם בשימוש:



סמל זה על המוצר, על הסוללות שלו או על אריזתו משמעו שאין להשליך את המוצר הזה ואת הסוללות שהוא מכיל עם האשפה הביתית. במקום זאת, באחריותך למסור אותם לנקודת איסוף מתאימה למיחזור סוללות וציוד חשמלי ואלקטרוני. האיסוף והמיחזור הנפרדים יסייעו בשימור משאבי טבע ובמניעת השפעות שליליות אפשריות על בריאות האדם ועל הסביבה עקב הנוכחות האפשרית של חומרים מסוכנים בסוללות ובציוד חשמלי ואלקטרוני, שעלולה לגרום השלכה לא נאותה. למידע נוסף על נקודות להשלכת סוללות וציוד חשמלי ואלקטרוני, פנה למשרד המקומי בעיר או ברשות המקומית, לשירות איסוף האשפה הביתית או לחנות שבה רכשת את המוצר. פנה ל-

erecycle@microsoft.com למידע נוסף על WEEE.

המוצר מכיל סוללות תא מטבע.

Microsoft Ireland Sandyford Ind Est Dublin D18 KX32 IRL

מספר טלפון: +353 1 3826 295

מספר פקס: +353 1 706 4110