

Инструкция по установке A-box на ТПА

Для начала нужно смонтировать устройство, подключить сетевой кабель, обжимка стандартная

1. Заходим в приложение – настройки – модуль а-бокс – видим текущие а-боксы, нажимаем + в правом верхнем углу экрана
2. Сканируем штрихкод, параметры настроек выведет автоматически, добавляем, называем
3. Подключаемся к устройству по блютузу, для этого нажимаем редактировать – изменить параметр BOX

15:21 | 0,0 КБ/с

Параметры A-BOX

Способ получения IP-адреса

Автоматический ☐

Ручной ☒

Параметры интернета

ID: 20209420

IP адрес: 169 254 1 76

Маска подсети: 255 255 0 0

Шлюз: 169 254 0 144

Способ получения IP RS232/IO

Рабочая частота 470

MAC адрес a4:34:f1:f6:62:ea

Повторный поиск | Переподключение | Проверьте параметр | Сохранить параметр

4. Вводим IP адрес, маску подсети и шлюз как на скриншоте, IP нужно выбрать который не занят из данного диапазона, затем сохраняем параметры
5. После данных процедур возвращаемся во вкладку управление A-BOX, где должно появиться новое устройство с индикацией «интернет»

Номер A-BOX	Имя A-BOX	состояние
20209420	Sorbent-1	● Интернет
20209365	Sorbent-2	● Интернет

Прежде чем подключать A-box обязательно нужно убедиться, что сетка рабочая

