

Текущее давление можно скорректировать регулятором воздуха:


Нужно задавать минимальное давление на обеих сторонах, например 3 и 5. Если давление нормализуется, а затем начинает падать, значит увеличиваем минимальное давление и ищем золотую середину. В данном случае середина возникла при давлениях 2 и 14. Важно: нужно задать значения и подождать 10-20 коробок.

Если сразу работает, то это не значит, что будет работать через 10 минут.

Кнопки управления блокируются после включения питания.  
После нажатия кнопок на дисплее загорается "Loc"

#### Снятие блокировки

После нажатия кнопки ▽ в течение 2-х секунд сообщение "Loc" должно замигать.  
Подтверждение снятия блокировки производится нажатием кнопки SET.  
(Для отмены нажмите △)  
На дисплее должно появиться сообщение:



#### Установка блокировки

После нажатия кнопки △ в течение 2-х секунд сообщение "unL" должно замигать.  
Подтверждение снятия блокировки производится нажатием кнопки SET.  
(Для отмены нажмите ▽)  
На дисплее должно появиться сообщение:

