

#### 4.2.1.1 MRAPI\_NODE\_INIT\_ATTRIBUTES

##### NAME

mrapi\_node\_init\_attributes

##### SYNOPSIS

```
void mrapi_node_init_attributes(  
    MRAPI_OUT mrapi_node_attributes_t* attributes,  
    MRAPI_OUT mrapi_status_t* status  
);
```

##### DESCRIPTION

Unless you want the defaults, this call must be used to initialize the values of an `mrapi_node_attributes_t` structure prior to `mrapi_node_set_attribute()`. Use `mrapi_node_set_attribute()` to change any default values prior to calling `mrapi_initialize()`.

##### RETURN VALUE

On success `*status` is set to `MRAPI_SUCCESS`. On error, `*status` is set to the appropriate error defined below.

##### ERRORS

MRAPI_ERR_PARAMETER	Invalid attributes parameter.
---------------------	-------------------------------

##### NOTE

##### SEE ALSO