

MCAPI_ERR_NODE_INVALID	The parameter is not a valid node.
MCAPI_ERR_ATTR_NUM	Unknown attribute number.
MCAPI_ERR_ATTR_SIZE	Incorrect attribute size.
MCAPI_ERR_ATTR_NOTSUPPORTED	Attribute not supported by the implementation.
MCAPI_ERR_PARAMETER	Incorrect attribute parameter.
MCAPI_ERR_GENERAL	Implementation specific error not covered by other status codes. Specifics must be documented.

NOTE

SEE ALSO