

دليل استخدام جهاز سيبورا

- هناك عدة أجهزة لسيبورا تختلف من ناحية الشكل و الملحقات (الاكسسوارات) لكن تتفق من ناحية الاستخدام , سنتحدث عن كيفية استخدام كل أجهزة سيبورا و اوجهه الاختلاف بينهم في الاسفل .

1- جهاز سيبورا يدوي :



2- جهاز سيبورا يدوي مخفي :

لا يحتوي الجهاز على شاشة عرض , التحكم عن طريق الصوت



3- اجهزة سييورا العربية و المكتبي و الدراجة :

هناك تشابه الى حد كبير بين العربية و المكتبي و الدراجة من جانب تصميم الشاشة العرض الفرق يكمن في الجزء الخلفي لشاشة (مداخل الملحقات) كما هو موضح سابقا , في الاسفل نوضح شاشة العرض .



- هناك معلومات لابد من معرفتها كمستخدم للجهاز و هي :

- 1 - معرفة استخراج رقم النداء و رقم الجهاز
- 2 - معرفة التحويل الاتصال عبر الشبكة الى الاتصال المباشر و العكس
- 3 - تغيير اللغة
- 4 - معرفة قوة الاشارة و الموقع استقبال الاشارة
- 5 - معرفة المساعدة (أوامر المساعدة بالترتيب)
- 6 - تغيير وضع الجهاز الى الوضع الصامت
- 7 - التعرف على كيفية التنقل بين القنوات

معرفة استخراج رقم النداء و رقم الجهاز :

- الضغط (*477) القائمة 3 ستجد في الاسفل (رقم بلد الاتصال و رقم شبكة الاتصال رقم النداء و رقم الجهاز) هذي الخطوة تستخدم في الاصدار القديم 10.14
- الضغط (*477) القائمة 1 ستجد في الاسفل (رقم بلد الاتصال و رقم شبكة الاتصال رقم النداء و رقم الجهاز) هذي الخطوة تستخدم في الاصدار الجديدة 10.26 او 10.19

معرفة التحويل الاتصال عبر الى الاتصال المباشر و العكس :

- الضغط المطول على رقم 3 حتى يصدر صوت نغمة تنبيهية توضح التحويل من و الى حسب رغبة المستخدم .

تغيير اللغة :

- الضغط المطول على رقم 1 حتى يصدر صوت نغمة تنبيهية توضح التحويل من و الى حسب رغبة المستخدم .

تغير وضع الجهاز الى الوضع الصامت :

- الضغط المطول على علامة # حتى يصدر صوت نغمة تنبيهية توضحه التحويل .

التعرف على كيفية التنقل بين القنوات :

- الضغط على هذا الزر (1)

- ثم ستشاهد الملفات المتاحة لك و ايضا القنوات

- تغيير الملفات عن طريق رقم (2)

- تغيير القنوات من رقم (3)



معرفة المساعدة (أوامر المساعدة بالترتيب) :

- الضغط المطول على رقم 0 حتى يصدر صوت نغمة تنبيهية بعدها تظهر قائمة بأوامر المساعدة .