



토목설계 자동화 기술의 첨단

Road Projector 교육 자료

주식회사 나 모 소 프 트
Namosoft, Inc.

Road Projector(RP) 도로 설계흐름도






기 능

- 평면선형 => 분리차로일 경우 평면선형 자동 분리
- 분리횡단 체인 구성시 기준도로의 등거리, 수직선 방식 선택
- 분리횡단 지반 설정=> 기준도로나 대응 도로등 설계자가 선택할 수 있으며 지형데이터 (삼각망 파일)에서 추출 가능
- 대응 도로폭 결정할 때 기준 도로의 수직 방향 또는 대응도로의 수직폭 설정 선택
- 기준이 되는 도로와 대응 도로 사용자가 선택가능
- 분리횡단 계획 캐드에서 사용자가 수정 가능하며 수정된 계획선에 의해 토공 자동 계산
- 분리횡단면도, 토공량 계산서 출력
- 본선이나 연결로를 각각 설계한 후 대응하여 분리횡단면도, 합친 토공량 계산서 출력



배수횡단 설계 작업 흐름도




배수 횡단 설계

- 1) 종단에서 입력한 박스, 파이프 데이터를 입력받을 수 있습니다.
- 2) 삼각망 파일에서 배수 횡단 지반고를 다시 입력 받을 수 있습니다.
- 3) skew에 따라 배수횡단면도를 자동으로 구성합니다.
- 4) 배수구조물을 제작 / 수정할 수 있습니다.
- 6) 배수 횡단 계획을 관저고 높이를 이용하여 캐드 화면에서 바로 설치할 수 있습니다.
- 7) 배수 횡단 계획을 구배와 토피고를 이용하여 설치할 수 있습니다.
- 5) 캐드 기능으로 배수 횡단면도를 수정 보완할 수 있습니다.

Road Projector 도로설계 프로그램 기본 메뉴



- 일체의 외부 프로그램의 도움 없이
Road Projector만으로 프로젝트를 수행
➡ NSCAD 환경에서 도로설계
- 수치지도로 종.횡단 자동 입력
- 래스터 및 벡터자료 동시 지원
- 타 프로그램과 호환
- 다중데이터베이스관리기법으로 여러 메
뉴들을 동시에 실행
- 윈도우 창 6개 동시 오픈



새 프로젝트 만들기



프로젝트 이름

새 프로젝트명(N): 교육용도로

경로(P): C:\Wnsroad\Project\Sample 찾아보기(S)...

지형파일(I): 찾아보기(F)...

중.횡단 지반고를 자동 추출하기 위한 지형 파일
=> 여기서 입력하거나 등록 정보에서 입력할 수 있습니다.

프로젝트 폴더 설정

공사명(R): 교육용 도로 설계

선형 구분(M): ☒ 본선(B) ☐ 연결로(C)

평면제원을 입력하는 방법에 따라 “본선”과 “연결로”로 구분합니다.

원형 프로젝트 설정

프로젝트명	프로젝트위치
신규 프로젝트	

추가(A)...

삭제


<뒤로(B) 마침 취소

- 1. 신규 프로젝트를 생성하려면 '마침' 버튼을 누르세요
- 2. 타 프로젝트를 참고해서 프로젝트를 생성하려면 해당 프로젝트를 선택하고 '다음' 버튼을 누르세요.
- 3. 참고할 타 프로젝트를 추가하려면 '추가' 버튼을 눌러 원하는 프로젝트를 선택하세요.

기존에 작업한 프로젝트 파일에서 일부 데이터를 복사하고자 할 경우에 “추가” 버튼을 클릭하여 기존 프로젝트 파일을 선택합니다.
=> 세부적으로 평면선형 데이터, 중.횡단 지반고 데이터, 도면, 기초자료 등을 복사할 수 있습니다.

다른 프로젝트 가져오기

Namosoft, Inc.



기본자료 입력

Namosoft, Inc.

도로설계

기본자료

기본자료 입력
도로폭 입력

공사명 • 선형구분(본선, 연결로)
도로폭 • 지형자료 선택
설계속도 • 공사명 • 도로폭 • 설계속도

구분

기본자료

구분 도로폭 기타

규칙적용값...

공사명(B): 고속도로도로설계

도로의구분(D): 일반도로

지역구분(R): 지방지역

도로종류(K): 주간선도로(국도)

확인

도로폭

기본자료

구분 도로폭 기타

규칙적용값... 규칙참조...

차도 단위(M)

좌 우

1차로폭(P) × 차로수(N) 1차로폭(A) × 차로수(Q)

3.50 2 3.50 2

전체차도폭: 7.00 전체차도폭: 7.00

중앙분리대 단위(M)

좌측측대(S) 분리대폭(C) 우측측대(B)

0.50 1.50 0.50

길어깨 단위(M)

좌 우

폭(H) 2.00

0.00 0.50 0.50 0.00

어깨(I) 측대(I) 측대(Q) 보호길어깨(E)

호길어깨설치(B): ☐ 중분대 편경사 있음(K): ☐


확인 취소 도움말

기타

평면선형 설계

- IP 좌표
 - R의 값
 - 크로소이드
 - EP 좌표
 - BP 좌표
- 키보드에 의한 입력
 - NS-CAD에서 도면으로 입력
 - TEXT 파일로 입력
 - BC, EC가 일치하는 R값과 IP좌표를 자동 계산하여 설치
 - 평면선형과 종단선형의 시.종점이 일치하지 않을 시 자동처리

그림 1



▶ 작업순서 1

1. [그림1]처럼 수치지도 데이터를 도면에 엮습니다.
ex)캐드 명령어: dxfin => 수치지도:sample.dxf (=> autoCAD, NSCAD 어디에서나 가능합니다.
2. [그림1]처럼 평면선형을 설계합니다.
=> autoCAD, NSCAD 어디에서나 가능합니다.
3. [그림2]처럼 NSCAD에서 채원얼기 아이콘을 클릭합니다.
4. [그림1]에서 평면선형을 왼쪽 마우스로 클릭합니다.
5. [그림2]에서 첫번째 그리드를 클릭합니다.
6. 적당한 원곡선 반경과 완화곡선의 파라미터를 입력합니다.
7. NSCAD로 출력하기 아이콘을 클릭하면 [그림3] 같이 도면이 출력됩니다.

그림 2


NSCAD — 파일 — DXF 입력

평면선형 계획

IP	X 좌표	Y 좌표	R	Clothoid Parameter		설계속도
				A1	A2	
BP	263722.15090	218293.73650	0.0000	0.00000	0.0000	80
1	263172.92560	218602.52840	600.0000	0.00000	0.0000	80
2	263088.06680	219422.83050	350.0000	150.00000	150.0000	80
3	262692.05880	219849.48200	0.0000	0.00000	0.0000	80

IP: [2] , 항목: [SPEED] 규정참조 (F11) NUM CA

그림 3



도로설계 — 평면 — 평면선형 계획=> NSCAD에서 채원얼기

도로설계 — 평면 — 평면선형 계획=> NSCAD로 출력

도로설계 — 평면 — 평면선형 계산서

평면선형 계산서

- 계산 방식:
 - ☒ 중단점 자료에 의해 계산(X)
 - ☐ 중단점 자료 무시하고 계산(Y)
- 출력:
 - 종류: 큐닉스QLBP
 - 위치: \\WHP_Network_Printers\WHP-PRINTER-SERVER
 - 용지: A4 Sheet, 210- by 297-millimeters, 세로
 - 출력형태(A): A4 Sheet (Portrait) : 중
 - ☒ KS MODE 파일 출력(E)
 - 파일(I): C:\Wnsroad\Work\Wpplan.prt
- Buttons: 프린터 설정(U)..., 미리보기(V)..., 도움말(H), 확인, 취소


선택사항

- 평면선형 | 도각/사면 |
 - 선형:
 - 계산간격(I): 10.0000 (M)
 - 체인표시간격(C): 20.0000 (M)
 - ☒ 차도폭 출력(Y)
 - ☒ 길어깨 출력(G)
 - 측점:
 - 표시방식(M): 소수이하까지?
 - 표시간격(S): 100.0000 (M)
 - 소수이하 자리수(D): 4
 - 킬로미터 표시간격(K): 0.0000 (M)
 - 글씨 크기(mm):
 - 높이(H): 2.0000
 - 폭(W): 1.0000
 - 거리(L): 0.5000
 - IP:
 - 작은원 반경(A): 0.7000 (M)
 - 큰원 반경(B): 1.0000 (M)
 - 글씨 크기(mm):
 - 높이(H): 3.5000
 - 폭(W): 1.5000
 - 거리(L): 6.0000
 - ☒ 교량 시중점 표시(B)
 - ☒ IP 박스 출력(P)
 - BC, EC 글씨 크기(mm):
 - 높이(H): 2.0000
 - 폭(W): 1.5000
 - 거리(L): 10.0000
- Buttons: 선택사항(O)..., 도움말(H), 확인, 취소

설명:

- 중단지반고 측점 자료에 의해 출력
- 평면선형 자료에 의해 출력
- 평면선형 계산서 화면에서 미리보기
- 평면선형 계산서 텍스트 파일로 출력
- NSCAD 도면으로 직접 출력
- DXF 파일로 출력
- 도각, 좌표 표기 선택
- 도면 출력 시 측정표시 간격 등 여러 가지 옵션 선택

도로설계 — 평면 — 평면선형도



수치지도에 의한 삼각망 구성

수치지도 — 자료입력 —> dxf를 좌표파일로 변환

DXF 파일을 좌표파일로 변환

변환할 DXF 파일명 (D):
 C:\#NSCAD#WORK#SAMPLE.DXF

출력할 좌표 파일명 (C):
 C:\#NSCAD#WORK#SAMPLE.DPT

지형 레이어 (L): [각 레이어간 ", "로 구분]
 7114

변환중 화면출력 (S): ☐ Yes ☒ No

➤ 수치지도 DWG파일일 경우
 => 오토캐드에서 DXF 파일로 저장합니다.
 이때 반드시 R12로 저장하여야 합니다.

*참고
 1. 오토캐드에서 저장시 블록이 설정되어 있으면
 EXPLODE 하셔야 합니다.

수치지도
 측량자료



좌표파일



삼각망파일

➤ 등고선이나 표고점에
 대한 레이어 입력

측량자료를 좌표파일로 변환하기

저장할 측량자료 파일명 (G):
 C:\#NSCAD#WORK#SAMPLE.NSD

전송세부사항

포트 (P):	COM1	<input type="button" value="자료받기(B)"/> <input type="button" value="내용보기(V)"/> <input type="button" value="좌표파일변환(I)"/> <input type="button" value="취소"/>
전송속도 (S):	9600	
데이터비트 (D):	8	
패리티 (A):	NOPARITY	
측량기기 (M):	PowerSet 3000	

수치지도 — 자료입력 —> 측량자료 받기

➤ “변환중 화면 출력” “YES”를 하게되면
 NSCAD 도면창에 삼각망 파일이 출력됩니다.

좌표파일을 삼각망파일로 변환

변환할 좌표파일명 (C):
 C:\#NSROAD#WORK#SAMPLE.DPT

출력할 삼각망파일명 (I):
 C:\#NSROAD#PROJECT#SAMPLE#SAMP

변환중 화면출력 (S): ☒ Yes ☐ No

수치지도 — 삼각망 —> 좌표파일로 삼각망 구성하기

중.횡단 지반고 자동 입력

Namosoft, Inc.

도로설계

▶ 자동중횡단 입력

▶ 선택된 프로젝트에 지형파일이 등록 되어 있어야 합니다.

*참고 : 지형파일 등록
=> '새 프로젝트' 생성시 지형 파일 등록
=> '등록정보'에서 파일 등록

▶ 중심선 지반고를 기준으로 추출하고자 하는 횡단지반고 길이

▶ 지반고 추출 시 삭제하고자 하는 절점의 구배 기준

▶ '중단지반고 측정 입력'에 입력한 체인에 따라 측정 생정


▶ 기본자료에 입력한 정체인 간격에 따라 측정 생정

▶ 작업 순서 : [작업방법 1]

1. 지형데이터(삼각망 파일) 생성
2. '새 프로젝트' 생성시 지형 파일 등록
3. 기본자료 입력
4. 평면선형 계획
5. 자동 중.횡단 입력

▶ 작업 순서 : [작업방법 2]

1. '새 프로젝트' 생성
2. 기본자료 입력
3. 평면선형 계획
4. 지형데이터(삼각망 파일) 생성
5. '등록정보'에서 지형파일 등록
6. 자동 중.횡단 입력



IP 별 편경사 및 확폭 계획

Namosoft, Inc.

도로설계 —————> 편경사 —————> IP별 편경사 및 확폭 계획

단위조정 선택가능

“편경사 자동 계산” 체크되어 있을 경우
=> ‘평면선형 계획’이나 ‘중단지반고 측정입력’ 등에서 편경사를 재계산합니다.

“편경사 자동 계산” 해제되어 있을 경우
=> “편경사 재계산” 기능을 사용하지 않는 이상 ‘측정별 편경사 및 확폭 조정’의 측정별 편경사를 보호합니다.

설계속도(S) 편경사 포(C)

곡선 반경	최대편경사
1500 미만 ~ 2000 미만	2.00
1000 이상 ~ 1500 미만	3.00
800 이상 ~ 1000 미만	4.00
500 이상 ~ 800 미만	5.00
0 이상 ~ 500 미만	6.00

배수를 고려한 변화구간 길이 자동 계산
=> 사용자 수정 가능

각 IP별로 “접속설치 구간 계산 시 적용 도로폭”
기본값 설정 => 사용자 입력 가능

각 IP별로 “확폭 계산방식”, “완화곡선 확폭 자동 처리”
=> 사용자 선택 가능

관련 규정 참조

모든 IP적용(A) 기본값(B) 확인(C)

각 IP별로 “편경사 검침 처리”, “접속길이 보정계수” 등 자동 계산 처리 => 사용자 선택 가능

배수를 고려한 구간 길이, 편경사 시.종점 최대 편경사 시.종점 등 조정

IP별 편경사 및 확폭 조정

IP	곡선구분	편경사 시점	최대편경사		편경사 종점	최대 편경사	배수를 고려한 변화구간	확폭	검침방식
			시 점	종 점					
1	크로소이드	0+221.5223	0+396.5223	0+891.1088	1+ 66.1088	4.00	80.0000	0.00	----
2	원	1+290.1698	1+348.2948	1+848.7754	1+902.9459	3.00	-	0.00	(배향)자동
3	크로소이드	1+902.9459	1+993.2301	2+466.8207	2+550.4389	5.00	74.7100	0.00	(배향)자동
4	크로소이드	2+550.4389	2+650.7808	2+977.4303	3+ 93.2291	6.00	46.5000	0.00	(동향)자동
5	크로소이드	3+ 93.2291	3+189.7281	3+735.4497	3+860.4497	5.00	74.7100	0.00	----

BTC : 0+221,5223 BC : 0+396,5223 EC : 0+891,1088 ETC : 1+ 66,1088 NUM

횡단 지반고 입력 / 암추정선

Namosoft, Inc.

도로설계 — 횡단 — 기본자료입력 — > 횡단지반고 입력

> 동일한 횡단 지반 자동 입력

> 좌, 우 횡단 지반고 교환 가능

STATION 측점 : 0+ 20.0000 입력방식 : 상대거리, 상대지반고

누가거리:20.0000 지반고:68.69 계획고:72.12

	좌측				우측			
	거리	지반고	토공	용지	거리	지반고	토공	용지
1	2.50	0.08	도로	도로	1.63	- 0.09	산	--
2	6.02	0.53	--	--	1.14	0.08	--	--
3	2.99	0.38	--	--	18.00	1.33	--	--
4	20.00	- 0.03	답	답	65.23	- 0.00	--	--
5	2.76	0.35	--	--	0.89	0.00	--	--
6	1.30	0.34	--	--	1.44	0.24	--	--
7	3.81	0.98	--	--	0.27	0.01	--	--
8	2.85	0.66	--	--	4.29	0.67	--	--
9	1.35	- 0.13	--	--	0.95	0.04	--	--
10	2.71	0.29	--	--	25.23	4.04	--	--
11	10.11	- 0.76	--	--	0.24	0.00	--	--
12	5.06	- 1.15	--	--	1.16	0.00	--	--
13	0.98	- 0.24	--	--	4.96	1.06	--	--
14	6.79	- 1.54	--	--	4.49	0.71	--	--
15	3.74	- 0.73	--	--	2.25	0.40	--	--
16	4.69	- 0.93	--	--	3.28	0.44	--	--

> 일정 구간의 횡단지반 좌측 또는 우측으로 이동

> ‘중단암선’에 의해 자동 입력

암추정선 입력 측점방식 : STATION 입력방식 : 상대거리, 상대지반고

측점 : 1+ 20.0000 BR고 : -7.95 RR고 : -2.66

누가거리:1020.0000 지반고:85.09

	발파암				리핑암			
	좌측		우측		좌측		우측	
	거리	지반고	거리	지반고	거리	지반고	거리	지반고
1	0.00	- 7.95	0.00	- 7.95	0.00	- 2.66	0.00	- 2.66
2	6.89	3.19	0.20	- 0.09	6.89	3.19	0.20	- 0.09
3	1.62	0.70	0.81	- 0.57	1.62	0.70	0.81	- 0.57
4	4.74	1.02	3.60	- 2.55	4.74	1.02	3.60	- 2.55
5	0.65	0.10	2.61	- 1.87	0.65	0.10	2.61	- 1.87
6	4.57	0.25	6.68	- 2.85	4.57	0.25	6.68	- 2.85
7	0.33	- 0.02	5.16	- 2.15	0.33	- 0.02	5.16	- 2.15
8	4.59	0.03	2.45	- 1.41	4.59	0.03	2.45	- 1.41
9	1.37	- 0.36	6.83	- 3.59	1.37	- 0.36	6.83	- 3.59
10	0.95	0.00	0.90	- 0.29	0.95	0.00	0.90	- 0.29
11	2.97	0.00	0.42	- 0.02	2.97	0.00	0.42	- 0.02
12	6.69	- 2.45	4.84	- 1.06	6.69	- 2.45	4.84	- 1.06
13	5.69	- 2.55	3.17	- 0.67	5.69	- 2.55	3.17	- 0.67
14	0.40	- 0.20	15.74	1.29	0.40	- 0.20	15.74	1.29
15	0.71	- 0.32	2.13	0.75	0.71	- 0.32	2.13	0.75
16	5.96	- 2.79	7.54	2.64	5.96	- 2.79	7.54	2.64

CAP NUM

- > “중단암선”으로 자동 입력
- > 일정 구간 RR고, BR고 입력
- > 일정 구간 암선 다른 암선으로 복사
- > 암선 “입력 방식” 잘못 선택 시 자동 수정

도로설계 — 횡단 — > 암추정선

도로설계

횡단

기본자료입력

구조물 제작 수정

구조물 제작/수정

코드번호(N): B001

분류(S): 기타

종류(K):

1.	기초층	정토	부	다이크
2.	기초층	정토	부	다이크 II
3.	기초층	정토	부	다이크 III
4.	기초층	정토	부	다이크 IV
5.	녹지대	분리대		
6.	녹지대	분리대 II		
7.	녹지대	분리대 (행암거)		
8.	도로	경계석		
9.	도로	구경 III		
* 10.	박스	날개벽		
11.	반월관			
12.	보도	구경		
13.	보차도	경계석		

미리보기

도움말(H)

등록(R)

수정(M)

복사(C)

NSCAD(P)

종료


➤ 구조물 코드 등록

➤ 등록된 구조물 수정

➤ NSCAD 도면창으로 출력

➤ 보차도 경계석

➤ 도로경계석



횡단 계획 기초자료

Namosoft, Inc.

도로설계 — 횡단 — 기본자료입력 — > 횡단계획 기초자료

횡단계획기초자료

전구간	시작 STATION	종료 STATION	절토부 소단방식	방향
1	0+ 0.0000	2+571.7381	절 대	양측

포장자료	
0+ 0.0000- 2+571.7381	
내 용	값
1 포장 두께	1,000
2 기층 두께	0,100
3 보조기층 두께	0,300
4 동상방지층 두께	0,500
5 각층별 포장선 표시 (Y / N)	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO
6 절토부좌측 표층 상단선 길이(F=끝까지)	F
7 절토부좌측 표층 하단선 길이(F)	F
8 절토부좌측 기층 상단선 길이(F)	F

- 구간별 횡단 계획 가능
- 좌측 우측 다르게 계획 가능
- 다른 구간의 횡단 계획 자료 복사
- 포장구조 기준
- 절토부 소단 방식 선택 => 소단 방식 사용자 수정, 추가 가능

토공계산기초자료

전구간	시작 STATION	종료 STATION	자동 계산
1	0+ 0.0000	2+571.7381	<input checked="" type="checkbox"/>

내 용		값
2	보도구간 노상,노체 계산방식(1,2,3)	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3
3	보도구간 노상,노체 계산방식 '3'일 경우 구매	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3
4	성토부 측구에서 노상노체 계산방식(1,2,3)	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3
5	성토부 측구에서 바다짐 성토 계산방식(0,1,2)	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2
6	흙따기량 별도처리(Y/N)	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO
7	흙따기 계산방식(1:면적, 2:수평길이)	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2
8	흙따기량 노상,노체에 포함(Y/N)	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO
9	흙따기 실시구간 표토제거(1:한다, 2:안한다)	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2
10	토사측구에서 표토제거(Y/N)	<input type="radio"/> YES <input checked="" type="radio"/> NO <input type="radio"/> YES

0+ 0.0000(0.0000) ~ 2+571.7381(2571.7381) NUM


도로설계 — 횡단 — > 토공계산기초자료 => 토공계산 기초자료

도로설계 — 횡단 — > 토공계산기초자료 => 누가토량 기초자료

횡단계획/토공량 계산 - 메뉴

Namosoft, Inc.

- 파일**
 - ▶ 횡단/캐드 메뉴 전환
 - ▶ 저장
 - ▶ 출력
 - ▶ 닫기
- 횡단수정**
 - ▶ 모든선 수정
 - ▶ 지반선만 수정
 - ▶ 리핑양선만 수정
 - ▶ 발파양선만 수정
 - ▶ 계획선만 수정
 - ▶ 사용자요소만 수정
 - ▶ 모든선 등록
- 구조물**
 - ▶ 설치
 - ▶ 삭제
 - ▶ 코드확인/해제
- 토사측구**
 - ▶ 제작
 - ▶ 설치
- 횡단계획**
 - ▶ 각층별 포장선 재구성
 - ▶ 포장 하단선 재구성
 - ▶ 용지경계 자동 구성
 - ▶ 용지폭 조정
 - ▶ 경사면끝 자동 구성
 - ▶ 경사면끝 조정
 - ▶ 터파기선 재구성
 - ▶ 노상/노체 구분선 재구성
 - ▶ 노면 수직 끊기
 - ▶ 거리지정 수직끊기
 - ▶ 포장 상단/하단 밀기
 - ▶ 기본형 맨암거 설치
 - ▶ 맨암거 취소
 - ▶ 도로폭 자동 조정
 - ▶ 양선복사
 - ▶ 자동계획 상태로 지정
 - ▶ 구간별 초기화 실행
- 포장공제**
 - ▶ 발파양부 공제
 - ▶ 기존도로부 공제[확장오버레이]
 - ▶ 공제취소




- 총따기**
 - ▶ 총따기 방식
 - ▶ 총따기 실시
 - ▶ 총따기 취소
 - ▶ 총따기 이동바 증분값
- 토 공**
 - ▶ 현재횡단토공량 자동계산
 - ▶ 토공량화면 확인
 - ▶ 토공량 조정
 - ▶ 토공경계선 지정
 - ▶ 토공경계선 확인
- 이 동**
 - ▶ 측점이동
 - ▶ 처음 레코드로 이동
 - ▶ 이전 레코드로 이동
 - ▶ 다음 레코드로 이동
 - ▶ 마지막 레코드로 이동

- 조 회**
 - ▶ 좌표조회
 - ▶ 길이/구배조회
 - ▶ 면적조회
 - ▶ 지반고 보기
 - ▶ 바닥고 보기
- 화 면**
 - ▶ 화면정리
 - ▶ 화면확대/축소
 - ▶ 화면중심이동
 - ▶ 단면 좌.우.상.하 이동
 - ▶ 화면이동
- 기 타**
 - ▶ Osnap 모드 설정/해제
 - ▶ 실행 취소
 - ▶ 되살리기
 - ▶ 자동단면 진행
 - ▶ 자동 단면진행 시간간격 조정

횡단계획/토공량 계산

Namosoft, Inc.

도로설계 — 횡단 — **횡단계획** — > 횡단계획/토공량 계산




> 토공계산 기초자료에서 선택
=> 토공계산 기초자료에서 선택한
항목에 의해 토공량을 자동 계산

> 횡단계획 기초자료에서 선택
> 횡단 수정

→ 지반선, 암선, 계획선 수정
→ 사용자 요소 그리기

} CAD명령으로 수정



> 토공 그래픽화면 확인

다중횡단 자동 구성

Namosoft, Inc.

도로설계

횡단

횡단계획

다중횡단 자동구성

[현재작업도로: 북해안고속도로 (I)] 분리횡단 자동구성

대응축점 구성방법
☒ 수직선 교차 축점 (V) ☐ 스류적용 (K)
☐ 대응시점 등거리 축점 (G)

대응축점 범위설정
 시작축점 (S): 0+ 0.0000
 종료축점 (E): 2+571.7381
 대응축점 범위 (R): 40.0000 M
 대응축점 공차 (L): 0.0001 M

대응도로 선택

대응도로명	대응	대응시점
북해안고속도로 (RAMP-A)	<input type="checkbox"/>	0+ 0.0000
북해안고속도로 (RAMP-B)	<input type="checkbox"/>	0+ 0.0000
북해안고속도로 (RAMP-C)	<input checked="" type="checkbox"/>	0+ 0.0000
북해안고속도로 (RAMP-D)	<input type="checkbox"/>	0+940.0000
북해안고속도로 (RAMP-E)	<input type="checkbox"/>	0+ 0.0000

적용 (A)

대응축점 확인/수정

북해안고속도로 (I)	북해안고속도로 (RAMP-C)
1+420.0000	148.3710
1+440.0000	126.5891
1+460.0000	105.6481
1+480.0000	85.2217

대응축점 범위설정

시작축점: 0+ 0.0000
 종료축점: 2+571.7381
 대응축점 찾기범위: 40.0000 M
 대응축점 공차: 0.0001 M

기준이 되는 도로의 대응축점을 구성할 구간을 설정합니다. 설정한 구간만 대응 체인을 찾습니다.

대응축점을 찾을때 기준이 되는 도로 축점에서 수직선 방식 또는 등거리 방식으로 입력한 범위를 검색하여 대응되는 도로의 체인을 찾습니다.

찾은 대응 체인의 오차 범위를 설정합니다.

기준이 되는 도로의 축점입니다.
 '프로젝트 -> 프로젝트 관리'에서 선택한 작업 도로가 기준이 되는 도로입니다.

기준 도로에 대응되는 도로의 축점입니다.
 "대응도로 선택"에서 선택한 도로의 축점입니다.
 여기서 대응되는 도로의 누가거리를 사용자가 변경할 수 있습니다.

대응축점 확인/수정

북해안고속도로 (I)	북해안고속도로 (RAMP-D)
0+960.0000	960.0002
0+980.0000	980.0051
1+ 0.0000	1000.0385
1+ 20.0000	1020.1633
1+ 40.0000	1040.5034
1+ 60.0000	1061.2241
1+ 80.0000	1082.5016
1+100.0000	1104.5534

대응도로 선택

대응도로명	대응체크	대응시점
안고속	<input type="checkbox"/>	0+ 0.0000
안고속	<input type="checkbox"/>	0+ 0.0000
안고속	<input type="checkbox"/>	0+ 0.0000
안고속	<input checked="" type="checkbox"/>	0+940.0000
안고속	<input type="checkbox"/>	0+ 0.0000

적용 (A)

"대응체크"된 도로의 대응 체인을 구성할 때 시작 누가거리값을 설정합니다.
 대응되는 도로의 '종단지반고/축점'입력에서 시작누가거리를 설정하셨다면 여기서는 자동으로 설정됩니다.


프로젝트->프로젝트관리에서 선택한 기준 도로와 대응하고자 하는 도로에 체크를 선택합니다.

"대응체크"에 체크하고 "대응시점"을 입력하고 "적용" 버튼을 클릭하면 "대응축점 확인/수정"에서 대응 축점에 대한 정보가 표시 됩니다. 여기서는 체인에 대한 표시만 하고 축점을 생성하려면 "대응축점구성" 버튼을 클릭하시면 축점을 생성합니다.


분리횡단계획/분리횡단면도

Namosoft, Inc.

도로설계 — 횡단 — **횡단계획** — 다중횡단계획



- 분리횡단 자동 구성
- 사용자가 캐드 작업으로 바로 수정 보완 가능
- 수정한 계획에 의해 토공 자동 계산
- 본선의 토적표와 대응 도로의 토적표 동시에 출력



도로설계 — 횡단 — **횡단계획** — > 다중횡단 토공량 수동 적용

[현재작업도로: 북해안고속도로(I)] 대응횡단 토공량 조정

선택측점 토공량보기

도로명: 북해안고속도로 (RAMP-D)
측점: 0+940.0000

항목	값
1. 토사절토 (EA)	155.80
2. 리필암 (RR)	0.00
3. 발파암 (BR1)	0.00
4. 편파암 (BR2)	0.00
5. 발파암 (BR3)*	0.00
6. 사용자정의암1	0.00
7. 사용자정의암2	0.00
8. 노상 (B1)	0.00
9. 노체 (B2)	0.00
10. 바다짐 성토	0.00
11. 담 구간 (절토)	0.00
12. 표토 (노상)	0.00
13. 제거 (노체)	0.00
14. 담외 구간 (절토)	0.00
15. 표토 (노상)	0.00
16. 제거 (노체)	0.00
17. 발개채근	0.00
18. 되메우기	0.00
19. 노반준비공(도로)	0.00
20. 노반준비공(절토)	8.80

대응도로 선택

대응도로명	대응체크
북해안고속도로 (RAMP-A)	<input type="checkbox"/>
북해안고속도로 (RAMP-B)	<input type="checkbox"/>
북해안고속도로 (RAMP-C)	<input type="checkbox"/>
북해안고속도로 (RAMP-D)	<input checked="" type="checkbox"/>
북해안고속도로 (RAMP-E)	<input type="checkbox"/>
분리전	<input type="checkbox"/>

대응측점

☒ 대응시점 활성화(E) 중단측점가져오기(B) 대응측점 초기화(B)

대응측점가져오기(M)

북해안고속도로 (I)	북해안고속도로 (RAMP-D)
대응시점	
0+900.0000	
0+920.0000	
0+940.0000	0+940.0000
0+960.0000	0+960.0000
0+980.0000	0+980.0000
1+ 0.0000	1+ 0.0000
1+ 20.0000	1+ 20.0000
1+ 40.0000	1+ 40.0000

합치기(J) 대치하기(B) 닫기(C)


- 상, 하행 대응하여 토공량 자동 구성
- 본선과 연결로 대응 구간 설정하여 토공량 합치거나 본선에 대치
- 기준이 되는 도로에 대응되는 도로 선택 가능

도로설계

횡단

횡단계획

▶ 배수횡단계획




기능

- 배수 구조물 생성
- 도로설계시 입력한 종단 구조물 복사 가능
- 토피고와 구배의 의해 설치 가능
- 관저고 높이에 의해 캐드에서 바로 설치

토공량 처리 흐름도

Namosoft, Inc.




횡단 성과품 출력


Namosoft, Inc.

도로설계 → 횡단 → 계산서/도면 → 횡단면도


➤ 횡단도장 선택



➤ 대횡단 분리에 관계되는 아이콘



도로설계 → 횡단 → 토적도



파 일

- 새 도면
- 도면열기
도면저장
- DXF 입력
DXF출력
- 도면 비트맵
저장
- PLOTTING

보 기

- 재정리
재생성
- 도면이동
- 확대 / 축소
- 도형 속성
조회
- 좌표, 거리,
면적계산
- 도형 묘사
- 가상주행
- 운전슬라이드

벡 터 제 도

- 선, 호, 원 제도
- 클로 소 이 드
- 3차원면
- 연결선
- 블록 쓰기
- 심벌 등록 관리

벡 터 수정



- 객체 이동, 복사
- 도형축척적용
- 간격띄우기
- 도형 절단
- 도형모깎기
- 도면 복사
- 도형깨기
- 간격높이 변경

벡터제도보조

- 도형 색상
- 도면층 설정
- 도형 특징점
선택
- 최종작업 도형
지정
- 격자 설정
- 배치 자동 실행

래 스 터

- 래스터 설정
해제
- 래스터 저장
- 래스터 제도
- 래스터 수정



➤ 작업순서

1. 래스터 데이터를 도면창에 엽니다.
ex) \nsroad\projector\지형자료\topo.tif선택합니다.
2. '래스터 스냅'을 설정합니다.

```
명령: 'RSnap
래스터스냅 - 켜기(ON)/끄기(OFF)/스냅박스크기(S)/<OFF>: s
스냅박스크기 <5.00>: 1
래스터스냅 - 켜기(ON)/끄기(OFF)/스냅박스크기(S)/<OFF>: on
```

3. '반자동 벡터 추적'을 설정합니다.

```
명령: RTRace
래스터추적 - <시작점>:
되돌리기(B[켓수])/반대쪽(E)/마침(Q)/수동미동(S)/자동미동설정(X)/<추적 = SPACE>:
되돌리기(B[켓수])/반대쪽(E)/마침(Q)/수동미동(S)/자동미동설정(X)/<추적 = SPACE>:
```

*참고

래스터 데이터는 흑백 image 파일만 열수 있습니다.