







45_D19	14	PA0/ADC_N0	FT
44_D18	15	PA1/ADC_N1	FT
43_D17	16	PA2/ADC_N2	FT
42_D16	17	PA3/ADC_N3	FT
41_D15	20	PA4/ADC_N4/DAC_OUT1	FT
40_D14	21	PA5/ADC_N5/DAC_OUT2	FT
USER_ID_15	22	PA6/ADC_N6	FT
USER_ID_16	23	PA7/ADC_N7	FT
LED_GREEN	41	PA8/MCO	FT
D1_TX	42	PA9/USART1_TX	FT
D0_RX	43	PA10/USART1_RX	FT
D8	44	PA11/USB1DM/CAN1_RX#	FT
D9	45	PA12/USB1DP/CAN1_TX#	FT
CH32_SWDD	46	PA13/SWDD	FT
CH32_SWCLK	49	PA14/SWCLK	FT
D10_FSS#	50	PA15/SPI_NSS	FT
CHANNEL_TX	26	PB0/UART4_TX	FT
CHANNEL_RX	27	PB1/UART4_RX	FT
LED_RED	28	PB2/BOOT1	FT
D13_SCLK	55	PB3/SPI_SCK	FT
D11_DIN	56	PB4/SPI_MISO	FT
D12_DOUT	57	PB5/SPI_MOSI	FT
D19_SCL	58	PB6/USB2DM/I2C1_SCL	FT
D18_SDA	59	PB7/USB2DP/I2C1_SDA	FT
D3	61	PB8/UART6_TX	FT
D2	62	PB9/UART6_RX	FT
QWIC_SCL	29	PB10/I2C2_SCL	FT
QWIC_SDA	30	PB11/I2C2_SDA	FT
D4	31	PB12/SPI2_NSS	FT
D7	34	PB13/SPI2_SCK	FT
D5	35	PB14/SPI2_MISO	FT
D6	36	PB15/SPI2_MOSI	FT



PC0/ADC_N0	8	GPIO_ROW3	FT
PC1/ADC_N1	9	GPIO_ROW5	FT
PC2/UART7_TX	10	GPIO_ROW1	FT
PC3/UART7_RX	11	GPIO_ROW9	FT
PC4/UART8_TX	24	GPIO_ROW7	FT
PC5/UART8_RX	25	GPIO_ROW6	FT
PC6/RXP	37	ETHIO_RX_P	FT
PC7/RXN	38	ETHIO_RX_N	FT
PC8/TXP	39	ETHIO_TX_P	FT
PC9/TXN	40	ETHIO_TX_N	FT
PC10	51	GPIO_ROW0	FT
PC11	52	GPIO_ROW1	FT
PC12	53	GPIO_ROW6	FT
PC13/TAMPER-RTC	2	GPIO_ROW8	FT
PC14/OSC32IN	3		
PC15/OSC32OUT	4		











