

MIDIメッセージ一覧

チャンネルメッセージ	ボイスメッセージ	8n	ノートオフ	ノートナンバー、離す速さ
		9n	ノートオン	ノートナンバー、弾く強さ
		An	ポリフォニックキープレッシャー	鍵盤を押した状態でさらに強く押しつける強さ
		Bn	コントロールチェンジ	コントローラーナンバー、バリュー [00: バンク番号] [01: モジュレーションデプス] [07: メインボリューム] [0A: パンポット] [0B: エクスプレッション]
		Cn	プログラムチェンジ	音色番号
		Dn	チャンネルプレッシャー	鍵盤を押した状態でさらに強く押しつける強さ
		En	ピッチベンドチェンジ	ピッチベンドホイールの動かした位置
	モードメッセージ	Bn	78: オールサウンドオフ 79: リセットオールコントローラー 7A: ローカルコントロール 7B: オールノートオフ 7C: オムニオフ 7D: オムニオン 7E: モノフォニックオン 7F: ポリフォニックオン	
システムメッセージ	エクスクルーシブメッセージ	F0	00-7C: メーカーID 7D: 非営利 7E: ノンリアルタイムユニバーサルメッセージ 7F: リアルタイムユニバーサルメッセージ	
	コモンメッセージ	F1	MIDIタイムコード	
		F2	ソングポジションポインター	
		F3	ソングセレクト	
		F6	チューンリクエスト	
		F7	エンドオブエクスクルーシブ	
	リアルタイムメッセージ	F8	タイミングクロック	
		FA	スタート	
		FB	コンティニュー	
		FC	ストップ	
		FE	アクティブ・センシング	
		FF	システム・リセット	