

Befehle der CMI-API

Lesen

Diese Anfrage liest die Eingänge, Ausgänge, Allgemein-, Datums-, Zeit-, Sonnen- und Strom-Systeminformationen über das CMI aus.

```
http://cmisim1/INCLUDE/api.cgi  
?jsonnode=1  
&jsonparam=I,0,Sg,Sd,St,Ss,Sp
```

Schreiben

Diese Anfrage ändert Ausgang 5 zu „Hand/EIN“.

```
http://cmisim1/INCLUDE/change.cgi  
?changeadr2=01000440DA1200  
&changetox2=1
```